

**CHI** 卡口适配器 EF-EOS R  
使用说明书

在使用本产品之前,请务必先仔细阅读本使用说明书。  
请务必要妥善保管好本书,以便日后能随时查阅(保留备用)。

请在充分理解内容的基础上,正确使用。

## 部件名称

- ① 镜头释放杆
- ② 安装标记 (EF 镜头)
- ③ 安装标记 (EF-S 镜头)
- ④ 正面卡口
- ⑤ 前面触点
- ⑥ 安装标记 (相机端)
- ⑦ 背面卡口
- ⑧ 背面触点
- ⑨ 橡皮环

## 感谢您购买佳能产品。

佳能卡口适配器 EF-EOS R 旨在使 EF 系列镜头<sup>\*1</sup> 可用于 EOS R 系列相机。它可以实现自动对焦、图像稳定器和连接到相机的镜头中包含的其他功能<sup>\*2</sup>。

**! 注意** 有可能会造成受伤的内容。

- 产品请勿放置在高温或低温场所。如触摸产品,会引起烫伤或受伤。
- 手请勿放入产品的内部。会引起受伤。

<sup>\*1</sup> 不包括 RF 镜头、EF-M 镜头或 CN-E 镜头 (EF 电影镜头)。

<sup>\*2</sup> 根据使用的镜头和相机,可能会有一些限制。

## 本说明中使用的符号

**!** 避免对镜头或相机造成故障或损坏的警告。

**图** 有关使用适配器和拍摄照片的补充说明。

- !** ● 使用比相机重的镜头时,请务必握住镜头。
- 卸下适配器时,请务必安装前盖和后盖以保护电子触点。确保在安装盖帽时适配器和盖帽卡口指数对齐。
- 刮擦、脏污或有指纹的电子触点可能会导致连接不良或腐蚀,从而导致故障。如果电子触点被弄脏,请用软布擦净。
- 由于安装此适配器时镜头的最小对焦距离变长,因此最大放大倍率和视场可能会发生变化。
- 适配器后侧卡口安装有橡皮环以提高防尘和防水性能。此橡皮环可能会造成相机镜头卡口周围出现摩擦痕迹,但这不会影响使用。

**图** ● 橡皮环可在佳能服务中心进行更换(收费)。

## ■ 安装和卸下适配器

## 安装程序

1. 关闭相机。
2. 将镜头安装到适配器上。  
将镜头上的安装标记与适配器上的相同标记对齐,然后以顺时针方向转动镜头直到听到喀一声为止。(EF 镜头为图 1-A, EF-S 镜头为图 1-B)

3. 将安装有镜头的适配器连接到相机上。  
将适配器上的安装标记与相机上的相同标记对齐,然后以顺时针方向转动适配器直到听到喀一声为止。(图 2)

## 卸下程序

1. 关闭相机。
2. 将安装着镜头的适配器从相机上卸下。  
按住相机的镜头释放按钮,同时以逆时针方向转动适配器。在适配器停止转动时将其取下。(图 3)
3. 将镜头从适配器上卸下。  
按住适配器上的镜头释放杆,同时以逆时针方向转动镜头。在镜头停止转动时将其取下。(图 4)

## ■ 规格

兼容镜头 : EF 系列镜头<sup>\*1</sup>

兼容相机 : 佳能 EOS R 系列相机

卡口 : 正面卡口 : 佳能 EF 卡口

背面卡口 : 佳能 RF 卡口

前盖 : 相机盖 RF-3

后盖 : 镜头防尘盖 RF

最大直径及长度 : 71.2 x 24.0 毫米

重量 : 约 110 克







附件 : 前盖、后盖、外壳

- 列出的最大直径、长度及重量仅适用于适配器。
- 列出的所有数据均根据佳能标准进行测量。
- 产品规格和外观如有更改,恕不另行通知。

原产地 : 请参照保修卡、产品包装箱或产品机身上的标示

进口商 : 佳能 (中国) 有限公司

地 址 : 100005 北京市东城区金宝街89号  
金宝大厦15层



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电气实装部分	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

**10** 本标志适用于在中华人民共和国销售的电子电气产品,标志中央的数字代表产品的环保使用期限。

只要您遵守与本产品相关的安全与使用方面的注意事项,在从生产日期起算的上述年限内,就不会产生环境污染或对人体及财产的严重影响。