



macOS

MF Druckertreiber

Anwenderhandbuch

Inhalt

Einleitung	2
Verwenden des Handbuchs	3
Notation im Handbuch	4
Haftungsausschluss	5
Copyright	6
Warenzeichen	7
Vorbereitung	9
Installieren des Treibers	11
Vorbereitungen für die Verwendung des Treibers	12
Überprüfende Schritte vor der Installation	13
Systemanforderungen	14
Infos zur Readme-Datei	15
Installieren des Treibers	16
Registrieren eines Druckers	17
Registrieren eines Druckers, angeschlossen über TCP/IP	18
Registrieren eines Druckers, angeschlossen über USB	22
Registrieren eines Druckers, angeschlossen über Bonjour	26
Deinstallieren des Treibers	30
Drucken	33
Drucken aus einer Anwendung	34
Anordnen mehrerer Seiten auf einem Blatt Papier	36
Anhängen einer PIN zum Drucken von Daten	37
Registrieren von Voreinstellungen	38
Registrieren von benutzerdefinierten Papiergrößen	39
Verbinden von Treiber und Gerät	41
Einstellen von Optionen für das Gerät	42
Festlegen der Authentifizierungsfunktion	44
Einstellungsliste	46
[Papierzufuhr] Einstellbereich	47
[Grundlegend] Einstellbereich	48
[Authentifizieren und Drucken] Einstellbereich	49
[Erweitert] Einstellbereich	50
Fehlersuche	52
Registrieren eines Geräts nicht möglich, angeschlossen über Bonjour	53

Einleitung

Einleitung	2
Verwenden des Handbuchs	3
Notation im Handbuch	4
Haftungsausschluss	5
Copyright	6
Warenzeichen	7

Einleitung

- ▶ **Verwenden des Handbuchs(P. 3)**
- ▶ **Haftungsausschluss(P. 5)**
- ▶ **Copyright(P. 6)**
- ▶ **Warenzeichen(P. 7)**

Verwenden des Handbuchs

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie für die Verwendung dieses Handbuchs kennen sollten.

▶ **Notation im Handbuch(P. 4)**

Notation im Handbuch

In diesem Abschnitt werden die in diesem Handbuch verwendeten Symbole und Einstellungen erläutert.

In diesem Handbuch verwendete Symbole

Erläuterungen von Elementen sowie Vorgehensweisen, die bei Verwendung des Treibers befolgt werden müssen, werden in diesem Handbuch mithilfe der folgenden Symbole dargelegt.



WICHTIG

- So werden Warnungen zur Bedienung und Einschränkungen angezeigt. Bitte lesen Sie diese Hinweise unbedingt, damit Sie das Produkt richtig bedienen und Beschädigungen am Produkt vermeiden.



HINWEIS

- So sind Hinweise zur Bedienung und zusätzliche Erläuterungen gekennzeichnet. Das Beachten solcher Hinweise ist empfehlenswert, damit die Funktionen optimal genutzt werden können.

Zu den Einstellungen

In diesem Handbuch werden Bezeichnungen von Einstellungen auf dem Computerbildschirm wie folgt dargestellt.

Beispiel:

[Einstellungen]

[OK]

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.

CANON INC. ÜBERNIMMT FÜR DIESES MATERIAL ÜBER DIE HIER ERTEILTEN HINAUS KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIEN. DIES GILT UNTER ANDEREM AUCH FÜR GARANTIEN HINSICHTLICH DER VERMARKTBARKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER. CANON INC. HAFTET NICHT FÜR DIREKTE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN ALLER ART ODER FÜR VERLUSTE ODER AUSGABEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES MATERIALS ERGEBEN.

Copyright

Copyright CANON INC. 2022

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Canon Inc. in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln (elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell usw.), einschließlich in Form von Fotokopien und Aufnahmen und durch Informationsspeicher- oder -abrufsysteme, reproduziert, übertragen, aufgezeichnet oder gespeichert werden.

Warenzeichen

Apple, macOS und Safari sind Warenzeichen von Apple Inc.

Alle Markennamen und Produktnamen, die in diesem Dokument erscheinen, sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Vorbereitung

Vorbereitung 9

Vorbereitung

- Die aktuellste Treibersoftware finden Sie auf der Canon-Website. Überprüfen Sie das Betriebssystem usw. und laden Sie ggf. die entsprechende Software herunter.
Internationale Website von Canon: <https://global.canon/>
- Je nach folgenden Bedingungen können die Funktionen variieren.
 - Je nach verwendetem Gerät und den entsprechenden Einstellungen
 - Je nach Firmwareversion des Geräts
 - Die Optionsstruktur des Geräts
 - Je nach Treiberversion
 - Je nach verwendeter Computerumgebung
 - Je nach verwendeter Anwendung
- Die im Handbuch dargestellten und beschriebenen Bildschirminhalte, Verfahren usw. können von der tatsächlichen Anzeige abweichen.
- In diesem Beispiel werden die Beispiele anhand von macOS 11 (Big Sur) erläutert.

Installieren des Treibers

Installieren des Treibers	11
Vorbereitungen für die Verwendung des Treibers	12
Überprüfende Schritte vor der Installation	13
Systemanforderungen	14
Infos zur Readme-Datei	15
Installieren des Treibers	16
Registrieren eines Druckers	17
Registrieren eines Druckers, angeschlossen über TCP/IP	18
Registrieren eines Druckers, angeschlossen über USB	22
Registrieren eines Druckers, angeschlossen über Bonjour	26
Deinstallieren des Treibers	30

Installieren des Treibers

In diesem Abschnitt werden die Treiberinstallation und die Gerätevorbereitung erläutert.

- ▶ **Vorbereitungen für die Verwendung des Treibers(P. 12)**
- ▶ **Überprüfende Schritte vor der Installation(P. 13)**
- ▶ **Installieren des Treibers(P. 16)**
- ▶ **Registrieren eines Druckers(P. 17)**
- ▶ **Deinstallieren des Treibers(P. 30)**

Vorbereitungen für die Verwendung des Treibers

Bevor Sie den Treiber verwenden und mit dem Drucken beginnen, sind einige Vorbereitungen erforderlich.

Führen Sie die Vorbereitungen und Einstellungen in folgender Reihenfolge durch.

1. Beziehen Sie ein Installationsprogramm nach einer der folgenden Methoden.
 - Herunterladen von der Canon-Website (<https://global.canon/>)
 - Mitgelieferte CD-ROM
2. Installieren Sie den Treiber auf das Betriebssystem.
3. Registrieren Sie den zu verwendenden Drucker beim Betriebssystem.
4. Richten Sie nach Bedarf die Geräteoptionen ein.



HINWEIS

- Sie können die Version des installierten Treibers im Einstellbereich [Grundlegend] überprüfen.

Verwandte Themen

- ▶ **Installieren des Treibers(P. 16)**
- ▶ **Registrieren eines Druckers, angeschlossen über TCP/IP(P. 18)**
- ▶ **Registrieren eines Druckers, angeschlossen über USB(P. 22)**
- ▶ **Registrieren eines Druckers, angeschlossen über Bonjour(P. 26)**
- ▶ **Einstellen von Optionen für das Gerät(P. 42)**

Überprüfende Schritte vor der Installation

In diesem Abschnitt wird beschrieben, was Sie im Vorfeld überprüfen müssen, um den Treiber ordnungsgemäß zu installieren.

- ▶ **Systemanforderungen(P. 14)**
- ▶ **Infos zur Readme-Datei(P. 15)**

Systemanforderungen

Verwenden Sie eine der folgenden Systemumgebungen mit diesem Treiber.

Betriebssysteme

macOS 10.12.6 oder höher

Hardware

Ein Computer, der mit dem oben genannten Betriebssystem betrieben werden kann.

Infos zur Readme-Datei

Die Readme-Datei enthält Informationen über Einschränkungen, Auflagen und Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation oder Verwendung des Treibers.

Siehe README-DE.html auf der mitgelieferten CD-ROM oder in dem heruntergeladenen Treiberordner.

Installieren des Treibers

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise bei der Installation des Treibers auf das Betriebssystem erläutert. Installieren Sie den Treiber, und registrieren Sie den zu verwendenden Drucker.

Bedingungen

- Beziehen Sie das Treiberinstallationsprogramm.
- **Systemanforderungen(P. 14)**
- Schließen Sie alle laufenden Anwendungen.
- Wenn der Computer und das Gerät über USB verbunden sind, schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.

Vorgangsweise

1 Öffnen Sie den Drucker-Installationsprogrammordner → wählen Sie [MF_Printer_Installer.pkg] oder [Canon_Driver.pkg].

2 Lesen Sie den Softwarelizenzvertrag → klicken Sie auf [Fortfahren].

Wenn ein Dialogfeld erscheint, in dem Sie aufgefordert werden, dem Softwarelizenzvertrag zuzustimmen, klicken Sie auf [Akzeptieren].

3 Klicken Sie auf [Installieren].

Wenn ein Dialogfeld zur Eingabe eines Benutzernamens und/oder eines Passworts erscheint, geben Sie den Namen und das Passwort eines Computeradministrators ein, und fahren Sie dann entsprechend den Anweisungen im Dialogfeld fort.

4 Klicken Sie auf [Schließen].

Registrieren Sie den Drucker.

Verwandte Themen

- ▶ **Vorbereitungen für die Verwendung des Treibers(P. 12)**
- ▶ **Registrieren eines Druckers, angeschlossen über TCP/IP(P. 18)**
- ▶ **Registrieren eines Druckers, angeschlossen über USB(P. 22)**
- ▶ **Registrieren eines Druckers, angeschlossen über Bonjour(P. 26)**

Registrieren eines Druckers

Registrieren Sie den Drucker, den Sie verwenden möchten.

Wählen Sie eine Registrierungsmethode gemäß der Methode, mit der Computer und Drucker verbunden sind.

- ▶ **Registrieren eines Druckers, angeschlossen über TCP/IP(P. 18)**
- ▶ **Registrieren eines Druckers, angeschlossen über USB(P. 22)**
- ▶ **Registrieren eines Druckers, angeschlossen über Bonjour(P. 26)**

Registrieren eines Druckers, angeschlossen über TCP/IP

Sie können einen Drucker registrieren, der über LPD (Line Printer Daemon) im Betriebssystem angeschlossen ist.

Bedingungen

- **Systemanforderungen(P. 14)**
- **Installieren des Treibers(P. 16)**

- Überprüfen der festgelegten IP-Adresse

Wenn Sie die IP-Adresse nicht kennen, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, oder überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen. Näheres hierzu finden Sie im Handbuch des Geräts.



HINWEIS


- Wenn IPP (Internet Printing Protocol) verwendbar ist, wird nur IPv4 unterstützt.

Vorgangsweise


1 Öffnen Sie das Dialogfeld [Systemeinstellungen] des Betriebssystems → klicken Sie auf [Drucker & Scanner].

2 Klicken Sie unten im angezeigten Dialogfeld auf [+].


Wenn ein Pull-Down-Menü nach dem Klicken auf [+] angezeigt wird, wählen Sie [Drucker oder Scanner hinzufügen].



- 3** Wählen Sie [ IP] in der Symbolleiste → wählen Sie [Line Printer Daemon - LPD] aus [Protokoll].



- 4** Geben Sie die IP-Adresse des Druckers unter [Adresse] ein → wählen Sie [Software auswählen] aus [Verwenden].
Wenn der zugehörige Treiber für den Drucker unter [Verwenden] angezeigt wird, fahren Sie fort mit Schritt 6. (P. 21) .




 **HINWEIS**

- Eine Meldung, dass die IP-Adresse nicht korrekt ist, wird möglicherweise angezeigt, selbst wenn die korrekte IP-Adresse eingegeben wurde.

5 Geben Sie die im Modellnamen des Druckers enthaltene Nummer in das Suchfeld ein → wählen Sie den entsprechenden Treiber in den Suchergebnissen aus → klicken Sie auf [OK].

Wenn der Modellname beispielsweise "MF735C" lautet, geben Sie "735" ein, und wählen Sie dann in den Suchergebnissen "Canon MF735C JP" (für Japan) oder "Canon MF732C/734C/735C" (für andere Gebiete) aus.




 **HINWEIS**

- Wählen Sie einen Treiber, dessen Name mit "Canon" beginnt.

- Wenn in den Suchergebnissen kein Treiber angezeigt wird, der dem Modellnamen entspricht, versuchen Sie Folgendes:
 - Versuchen Sie, die letzte Ziffer zu entfernen. Wenn der Modellname beispielsweise "MF511" lautet, geben Sie "51" ein, und wählen Sie in den Suchergebnissen den Treiber aus, der mit dem Modellnamen übereinstimmt, bei dem die letzte Ziffer entfernt wurde, wie beispielsweise "Canon MF510 Series".
 - Wenn der entsprechende Treiber mit der obigen Methode nicht angezeigt wird, versuchen Sie, die letzten beiden Ziffern zu entfernen. Wenn der Modellname beispielsweise "MF6140" lautet, geben Sie "61" ein, und wählen Sie den Treiber aus, der mit dem Modellnamen übereinstimmt, bei dem die letzten beiden Ziffern entfernt werden, wie beispielsweise "Canon MF6100 Series".
- Treiber mit dem Namen "***** JP" oder "***** CARPS2" sind Treiber für Japan. Für andere Regionen wählen Sie einen Treiber, der weder "JP" noch "CARPS2" im Namen enthält.

6 Ändern Sie nach Bedarf den Eintrag unter [Name] für den Drucker → klicken Sie auf [Hinzufügen].

7 Vergewissern Sie sich, dass der registrierte Drucker und das Modell im Dialogfeld angezeigt werden.



Richten Sie nach Bedarf die Geräteoptionen ein.

Verwandte Themen

- ▶ [Vorbereitungen für die Verwendung des Treibers\(P. 12\)](#)
- ▶ [Einstellen von Optionen für das Gerät\(P. 42\)](#)

Registrieren eines Druckers, angeschlossen über USB

Sie können einen Drucker registrieren, der über USB im Betriebssystem angeschlossen ist.

Bedingungen

- **Systemanforderungen**(P. 14)
- **Installieren des Treibers**(P. 16)
- Installation der optionalen USB-Schnittstellenplatine (wenn für den verwendeten Drucker erforderlich)

Vorgangsweise

1 Öffnen Sie das Dialogfeld [Systemeinstellungen] des Betriebssystems → klicken Sie auf [Drucker & Scanner].


2 Schalten Sie den Drucker ein → verbinden Sie den Drucker und Computer mit dem USB-Kabel.

3 Vergewissern Sie sich, dass der angeschlossene Drucker und das Modell im Dialogfeld angezeigt werden.

Werden der angeschlossene Drucker und das Modell nicht angezeigt, führen Sie den folgenden Ablauf durch.

4 Klicken Sie unten im angezeigten Dialogfeld auf [+].


Wenn ein Pull-Down-Menü nach dem Klicken auf [+] angezeigt wird, wählen Sie [Drucker oder Scanner hinzufügen].




5 Wählen Sie [ Standard] in der Symbolleiste → wählen Sie einen Drucker aus der

Liste.

Wählen Sie einen Drucker, der mit „USB“ unter [Typ] angezeigt wird.





6 Wählen Sie [Software auswählen] unter [Verwenden] aus.



7 Geben Sie die im Modellnamen des Druckers enthaltene Nummer in das Suchfeld ein → wählen Sie den entsprechenden Treiber in den Suchergebnissen aus → klicken Sie auf [OK].

Wenn der Modellname beispielsweise "MF735C" lautet, geben Sie "735" ein, und wählen Sie dann in den Suchergebnissen "Canon MF735C JP" (für Japan) oder "Canon MF732C/734C/735C" (für andere Gebiete) aus.




 **HINWEIS**

- Wählen Sie einen Treiber, dessen Name mit "Canon" beginnt.
- Wenn in den Suchergebnissen kein Treiber angezeigt wird, der dem Modellnamen entspricht, versuchen Sie Folgendes:
 - Versuchen Sie, die letzte Ziffer zu entfernen. Wenn der Modellname beispielsweise "MF511" lautet, geben Sie "51" ein, und wählen Sie in den Suchergebnissen den Treiber aus, der mit dem Modellnamen übereinstimmt, bei dem die letzte Ziffer entfernt wurde, wie beispielsweise "Canon MF510 Series".

- Wenn der entsprechende Treiber mit der obigen Methode nicht angezeigt wird, versuchen Sie, die letzten beiden Ziffern zu entfernen. Wenn der Modellname beispielsweise "MF6140" lautet, geben Sie "61" ein, und wählen Sie den Treiber aus, der mit dem Modellnamen übereinstimmt, bei dem die letzten beiden Ziffern entfernt werden, wie beispielsweise "Canon MF6100 Series".
- Treiber mit dem Namen "***** JP" oder "***** CARPS2" sind Treiber für Japan. Für andere Regionen wählen Sie einen Treiber, der weder "JP" noch "CARPS2" im Namen enthält.

8 Ändern Sie nach Bedarf den Eintrag unter [Name] für den Drucker → klicken Sie auf [Hinzufügen].

9 Vergewissern Sie sich, dass der registrierte Drucker und das Modell im Dialogfeld angezeigt werden.



Richten Sie nach Bedarf die Geräteoptionen ein.

Verwandte Themen

- ▶ [Vorbereitungen für die Verwendung des Treibers\(P. 12\)](#)
- ▶ [Einstellen von Optionen für das Gerät\(P. 42\)](#)

Registrieren eines Druckers, angeschlossen über Bonjour

Sie können einen Drucker registrieren, der über Bonjour im Betriebssystem angeschlossen ist.



HINWEIS

- Einige Druckermodelle sind nicht kompatibel mit Bonjour-Verbindungen.


Bedingungen

- Systemanforderungen(P. 14)
- Installieren des Treibers(P. 16)

Vorgangsweise

- 1 Öffnen Sie das Dialogfeld [Systemeinstellungen] des Betriebssystems → klicken Sie auf [Drucker & Scanner].
- 2 Klicken Sie unten im angezeigten Dialogfeld auf [+].

Wenn ein Pull-Down-Menü nach dem Klicken auf [+] angezeigt wird, wählen Sie [Drucker oder Scanner hinzufügen].




- 3 Wählen Sie [ Standard] in der Symbolleiste → wählen Sie einen Drucker aus der Liste.


Installieren des Treibers

Wählen Sie einen Drucker, der mit „Bonjour“ unter [Typ] angezeigt wird.

Wenn der entsprechende Treiber bereits unter [Verwenden] im angezeigten Dialogfeld registriert ist, fahren Sie fort mit Schritt **7.(P. 29)**.




4 Wählen Sie [Software auswählen] unter [Verwenden] aus.



5 Geben Sie die im Modellnamen des Druckers enthaltene Nummer in das Suchfeld ein → wählen Sie den entsprechenden Treiber in den Suchergebnissen aus → klicken Sie auf [OK].

Wenn der Modellname beispielsweise "MF735C" lautet, geben Sie "735" ein, und wählen Sie dann in den Suchergebnissen "Canon MF735C JP" (für Japan) oder "Canon MF732C/734C/735C" (für andere Gebiete) aus.




 **HINWEIS**

- Wählen Sie einen Treiber, dessen Name mit "Canon" beginnt.
- Wenn in den Suchergebnissen kein Treiber angezeigt wird, der dem Modellnamen entspricht, versuchen Sie Folgendes:
 - Versuchen Sie, die letzte Ziffer zu entfernen. Wenn der Modellname beispielsweise "MF511" lautet, geben Sie "51" ein, und wählen Sie in den Suchergebnissen den Treiber aus, der mit dem Modellnamen übereinstimmt, bei dem die letzte Ziffer entfernt wurde, wie beispielsweise "Canon MF510 Series".

- Wenn der entsprechende Treiber mit der obigen Methode nicht angezeigt wird, versuchen Sie, die letzten beiden Ziffern zu entfernen. Wenn der Modellname beispielsweise "MF6140" lautet, geben Sie "61" ein, und wählen Sie den Treiber aus, der mit dem Modellnamen übereinstimmt, bei dem die letzten beiden Ziffern entfernt werden, wie beispielsweise "Canon MF6100 Series".
- Treiber mit dem Namen "***** JP" oder "***** CARPS2" sind Treiber für Japan. Für andere Regionen wählen Sie einen Treiber, der weder "JP" noch "CARPS2" im Namen enthält.

6 Ändern Sie nach Bedarf den Eintrag unter [Name] für den Drucker → klicken Sie auf [Hinzufügen].

7 Vergewissern Sie sich, dass der registrierte Drucker und das Modell im Dialogfeld angezeigt werden.



Richten Sie nach Bedarf die Geräteoptionen ein.

Verwandte Themen

- ▶ [Vorbereitungen für die Verwendung des Treibers\(P. 12\)](#)
- ▶ [Einstellen von Optionen für das Gerät\(P. 42\)](#)

Deinstallieren des Treibers

Hier wird die Deinstallation eines nicht mehr benötigten Treibers beschrieben.

Bedingungen

- Bei Anschluss über USB ist das USB-Kabel, welches Gerät und Computer verbindet, entfernt
- Überprüfen des Namens des Geräts, das gelöscht werden soll




HINWEIS

- Der Treiber kann aktualisiert werden. Es ist nicht notwendig, den alten Treiber zu deinstallieren.

Vorgangsweise

- 1 Öffnen Sie das Dialogfeld [Systemeinstellungen] des Betriebssystems → klicken Sie auf [Drucker & Scanner].**
- 2 Wählen Sie das zu deinstallierende Gerät → klicken Sie auf [-] unten im Dialogfeld.**



- 3 Löschen Sie die Dateien des Treibers, die in den folgenden Ordnern des Betriebssystems deinstalliert werden sollen.**

Wenn ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt wird, geben Sie einen Administratornamen und ein Passwort ein, und klicken Sie dann auf [OK].

Der durch „****“ bezeichnete Name variiert je nach Gerät.

- Library/Printers/Canon/CUPS_MF_Printer
- Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/CNPZB****ZB.ppd.gz

- `usr/libexec/cups/backend/canonoipnetzb`

4 Starten Sie das Betriebssystem neu.

Drucken

Drucken	33
Drucken aus einer Anwendung	34
Anordnen mehrerer Seiten auf einem Blatt Papier	36
Anhängen einer PIN zum Drucken von Daten	37
Registrieren von Voreinstellungen	38
Registrieren von benutzerdefinierten Papiergrößen	39

Drucken

- ▶ **Drucken aus einer Anwendung(P. 34)**
- ▶ **Anordnen mehrerer Seiten auf einem Blatt Papier(P. 36)**
- ▶ **Anhängen einer PIN zum Drucken von Daten(P. 37)**
- ▶ **Registrieren von Voreinstellungen(P. 38)**
- ▶ **Registrieren von benutzerdefinierten Papiergrößen(P. 39)**

Drucken aus einer Anwendung

In diesem Abschnitt wird das grundlegende Verfahren zum Anzeigen des Druckdialogfelds des Treibers und zum Drucken aus einer Anwendung erläutert.



HINWEIS

- Je nach verwendeter Anwendung kann es sein, dass [Druckeroptionen] im Popup-Menü angezeigt werden. Wechseln Sie in diesem Fall zu [Optionengruppen] im Fenster [Druckeroptionen], so dass die einzustellenden Elemente angezeigt werden.

1 Wählen Sie [Drucken] aus dem Menü [Ablage] der Anwendung.

2 Wählen Sie ein Gerät unter [Drucker] → wählen Sie den Einstellbereich im Popup-Menü, und stellen Sie die erforderlichen Elemente ein.

Wenn keine Druckoptionen angezeigt werden, klicken Sie auf [Details einblenden] unten im Dialogfeld.

Wenn Sie über eine Voreinstellung drucken, wählen Sie den Namen der gewünschten Voreinstellung unter [Voreinstellungen] aus.

The image shows two screenshots of a printer driver dialog box. The left screenshot shows the 'Layout' dropdown menu highlighted with a red box. The right screenshot shows the expanded dropdown menu with 'Layout' selected and highlighted with a red box. A red arrow points from the left to the right screenshot.



HINWEIS

- Wenn die Funktionen, die Sie verwenden möchten, nicht in den Druckoptionen angezeigt werden, aktivieren Sie die Geräteoptionen usw., und konfigurieren Sie dann die Druckeinstellungen.

3 Klicken Sie auf [Drucken].

Verwandte Themen

- ▶ [Vorbereitungen für die Verwendung des Treibers\(P. 12\)](#)
- ▶ [Registrieren von Voreinstellungen\(P. 38\)](#)

Anordnen mehrerer Seiten auf einem Blatt Papier

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise beim Drucken mehrerer Seiten auf einem einzigen Blatt Papier erläutert.

Wählen Sie die Richtung aus, in die Sie die Seiten auf dem Papier anordnen und Ränder um die angeordneten Seiten drucken möchten.

- 1 Wählen Sie [Layout] aus dem Popup-Menü.**
- 2 Wählen Sie unter [Seiten pro Blatt] die Anzahl der Seiten, die auf jedem Blatt Papier angeordnet werden soll.**

Um detaillierte Einstellungen, wie beispielsweise Richtung, in der die Seiten angeordnet werden sollen, Ränder, die um jede Seite gedruckt werden sollen, usw. vorzunehmen, führen Sie das folgende Verfahren durch.
- 3 Wählen Sie unter [Seitenfolge] aus, in welche Richtung die Seiten angeordnet werden sollen.**
- 4 Wählen Sie den Typ der Ränder unter [Rahmen] aus.**
- 5 Wählen Sie die Bindungsstelle bei der Ausführung von doppelseitigem Druck unter [Beidseitig] aus.**


Anhängen einer PIN zum Drucken von Daten

Sie können zum Drucken von Daten eine PIN anhängen und diese im Gerät speichern. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie vertrauliche Dokumente usw. drucken.



HINWEIS

- Zur Verwendung dieser Funktion ist es je nach Gerätemodell möglicherweise erforderlich, in den Geräteoptionen den geschützten Druck im Voraus zu aktivieren.



- 1** Wählen Sie **[Authentifizieren und Drucken]** aus dem Popup-Menü.
- 2** Wählen Sie **[Geschützten Druck verwenden]** → geben Sie **[Dokumentname]**, **[Benutzername]** und **[PIN]** ein.

Verwandte Themen

- ▶ **Einstellen von Optionen für das Gerät(P. 42)**
- ▶ **[Authentifizieren und Drucken] Einstellbereich(P. 49)**

Registrieren von Voreinstellungen

Sie können häufig verwendete Druckeinstellungen unter [Voreinstellungen] registrieren und diese Einstellungen vor dem Druckvorgang wieder aufrufen.

Wenn Sie zum Beispiel häufig einseitig drucken, ist es praktisch, wenn Sie die einseitige Druckeinstellung als Voreinstellung registrieren.

Sie können ebenfalls eine häufig genutzte Voreinstellung so einstellen, dass sie beim nächsten Druckvorgang angezeigt wird und sofort verfügbar ist.

- 1 Wählen Sie einen Einstellbereich im Popup-Menü, und stellen Sie die Funktionen ein, die Sie als Voreinstellungen registrieren möchten.**
- 2 Wählen Sie [Aktuelle Einstellungen als Voreinstellung sichern] unter [Voreinstellungen] aus.**
- 3 Geben Sie [Name der Voreinstellung] ein → wählen Sie [Voreinstellung verfügbar für] → klicken Sie auf [OK].**

Wenn Sie eine registrierte Voreinstellung häufig verwenden, wählen Sie die Voreinstellung aus und drucken Sie nach Ausführung der folgenden Schritte. Wenn Sie danach das nächste Mal drucken, wird sie unter [Voreinstellungen] angezeigt.
- 4 Wählen Sie [Voreinstellungen] unter [Voreinstellungen] → Deaktivieren Sie [Menü „Voreinstellungen“ nach dem Drucken auf „Standardeinstellungen“ zurücksetzen] → Klicken Sie auf [OK].**

Registrieren von benutzerdefinierten Papiergrößen

Sie können eine gewünschte Papiergröße registrieren und für den Druck verwenden.

Eine registrierte benutzerdefinierte Papiergröße kann auch beim Drucken von einem anderen Gerät verwendet werden.

- 1 Wählen Sie [Eigene Papierformate] unter [Papierformat] im Druckdialogfeld aus.**
- 2 Klicken Sie unten im angezeigten Dialogfeld auf [+].**
- 3 Konfigurieren Sie detaillierte Einstellungen wie beispielsweise Name, Abmessungen usw. des benutzerdefinierten Papierformats → klicken Sie auf [OK].**

Verbinden von Treiber und Gerät

Verbinden von Treiber und Gerät	41
Einstellen von Optionen für das Gerät	42
Festlegen der Authentifizierungsfunktion	44

Verbinden von Treiber und Gerät

- ▶ **Einstellen von Optionen für das Gerät(P. 42)**
- ▶ **Festlegen der Authentifizierungsfunktion(P. 44)**

Einstellen von Optionen für das Gerät

Sie können die im Gerät installierten Optionen (Papierkassetten, Finisher usw.) einstellen.


Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen oder die Optionen des Geräts ändern, müssen die Optionen eingestellt werden, so dass die Funktionen des Geräts verwendet werden können.

Bedingungen

- Installieren des Treibers(P. 16)
- Registrieren eines Druckers(P. 17)

Vorgangsweise

- 1** Öffnen Sie das Dialogfeld [Systemeinstellungen] des Betriebssystems → klicken Sie auf [Drucker & Scanner].
- 2** Wählen Sie das Gerät → klicken Sie auf [Optionen & Füllstände].
- 3** Klicken Sie auf [Optionen].



- 4** Prüfen Sie im angezeigten Dialogfeld die Optionen des Geräts → klicken Sie auf [OK].



HINWEIS

- Wählen Sie nur die Optionen, die gegenwärtig am Gerät installiert sind.
- Näheres zu der Bedienung des Geräts finden Sie im Handbuch des Geräts.

Verwandte Themen

- ▶ **Vorbereitungen für die Verwendung des Treibers(P. 12)**
- ▶ **Registrieren eines Druckers, angeschlossen über TCP/IP(P. 18)**
- ▶ **Registrieren eines Druckers, angeschlossen über USB(P. 22)**
- ▶ **Registrieren eines Druckers, angeschlossen über Bonjour(P. 26)**

Festlegen der Authentifizierungsfunktion

Sie können die Druckverwaltung anhand der Funktion zur Verwaltung der Abteilungs-ID durchführen.



HINWEIS

- Zur Verwendung dieser Funktion aktivieren Sie im Voraus unter den Geräteoptionen die Authentifizierungsfunktion.



- 1** Wählen Sie [Authentifizieren und Drucken] aus dem Popup-Menü.
- 2** Wählen Sie [Abteilungs-ID-Verwaltung verwenden] → geben Sie [Abteilungs-ID] oder [PIN] ein.

Verwandte Themen

- ▶ Einstellen von Optionen für das Gerät(P. 42)
- ▶ [Authentifizieren und Drucken] Einstellbereich(P. 49)

Einstellungsliste

Einstellungsliste	46
[Papierzufuhr] Einstellbereich	47
[Grundlegend] Einstellbereich	48
[Authentifizieren und Drucken] Einstellbereich	49
[Erweitert] Einstellbereich	50

Einstellungsliste

- ▶ [Papierzufuhr] Einstellbereich(P. 47)
- ▶ [Grundlegend] Einstellbereich(P. 48)
- ▶ [Authentifizieren und Drucken] Einstellbereich(P. 49)
- ▶ [Erweitert] Einstellbereich(P. 50)

[Papierzufuhr] Einstellbereich

Sie können den Papiertyp und die Papierzufuhr festlegen.

[Auswählen durch]

Gibt an, ob das zu bedruckende Papier durch die Papierzufuhr oder den Papiertyp festgelegt werden soll.

[Papierzufuhr]

Wählen Sie diese Option, um das zu bedruckende Papier nach Papierzufuhr festzulegen. Wenn Sie [Auto] wählen, wird eine Papierzufuhr entsprechend dem angegebenen Papierformat automatisch ausgewählt.

[Papiertyp]

Wählen Sie diese Option, um das zu bedruckende Papier nach Papiertyp festzulegen. Wenn [Einstellungen] angezeigt wird, öffnen Sie das Dialogfeld für die Auswahl des Papiertyps, und stellen Sie den Papiertyp ein.

[Grundlegend] Einstellbereich

Sie können die Druckqualität, die Druckfarben usw. einstellen.

[Einstellungen]/[Justierungen]

Legt die Auflösung, die Farbe usw. fest.

[Qualität]

Wählt aus, ob mit feinem Rendering oder Standard-Rendering gedruckt werden soll.

[Papiertyp]

Wählt den Papiertyp aus.

[Farbmodus]

Wechselt zwischen Farb- und Schwarzweißdruck.

[Toner sparen]

Spart Toner durch Verringerung der Dichte beim Drucken.


[Druck auf die andere Seite]

Wenn Sie den doppelseitigen Druck manuell durchführen, wählen Sie dies, um auf der Rückseite zu drucken.


[Unschärfe/Verwischen verringern]

Stellt die Stufe der Tonerfixierung ein, um das Druckergebnis zu verbessern.

Durch Stärkung der Unschärfenkorrektur wird die Ungleichheit der Konturen vermindert.



Durch Stärkung der Streifenkorrektur wird die Streifenbildung in Längsrichtung vermindert.



[Grafikmodus]

Wählt eine Verarbeitungsmethode für die Druckdaten.

[Helligkeit]

Passen Sie die Helligkeit an, indem Sie den Schieberegler bewegen.

[Kontrast]

Passen Sie den Kontrast an, indem Sie den Schieberegler bewegen.

[Version]

Zeigt Informationen zur Version des Treibers an.

[Authentifizieren und Drucken] Einstellbereich

Sie können den Druckstatus nach Abteilungen verwalten, die Druckdaten verschlüsseln und ausdrucken usw.

[Geschützten Druck verwenden]

Legt eine PIN in den Druckdaten fest und speichert sie im Gerät.

Die gespeicherten Daten können durch Eingabe der PIN auf dem Bedienfeld des Geräts gedruckt werden.

[Abteilungs-ID-Verwaltung verwenden]

Verwaltet den Druckstatus der jeweiligen Abteilung.

Sie können durch Eingabe der im Gerät registrierten Abteilungs-ID und PIN drucken.

Verwandte Themen

- ▶ [Anhängen einer PIN zum Drucken von Daten\(P. 37\)](#)
- ▶ [Festlegen der Authentifizierungsfunktion\(P. 44\)](#)

[Erweitert] Einstellbereich

Wenn Text oder Bilder gedruckt werden, können Sie die Druckergebnisse verbessern, falls Konturen unscharf oder verwischt sind.

[Darstellung von Zeichen und Zahlen glätten]


Korrigiert die Glätte der Konturen von Text und Diagrammen durch einen Glättungsprozess.

[Strichcode-Druck verbessern]

Verbessert feine Linien wie beispielsweise in Barcodes usw., so dass sie nicht verwischt oder unterbrochen sind.

[Weiße Punkte in Entwürfen verbessern]

Verbessert die Umrisslinie, so dass die Konturen von Text und Bildern nicht weiß umrandet gedruckt werden.




[Kleindruckdaten]

Druckt Bilder in feinerer Qualität.

[Unschärfe/Verwischen verringern]

Stellt die Stufe der Tonerfixierung ein, um das Druckergebnis zu verbessern.

Durch Stärkung der Unschärfenkorrektur wird die Ungleichheit der Konturen vermindert.



Durch Stärkung der Streifenkorrektur wird die Streifenbildung in Längsrichtung vermindert.



Fehlersuche

Fehlersuche	52
Registrieren eines Geräts nicht möglich, angeschlossen über Bonjour	53
Der Druckvorgang ist langsam	54

Fehlersuche

Hier werden Lösungen zu häufig auftretenden Problemen beschrieben.

Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen sind auch in der Readme-Datei enthalten.

- ▶ **Registrieren eines Geräts nicht möglich, angeschlossen über Bonjour(P. 53)**
- ▶ **Der Druckvorgang ist langsam(P. 54)**

Registrieren eines Geräts nicht möglich, angeschlossen über Bonjour

Wenn ein über Bonjour angeschlossenes Gerät im Betriebssystem nicht registriert werden kann, wird das entsprechende Gerät im Dialogfeld [Hinzufügen] möglicherweise nicht angezeigt.

Wenn dies der Fall ist, kann das viele Ursachen haben. Die Einstellungen müssen für jeden „Lösung“ geändert werden.

Ursache 1.

Die Einstellungen des Geräts sind nicht korrekt

Lösung

Vergewissern Sie sich, dass die Bonjour-Einstellungen am Bedienfeld des Geräts aktiviert sind. Näheres hierzu finden Sie im Handbuch des Geräts.

Ursache 2.

Die Netzwerkeinstellungen des Betriebssystems sind nicht korrekt

Lösung

Überprüfen Sie, ob die erforderlichen Netzwerkeinstellungen für das Betriebssystem vorgenommen wurden. Wenn nicht, ändern Sie die Einstellungen entsprechend dem folgenden Verfahren.

- (1) Öffnen Sie das Dialogfeld [Systemeinstellungen] des Betriebssystems → klicken Sie auf [Netzwerk].
- (2) Aktivieren Sie die zu verwendenden Netzwerkeinstellungen im Einstellbereich [Netzwerk].
- (3) Klicken Sie auf das Symbol [Finder] → klicken Sie auf [Finder] > [Einstellungen] in der Menüleiste.
- (4) Klicken Sie auf die Registerkarte [Allgemein] im Dialogfeld [Finder-Einstellungen] → aktivieren Sie [Verbundene Server].

Ursache 3.

Der Treiber wurde nicht korrekt installiert

Lösung

Installieren Sie den Treiber neu, und registrieren Sie das Gerät erneut.

Verwandte Themen

- ▶ [Installieren des Treibers\(P. 16\)](#)

Der Druckvorgang ist langsam

Wenn das Senden der Daten an das Gerät eine lange Zeit in Anspruch nimmt, kann Folgendes die Ursache sein. Befolgen Sie die unter „Lösung“ aufgeführten Anweisungen.

Ursache

Die an das Gerät gesendete Datenmenge ist groß, wie beispielsweise bei einem Dokument, das Farbfotos oder große Bildbereiche enthält

Lösung

Wenn die Auflösung des Bildes höher als nötig ist, stellen Sie die Auflösung auf einen geeigneten Wert im Einstellbereich [Grundlegend] > [Einstellungen] > [Qualität] ein.

Verwandte Themen

▶ [Grundlegend] Einstellbereich(P. 48)

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: <http://scripts.sil.org/OFL>

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

- 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
- 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
- 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.
- 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.
- 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.