

# EOS-1D X Mark II



Les modes d'emploi (fichiers PDF) et les logiciels peuvent être téléchargés du site Web de Canon. [www.canon.com/icpd](http://www.canon.com/icpd)

**FRANÇAIS**  
Guide de démarrage rapide

CEL-SW6DA220 © CANON INC. 2016 IMPRIMÉ EN UE

## Guide de démarrage rapide

**1** **Insérez la batterie.**

- Pour charger la batterie, reportez-vous à la page 42 du mode d'emploi.

**2** **Insérez la carte.**

- L'emplacement de gauche accueille une carte CF, et le droit une carte Cfast.

\* La prise de vue est possible lorsqu'une carte CF ou une carte Cfast est insérée dans l'appareil photo.

**3** **Montez l'objectif.**

- Alignez le repère de montage rouge de l'objectif sur le repère de montage rouge de l'appareil photo.

**4** **Positionnez le sélecteur de mode de mise au point de l'objectif sur <AF>.**


**5** **Positionnez le commutateur d'alimentation sur <ON>.**

## Introduction

L'EOS-1D X Mark II (G) est un appareil photo numérique reflex à objectif interchangeable équipé d'un capteur CMOS plein format (environ 35,9 mm x 23,9 mm) d'environ 20,2 mégapixels, du processeur Dual DIGIC 6+, d'un écran LCD de 3,2 pouces (environ 1,62 million de points), d'un viseur avec une couverture du champ visuel d'environ 100 % et d'un système autofocus de grande précision et à grande vitesse doté de 61 collimateurs (jusqu'à 41 collimateurs AF de type croisé) avec une plage normale de sensibilité ISO comprise entre 100 et 51200 ISO. Il offre une vitesse de prise de vue en continu maximale d'environ 14,0 images par seconde pour la prise de vue par le viseur ou d'environ 16,0 images par seconde pour la prise de vue avec Visée par l'écran, l'enregistrement vidéo 4K 59,94p/50,00p, l'enregistrement de films cadence rapide (Full HD à 119,9p/100,0p), la prise de vue avec Visée par l'écran, un système autofocus double pixel à capteur CMOS et la fonction GPS.

## Liste de vérification des éléments

Avant de commencer, vérifiez qu'il ne manque aucun des accessoires suivants fournis avec votre appareil photo. Si un accessoire venait à manquer, contactez votre revendeur.



\* Fixez l'ocillette Eg sur l'oculaire du viseur.  
\* Veillez à ne perdre aucun des accessoires ci-dessus.

## Modes d'emploi

- Site pour le téléchargement des modes d'emploi (fichiers PDF) : [www.canon.com/icpd](http://www.canon.com/icpd)
  - Mode d'emploi de l'appareil photo, mode d'emploi du LAN câblé et modes d'emploi des logiciels

## Consignes de sécurité

Les précautions suivantes sont fournies pour éviter toute blessure pour vous-même et autrui. Veillez à bien comprendre et suivre ces précautions avant d'utiliser le produit.

**En cas de dysfonctionnement, problèmes ou dommages infligés au produit, prénez contact avec le Service Après-Vente Canon le plus proche ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.**

**⚠ Avertissements :** Respectez les avertissements ci-dessous. Vous risquez autrement des blessures graves, voire mortelles.

- Pour éviter tout risque d'incendie, de chaleur excessive, de fuite de produit chimique, d'explosion et d'électrocution, respectez les consignes de sécurité ci-dessous :
  - Veillez à utiliser aucun autre type de batterie, de source d'alimentation ou d'accessoire que ceux mentionnés dans le mode d'emploi. N'utilisez pas de batteries fabriquées par vos soins ou modifiées, ni le produit s'il est endommagé.
  - Abstenez-vous de court-circuiter, de désassembler ou de modifier la batterie. Ne pas appliquer de chaleur ou souder à la batterie. Ne pas exposer la batterie au feu ou à l'eau. Ne pas heurter physiquement la batterie.
  - N'insérez pas les bornes plus et moins de la batterie de manière incorrecte.
  - Ne rechargez-pas la batterie à une température en dehors de la plage de températures de fonctionnement autorisée. En outre, ne dépassez pas le temps de recharge indiqué dans le mode d'emploi.
  - N'insérez aucun corps étranger métallique dans les contacts électriques de l'appareil photo, des accessoires, des câbles de connexion, etc.
- Lors de la mise au rebut d'une batterie, isolez les contacts électriques à l'aide de ruban adhésif. Le contact avec d'autres objets métalliques ou d'autres batteries peut déclencher un incendie ou une explosion.
- Si une chaleur excessive, de la fumée ou des exhalaisons sont émises lors de la recharge de la batterie, débranchez immédiatement le chargeur de batterie pour arrêter la recharge. Vous risquez autrement de provoquer un incendie, des dommages dus à la chaleur ou une électrocution.
- Si la batterie fuit, change de couleur, se déforme ou émet des fumées ou encore des exhalaisons, retirez-la immédiatement. Veillez à ne pas vous brûler pendant cette opération. Continuer à l'utiliser ainsi présente un risque d'incendie, d'électrocution ou de brûlure.
- Évitez que tout produit s'échappant de la batterie puisse entrer en contact avec vos yeux, votre peau et vos vêtements. Cela peut entraîner des problèmes de peau ou la cécité. En cas de contact du liquide qui s'échappe de la batterie avec vos yeux, votre peau ou vos vêtements, rincez la zone affectée avec une grande quantité d'eau sans frotter. Consultez immédiatement un médecin.
- Ne laissez aucun câble à proximité d'une source de chaleur. Cela risquerait de déformer les câbles ou de faire fondre leur isolation et de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne tenez pas l'appareil photo dans la même position pendant une période prolongée. Même si l'appareil photo ne semble pas trop chaud, un contact prolongé avec la même partie du boîtier peut provoquer une rougeur de la peau, des ampoules ou des brûlures superficielles. Il est recommandé aux personnes ayant des problèmes de circulation ou une peau très sensible d'utiliser un trépied. Cette consigne s'applique également lors de l'utilisation de l'appareil photo dans un endroit très chaud.
- Ne déclenchez pas le flash en direction d'une personne au volant d'une voiture ou de tout autre véhicule. Cela pourrait provoquer un accident.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil photo ou les accessoires, pensez à retirer la batterie et à débrancher la fiche d'alimentation de l'appareil avant de le ranger. Cela permet d'éviter électrocution, chaleur excessive, incendie ou corrosion.
- N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz inflammable. Cela permet d'éviter un incendie ou une explosion.
- Si vous laissez tomber l'appareil et que le boîtier se casse en exposant les pièces internes, ne les touchez pas. Il y a un risque d'électrocution.
- Abstenez-vous de désassembler ou de modifier l'appareil. Les pièces internes à haute tension peuvent entraîner une électrocution.
- Ne regardez pas le soleil ou une source lumineuse extrêmement brillante à travers l'appareil photo ou son objectif. Cela risquerait d'endommager votre vue.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants et des nourrissons, même lorsque vous l'utilisez. Les courroies ou cordons peuvent provoquer un étouffement, une électrocution ou des blessures accidentelles. Si un enfant ou un nourrisson avalent une pièce ou un accessoire de l'appareil photo, il risque également de s'étouffer ou de se blesser. Si un enfant ou un nourrisson avale une pièce ou un accessoire, consultez immédiatement un médecin.
- N'utilisez ni ne rangez l'appareil photo dans un endroit poussiéreux ou humide. De la même manière, éloignez la batterie de tout objet métallique et rangez-la avec son couvercle de protection en place pour éviter un court-circuit. Cela permettra d'éviter incendie, chaleur excessive, électrocution et brûlures.
- Avant d'utiliser l'appareil photo dans un avion ou un hôpital, vérifiez que cela est autorisé. Les ondes électromagnétiques émises par l'appareil peuvent interférer avec les instruments de l'aviation ou les équipements médicaux de l'hôpital.
- Pour éviter incendie et électrocution, respectez les consignes de sécurité ci-dessous :
  - Insérez toujours la fiche d'alimentation à fond dans la prise.
  - Ne manipulez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
  - Lorsque vous débranchez une fiche d'alimentation, saisissez et tirez la fiche, et non le cordon.
  - Ne griffez pas, ne coupez pas ou ne pliez pas excessivement le cordon, et ne placez aucun objet lourd sur celui-ci. Ne tordez ou ne nouez pas les cordons.
  - Ne branchez pas un trop grand nombre de fiches d'alimentation sur la même prise secteur.
  - N'utilisez pas un cordon dont le câble est rompu ou l'isolation endommagée.
  - Débranchez régulièrement la fiche d'alimentation et retirez la poussière autour de la prise secteur avec un chiffon sec. Si l'appareil se trouve dans un environnement poussiéreux, humide ou humifère, la poussière présente sur la prise secteur peut devenir humide et entraîner un court-circuit, provoquant un incendie.
  - Ne raccordez pas la batterie directement à une prise électrique ou à la prise d'allume-cigare d'une voiture. La batterie pourrait fuir, dégager une chaleur excessive ou exploser, provoquant un incendie, des brûlures ou des blessures.
  - Un enfant peut utiliser le produit après avoir reçu des explications détaillées sur son utilisation de la part d'un adulte. Surveillez les enfants pendant qu'ils utilisent le produit. Une utilisation incorrecte peut provoquer une électrocution ou des blessures.
  - Ne laissez pas l'objectif ou l'appareil photo muni d'un objectif au soleil sans le bouchon d'objectif. Sinon, l'objectif risque de concentrer les rayons du soleil et de provoquer un incendie.
  - Ne recouvrez ni n'emballage le produit dans du tissu. En effet, la chaleur risque d'être capturée à l'intérieur et de déformer le boîtier ou de provoquer un incendie. Prenez soin de ne pas mouiller l'appareil photo. Si vous laissez tomber le produit dans l'eau ou si de l'eau ou du métal pénètre à l'intérieur, retirez rapidement la batterie. Cela permettra d'éviter incendie, électrocution et brûlures.
  - N'utilisez ni diluant, ni benzène, ni aucun autre solvant organique pour nettoyer le produit. Cela risquerait de provoquer un incendie ou de porter atteinte à votre santé.

**⚠ Précautions :** Respectez les précautions ci-dessous. Vous risquez autrement de provoquer des dommages physiques ou matériels.

- N'utilisez ni ne rangez le produit dans un endroit à la température élevée, par exemple dans une voiture sous un soleil brûlant. Le produit peut devenir brûlant et provoquer des brûlures. Vous risquez également de provoquer une fuite ou une explosion de la batterie, ce qui dégraderait les performances du produit ou en réduira la durée de vie.
- Ne déplacez pas l'appareil photo lorsqu'il est installé sur un trépied. Vous risquez de vous blesser ou de provoquer un accident. Vérifiez également que le trépied est suffisamment robuste pour supporter le poids de l'appareil photo et de l'objectif.
- Ne laissez pas le produit dans un environnement à basse température pendant une période prolongée. Le produit en refroidissant pourrait provoquer des blessures en cas de contact.
- Ne déclenchez pas le flash à proximité des yeux, sous peine d'abîmer les yeux.
- Ne lisez jamais le CD-ROM fourni dans un lecteur non compatible avec le CD-ROM. Si vous l'utilisez dans un lecteur de CD audio, vous risquez d'endommager les enceintes et d'autres composants. L'utilisation d'un casque présente également un risque de lésion auditive en raison du volume sonore excessif.
- Lors de l'écoute avec un casque, ne changez pas les paramètres d'enregistrement sonore. Vous risqueriez de déclencher des sons stridents capables d'endommager votre ouïe.


## Précautions d'utilisation

### Précautions lors de l'utilisation


- Cet appareil photo est un instrument de précision. Ne le faites pas tomber et ne lui faites pas subir de choc.
- L'appareil n'étant pas étanche, il ne devra pas être utilisé sous la pluie ni dans l'eau. Si par accident il tombait dans l'eau, contactez le Service après-vente Canon le plus proche dès que possible. S'il est mouillé, essuyez-le avec un chiffon propre et sec. S'il a été exposé à l'air marin, essuyez-le avec un chiffon humide bien essoré.
- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'appareils engendrant des champs magnétiques puissants, par exemple un aimant ou un moteur électrique. Évitez également d'utiliser ou de laisser l'appareil dans des endroits soumis à des ondes radio puissantes, par exemple des émetteurs de radio-télédiffusion. Les champs magnétiques puissants peuvent entraîner des dysfonctionnements de l'appareil et détruire les données d'image.
- N'exposez pas l'appareil photo à une chaleur excessive, par exemple au soleil, dans une voiture. Les hautes températures peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil photo.
- L'appareil renferme des circuits électroniques de précision. N'essayez jamais de le démonter.
- Ne bloquez pas le fonctionnement du miroir avec le doigt ou autre, sous peine de provoquer un dysfonctionnement.

## Préparation


### Options du menu



- Appuyez sur la touche <MENU> pour afficher le menu.
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche <Q>, l'onglet principal change.
- Tournez la molette <P> pour sélectionner un onglet secondaire, puis tournez la molette <O> pour sélectionner l'élément voulu.
- Appuyez sur <SET> pour afficher le réglage.
- Tournez la molette <O> pour définir l'élément, puis appuyez sur <SET>.



### Lecture d'images



**Nombre de prises de vue possibles**

Température	Température ambiante (23 °C / 73 °F)	Basse température (0 °C / 32 °F)
Nombre de prises de vue possibles	Environ 1210 prises de vue	Environ 1020 prises de vue

- Utilisez uniquement une poire soufflante en vente dans le commerce pour éliminer la poussière qui s'accumule sur l'objectif, le viseur, le miroir reflex, le verre de visée, etc. Évitez de nettoyer le boîtier de l'appareil ou l'objectif avec des produits nettoyants à base de solvants organiques. Si vous n'arrivez pas à enlever la saleté, contactez le Service Après-Vente Canon le plus proche.
- Ne touchez pas les contacts électriques de l'appareil avec les doigts. Cela pourrait entraîner de la corrosion et compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.
- Si vous déplacez rapidement l'appareil d'un environnement froid à un endroit chaud, il risque de se former de la condensation sur l'appareil et sur les pièces internes. Pour éviter toute condensation, mettez l'appareil photo dans un sac en plastique hermétique et laissez-le se stabiliser à la température ambiante avant de le sortir du sac.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de condensation. Cela pourrait l'endommager. En cas de condensation, retirez l'objectif, la carte ainsi que la batterie et attendez que la condensation s'évapore avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, retirez la batterie et rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, appuyez de temps en temps sur le déclencheur deux ou trois fois de suite, pour vous assurer que l'appareil fonctionne toujours.
- Évitez de ranger l'appareil photo dans des endroits où sont stockés des produits chimiques susceptibles de provoquer rouille et corrosion, par exemple dans un laboratoire.
- Lorsque l'appareil photo n'a pas été utilisé pendant une longue période, testez toutes ses fonctions avant de l'utiliser. Si vous n'avez pas utilisé l'appareil photo pendant un certain temps ou que vous prévoyez de faire très prochainement une série de photos importantes, lors d'un séjour à l'étranger par exemple, faites vérifier le fonctionnement de votre appareil photo auprès du Service après-vente Canon le plus proche de chez vous ou assurez-vous personnellement de son bon fonctionnement.
- Si vous utilisez la prise de vue en continu, la prise de vue avec Visée par l'écran ou l'enregistrement vidéo pendant une période prolongée, l'appareil photo peut devenir chaud. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- S'il y a une source lumineuse vive à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone d'image, un phénomène d'images fantômes peut se produire.

## Panneau LCD et écran LCD

- L'écran LCD fait appel à une technologie de haute précision avec plus de 99,99 % de pixels effectifs. Toutefois, il est possible qu'il y ait quelques pixels morts s'affichant uniquement en noir ou rouge, etc., dans le 0,01 % de pixels restants, voire moins. Les pixels morts ne sont pas le signe d'un mauvais fonctionnement. Ils constituent un problème d'affichage et sont sans effet sur les images enregistrées.
- Si vous laissez allumé l'écran LCD pendant une période prolongée, un marquage du phosphore à l'écran peut avoir lieu, c'est-à-dire qu'une image résistante peut apparaître sur l'écran. Toutefois, ce phénomène ne dure pas et disparaît lorsque vous cessez d'utiliser l'appareil pendant quelques jours.
- L'affichage de l'écran LCD peut sembler légèrement lent à basse température, ou sombre à haute température. Il redevient normal à température ambiante.


## Objectif

Lorsque vous retirez l'objectif de l'appareil photo, fixez le bouchon arrière de l'objectif et posez l'objectif avec sa monture orientée vers le haut pour éviter d'endommager la surface de l'objectif et les contacts électriques.



### Contrôle rapide

- Appuyez sur la touche <Q>.
- L'écran de contrôle rapide s'affiche.



- Utilisez <P> pour sélectionner une fonction et appuyez sur <SET>.
- Tournez la molette <O> ou <P> pour modifier certains réglages.


## Niveau électronique

- À chaque fois que vous appuyez sur la touche <INFO>, l'affichage à l'écran change.
- Affichez le niveau électronique.

## Réglages de qualité de l'image

### Taille d'image

- Sélectionnez [2 : Typ/taill img], puis appuyez sur <SET>.
- Tournez la molette <P> ou <O> pour sélectionner la taille d'image, puis appuyez sur <SET>.




### Style d'image

- Sélectionnez [1 : Style d'image], puis appuyez sur <SET>.
- Sélectionnez un style d'image, puis appuyez sur <SET>.

Style	Description
Auto	Teintes couleurs optimisées spécifiquement pour la scène concernée.
Standard	Couleurs éclatantes et images nettes.
Portrait	Tons chair agréables et images assez nettes.
Paysage	Verdure et ciels bleus vifs et images très nettes.
Détails fins	Contours précis et texture fine.
Monochrome	Images en noir et blanc.


- Pour les options <Neutre> (Fidèle), reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo.

## ISO : Sensibilité ISO



- Appuyez sur la touche <ISO>, puis tournez la molette <☀/🌙>.
- La sensibilité ISO peut être réglée de 100 à 51200 par incréments d'1/3.
- Si vous avez sélectionné « A », la sensibilité ISO est réglée automatiquement. Pour afficher le réglage de la sensibilité ISO, enfoncez le déclencheur à mi-course.

## WB Balance blancs





- Appuyez sur la touche <WB>, puis tournez la molette <☀/🌙>.

Affichage	Mode	Température de couleur (K <span> </span> : kelvin, environ.)
	Auto (Priorité ambiance)	3000 - 7000
	Auto (Priorité Blanc)	
	Lumière du jour	5200
	Ombragé	7000
	Nuageux, crépuscule, coucher de soleil	6000
	Lumière Tungstène	3200
	Lumière fluorescente blanche	4000
	Utilisation du flash	Réglé automatiquement*
	Personnalisé	2000 - 10000
	Température de couleur	2500 - 10000

\* Applicable avec les flashes Speedlite pourvus d'une fonction de transmission de la température de couleur. À défaut, le réglage sera d'environ 6000 K.

## 🎥 Enregistrement de vidéos

### 🎥 Prise de vue avec exposition automatique




### 4K : Enregistrement vidéo 4K en 59,94 p / 50,00 p

- Lorsque vous réalisez des vidéos 4K , utilisez une carte Cfast et veillez à sélectionner l'emplacement de carte Cfast 2 . Même avec une carte CF haute vitesse, seul un laps de temps très court peut être enregistré à la fois (un maximum de 10 secondes environ). (L'enregistrement vidéo s'arrête automatiquement.)
- Si vous sélectionnez le mode de prise de vue <Tv>, <Av> ou <M>, vous pouvez réaliser des films avec les réglages d'exposition correspondant au mode de prise de vue défini.
- Les photos ne peuvent pas être prises pendant l'enregistrement vidéo.

## Fonctionnement de la prise de vue

### Mode de prise de vue



- Appuyez sur la touche <MODE>, puis tournez la molette <☀/🌙>.
- Tournez la molette <☀/🌙> ou <☉> pour régler l'exposition, puis photographiez.

Mode de prise de vue	Molette	Molette
<b>P</b> (Programme d'exposition automatique)	Décalage de Programme	Correction d'exposition
<b>Tv</b> (Priorité Vitesse AE)	Réglage de la vitesse d'obturation	Correction d'exposition
<b>Av</b> (Priorité à l'ouverture)	Réglage de l'ouverture	Correction d'exposition
<b>M</b> (Exposition manuelle)	Réglage de la vitesse d'obturation	Réglage de l'ouverture

### AF : Mode AF




- Positionnez le sélecteur de mode de mise au point de l'objectif sur <AF>.
- Appuyez sur la touche <DRIVE-AF>, puis tournez la molette <☀/🌙>.




- ONE SHOT** (Autofocus One-Shot) : Pour les sujets immobiles
- AI SERVO** (Autofocus AI Servo) : Pour les sujets en mouvement

### Modes de sélection de la zone AF




- Appuyez sur la touche <AF-ON>.
- Regardez dans le viseur et appuyez sur la touche <M-Fn>.
- ▶ Chaque fois que vous appuyez sur la touche <M-Fn>, le mode de sélection de la zone AF change.

### Sélection du collimateur AF




- Appuyez sur la touche <AF-ON>, puis regardez dans le viseur.



- La sélection du collimateur autofocus change dans la direction de rotation de <☉>. Si vous appuyez à fond sur la touche <☉>, le collimateur AF central (ou zone centrale) est sélectionné.
- Vous pouvez également sélectionner un collimateur AF horizontal en tournant la molette <☀/🌙> ou sélectionner un collimateur AF vertical en tournant la molette <☉>.

### Mode d'acquisition



- Appuyez sur la touche <DRIVE-AF>, puis tournez la molette <☉>.
- : **Vue par vue**
- : **Prise de vue en continu Haute vitesse**
- : **Prise de vue en rafales en Vitesse lente**
- : **Vue par vue : déclench. silencieux**
- : **Déclench. silencieux HS**
- : **Déclench. silencieux LS**
- : **Retardateur 10 sec.**
- : **Retardateur 2 sec.**

### Mode mesure



- Appuyez sur la touche <M-Fn>, puis tournez la molette <☀/🌙>.
- : **Mesure évaluative** : Mode mesure standard
- : **Mesure sélective** : Env. 6,2 % au centre
- : **Mesure spot** : Env. 1,5 % au centre
- : **Mesure moyenne à prépondérance centrale** : Luminosité mesurée au centre et moyenne calculée pour la scène.



## Caractéristiques techniques

Type <span> </span> :	Appareil photo numérique reflex à objectif interchangeable AF/AE
Support d'enregistrement <span> </span> :	Cartes CF (Type I, UDMA 7 pris en charge) Carte Cfast (Cfast 2.0 pris en charge)
Taille du capteur d'image <span> </span> :	Environ 35,9 x 23,9 mm

Objectifs compatibles <span> </span> :	Objectifs Canon EF * Sans les objectifs EF-S et EF-M (L'angle de champ réel d'un objectif est approximativement équivalent à celui de la distance focale indiquée.)
--	--

Monture d'objectif : Monture Canon EF







### ● Alimentation

Batterie <span> </span> :	Batterie LP-E19/LP-E4N/LP-E4, quantité 1 * Alimentation secteur utilisable avec les accessoires pour prise électrique.
Informations de la batterie <span> </span> :	Source d'alimentation, Niveau de la batterie, Nbre de déclench., Capacité de recharge indiquée

Nombre de prises de vue possibles : Prise de vue avec viseur : Environ 1210 photos à température ambiante (23 °C / 73 °F), environ 1020 photos à basse température (0 °C / 32 °F) Prise de vue avec Visée par l'écran : Environ 260 photos à température ambiante (23 °C / 73 °F), environ 240 photos à basse température (0 °C / 32 °F)  
\* Avec une batterie LP-E19 complètement chargée.

### Correction d'exposition








Surexposition pour une image plus claire







- Enfoncez le déclencheur à mi-course et vérifiez l'indicateur de niveau d'exposition.
- Tournez la molette <☉> pour définir la valeur de correction d'exposition.
- Vous pouvez régler la correction d'exposition jusqu'à ±5 valeurs, par paliers d'1/3 de valeur.
- Pour annuler la correction d'exposition, ramenez l'indicateur de niveau d'exposition <■/■> sur le repère d'exposition standard (<☉/☉>).

- Si la valeur de correction d'exposition dépasse ±3 valeurs, nous vous recommandons d'effectuer ce réglage avec l'écran de Contrôle rapide.
- Vous pouvez également utiliser la touche <M-Fn> et la molette <☀/🌙>.
- Pour les sujets de couleur claire, réglez-la vers le plus. Pour les sujets de couleur sombre, réglez-la vers le moins.

### Mémorisation d'exposition



### Prise de vue avec Visée par l'écran



- Réglez le sélecteur de prise de vue avec Visée par l'écran/ d'enregistrement vidéo sur <🎥> et appuyez sur la touche <START/STOP>.

- Appuyez sur la touche <MODE> et tournez la molette <☀/🌙> ou <☉> pour sélectionner le mode de prise de vue.

- Enfoncez le déclencheur à mi-course. Une fois la mise au point effectuée, enfoncez complètement le déclencheur.
- Appuyez sur la touche <🎥> pour arrêter la prise de vue avec Visée par l'écran.

### ● Nombre de prises de vue avec Visée par l'écran possibles


Température	Température ambiante (23 <span> </span> °C / 73 <span> </span> °F)	Basse température (0 <span> </span> °C / 32 <span> </span> °F)
Nombre de prises de vue possibles	Environ 260 prises de vue	Environ 240 prises de vue

## Canon

CANON INC.  
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japon

Europe, Afrique et Moyen-Orient

CANON EUROPA N.V.  
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Pays-Bas



**Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.**  
Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifie la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives.

Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la Directive relative aux piles et aux accumulateurs, il indique la présence d'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) dans la pile ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la Directive.

Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques.

Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee) ou [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

ATTENTION  
RISQUE D'EXPLOSION EN CAS D'UTILISATION DE PILES/BATTERIES NON CONFORMES. REPORTEZ-VOUS AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES POUR LA COLLECTE DES PILES/BATTERIES USAGÉES.