

简体中文

使用说明书 保留备用

查看电子手册时可能会显示错误消息“Error loading XML...”（“...”的内容根据显示画面而异）或不显示画面的某些部分。在该等情况下，请执行以下操作，以确保电子手册正确显示。

1. 单击 Windows [控制面板]（或者 Windows 10 的 [设置]）中的 [Flash Player]。
* “控制面板”显示方式取决于具体 Windows 版本。有关更多信息，请参考计算机随附的手册或者 Windows 中的“帮助”。
2. 在 [Flash Player 设置管理器] 中单击 [高级] → [受信任位置设置 ...] → [添加 ...]。
3. 在 [添加站点] 中单击 [添加文件夹 ...] → 选择电子手册存储位置 → 单击 [确定] → [确认] → [关闭]。

修订日期：2016.12

日本語

e-マニュアルの閲覧中に、エラーメッセージ「Error loading XML...」（「...」の内容は表示画面によって異なります）が表示されたり画面内の一部が表示されなかったりする場合は、以下の操作を行うことで正しく表示されるようになることがあります。

1. Windows の [コントロールパネル]（Windows 10 では [設定]）から [Flash Player] をクリック
* コントロールパネルの表示方法は、Windows のバージョンによって異なります。詳しくは、お使いのコンピューターの取扱説明書や Windows のヘルプを参照してください。
2. [Flash Player 設定マネージャー] で、[高度な設定] → [信頼されている場所設定 ...] → [追加] をクリック
3. [サイトを追加] で、[フォルダーを追加 ...] をクリック → e-マニュアルの格納先を選択 → [OK] → [確認] → [閉じる] をクリック

English

When viewing the e-Manual, an error message reading “Error loading XML...” (the content of “...” varies according to the displayed screen) may be displayed, or certain parts of the screen may not be displayed. In these cases, perform the following operations. Doing so may enable the e-Manual to be displayed properly.

1. Click [Flash Player] in the [Control Panel] of Windows (or [Settings] in Windows 10).
* The method of displaying the Control Panel differs according to your version of Windows. For more information, see the manual provided with your computer, or "Help" in Windows.
2. In [Flash Player Settings Manager], click [Advanced] → [Trusted Location Settings...] → [Add...].
3. In [Add Site], click [Add Folder...] → select the location where the e-Manual is stored → click [OK] → [Confirm] → [Close].

Français

Lorsque vous consultez le manuel électronique, un message d'erreur « Error loading XML... » (le contenu de « ... » varie en fonction de l'écran qui apparaît) peut être affiché, ou certaines parties de l'écran peuvent ne pas être affichées. Dans ces cas, procédez comme suit pour afficher correctement le manuel électronique.

1. Cliquez sur [Flash Player] dans le [Panneau de configuration] de Windows (ou dans [Paramètres] dans Windows 10).
* La méthode d'affichage du Panneau de configuration diffère selon votre version de Windows. Pour en savoir plus, consultez le manuel fourni avec votre ordinateur ou « Aide » dans Windows.
2. Dans [Gestionnaire de paramètres Flash Player], cliquez sur [Avancé] → [Paramètres de l'emplacement approuvé...] → [Ajouter...].
3. Dans [Ajouter un site], cliquez sur [Ajouter un dossier...] → sélectionnez l'emplacement d'enregistrement du manuel électronique → cliquez sur [OK] → [Confirmer] → [Fermer].

Deutsch

Bei der Ansicht des e-Manuals erscheint möglicherweise die Fehlermeldung „Error loading XML...” (der hier durch „...” ersetzte Inhalt hängt von dem angezeigten Bildschirm ab) oder einige Teile des Bildschirms werden nicht richtig angezeigt. Befolgen Sie in diesem Fall die folgenden Schritte, um das e-Manual richtig anzuzeigen.

1. Klicken Sie in der [Systemsteuerung] von Windows auf [Flash Player] (oder auf [Einstellungen] in Windows 10).
* Wie Sie zur Systemsteuerung gelangen, hängt von der von Ihnen verwendeten Windows-Version ab. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Computers oder in Windows unter „Hilfe“.
2. Klicken Sie im [Flash Player-Einstellungsmanager] auf [Erweitert] → [Einstellungen für vertrauenswürdige Speicherorte...] → [Hinzufügen...].
3. Klicken Sie unter [Website hinzufügen] auf [Ordner hinzufügen...] → wählen Sie den Speicherort des e-Manuals aus → und klicken Sie auf [OK] → [Bestätigen] → [Schließen].

Italiano

Durante l'utilizzo del manuale elettronico potrebbe venire visualizzato il messaggio di errore "Error loading XML..." (il contenuto di "..." varia a seconda della schermata visualizzata), oppure alcune parti dello schermo potrebbero non essere visualizzate. In questo caso, eseguire le operazioni riportate di seguito: potrebbero consentire la corretta visualizzazione del manuale elettronico.

1. Fare clic su [Flash Player] nel [Pannello di controllo] di Windows (o in [Impostazioni] in Windows 10).
* In base alla versione di Windows in uso, il Pannello di controllo viene visualizzato diversamente. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale fornito con il computer o la sezione "Guida" di Windows.
2. Nella finestra [Gestione impostazioni Flash Player], fare clic su [Avanzate] → [Impostazioni posizione attendibile...] → [Aggiungi...].
3. Nella finestra [Aggiungi sito], fare clic su [Aggiungi cartella...] → selezionare la posizione in cui archiviare il manuale elettronico → fare clic su [OK] → [Conferma] → [Chiudi].

Español

Al ver el manual electrónico, es posible que se muestre el mensaje de error "Error loading XML..." (el contenido de "..." varía en función de la pantalla que se visualiza), o puede que algunas partes de la pantalla no se visualicen. En estos casos, realice las siguientes operaciones, ya que podrían permitir que el manual electrónico se visualice correctamente.

1. Haga clic en [Flash Player] en el [Panel de control] de Windows (o [Configuración] en Windows 10).
* El método de visualización del Panel de control varía en función de su versión de Windows. Para obtener más información, consulte el manual suministrado con su equipo o la "Ayuda" de Windows.
2. En [Administrador de configuración de Flash Player], haga clic en [Avanzado] → [Configuración de ubicación de confianza...] → [Agregar...].
3. En [Agregar sitio], haga clic en [Agregar carpeta...] → seleccione la ubicación en la que está guardado el manual electrónico → haga clic en [Aceptar] → [Confirmar] → [Cerrar].

Português do Brasil

Ao exibir o Manual eletrônico, uma mensagem de erro indicando "Error loading XML..." (o conteúdo de "..." varia de acordo com a tela exibida) poderá ser exibida, ou algumas partes da tela poderão não ser exibidas. Nesses casos, efetue as seguintes operações. Fazer isso poderá ativar o Manual eletrônico para que seja exibido corretamente.

1. Clique em [Flash Player] no [Painel de Controle] do Windows (ou [Configurações] no Windows 10).
* O método para exibir o Painel de Controle muda de acordo com sua versão do Windows. Para obter mais informações, consulte o manual fornecido com seu computador ou a "Ajuda" do Windows.
2. No [Gerenciador de configurações do Flash Player], clique em [Avançado] → [Configurações de locais confiáveis...] → [Adicionar...].
3. Em [Adicionar site], clique em [Adicionar pasta...] → selecione o local onde o Manual eletrônico está armazenado → clique em [OK] → [Confirmar] → [Fechar].

한국어

e-Manual 에서 "Error loading XML..." 에러 메시지 ("..." 의 내용은 표시 스크린에 따라 다름) 가 표시되거나 스크린의 일부분이 표시되지 않습니다 . 이러한 경우에 다음 작동을 수행하여 e-Manual 을 정상적으로 표시할 수 있습니다 .

1. 윈도우의 [제어판] 에서 (또는 윈도우 10에서 [설정]) [Flash Player] 를 클릭합니다.
* 제어판 표시 방법은 윈도우 버전에 따라 다릅니다. 자세한 정보는 컴퓨터와 함께 제공된 매뉴얼 또는 윈도우에서 "도움말"을 참조하십시오.
2. [Flash Player 설정 관리자] 에서 [고급] → [신뢰할 수 있는 위치 설정...] → [추가...] 를 클릭하십시오.
3. [사이트 추가] 에서 [폴더 추가] 클릭 → e-Manual 저장 위치 선택 → [확인] → [확인] → [닫기] 을 클릭하십시오.

繁體中文

檢視電子手冊時，可能會顯示「Error loading XML...」錯誤訊息（「...」的內容根據顯示畫面而有不同）或無法顯示畫面的某些部分。在此情況下，請執行下列操作。如此才能正確顯示電子手冊。

1. 按下 Windows [控制台] (或 Windows 10 的 [設定]) 中的 [Flash Player] 。
* 控制台的顯示方式根據 Windows 版本而有不同。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的手冊或 Windows 中的「說明」。
2. 在 [Flash Player 設定管理員] 中，按下 [進階] → [受信任的位置設定...] → [新增...] 。
3. 在 [新增網站] 中按下 [新增資料夾...] → 選擇電子手冊的儲存位置 → 按下 [確定] → [確認] → [關閉] 。