

Sharing Recordings with CANON iIMAGE GATEWAY

After you have updated the camcorder's firmware, you will be able to use the CANON iIMAGE GATEWAY site (free registration required) to access various Web services*. You can share your online photo albums on CANON iIMAGE GATEWAY with friends on Facebook, Twitter and other SNS sites, upload movies to YouTube and send e-mail alerts to your friends and family.

* "Web services" is used in this text to refer to various Internet services supported by CANON iIMAGE GATEWAY.



CANON iIMAGE GATEWAY

CANON iIMAGE GATEWAY is a site that provides various services for owners of qualified Canon products. After you complete the free registration online, you can use the Web services, send video podcasts, create photo books, and more!



General requirements

- Camcorder with updated firmware. Refer to "Firmware Update Procedure" for the procedure on upgrading the firmware.
- Computer with the supplied software **ImageBrowser EX** and **CameraWindow** correctly installed. For details on installing the software, refer to your camcorder's Instruction Manual (PDF file).
- Correctly configured Wi-Fi network or hotspot that uses the 802.11b/g/n protocol. For details on connecting the camcorder to the Wi-Fi network, refer to the Wi-Fi Basic Setup Guide or your camcorder's Instruction Manual.
- Complete free registration online for CANON iIMAGE GATEWAY.

- Account settings for YouTube, Facebook and Twitter (depending on the services you plan to use).

The Library Screen on CANON iMAGE GATEWAY

From the CANON iMAGE GATEWAY home page, click Online Photo Album to open the Library screen. The Library screen will show all of the movies and photos transferred from the camcorder. You can use the Camera-linked information button to check what files you have sent and the various settings for the Web services. You can also use the Operation guide button to obtain information on using CANON iMAGE GATEWAY.



Library screen
(in Day view)

Setting the Desired Web Services


Using CANON iMAGE GATEWAY and the supplied software **CameraWindow**, set in the camcorder what Web services you would like to use.

Refer to the 'ImageBrowser EX User Guide' (PDF file) for details on using CameraWindow.

Operating modes:




- 1 Set the camcorder to playback mode and then open the [MP4 Movies] or [Photos] index screen.
- 2 Connect the camcorder to the computer.
- 3 Computer: Start CameraWindow.
 - Windows: When the AutoPlay dialog appears, click Downloads Images From Canon Camera to open the menu.
 - Mac: **CameraWindow** will automatically start and the menu will appear.
- 4 Computer: Click Camera Settings > Set Up Web Services.




5 Computer: Enter your account information* > click Login.

* Use your account information that you selected during registration for CANON IMAGE GATEWAY.



The screenshot shows a 'Login' window with a dark background. At the top, it says 'Login to CANON IMAGE GATEWAY. Please enter your username and password.' Below this are two input fields: 'Username:' and 'Password:'. The password field has six asterisks. There is a checkbox labeled 'Save login information' which is checked. At the bottom, there is a note: 'CANON IMAGE GATEWAY member registration (free) is required to use this function.' and a link for 'Member registration'. At the very bottom are 'Login' and 'Cancel' buttons.

6 Computer: Click Edit Web Services > Desired Web service > Edit > Follow the onscreen instructions and enter your account information for the selected Web service > Set > Finish



7 Computer: Select the Web service to set in the camcorder and then click .

- Repeat to select multiple Web services.
- The selected Web services will appear in the left camera panel.
- You can click  and  to change the order in which the Web services appear in the camcorder.

8 Computer: Click Menu.

The selected Web services will be set in the camcorder and the CameraWindow menu screen will appear.

9 Computer: Exit CameraWindow and then safely end the connection between the camcorder and computer.

Available Web services

Web service	What you can do
CANON iMAGE GATEWAY	Upload photos to your online photo albums.
Facebook	Share recordings on Facebook. You can display a link to your online photo album on your Facebook page.
Twitter	Share recordings on Twitter. You can display a link to your online photo album on your Twitter page.
YouTube	You can upload movies directly to YouTube.
E-mail alert	You can send e-mail alerts with a link to your online photo album.

IMPORTANT

- Before you disconnect the camcorder from the computer, be sure to safely end the connection to the camcorder to avoid damage to your files.

NOTES

- If the date set in the camcorder is not correct, the camcorder cannot connect to CANON iMAGE GATEWAY. Make sure the date is correct before trying to establish a connection.
- To set a new Web service, use **CameraWindow** to delete unnecessary Web services from CANON iMAGE GATEWAY and then set the desired Web service.

- When you select the e-mail Web service, you can set up to 20 e-mail addresses.
- You cannot set multiple accounts for Web services other than e-mail.
- You cannot upload photos to YouTube.
- CANON iMAGE GATEWAY, Facebook, Twitter and e-mail alerts are available only for MP4 movies and photos.

Sharing Your Recordings Using Web Services

Conveniently share your recordings with family and friends using the Web service. You can upload movies to YouTube. Also, you can upload movies and photos to CANON iMAGE GATEWAY. You can even create online photo albums of your photos. Then, you can post links on Facebook and Twitter of your movies or online photo albums.

Operating modes:



- 1 Set the camcorder to playback mode and then open the index screen that contains the recordings you want to share.
- 2 Select the desired Web service.

 [Edit] ➤ [To Web Service] ➤ Desired Web service*

* Only Web services set in the camcorder that are available for movie upload will appear. Select one of the available Web services other than e-mail.

- 3 Touch the scene or movie to upload.
- 4 Touch the desired connection point to connect the camcorder to the network and then touch [OK].
 - If you are uploading to YouTube, read the YouTube agreement carefully and touch [I Agree] if you agree.
 - Once connected, or if only one connection point has been set up, the wireless upload will begin automatically.
 - You can touch [Stop] and then [X] to cancel the wireless transfer while it is in progress.
- 5 Touch [OK].

NOTES

- You can upload only one movie at a time to YouTube. For other Web services, you can upload one movie or 10 photos at a time.
- The maximum length is 15 minutes for movies uploaded to YouTube and 10 minutes for movies uploaded to other Web services. You can use the supplied software **Network Utility** to upload longer movies. In such case, the movies will be divided into 10 minute clips in the computer and then uploaded. The maximum file size must be less than 2 GB.
- Depending on the Wi-Fi network's standard and the network's wireless connection conditions, it can take some time to upload files.


Sending E-Mail Alerts of Your Recordings

You can share your movies and online photo albums saved on CANON iMAGE GATEWAY with family and friends by sending e-mail alerts. Set up to 20 e-mail addresses in CANON iMAGE GATEWAY and then save those addresses in the camcorder.

Operating modes:



- 1 Set e-mail addresses in CANON iMAGE GATEWAY and save them in the camcorder.
- 2 Set the camcorder to playback mode and then open the [AVCHD Movies], [MP4 Movies] or [Photos] index screen.
- 3 Select the desired recipient.



- 4 Touch the scene or photo to send.

Perform steps 4 and 5 of *Sharing Your Recordings Using Web Services* (📖 6).

NOTES

- Only e-mail addresses with 16 or less characters before the @ mark and domain name can be set in the camcorder.

List of Messages for Web Services

Refer to this list of messages if a message appears on the camcorder screen while using the Web services. For messages not listed here, refer to *List of Messages* in the camcorder's instruction manual (PDF file).

Check network settings

- The network settings in the camcorder are not correctly configured. Check the connection point, SSID and other network settings.

Connect to a computer and use supplied software to set up This service may not be available in your region

- To use Web services, set in the camcorder the settings saved on CANON iMAGE GATEWAY. Install ImageBrowser EX and CameraWindow in your computer and configure the settings using CANON iMAGE GATEWAY.

Connect to a computer and use the supplied software to set again

- An error occurred when connecting to the CANON iMAGE GATEWAY server. Check the settings saved on CANON iMAGE GATEWAY and set them again in the camcorder.

Insufficient space on server

- You have exceeded the amount of data you can save on the CANON iMAGE GATEWAY server. Delete some data to free some space.

Movie must be less than X min.

- You attempted to send a movie whose length exceeds the maximum length allowed by the Web service (the maximum length differs according to the Web service). If necessary, shorten the movie by editing it and try sending it again.

Server busy Try again later

- The CANON iMAGE GATEWAY server is busy due to a high number of users trying to connect to the server. End the Wi-Fi connection and try again later.

This image cannot be sent

- You attempted to send a type of recording or a file with a size that is not supported by the selected Web service. Check the recording before sending.

Try again

- An error occurred when connecting to the CANON iMAGE GATEWAY server or the server is temporarily down. End the Wi-Fi connection and try again.

The information in this manual is verified as of March 2012. Subject to change without notice.

Partage des enregistrements avec CANON iMAGE GATEWAY

Après avoir mis à jour le firmware du caméscope, vous pourrez utiliser le site CANON iMAGE GATEWAY (enregistrement gratuit nécessaire) pour accéder à divers services Web*. Vous pouvez partager vos albums photo en ligne sur CANON iMAGE GATEWAY, avec des amis sur Facebook, Twitter ou d'autres sites de réseau social, transférer des séquences vidéo sur YouTube et envoyer des alertes par e-mail à vos amis et votre famille.

* "Services Web" est utilisé dans ce manuel pour faire référence à divers services Internet pris en charge par CANON iMAGE GATEWAY.



CANON iMAGE GATEWAY

CANON iMAGE GATEWAY est un site qui offre divers services pour les propriétaires de produits Canon qualifiés. Après avoir terminé l'enregistrement gratuit en ligne, vous pouvez utiliser les services Web, envoyer des podcasts vidéo, créer des albums photo, et plus encore !




Configuration générale requise

- Caméscope avec firmware mis à jour. Reportez-vous à "Procédure de mise à jour du firmware" pour la procédure de mise à jour du firmware.
- Ordinateur avec le logiciel fourni **ImageBrowser EX** et **CameraWindow** installé correctement. Pour en savoir plus sur l'installation du logiciel, reportez-vous au manuel d'instruction du caméscope (fichier PDF).

- Configurez correctement le réseau Wi-Fi ou le point d'accès qui utiliser le protocole 802.11b/g/n. Pour en savoir plus sur la connexion du caméscope au réseau Wi-Fi, reportez-vous au guide de réglage de base du Wi-Fi ou au manuel d'instruction du caméscope.
- Inscrivez-vous gratuitement en ligne pour CANON iMAGE GATEWAY.
- Réglages du compte pour YouTube, Facebook et Twitter (en fonction des services que vous pensez utiliser).

L'écran de Bibliothèque de CANON iMAGE GATEWAY

Sur la page Web de CANON iMAGE GATEWAY, cliquez sur Online Photo Album (Album photo en ligne) pour ouvrir l'écran de Bibliothèque. L'écran de bibliothèque montre toutes les séquences vidéo et les photos transférées à partir du caméscope. Vous pouvez utiliser la touche Historique des transmissions de l'appareil photo pour vérifier quels fichiers vous avez envoyés et divers réglages pour les services Web. Vous pouvez aussi utiliser la touche Aide pour obtenir des informations sur l'utilisation de CANON iMAGE GATEWAY.



Écran de Bibliothèque
(en Vue journalière)

Réglage des services Web souhaités


Utilisation de CANON iMAGE GATEWAY et du logiciel fourni **CameraWindow**, réglez sur le caméscope quels services Web vous souhaitez utiliser.

Reportez-vous au 'Guide de l'utilisateur d'ImageBrowser EX' (fichier PDF) pour les détails sur l'utilisation de CameraWindow.

Modes de fonctionnement :



- 1 Réglez le caméscope sur le mode de lecture, puis ouvrez l'écran d'index [MP4 Séq. vidéo] ou [Photos].
- 2 Connectez le caméscope à l'ordinateur.
- 3 Ordinateur : démarrez **CameraWindow**.
 - Windows : quand le dialogue Exécution automatique apparaît, cliquez sur Téléchargez des images de l'appareil photo Canon pour ouvrir le menu.
 - Mac : **CameraWindow** démarre automatiquement et le menu apparaît.
- 4 Ordinateur : cliquez sur Paramètres de l'appareil photo > Configurer les services Web.



5 Ordinateur : entrez les informations de votre compte* > cliquez sur Connexion.

* Utilisez les informations de votre compte que vous avez sélectionné pendant votre enregistrement pour CANON IMAGE GATEWAY.

Connexion

Connectez-vous à CANON IMAGE GATEWAY.
Veuillez entrer vos nom d'utilisateur et mot de passe.

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

Enregistrer les informations de connexion

L'inscription (gratuite) en tant que membre de CANON IMAGE GATEWAY est obligatoire pour utiliser cette fonction.

Inscription en tant que membre

Connexion Annuler

6 Ordinateur : cliquez sur Modifier les services Web > Service Web souhaité > Modifier > Suivez les instructions sur l'écran et entrez les informations de votre compte pour le service Web sélectionné > Définir > Terminer



7 Ordinateur : sélectionnez le service Web pour régler sur le caméscope puis cliquez sur .

- Recommencez pour sélectionner plusieurs services Web.
- Les services Web sélectionnés apparaissent dans le panneau de caméra.
- Vous pouvez cliquer sur ▲ et ▼ pour changer l'ordre dans lequel les services Web apparaissent dans le caméscope.

8 Ordinateur : cliquez sur Menu.

Les services Web sélectionnés sont réglés dans le caméscope et l'écran de menu de CameraWindow apparaît.

9 Ordinateur : quittez CameraWindow puis terminez de façon sûre la connexion entre le caméscope et l'ordinateur.

Services Web disponibles

Service Web	Ce que vous pouvez faire
CANON IMAGE GATEWAY	Transférez des photos dans vos albums photo en ligne.
Facebook	Partagez vos enregistrements sur Facebook. Vous pouvez afficher un lien de votre album photo en ligne sur votre page Facebook.
Twitter	Partagez vos enregistrements sur Twitter. Vous pouvez afficher un lien de votre album photo en ligne sur votre page Twitter.
YouTube	Vous pouvez transférer des séquences vidéo sur YouTube.
Alerte e-mail	Vous pouvez envoyer des alertes e-mail avec un lien à votre album photo en ligne.

 IMPORTANT

- Avant de déconnecter le caméscope de l'ordinateur, assurez-vous de terminer de façon sûre la connexion au caméscope pour éviter d'endommager vos fichiers.

NOTES

- Si la date réglée dans le caméscope ne sont pas correctes, le caméscope ne peut pas se connecter à CANON iMAGE GATEWAY. Assurez-vous que la date est correcte avant d'essayer d'établir une connexion.
- Pour régler un nouveau service Web, utilisez **CameraWindow** pour supprimer les services Web inutilisés de CANON iMAGE GATEWAY puis régler le service Web souhaité.
- Quand vous sélectionnez le service Web e-mail, vous pouvez paramétrer un maximum de 20 adresses e-mail.
- Vous ne pouvez pas régler plusieurs comptes pour des services Web autre que e-mail.
- Vous ne pouvez pas transférer des photos sur YouTube.
- CANON iMAGE GATEWAY, Facebook, Twitter et les alertes e-mail sont disponibles uniquement pour les séquences vidéo MP4 et les photos.

Partage de vos enregistrements en utilisant les services Web

Partagez de façon pratique vos enregistrements avec votre famille et vos amis en utilisant les services Web. Vous pouvez transférer des séquences vidéo sur YouTube. De plus, vous pouvez transférer des séquences vidéo et des photos sur CANON iMAGE GATEWAY. Vous pouvez même créer des albums photo de vos photos. Puis, vous pouvez poster vos liens de vos séquences vidéo ou de vos albums photo en ligne sur Facebook et Twitter.

Modes de fonctionnement :



- 1 Réglez le caméscope en mode de lecture, puis ouvrez l'écran d'index qui contient les enregistrements que vous souhaitez partager.
- 2 Sélectionnez le service Web souhaité.



[Éditer] ➤ [Vers service Web] ➤ Service Web souhaité*

* Seuls les services Web réglés dans le caméscope et disponible pour le transfert apparaissent. Sélectionnez un des services Web disponible autre que l'e-mail.

3 Touchez la scène ou la séquence vidéo à transférer.

4 Touchez le point de connexion souhaité pour connecter le caméscope au réseau, puis touchez [OK].

- Si vous faites un transfert sur YouTube, lisez le contrat de YouTube attentivement et touchez [J'accepte] si vous acceptez.
- Une fois connecté, si un seul point de connexion a été réglé, le transfert sans fil démarre automatiquement.
- Vous pouvez toucher [Arrêter], puis [X] pour annuler le transfert sans fil pendant qu'il est en cours.

5 Touchez [OK].

NOTES

- Vous pouvez transférer uniquement une séquence vidéo à la fois sur YouTube. Pour les autres services Web, vous pouvez transférer une séquence vidéo ou 10 photos à la fois.
- La longueur maximum est de 15 minutes pour les séquences vidéo transférées sur YouTube et de 10 minutes pour les séquences vidéo transférées sur les autres services. Vous pouvez utiliser le logiciel fourni **Network Utility** pour transférer des séquences vidéo plus longues. Dans ce cas, les séquences vidéo seront divisées en clips de 10 minutes dans l'ordinateur puis transférées. La taille maximum de fichier doit être inférieure à 2 Go.
- En fonction du standard du réseau Wi-Fi et des conditions de connexion sans fil du réseau, le transfert des fichiers peut prendre un certain temps.

Envoie d'alertes e-mail de vos enregistrements

Vous pouvez partager vos séquences vidéo et vos albums photo en ligne sauvegardés sur CANON iMAGE GATEWAY avec votre famille et vos amis en envoyant des alertes e-mail. Réglez un maximum de 20 adresses e-mail sur CANON iMAGE GATEWAY puis sauvegardez ces adresses sur le caméscope.

Modes de fonctionnement :



1 Réglez les adresses e-mail sur CANON iMAGE GATEWAY et sauvegardez-les dans le caméscope.

- 2 Réglez le caméscope sur le mode de lecture, puis ouvrez l'écran d'index [AVCHD Séq. vidéo], [MP4 Séq. vidéo] ou [Photos].
- 3 Sélectionnez le destinataire souhaité.



[Éditer] ➤ [Vers service Web] ➤ [✉] ➤ Destinataire souhaité ➤ Orange [▷] sur la gauche.

4 Touchez la scène ou la photo à envoyer.

Réalisez les étapes 4 et 5 de *Partage de vos enregistrements en utilisant les services Web* (📖 7).

NOTES

- Seules les adresses e-mail avec 16 caractères ou moins devant la marque @ et le nom de domaine peuvent être réglées dans le caméscope.

Liste des messages pour les services Web

Reportez-vous à cette liste de messages si un message apparaît sur l'écran du caméscope lors de l'utilisation des services Web. Pour les messages qui n'apparaissent pas dans la liste, reportez-vous à la *Liste des messages* dans le manuel d'instruction du caméscope (fichier PDF).

Connecter à ordi et utiliser logiciel fourni pour config. Ce service n'est peut-être pas disponible dans votre région

- Pour utiliser des services Web, réglez dans le caméscope les réglages sauvegardés sur CANON iMAGE GATEWAY. Installez ImageBrowser EX et CameraWindow sur votre ordinateur et configurez les réglages en utilisant CANON iMAGE GATEWAY.

Connecter PC et utiliser logiciel pour reconfigurer

- Une erreur s'est produite lors de la connexion au serveur CANON iMAGE GATEWAY. Vérifiez les réglages sauvegardés sur CANON iMAGE GATEWAY et réglez-les de nouveau sur le caméscope.

Durée max. vidéo: X min

- Vous avez essayé d'envoyer une séquence vidéo dont la longueur dépasse la longueur maximum autorisée par le service Web (la longueur maximum diffère en fonction du service Web). Si nécessaire, raccourcissez la séquence vidéo en l'éditant et essayez de nouveau de l'envoyer.

Envoi de l'image impossible

- Vous avez essayé d'envoyer un type d'enregistrement ou un fichier dont la taille n'est pas prise en charge par le service Web sélectionné. Vérifiez l'enregistrement avant l'envoi.

Espace insuffi. sur serveur

- Vous avez dépassé la quantité de données que vous pouvez sauvegarder sur le serveur CANON iIMAGE GATEWAY. Supprimez quelques données pour libérer de l'espace.

Réessayer

- Une erreur s'est produite lors de la connexion au serveur CANON iIMAGE GATEWAY ou le serveur est temporairement hors service. Terminez la connexion Wi-Fi et essayez de nouveau plus tard.

Serveur occupé Réessayer plus tard

- Le serveur CANON iIMAGE GATEWAY est occupé parce qu'il y a un grand nombre d'utilisateurs qui essaient de se connecter au serveur. Terminez la connexion Wi-Fi et essayez de nouveau plus tard.

Vérifier paramètres réseau

- Les réglages réseau dans le caméscope ne sont pas correctement configurés. Vérifiez les réglages du point de connexion, SSID et les autres réglages réseau.

Compartiendo grabaciones con CANON iMAGE GATEWAY

Después que haya actualizado el firmware de la videocámara, podrá usar el sitio CANON iMAGE GATEWAY (se requiere registro gratuito) para acceder a varios servicios web*. Puede compartir sus álbumes de fotos en línea en CANON iMAGE GATEWAY con amigos en Facebook, Twitter y otros sitios de redes sociales, cargar películas a YouTube y enviar alertas por correo electrónico a sus amigos y familiares.

* El término "Servicios web" se usa en este texto para referirse a diversos servicios en Internet soportados por CANON iMAGE GATEWAY.



CANON iMAGE GATEWAY

CANON iMAGE GATEWAY es un sitio que brinda diversos servicios a los propietarios de productos Canon compatibles. Después que complete el registro gratuito en línea, puede usar los servicios web, enviar podcasts de vídeo, crear libros de fotos, ¡y mucho más!



Requisitos generales

- Videocámara con firmware actualizado. Para el procedimiento para la actualización del firmware, consulte "Procedimiento de actualización del firmware".
- Ordenador con los programas **ImageBrowser EX** y **CameraWindow** suministrados instalados correctamente. Para los detalles sobre la instalación del software, consulte el Manual de instrucciones (archivo PDF) de su videocámara.

- Red o punto de acceso Wi-Fi con la configuración correcta y usando el protocolo 802.11b/g/n. Para los detalles sobre la conexión de la videocámara a la red Wi-Fi, consulte la Guía de configuración básica de Wi-Fi o el Manual de instrucciones de su videocámara.
- Complete el registro gratuito en línea para CANON iMAGE GATEWAY.
- Ajustes de cuenta para YouTube, Facebook y Twitter (dependiendo de los servicios que piensa usar).

La Pantalla Biblioteca en CANON iMAGE GATEWAY

Desde la página de inicio de CANON iMAGE GATEWAY, haga clic en Online Photo Album (Álbum fotográfico en internet) para abrir la pantalla Biblioteca. La pantalla Biblioteca mostrará todas las películas y fotos transferidas desde la videocámara. Puede usar el botón Historial de transmisión de la cámara para revisar los archivos que ha enviado y los diversos ajustes para los servicios web. También puede usar el botón Ayuda para obtener información sobre el uso de CANON iMAGE GATEWAY.



Pantalla Biblioteca
(en vista Día)

Ajuste de los servicios web deseados

Usando CANON iIMAGE GATEWAY y el software **CameraWindow** suministrado, ajuste en la videocámara los servicios web que le gustaría usar.

Para los detalles sobre el uso de CameraWindow, consulte la guía del usuario de 'ImageBrowser EX' (archivo PDF).

Modos de operación:



- 1 **Ajuste la videocámara en el modo de reproducción y luego abra la pantalla de índice [MP4 Vídeos] o [Fotos].**
- 2 **Conecte la videocámara al ordenador.**
- 3 **Ordenador: Inicie CameraWindow.**
 - Windows: Cuando aparezca el diálogo Reproducción automática, haga clic en Descarga imágenes de Canon Camera para abrir el menú.
 - Mac: **CameraWindow** se iniciará automáticamente y aparecerá el menú.
- 4 **Ordenador: Haga clic en Configuración de la cámara > Configurar servicios web.**



5 Ordenador: Introduzca su información de cuenta* > haga clic en Iniciar sesión.

* Use la información de cuenta que seleccionó durante el registro para CANON IMAGE GATEWAY.

Iniciar sesión

Iniciar sesión en CANON IMAGE GATEWAY.
Introduzca su nombre de usuario y contraseña.

Nombre de usuario:
username@bbs.com

Contraseña:

Guardar información de inicio de sesión

Se necesita registro de miembro de CANON IMAGE GATEWAY (gratis) para utilizar esta función.

[Registro de miembro](#)

Iniciar sesión Cancelar

6 Ordenador: Haga clic en Editar servicios web > Servicio web deseado > Editar > Siga las instrucciones en la pantalla e introduzca su información de cuenta para el servicio web seleccionado > Ajustar > Finalizar



7 Ordenador: Seleccione el servicio web que ajustará en la videocámara y luego haga clic en .

- Repita el procedimiento para seleccionar múltiples servicios web.
- Los servicios web seleccionados aparecerán en el panel de cámara izquierdo.
- Puede hacer clic en ▲ y ▼ para cambiar el orden en el cual los servicios web aparecerán en la videocámara.

8 Ordenador: Haga clic en Menú.

Los servicios web seleccionados se ajustarán en la videocámara y aparecerá la pantalla de menú CameraWindow.

9 Ordenador: Salga de CameraWindow y luego termine con seguridad la conexión entre la videocámara y el ordenador.

Servicios web disponibles

Servicio web	Qué puede hacer
CANON iMAGE GATEWAY	Cargar fotos a sus álbumes de fotos en línea.
Facebook	Comparta grabaciones en Facebook. Puede mostrar un enlace a su álbum de fotos en línea en su página de Facebook.
Twitter	Comparta grabaciones en Twitter. Puede mostrar un enlace a su álbum de fotos en línea en su página de Twitter.
YouTube	Puede cargar películas directamente a YouTube.
Alerta por correo electrónico	Puede enviar alertas por correo electrónico con un enlace a su álbum de fotos en línea.

 **IMPORTANTE**

- Antes de desconectar la videocámara de su ordenador, asegúrese de terminar con seguridad la conexión a la videocámara para evitar daños a sus archivos.

 **NOTAS**

- Si la fecha ajustada en la videocámara no es la correcta, la videocámara no puede conectarse con CANON iMAGE GATEWAY. Antes de intentar establecer una conexión, asegúrese de que la fecha sea la correcta.

- Para configurar un nuevo servicio web, use **CameraWindow** para eliminar de CANON iMAGE GATEWAY servicios web innecesarios y luego configure el servicio web deseado.
- Al seleccionar el servicio web correo electrónico, puede seleccionar hasta 20 direcciones de correo electrónico.
- Exceptuando correo electrónico, no puede configurar múltiples cuentas para otros servicios web.
- No puede cargar fotos a YouTube.
- CANON iMAGE GATEWAY, Facebook, Twitter y las alertas por correo electrónico solo están disponibles para películas MP4 y fotos.

Compartiendo sus grabaciones usando servicios web

Comparta cómodamente sus grabaciones con familiares y amigos usando el servicio web. Puede cargar películas a YouTube. Además, puede cargar películas y fotos a CANON iMAGE GATEWAY. Puede crear incluso álbumes de fotos en línea de sus fotos. Luego, puede publicar en Facebook y Twitter enlaces a sus películas o álbumes de fotos en línea.

Modos de operación:



- 1 **Ajuste la videocámara al modo de reproducción y luego abra la pantalla de índice que contiene las grabaciones que desea compartir.**
- 2 **Seleccione el servicio web deseado.**

[Editar] ➤ [A servicio Web] ➤ servicio web deseado*

* Solo aparecerán los servicios web configurados en la videocámara que están disponibles para carga de películas. Seleccione uno de los servicios web disponibles, excepto correo electrónico.

- 3 **Toque la escena o película que cargará.**

4 Toque el punto de conexión deseado para conectar la videocámara a la red y luego toque [Aceptar].

- Si está cargando en YouTube, lea detenidamente el acuerdo de YouTube y toque [Acepto] si está de acuerdo.
- Luego de la conexión, o si solo se ha configurado un punto de conexión, la carga inalámbrica comenzará automáticamente.
- Puede tocar [Parar] y luego [X] para cancelar la transferencia inalámbrica mientras se esté realizando.

5 Toque [Aceptar].

NOTAS

- Solo puede cargar una película a la vez en YouTube. Para otros servicios web, puede cargar una película o 10 fotos a la vez.
- La duración máxima es 15 minutos para películas cargadas en YouTube y 10 minutos para películas cargadas en otros servicios web. Para cargar películas con mayor duración puede utilizar el software **Network Utility** suministrado. En ese caso, las películas se dividirán en el ordenador en clips de 10 minutos y luego se cargarán. El tamaño máximo del archivo debe ser menor de 2 GB.
- Dependiendo de la norma de la red Wi-Fi y de las condiciones de la conexión inalámbrica, la carga de los archivos pudiera tomar algún tiempo.

Envío de alertas por correo electrónico sobre sus grabaciones.

Mediante el envío de alertas por correo electrónico puede compartir sus películas y álbumes de fotos en línea guardados en CANON iIMAGE GATEWAY con amigos y familiares. Configure hasta 20 direcciones de correo electrónico en CANON iIMAGE GATEWAY y luego guarde esas direcciones de correo electrónico en la videocámara.

Modos de operación:



- 1 Configure direcciones de correo electrónico en CANON iIMAGE GATEWAY y guárdelas en la videocámara.
- 2 Ajuste la videocámara en el modo de reproducción y luego abra la pantalla de índice [AVCHD Vídeos], [MP4 Vídeos] o [Fotos]

3 Seleccione el destinatario deseado.



[Editar] ➤ [A servicio Web] ➤ ✉ ➤ Destinatario deseado ➤ Naranja [▷] a la izquierda.

4 Toque la escena o foto que enviará.

Ejecute los pasos 4 y 5 de *Compartiendo sus grabaciones usando servicios web* (📖 7).

NOTAS

- En la videocámara solo pueden configurarse direcciones de correo electrónico con 16 caracteres o menos antes de la marca @ y el nombre del dominio.

Lista de mensajes para los servicios web

Consulte esta lista de mensajes si apareciera un mensaje en la pantalla de la videocámara mientras usa los servicios web. Para los mensajes que no aparecen aquí, consulte *Lista de mensajes* en el manual de instrucciones de la videocámara (archivo PDF).

Comprobar configuración de red

- Los ajustes de la red en la videocámara no están configurados correctamente. Revise el punto de conexión, SSID y otros ajustes de la red.

Conectar a PC y usar software incluido para config. Este servicio podría no estar disponible en su zona

- Para usar servicios web, configure en la videocámara los ajustes guardados en CANON iMAGE GATEWAY. Instale ImageBrowser EX y CameraWindow en su ordenador y configure los ajustes usando CANON iMAGE GATEWAY.

Conectar PC, usar software incl. y configurar de nuevo

- Ocurrió un error durante la conexión con el servidor CANON iMAGE GATEWAY. Revise los ajustes guardados en CANON iMAGE GATEWAY y ajústelos nuevamente en la videocámara.

Espacio insuf. en servidor

- Ha excedido la cantidad de datos que puede guardar en el servidor CANON iMAGE GATEWAY. Borre algunos datos para liberar algo de espacio.

Máx. vídeo enviable: X min.

- Intentó enviar una película cuya duración excede la duración máxima permitida por el servicio web (la duración máxima varía dependiendo del servicio web). De ser necesario, edite la película para reducir su duración e intente enviarla nuevamente.

No se puede enviar esta imagen

- Intentó enviar un tipo de grabación o un archivo con un tamaño que no es compatible con el servicio web seleccionado. Revise la grabación antes de enviarla.

Servidor ocupado Volver a intentar más tarde

- El servidor CANON iMAGE GATEWAY está ocupado debido a que hay una gran cantidad de usuarios intentando conectarse con el servidor. Termine la conexión Wi-Fi e inténtelo nuevamente en otro momento.

Volver a intentar

- Ocurrió un error durante la conexión con el servidor CANON iMAGE GATEWAY o el servidor está temporalmente fuera de servicio. Termine la conexión Wi-Fi e inténtelo nuevamente.