
















## Подготовка аппарата

Для получения дополнительной информации см. «Краткое руководство по настройке» или «Электронное руководство пользователя (на компакт-диске User Software CD-ROM)» из комплекта поставки аппарата.





Удалите всю пленку.




Для получения дополнительной информации об установке аппарата, драйвера и ПО см. «Краткое руководство по настройке» или «Электронное руководство пользователя (на компакт-диске User Software CD-ROM)» из комплекта поставки аппарата.

## Устранение замятия бумаги



При замятии бумаги в окне статуса принтера появляется соответствующее сообщение. Устраните замятие в каждой области в порядке, указанном в сообщении.



Область вывода



Универсальный лоток



Внутренняя часть задней крышки

