

本袖珍指南介绍基本功能设置和如何拍摄及回放图像。拍摄时可随身携带。有关详细说明，请参阅EOS 60D使用说明书。



快速入门指南

1 插入电池。

2 安装镜头。
将镜头的白色或红色标志与相机上相同颜色的标志对准。

3 将镜头对焦模式开关置于<AF>。

4 打开插槽盖，插入SD卡。

5 将电源开关设为<ON>，然后在按住模式转盘中央的按钮期间，将转盘转动到<□>（全自动）。

6 打开液晶监视器。

7 对焦。
让取景器中央覆盖主体并半按快门按钮自动对焦。

8 拍摄照片。
完全按下快门按钮拍摄照片。

9 查看图像。
拍摄的图像将在液晶监视器上显示大约2秒钟。

● 功能右边的☆表示该功能只适用于创意拍摄区模式（P, Tv, Av, M, B, C）。

● 电池拍摄能力	温度	不使用闪光灯	50%使用闪光灯
	23°C/73°F	约1600张	约1100张

图像回放

索引 放大 删除 选择图像 回放

INFO. 拍摄信息

准备

菜单操作

液晶监视器 <MENU>按钮 <SET>按钮 <◀▶> <▲▼>

- 按下<MENU>按钮显示菜单。
- 按下<◀▶>键选择设置页，然后按下<▲▼>键选择所需项目。
- 按下<SET>显示设置。
- 设置项目后，按下<SET>。

基本拍摄区模式 **短片拍摄模式**

创意拍摄区模式

菜单项目	菜单设置
画质	L
提示音	启用
未装存储卡释放快门	2秒
图像确认	禁用
周边光量校正	2秒
减轻红眼 开/关	禁用
闪光灯控制	禁用

图像记录画质

- 选择 [画质]。
- 用 < > 拨盘或 < ◀ ▶ > 键选择图像记录画质。

RAW: 转动 < > 拨盘选择画质。
JPEG: 按 < ◀ ▶ > 键选择画质。

照片风格☆

- 选择 [照片风格]。
- 按下 < ▲ ▼ > 键选择照片风格，然后按下 < SET >。

风格	描述
标准	颜色鲜艳且清晰的图像。
人像	肤色较好和略显清晰的图像。
风光	鲜艳的蓝天、草木和非常清晰的图像。
单色	黑白图像。

● 关于 < > (中性) 和 < > (可靠设置)，请参阅相机的使用说明书。

Q 速控屏幕

按下 < Q > 按钮，出现速控屏幕。

光圈值 快门速度 拍摄模式 曝光补偿/自动包围曝光设置 闪光灯曝光补偿 自动对焦模式 自动对焦点 照片风格 测光模式 驱动模式 ISO感光度 高光色调优先 电子水准仪 自定义控制按钮 图像记录画质 自动亮度优化 白平衡

- 按 < ▲ ▼ > < ◀ ▶ > 键选择功能，然后转动 < > 拨盘或 < > 转盘进行设定。
- 在基本拍摄区模式下，取决于基本拍摄区拍摄模式，可选功能可能会有所不同。

电子水准仪


- 每次按下 < INFO > 按钮时，屏幕显示会变化。
- 显示电子水准仪。

自定义功能


C.Fn I: 曝光		C.Fn III: 自动对焦/驱动	
1	曝光等级增量	1	无法进行自动对焦时的镜头驱动
2	ISO感光度设置增量	2	自动对焦点选择方法
3	ISO感光度扩展	3	叠加显示
4	包围曝光自动取消	4	自动对焦辅助光闪光
5	包围曝光顺序	5	反光镜预升
6	安全偏移		
C.Fn II: 图像		C.Fn IV: 操作/其他	
1	长时间曝光降噪功能	1	自动对焦和测光按钮
2	高ISO感光度降噪功能	2	分配SET按钮
3	高光色调优先	3	Tv/Av设置时的转盘转向
		4	对焦屏
		5	增加图像校验数据

拍摄操作


部件名称




液晶显示屏



取景器信息



基本拍摄区模式



- 全自动
- 创意自动
- 闪光灯禁用
- 人像
- 风光
- 微距
- 运动
- 夜景人像

按<Q>按钮将显示速控屏幕。在[CA]/[P]/[Tv]/[Av]/[M]拍摄模式下，按<▲▼>键选择功能，然后按<◀▶>键根据需要进行设定。


使用内置闪光灯

基本拍摄区模式
在低光照或逆光条件下，内置闪光灯在需要的时候会弹起（在[Av]、[M]、[Tv]、[P]模式中除外）。

创意拍摄区模式



创意拍摄区模式




您可以根据需要改变相机设置，以多种方式进行拍摄。


P: 程序自动曝光

相机用和<Q>模式中相同的方法自动设置快门速度和光圈值。
● 将模式转盘设为<P>。


Tv: 快门优先自动曝光




Av: 光圈优先自动曝光




ISO: ISO感光度




驱动模式




AF: 自动对焦模式



自动对焦点



实时显示拍摄



● 将在基本拍摄区模式的 [菜单设置页下和创意拍摄区模式的 [菜单设置页下出现实时显示拍摄设置。

使用实时显示拍摄时的电池拍摄能力

温度	不使用闪光灯	50%使用闪光灯
23°C/73°F	约350张	约320张

拍摄短片

