


スマートフォンなどをリモコンにして撮る

ライブストリーミングリモコン

CameraAccess plus*を使うと、離れた場所にあるビデオカメラの映像を手元のスマートフォンなどで見ながらビデオカメラに記録できます。宅内モードではスマートフォンなどに保存することもできます。

* 株式会社ピクセラから、アップル社のApp StoreまたはGoogle™社のGoogle Play™を通じて無料で提供されるソフトウェア（アプリ）。



記録形式 AVCHD MP4

撮影モード AUTO

再生

■ 家の中で操作する（宅内モード）

家の中などで離れた場所に設置したビデオカメラの映像を、スマートフォンなどの画面で見ながら操作してビデオカメラに記録したり、スマートフォンなどに保存できます。

1 スマートフォンなど アプリCameraAccess plusをインストールする

App Store:

<http://appstore.com/cameraaccessplus>



Google Play™:

<http://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.pixela.cameraaccessplus>



- 2回目から、この操作は不要。

2 本機 宅内モードを選ぶ


- 1 撮るモードで  をタッチする。

- ホーム画面が出る。

- 2  (ライブストリーミングリモコン) を中央に表示してタッチする。

- 3  (宅内モード) を中央に表示して をタッチする。

- 画面に「カメラSSID」(Wi-Fiネットワーク名)と「カメラパスワード」が表示され、スマートフォンからの接続待ち状態になる。



3 スマートフォンなど Wi-Fiで本機に接続する

- 1 設定画面でWi-Fiを有効にする。

- 見つかったWi-Fiネットワークが一覧表示される。

- 2 操作2で本機の画面に表示されたSSIDと同じWi-Fiネットワーク名をタッチする。

- 3 パスワードを入力して接続する。

- 本機の画面に「動作中」が出たら、接続完了。

- 2回目からは、**3**の操作なしで自動的に接続される。



4 スマートフォンなど 撮影する

- ① 操作1でインストールしたアプリCameraAccess plusを起動する。
- ② 画面上で操作して撮影する。

5 本機「終了」をタッチする。

- 宅内モードが終了する。

■ 屋外から操作する（宅外モード）

屋外にいるとき、家の中に設置したビデオカメラの映像をスマートフォンなどで見たり、ビデオカメラに記録できます。

Wi-Fi環境で宅外モードを使用できるかどうかの目安を確認できる「宅外モード診断」（Windowsのみ）を提供しています。詳しくは株式会社ピクセラのホームページをご覧ください。

<http://pixela.jp/cjrmc>

* 宅外モードを使用する場合、UPnP (Universal Plug and Play) 対応のアクセスポイントと、グローバルIPアドレスが取得可能なインターネット接続環境が必要です。

準備する

例 初めて宅外モード設定やアクセスポイントへの接続を行う場合


1 **スマートフォンなど** アプリCameraAccess plusをインストールする

1ページの操作1を行う。

- すでにCameraAccess plusをインストールしているときは、この操作は不要。

2 本機 宅外モードを選ぶ

- 撮るモードで  をタッチする。
 - ホーム画面が出る。
-  (ライブストリーミングリモコン) を中央に表示してタッチする。
-  (宅外モード) を中央に表示して **OK** をタッチする。
- OK** をタッチする。



3 本機 パスワードとポート番号を入力する


- 宅外モード設定が済んでいるときはこの操作は不要。
- パスワード入力エリアをタッチする。
 - 4～8文字のパスワード*を入力して **OK** をタッチする。
* 8文字 (英数字混合) で設定することをおすすめします。
 - ポート番号入力エリアをタッチする。
 - ポート番号を入力して **OK** をタッチする。
- 参考** ▶ 「文字入力のしかた」(P8)
- 通常は「80」を使用し、必要に応じて変更。
- OK** をタッチする。



4 本機 アクセスポイントに接続する

- アクセスポイントが登録済みのときは、自動的に接続。未登録のときは、「アクセスポイントを登録します」が出る。

- 1 **OK** をタッチする。
 - 2 本機の使用説明書 (PDF形式の電子マニュアル)の「アクセスポイントにWi-Fi接続する」の手順に沿って、アクセスポイントに接続する。
- 右の画面が表示されたら、接続完了。



5 スマートフォンなど カメラIDとパスワードを登録する

- 本機とスマートフォンなどが同じアクセスポイントに接続されている場合、自動でカメラIDを登録できる。
- カメラIDを登録済みのときはこの操作は不要。

カメラIDを自動で登録するとき

- 1 操作4で登録したアクセスポイントに接続する。
 - 2 CameraAccess plusを起動する。
 - 3 「設定」→「開始」をタッチする。
- カメラIDがスマートフォンに登録される。
- 4 「終了」をタッチする。
 - 5 アクセスポイントの接続を解除する。

カメラIDを手動で登録するとき

- 1 CameraAccess plusを起動する。
- 2 画面に従って、本機の画面に表示されたカメラIDを入力する。

宅外モードを使用する

1 スマートフォンなど Wi-Fiで本機に接続する

- ① 屋外でCameraAccess plusを起動する。
- ② Wi-Fiに接続し、「開始」をタッチする。
- ③ 5ページの操作3で設定したパスワードを入力し、「接続」をタッチする。

2 スマートフォンなど 画面上で操作して撮影する

宅外モードを終了する

1 本機 「終了」をタッチする

- 宅外モードが終了する。

POINT 文字入力のしかた

手動で文字入力が必要なとき、キーボードが表示されます。



①		入力を決定したあと、キーボードを終了
②	—	入力フィールド
③	—	文字入力キー
④		アルファベット／数字の切替
⑤	—	スペースキー
⑥		バックスペースキー（カーソルの左の文字を削除）
⑦		アルファベット入力設定時：大文字／小文字の切替 数字入力設定時：記号入力
⑧		カーソル移動キー
⑨		入力を中止




MEMO

- CameraAccess plusの詳細については、株式会社ピクセラのホームページをご覧ください。
<http://pixela.jp/cjcap>
- 記録設定が次のときは、本機能を使用できません。
 - 録画モードが「60P」のとき。
 - ホーム画面の「記録設定」で「同時記録」や「リレー記録」を選んでいるとき。
- お使いの回線や電波の状況によっては、映像が途切れたり、反応が遅くなったりすることがあります。



カメラパンテールCT-V1(別売)について

- CT-V1を使うと、CameraAccess plusをインストールしたスマートフォンなどをリモコンとして使って、本機の向きを左右に振って(パン)撮影できます。
- CT-V1を取り付ける向きはビデオカメラによって異なります。カメラベースの裏側のB方向に本機のレンズを向けて合わせてください。詳しくは「カメラパンテールCT-V1使用説明書」をご覧ください。



Wi-Fi設定を表示／変更する

Wi-Fi機器やアクセスポイントへ接続したり、宅外モードを使用したりするときの設定内容を表示し、変更することができます。

記録形式 AVCHD MP4

撮影モード AUTO   SCN P

再生  

1 をタッチする

- 撮るモードのとき、または見るモードの動画インデックス画面でタッチする。
- ホーム画面が出る。


2 「設定確認/変更」を選ぶ

- 撮るモード時は  (ライブストリーミングリモコン)、見るモード時は  (Wi-Fi) を中央に表示してタッチする。
-  (設定確認/変更) を中央に表示して **OK** をタッチする。

■ スマートフォンの接続設定を確認／変更する

1 スマートフォン接続設定を選ぶ

- 「スマートフォン接続設定」をタッチする。
 - ビデオカメラのSSIDとパスワードが出る。



例：撮るモードの場合

設定を変更するとき

「編集」→ **OK** を2回タッチする。

- 本機のSSIDとパスワードが変更される。
- 次回接続時は、スマートフォンのWi-Fi設定の変更が必要となる。


- 2 左向き矢印を2回タッチして「設定確認/変更」画面を出す。
 - 設定を変更したときはこの操作は不要。

2 左向き矢印→Xをタッチする

■ アクセスポイントの接続設定を確認／変更する

1 「アクセスポイント接続設定」をタッチする


- 本機に記憶されている4つのSSIDが表示される。



例：撮るモードの場合

2 設定を確認する

- 1 設定を表示するSSIDをタッチする。
 - 「未設定」をタッチすると、本機の使用説明書（電子マニュアル）の「アクセスポイントにWi-Fi接続する」の操作に進み、接続が終わると「設定確認/変更」画面に戻る。
- 2 ▲ / ▼で表示内容を切り換える。



設定を消去するとき

- 1 「編集」→「消去」→「はい」をタッチする。
- 2 左向き矢印を2回タッチする

設定を変更するとき

「編集」→「手動設定」をタッチする。

- 本機の使用説明書（電子マニュアル）の「アクセスポイントにWi-Fi接続する」の「手動設定で接続する」の操作に進む。

- 3  を3回タッチして「設定確認/変更」画面を出す。

3 をタッチする

■ 宅外モード設定を確認/変更する

1 宅外モード設定を選ぶ

- 1 「宅外モード設定」をタッチする。

- パスワードとポート番号が出る。


設定を変更するとき

- 1 パスワードやポート番号入力エリアをタッチする。

- 2 入力して  をタッチする。

参考 ▶ 「文字入力のしかた」( 8)

- 2  を2回タッチして「設定確認/変更」画面を出す。



例：撮るモードの場合



■ 用語の説明

宅外モード使用時の用語について説明しています。その他の用語については本機の使用説明書（電子マニュアル）の「Wi-Fi設定を表示／変更する」の「用語の説明」をご覧ください。

用語	説明	
ポート番号	ネットワークに接続されたパソコンや通信機器内のアプリケーションに割り振られる識別番号のこと。	5
UPnP	パソコンや通信機器などネットワークに接続された機器が、お互いを認識して、機能を連携させる規格。 Universal Plug and Play の略。	4

メッセージが出たら？（宅外モード編）

「宅外モード」を使用中に本機にメッセージが出たときは、次のような対処をしてください。その他のメッセージについては、本機の使用説明書（電子マニュアル）の「メッセージが出たら？」をご覧ください。

メッセージ	どうするの？
アクセスポイントがUPnPに対応していません	<ul style="list-style-type: none">接続したWi-Fi環境内に、UPnP (Universal Plug and Play) 対応のルーターが見つからなかった。UPnP対応のルーターを使用する。UPnP対応のルーターの場合は機能を有効にする。
サーバーに接続できませんでした	<ul style="list-style-type: none">宅外モードで使用する外部サーバーにアクセスできなかった。本機を接続したアクセスポイントを、インターネットに接続する。本機の「日付/時刻」を正しく設定する。
ポート番号が不正です 設定し直してください	<ul style="list-style-type: none">指定されたポート番号では設定できなかった。宅外モード設定で、他の機器と重ならないポート番号に変更する。