

Canon

EOS RP



詳細ガイド

はじめに

はじめに必ずお読みください

撮影の失敗や事故を未然に防ぐため、はじめに『安全上のご注意』(図25～図27)、および『取り扱い上のご注意』(図28～図30)をお読みください。また、本書をよく読んで正しくお使いください。

操作しながら本書を参照すると理解が深まります

本書を読みながら実際に撮影し、その結果を確認しながら理解を深め、操作に慣れてください。また、必要なときに確認できるように本書を大切に保管してください。

試し撮りと撮影内容の補償について


撮影後は画像を再生して、画像が正常に記録されていることを確認してください。万一、カメラ（本機）やメモリーカードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの画像の取り込みができなかった場合の、記録内容の補償についてはご容赦ください。

著作権について

あなたがカメラ（本機）で記録した画像やメモリーカードに取り込んだ音楽および音楽付き画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示会などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

カメラと主な付属品

ご使用前に、以下のものがすべてそろっているかご確認ください。万一、足りないものがあるときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。



カメラ
(ボディキャップ付き)



バッテリーパック
LP-E17
(保護カバー付き)



充電器
バッテリー
チャージャー
LC-E17



ストラップ

- メモリーカード（図10）、インターフェースケーブル、HDMIケーブルは付属していません。
- 詳細ガイド／使用説明書については、次ページを参照してください。
- レンズキットをお買い上げのときは、レンズが付属しているか確認してください。
- 付属品は、なくさないように注意してください。

- ❶
- レンズの使用説明書が必要なときは、キヤノンのホームページからダウンロードしてください（図4）。
 - なお、レンズの使用説明書（PDFファイル）は、レンズ単体販売用ですので、レンズキットをご購入いただいた場合、レンズに付属するアクセサリーが、レンズ使用説明書の記載と一部異なることがあります。ご了承ください。

使用説明書について



製品に付属している冊子は、カメラとWi-Fi機能の基本的な使い方をまとめた「使用説明書」です。

すべての使い方をまとめた「詳細ガイド」（本書／PDFファイル）は、キヤノンのホームページからパソコンなどにダウンロードすることができます。

詳細ガイド／各使用説明書のダウンロードについて

詳細ガイドや、レンズ／ソフトウェアの使用説明書（PDFファイル）は、キヤノンのホームページからパソコンなどにダウンロードすることができます。

● ダウンロードサイト

● 詳細ガイド

canon.jp/eos-manual

● レンズ使用説明書

canon.jp/lens-acc-manual

● ソフトウェア使用説明書

canon.jp/eos-sw-manual



- PDFファイルを見るためには、Adobe Acrobat Reader DCなどのAdobe 社製PDF閲覧用ソフトウェア（最新版推奨）が必要です。
- Adobe Acrobat Reader DCはインターネット上から無料でダウンロードすることができます。
- ダウンロードしたPDFファイルをダブルクリックすると、ファイルが開きます。
- PDF閲覧用ソフトウェアの使い方については、そのソフトウェアのヘルプなどを参照してください。

QRコードから詳細ガイド／各使用説明書をダウンロード

スマートフォン、タブレット使用時は、QRコードから詳細ガイドや、レンズ／ソフトウェアの使用説明書（PDFファイル）をダウンロードすることができます。


www.canon.com/icpd



- QRコード読み取りには、アプリケーションが必要です。
- お住まいの国または地域を選択し、詳細ガイド／各使用説明書をダウンロードします。
- [QR : 使用説明書・ソフトウェア URL] を選ぶと、カメラのモニターにQRコードを表示することができます。

すぐ撮影するには


1



バッテリーを入れる (図42)

- 購入時はバッテリーを充電してからお使いください (図40)。


2



カードを入れる (図42)

- カードの表を、カメラの背面側にして差し込みます。


3



レンズを取り付ける (図48)


- レンズとカメラの赤いレンズ取り付け指標を合わせて取り付けます。
- レンズのフォーカスモードスイッチが〈AF〉に設定されていることを確認します (図48)。

4



電源スイッチを〈ON〉にする (図46)


5



モニターを開いてセットする (図45)

- モニターに日付/時刻/エリアの設定画面が表示されたときは、図374を参照してください。

6



モードダイヤルを〈A+〉にする (**68**)

- 撮影に必要な設定がすべて自動設定されます。

7



ピントを合わせる (**54**)

- 顔を検知すると、ピント合わせを行うAFフレーム〈[]〉が顔の部分に表示されます。
- シャッターボタンを軽く押すと、ピントが合います。

8



撮影する (**54**)

- さらにシャッターボタンを押して撮影します。

9



画像を確認する

- 撮影した画像がモニターに約2秒間表示されます。
- 〈□〉ボタンを押すと、もう一度画像が表示されます (**296**)。

- 今までに撮影した画像を確認したいときは、『画像を再生する』(**296**) を参照してください。
- 撮影した画像を消去したいときは、『消去する』(**314**) を参照してください。

本書について

本文中の絵文字について

- 〈〉 : メイン電子ダイヤルを示しています。
- 〈〉 : サブ電子ダイヤルを示しています。
- 〈▲〉 〈▼〉 〈◀〉 〈▶〉 : 〈◆〉 十字キーの上下左右ボタンを示しています。
- 〈〉 : レンズのコントロールリングを示しています。
- 〈SET〉 : 設定ボタンを示しています。
- ⌚*: : 操作ボタンから指を離したあと、タイマー機能により、ボタンを押した状態が*秒間保持されることを示しています。

* その他、本文中の操作ボタンや設定位置の説明には、ボタンやモニターの表示など、カメラで使われている絵文字を使用しています。

- 応用 : ページタイトル右の応用は、応用撮影ゾーン（〈Fv〉 〈P〉 〈Tv〉 〈Av〉 〈M〉 〈B〉 モード）および動画マニュアル露出撮影限定の機能であることを示しています。
- *** : 参照ページを示しています。
- !: 撮影に不都合が生じる恐れのある注意事項を記載しています。
- !: 補足説明や補足事項を記載しています。
- !: 上手に使うためのヒントや撮影のポイントを記載しています。
- ? : 困ったときの手助けになる内容を記載しています。

操作説明の前提と作例写真について

- 電源スイッチが〈ON〉、マルチ電子ロック機能がオフになっていることを前提に説明しています（図46、図58）。
- メニュー機能やカスタム機能などが初期状態になっていることを前提に説明しています。
- 本文中のイラストは、RF24-105mm F4 L IS USMレンズを取り付けた状態で説明しています。
- カメラに表示される作例写真や、本書で使用している作例写真は、効果を分かりやすく伝えるためのイメージです。
- 「EFレンズ／EF-Sレンズ使用時」の記載は、マウントアダプターを併用して、EFレンズまたはEF-Sレンズを使用する（装着する）という意味です。

使用できるカードについて

カードの容量に関わらず下記のカードが使用できます。なお、新しく買ったカードや、他のカメラ、パソコンで初期化したカードは、このカメラで初期化（フォーマット）してください（ 367）。

- SD/SDHC/SDXCメモリーカード

UHS-II、UHS-I対応

動画が記録できるカードについて

動画を撮影するときは、動画記録サイズに適応する性能（書き込み/読み取り速度）を備えた、大容量のカードを使用してください。詳しくは 586を参照してください。



本書では、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードのことを「カード」と表記しています。

※画像を記録するカードは付属していません。別途ご購入ください。

章目次

はじめに	2
準備と基本操作	39
かんたん撮影	67
応用撮影	95
撮影	109
再生	293
機能設定	357
Wi-Fi（無線通信）機能	415
カスタム機能／マイメニュー	523
資料	553

目 次

はじめに	2
カメラと主な付属品	3
使用説明書について	4
すぐ撮影するには	6
本書について	8
使用できるカードについて	10
章目次	11
目 次	12
機能目次	21
安全上のご注意	25
取り扱い上のご注意	28
各部の名称	31
 準備と基本操作	39
バッテリーを充電する	40
バッテリーとカードを入れる／取り出す	42
モニターを使う	45
電源を入れる	46
レンズを取り付ける／取り外す	48
EFレンズ、EF-Sレンズを取り付ける／取り外す	50
ファインダーを使う	52
基本操作	53
メニュー機能の操作と設定	60
画面にタッチして操作する	64
クイック設定	65

かんたん撮影**67**

全自動で撮る（シーンインテリジェントオート）.....	68
全自動を使いこなす（シーンインテリジェントオート）.....	71
スペシャルシーンモードで撮る.....	75
人物を写す	77
集合写真を写す.....	78
風景を写す	79
動きのあるものを探す	80
子供を写す	81
流し撮りをする.....	82
花や小物を大きく写す	84
料理を写す	85
夜景と人物を写す（三脚を使う）.....	86
夜景を写す（手持ち撮影）	87
逆光シーンを写す	88
静かな場所で写す	89
〈SCN〉 モードの注意事項	90

応用撮影**95**

プログラムAE撮影	96
シャッタースピードを決めて撮る	98
絞り数値を決めて撮る	100
露出を自分で決めて撮る	102
フレキシブルAE撮影	104
長時間露光（バルブ）撮影	106

撮影	109
静止画撮影	110
メニュー目次：静止画撮影	111
記録画質を設定する	116
クロップ／アスペクトを設定する	119
撮影直後の画像表示時間を設定する	122
レンズの光学特性による影響を補正する	123
自分の好みに露出を補正する	128
露出を自動的に変えて撮る／AEB撮影	129
静止画のISO感度を設定する	131
明るさ・コントラストを自動補正する	136
高輝度側・階調優先の設定	137
測光タイマーの作動時間を設定する	138
露出Simulation	139
ホワイトバランスの設定	140
ホワイトバランスを補正する	145
色空間を設定する	147
ピクチャースタイルを選択する	148
ピクチャースタイルを調整する	152
ピクチャースタイルを登録する	155
ノイズ低減機能の設定	157
ゴミ消し情報を画像に付加する	161
タッチシャッターで撮影する	163
多重露出撮影	165

HDR（ハイダイナミックレンジ）撮影.....	171
インターバルタイマー撮影	176
フリッカーの影響を低減する.....	179
高速連続撮影時の表示速度を選ぶ.....	181
カードの入れ忘れを防止する.....	182
タッチ＆ドラッグAFの設定.....	183
AF動作の選択.....	185
AF方式の選択.....	188
人物の目にピントを合わせる.....	198
コンティニュアスAFの設定.....	199
レンズの電子式手動フォーカスの設定	200
AF補助光の投光の設定.....	201
フォーカスブラケット撮影	202
ライブモードの選択	206
セルフタイマー撮影	209
測光モードの選択.....	211
露出を固定して撮る／AEロック撮影	213
手動でピントを合わせる	214
リモコン撮影.....	217
リモートスイッチ撮影	219
ストロボを使った撮影	220
ストロボの機能を設定する	222
静止画撮影全般.....	231

動画撮影	235
メニュー目次：動画撮影	236
動画を撮影する	239
HDR動画を撮影する	247
動画記録サイズの設定	249
動画クロップ撮影	256
録音の設定	257
動画電子IS	260
タイムラプス動画を撮影する	262
ビデオスナップを撮影する	274
動画サーボAFの設定	280
その他のメニュー機能	285
動画撮影全般の注意事項	291
再生	293
メニュー目次：再生タブ	294
画像を再生する	296
拡大する	299
インデックス表示（複数画像表示）	300
動画を再生する	301
動画の前後部分をカットする	304
4K動画／4Kタイムラプス動画からフレームを切り出す	306
テレビで見る	308
保護する（プロジェクト）	310
回転させる	313

消去する	314
画像を印刷指定する／DPOF	318
フォトブックにする画像を指定する	322
RAW画像をカメラで現像する	325
好みの効果を付ける（クリエイティブアシスト）	331
RAW現像の種類を選ぶ	333
ビデオスナップアルバムを編集する	334
JPEG画像をトリミングする	337
JPEG画像をリサイズする	339
レーティングを設定する	340
自動再生する（スライドショー）	343
再生する画像を絞り込む	345
ジャンプ表示（画像飛ばし表示）	347
再生する情報を設定する	349
ハイライト警告を表示する	351
AFフレームを表示する	352
グリッドを表示する	353
再生開始時に最初に表示する画像を設定する	354
拡大開始倍率／拡大開始位置を設定する	355

機能設定

357

メニュー目次：機能設定タブ	358
フォルダの作成と選択	361
画像番号の付け方を設定する	363
縦位置撮影画像の自動回転表示の設定	366

カードを初期化する	367
撮影モードガイドを表示する	369
機能ガイドを表示する	370
エコモードを設定する	371
節電機能を設定する	372
画面の明るさを調整する	373
日付／時刻／エリアを設定する	374
表示言語を設定する	377
ビデオ方式を設定する	378
タッチしたときの反応を設定する	379
操作時の電子音を消す	380
バッテリー情報を確認する	381
撮像素子の清掃	382
HDMI出力時の解像度を設定する	386
HDR対応テレビでRAW画像を見る	387
撮影時に表示される情報を設定する	388
撮影画面表示の優先項目を設定する	393
ファインダーの表示形式を設定する	393
画面の表示先を設定する	394
動画撮影時のシャッターボタンの機能を設定する	395
ヘルプ機能について	396
無線通信の機能を設定する	398
位置情報を画像に付加する	402
マルチ電子ロック機能を設定する	407
カスタム撮影モードの登録	408

カメラの設定を初期状態に戻す	410
著作権情報を設定する	411
その他の情報を確認する	413

Wi-Fi（無線通信）機能 415

Wi-Fi（無線通信）機能でできること	416
スマートフォンとWi-Fi接続する	419
パソコンとWi-Fi接続する	453
プリンターとWi-Fi接続する	461
Webサービスへ画像を送信する	473
アクセスポイントを使用したWi-Fi接続	488
2回目以降のWi-Fi接続	493
接続設定を変更／削除する	496
無線通信の設定を初期化する	498
情報表示画面について	499
エラー表示の対応	500
無線通信機能での注意事項	511
セキュリティについて	513
ネットワークの設定を確認する	514
[無線通信の設定] の画面について	515
[Wi-Fi設定] の画面について	516
仮想キーボードの操作方法について	517
IPアドレスを手動で設定する場合	518
Wi-Fi／Bluetoothの状態表示について	520

カスタム機能／マイメニュー	523
メニュー目次：カスタム機能タブ	524
カスタム機能の設定方法	525
カスタム機能で変更できる内容	526
カスタム機能の設定を解除する	546
メニュー目次：マイメニュー タブ	547
マイメニューを登録する	548
資料	553
ソフトウェアについて	554
パソコンに画像を取り込む	556
カメラ内で充電する	558
エクステンショングリップを使う	560
故障かな？と思ったら	562
エラー表示	581
データシート	582
情報表示	591
索引	603

機能目次

電源

- バッテリー充電 (図 40)
- バッテリー残量 (図 47)
- バッテリー情報確認 (図 381)
- エコモード (図 371)
- 節電機能 (図 372)

カード

- カード初期化 (図 367)
- カードなしレリーズ (図 182)
- 動画記録可能カード (図 585)

レンズ

- 取り付け (図 48、図 50)
- 取り外し (図 49、図 51)
- レンズなしレリーズ (図 544)

基本設定

- 言語 (図 377)
- 日付／時刻／エリア (図 374)
- 電子音 (図 380)
- 著作権情報 (図 411)
- カメラ設定初期化 (図 410)

ファインダー

- 視度調整 (図 52)
- ファインダー内表示設定 (図 389)
- ファインダー縦表示 (図 390)
- ファインダー表示形式 (図 393)

モニター

- バリアングル (図 45)
- タッチ操作 (図 64)
- 明るさ (図 373)
- 表示先設定 (図 394)
- 水準器 (図 388)
- ヘルプ機能 (図 396)

AF

- AF動作 (図 185)
- AF方式 (図 188)
- AFフレーム選択 (図 193)
- 瞳AF (図 198)
- コンティニュアスAF (図 199)
- タッチ＆ドラッグAF (図 183)
- MFピーリング設定 (図 216)
- 手動ピント合わせ (図 214)
- 電子式手動フォーカス (図 200)

測光

- 測光モード (図 211)

ドライブ

- ドライブモード (図 206)
- セルフタイマー (図 209)
- 連続撮影可能枚数 (図 118)

画像記録

- フォルダ作成／選択 (図 361)
- 画像番号 (図 363)

画質

- 記録画質 (図 116)
- 静止画クロップ/アスペクト (図 119)
- ISO感度 (静止画) (図 131)
- ピクチャースタイル (図 148)
- ホワイトバランス (図 140)
- オートライティングオプティマイザ (図 136)
- 高感度時ノイズ低減 (図 157)
- 長秒時露光ノイズ低減 (図 159)
- 高輝度側・階調優先 (図 137)
- レンズ光学補正 (図 123)
- フリッカーレベル (図 179)
- 色空間 (図 147)

撮影

- 撮影モード (図 34)
- HDRモード (図 171)
- 多重露出 (図 165)
- バルブタイマー (図 107)
- 被写界深度確認 (図 101)
- リモートスイッチ (図 219)
- リモコン (図 217)
- クイック設定 (図 65)
- タッチシャッター (図 163)
- 拡大表示 (図 195)
- グリッド (図 390)
- 撮影情報表示設定 (図 388)
- 表示先設定 (図 394)
- マルチ電子ロック (図 58)
- エラー表示 (図 581)

露出

- 露出補正 (図 128)
- 露出補正 (M+ISOオート) (図 103)
- AEB (図 129)
- AEロック (図 213)
- セイフティシフト (図 529)
- 露出Simulation (図 139)

ストロボ

- 外部ストロボ (図220)
- ストロボ調光補正 (図220)
- FEロック (図220)
- ストロボ機能設定 (図225)
- ストロボカスタム機能 (図230)

動画撮影

- 自動露出撮影 (図239)
- マニュアル露出撮影 (図241)
- ISO感度 (動画) (図286)
- 動画サーボAF (図280)
- 動画サーボAFの
被写体追従特性 (図282)
- 動画サーボAF時のAF速度
(図283)
- 動画記録サイズ (図249)
- 動画クロップ撮影 (図256)
- HDR動画 (図247)
- タイムラプス動画 (図262)
- ビデオスナップ (図274)
- 録音 (図257)
- マイク (図258)
- ウィンドカット (図257)
- アッテネーター (図258)
- オートストローシャッター
(図288)
- Av値1/8段設定 (図289)
- HDMI出力 (図290)
- リモコン撮影 (図285)

再生

- 撮影直後の表示時間 (図122)
- 1枚表示 (図296)
- 撮影情報表示 (図597)
- グリッド表示 (図353)
- タッチ再生 (図298)
- 再生画像情報設定 (図349)
- インデックス表示 (図300)
- 画像送り (ジャンプ表示)
(図347)
- 画像検索の条件設定 (図345)
- 拡大 (図299)
- 回転 (図313)
- プロテクト (保護) (図310)
- レーティング (図340)
- 動画再生 (図301)
- 動画前後カット (図304)
- フレーム切り出し (4K)
(図306)
- スライドショー (図343)
- テレビで見る (図308)
- 消去 (図314)

画像加工

- RAW現像 (図325)
- JPEGリサイズ (図339)
- JPEGトリミング (図337)

印刷指定

- 印刷指定 (DPOF) (図318)
- フォトブック指定 (図322)

カスタマイズ

- カスタム機能 (C.Fn) (図524)
- 操作カスタマイズ (図537)
- マイメニュー (図548)
- カスタム撮影モード (図408)

センサークリーニング／ダスト除去

- センサークリーニング (図382)
- ゴミ消し情報付加 (図161)
- 手作業 (図384)

ソフトウェア

- ダウンロード／インストール (図554)
- ソフトウェア使用説明書 (図555)

無線通信機能

- スマートフォンと通信 (図419)
- スマートフォンに画像を自動送信 (図439)
- EOS Utilityでカメラを操作 (図453)
- パソコンに画像を自動送信 (図458)
- Wi-Fi対応プリンターで印刷 (図461)
- Webサービスへ画像を送信 (図473)
- 無線通信設定初期化 (図498)

安全上のご注意

安全に使っていただくための注意事項です。必ずお読みください。
お使いになる方だけでなく、他人への危害や損害を防ぐためにお守りください。



警告　死亡や重傷を負う恐れがある内容です。

- 乳幼児の手の届くところに置かない。

ストラップを首に巻き付けると、窒息することがあります。

カメラ、アクセサリーの部品や付属品を飲み込むと危険です。飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。

電池を飲み込むと危険です。飲み込んだときは、すぐ医師に相談してください。

- 指定外の電源は使わない。

- 分解や改造をしない。

- 強い衝撃や振動を与えない。

- 破損したときは、内部に触れない。

- 煙が出てる、異臭がするなどの異常が発生したときは使わない。

- アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れしない。

- 液体でぬらしたり、内部に液体や異物を入れない。

- 可燃性ガスを含んだ空気中では使用しない。

感電、破裂、火災の原因となります。

- レンズやレンズを付けたカメラは、レンズキャップを外した状態で放置しない。

光がレンズを通して焦点を結び、火災の原因となります。

- 雷が鳴り出したら、コンセントにつながれた製品に触れない。

感電の原因となります。

- バッテリーや電池を使うときは、次のことに注意する。

- 指定外の製品で使わない。

- 熱したり、火中投入しない。

- 指定外の製品で充電しない。

- 端子に他の金属や金属製のピンやゴミを触れさせない。

- 液漏れしたものは使わない。

- 廃却するときは、接点にテープを貼るなどして絶縁する。

感電、破裂、火災の原因となります。

液漏れして身体や衣服についたときは、水でよく洗い流す。目に入ったときは、きれいな水で十分洗った後、すぐ医師に相談してください。

- バッテリーチャージャーやACアダプターを使うときは、次のことに注意する。
 - ・電源プラグやコンセントのほこりを、定期的に乾いた布で拭き取る。
 - ・ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
 - ・電源プラグの差し込みが不十分なまま使わない。
 - ・電源プラグや端子に金属製のピンやゴミを触れさせない。
 - 雷が鳴り出したら、コンセントにつながれたバッテリーチャージャーやACアダプターに触れない。
 - 電源コードに重いものをのせたり、傷つけたり、破損させたり、加工したりしない。
 - 使用中および使用後すぐに、製品に布などをかけない。
 - コードを引っ張って電源プラグを抜かない。
 - 電源に長時間つないだままにしない。
 - 5℃～40℃の範囲外で充電しない。
- 感電、破裂、火災の原因となります。
- 長時間、身体の同じ部位に触れさせたまま使わない。
- 熱いと感じなくても、皮膚が赤くなったり、水ぶくれができたりするなど、低温やけどの原因となることがあります。気温の高い場所で使うときや、血行の悪い方や皮膚感覚の弱い方などが使うときは、三脚などを使ってください。
- 使用が禁止されている場所では、電源を切るなどの指示に従う。
- 電波の影響で機器類が誤動作し、事故の原因となる恐れがあります。

⚠ 注意 傷害を負う可能性がある内容です。

- ストロボを目に近付けて発光しない。

目をいためる恐れがあります。

- 長い時間、ファインダーや画面を見続けない。

乗り物酔いのような症状をおこすことがあります。すぐに製品の使用を中止して休息をとってください。

- ストロボを指や布などで覆ったまま、発光させない。

やけどや故障の原因となります。

- 製品を高温や低温となる場所に放置しない。

製品自体が高温や低温になり、触れるとやけどやけがの原因となります。

- ストラップ使用時は、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えない。

- レンズを強く押したり、ぶつけたりしない。

けがやカメラの故障の原因となります。

- 三脚を使うときは、十分に強度があるものを使う。

- カメラを三脚につけたまま移動しない。

けがや事故の原因となります。

- 製品の内部には手を入れない。

けがの原因となります。

取り扱い上のご注意

カメラについて

- カメラは精密機器です。落としたり衝撃を与えたましください。
- このカメラは防水構造になっていませんので、水中では使用できません。
- 防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかりと閉じてください。
- このカメラは、不用意に降りかかる砂塵や、水滴などのカメラ内部への侵入を抑えることで、防塵性、防滴性に配慮した設計を行っていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を、完全に防ぐことはできません。ゴミやほこり、水、塩分などが、できるだけカメラに付着しないようにしてください。
- カメラに水が付着したときは、乾いたきれいな布で、ゴミやほこり、塩分などが付着したときは、固くしぼったきれいな布でよくふき取ってください。
- ゴミやほこりが多い場所で使用すると、故障の原因になります。
- 使用後はカメラの清掃をおすすめします。ゴミやほこり、水、塩分などをカメラに付着したままにすると、故障の原因になります。
- 万一、カメラが水に濡れて、内部に浸水（水没）したり、ゴミやほこり、塩分などが内部に侵入した恐れがあるときは、早めに修理受付窓口にご相談ください。
- カメラを磁石やモーターなどの強力な磁気が発生する装置の近くに、絶対に置かないでください。また、電波塔などの強い電波が発生しているところで使用したり、放置したりしないでください。電磁波により、カメラが誤動作したり、記録した画像データが破壊されることがあります。
- 直射日光下の車の中などは予想以上に高温になります。カメラの故障の原因になることがありますので、このような場所にカメラを放置しないでください。
- カメラには精密な回路が内蔵されていますので、絶対に自分で分解しないでください。

- 指などでシャッター幕の動作を阻害しないでください。故障の原因になります。
- レンズ、ファインダーなどにゴミが付いているときは、市販のプロアーで吹き飛ばすだけにしてください。カメラボディおよびレンズは、有機溶剤を含むクリーナーなどでふかないでください。特に汚れがひどいときは、修理受付窓口にご相談ください。
- カメラの電気接点は手で触らないでください。腐食の原因になることがあります。腐食が生じるとカメラが作動不良を起こすことがあります。
- カメラを寒いところから、急に暑いところに移すと、カメラの外部や内部に結露（水滴）が発生することがあります。カメラを寒いところから、急に暑いところに移すときは、結露の発生を防ぐために、カメラをビニール袋に入れて袋の口を閉じ、周囲の温度になじませてから、袋から取り出してください。
- 結露が発生したときは、故障の原因になりますので、カメラを使用したり、レンズ、カード、バッテリーをカメラから取り外さないでください。カメラの電源をOFFにして、水滴が完全に消えるまで待ってから、カメラを使用してください。

なお、水滴が完全に消えても、カメラ内部が低温になっているときは、周囲の温度になじむまで、レンズ、カード、バッテリーをカメラから取り外さないでください。

- カメラを長期間使用しないときは、カメラからバッテリーを取り出し、風通しが良く、涼しい乾燥した場所に保管してください。保管期間中でも、ときどきシャッターを切るようにして作動することを確認してください。
- カメラの保管場所として、実験室などのような薬品を扱う場所は、さび・腐食などの原因になるため避けてください。
- 長期間使用しなかったカメラは、各部を点検してから使用してください。長期間使用しなかったあとや、海外旅行など大切な撮影の前には、各部の作動を修理受付窓口、またはご自身でチェックしてからご使用ください。
- 連続撮影を長時間繰り返したり、静止画撮影や動画撮影を長時間行うと、カメラの温度が高くなることがあります。これは故障ではありません。
- 明るい光源が撮影画面の内側や外側近くにあると、ゴーストが写り込むことがあります。

モニターとファインダーについて

- モニターおよびファインダーは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや、黒や赤などの点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。また、記録されている画像には影響ありません。
- モニターを長時間点灯したままにすると、表示していた内容の像が残ることがあります。この残像は一時的なもので、カメラを数日間使用しないでおくと自然に消えます。
- 液晶の特性で低温下での表示反応がやや遅くなったり、高温下で表示が黒くなったりすることがありますが、常温に戻れば正常に表示されます。

カードについて

カードとその中に記録されているデータを保護するために、次の点に注意してください。


- 「落とさない」、「曲げない」、「強い力や衝撃、振動を加えない」、「濡らさない」。
- カードの接点に指や金属が触れないようにする。
- カード表面にシールなどを貼らない。
- テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びたものや、静電気の発生しやすいところで保管、使用しない。
- 直射日光のある場所や、暖房器具の近くに放置しない。
- ケースなどに入れて保管する。
- 温度の高いところ、ほこりや湿気の多いところに保管しない。

レンズについて

- レンズを取り外したときは、接点(1) やレンズ面を傷つけないように、取り付け面を上にして置き、ダストキャップを取り付けてください。




各部の名称




- (1) <Θ> 撮像面マーク
- (2) <☀> メイン電子ダイヤル
- (3) <M-Fn> マルチファンクションボタン
- (4) シャッター ボタン
- (5) 動画撮影ボタン
- (6) AF補助光／セルフタイマー／リモコンランプ
- (7) グリップ（バッテリー室）
- (8) 接点
- (9) レンズマウント

- (10) シンクロ接点
- (11) アクセサリーシュー
- (12) RFレンズ取り付け指標
- (13) 電源スイッチ
- (14) ストラップ取り付け部
- (15) マイク
- (16) 撮像素子
- (17) レンズロック解除ボタン
- (18) レンズロックピン
- (19) ボディキャップ



- (1) アイカップ
- (2) ファインダー接眼部
- (3) 視度調整つまみ
- (4) 端子カバー
- (5) モードダイヤル
- (6) 〈〉 サブ電子ダイヤル
- (7) 〈LOCK〉 マルチ電子ロックスイッチ
- (8) 〈AF ON〉 AFスタートボタン
- (9) ファインダーオンセンサー
- (10) 〈INFO〉 インフォボタン

- (11) アクセスランプ
- (12) 〈Q / SET〉 クイック設定／設定ボタン
- (13) 〈MENU〉 メニューボタン
- (14) 〈〉 リモコン端子
- (15) 〈HDMI OUT〉 HDMIミニ出力端子
- (16) 〈MIC〉 外部マイク入力端子
- (17) 〈•↔〉 デジタル端子
- (18) 〈Ω〉 ヘッドフォン端子




-
- (1) アクセサリー位置決め穴
(2) モニター
(3) 三脚ねじ穴
(4) $\langle\blacktriangle\rangle$ $\langle\blacktriangledown\rangle$ $\langle\blackleftarrow\rangle$ $\langle\blackrightarrow\rangle$: $\langle\blacklozenge\rangle$ 十字キー
(5) シリアル番号（機番）
(6) アクセサリー位置決め穴
(7) スピーカー
(8) $\langle\ast\rangle$ AEロック/FEロックボタン
(9) $\langle\blacksquare/\blacksquare\rangle$ AFフレーム/
インデックス/拡大/縮小ボタン
-

- (10) ストラップ取り付け部
(11) カードスロット
(12) バッテリー収納部
(13) カード/バッテリー収納部ふたロック
(14) カード/バッテリー収納部ふた
(15) $\langle\text{Delete}\rangle$ 消去ボタン
(16) $\langle\blacksquare\rangle$ 再生ボタン
-

モードダイヤル

モードダイヤルには、「かんたん撮影」と「応用撮影」の機能ゾーンと、動画撮影モードがあります。




(1) かんたん撮影ゾーン

基本操作はシャッターボタンを押すだけです。被写体やシーンに応じてカメラまかせの撮影ができます。

A⁺ : シーンインテリジェントオート (図 68)

SCN : スペシャルシーン (図 75)

	ポートレート (図 77)		クローズアップ (図 84)
	集合写真 (図 78)		料理 (図 85)
	風景 (図 79)		夜景ポートレート (図 86)
	スポーツ (図 80)		手持ち夜景 (図 87)
	キッズ (図 81)		HDR逆光補正 (図 88)
	流し撮り (図 82)		サイレントモード (図 89)



(2) 応用撮影ゾーン

思いどおりのさまざまな撮影ができます。

Fv	フレキシブルAE (104)
P	プログラムAE (96)
Tv	シャッター優先AE (98)
Av	絞り優先AE (100)
M	マニュアル露出 (102)
B	バルブ (106)

(3) カスタム撮影モード

撮影モード〈Fv〉〈P〉〈Tv〉〈Av〉〈M〉〈B〉やAF動作、メニュー機能などを、〈C1〉〈C2〉〈C3〉に登録することができます (408)。

(4) : 動画撮影 (239)


ファインダー内表示例



カメラの状態により表示される内容が異なります。


バッテリーチャージャー LC-E17

バッテリーパック LP-E17の充電器です (図40)。



- (1) 電源プラグ
- (2) 充電ランプ
- (3) 充電完了ランプ
- (4) バッテリー取り付け部

ストラップ（吊りひも）の取り付け方




ストラップの先端をストラップ取り付け部の下から通し、さらにストラップに付いている留め具の内側を通します。留め具の部分のたるみを取り、引っ張っても留め具の部分がゆるまないことを確認してください。


準備と基本操作

この章では、撮影に入る前にあらかじめ準備しておくことと、基本の操作について説明しています。

バッテリーを充電する




1 付属の保護カバーを外す




2 バッテリーを充電器にしっかりと取り付ける

- 取り外しは逆の手順で行います。




3 電源プラグを起こす



4 電源プラグをコンセントに差し込む

- ▶ 自動的に充電が始まり、充電ランプ（1）がオレンジ色に点灯します。
- ▶ 充電が完了すると、充電完了ランプ（2）が緑色に点灯します。
- 使い切ったバッテリーの充電に要する時間は、常温（+23°C）で約2時間です。なお、充電時間は周囲の温度や残量によって大きく異なります。
- 安全に充電を行うため、低温下（+5°C～+10°C）では充電時間が長くなりま（最長約4時間）。



- 購入時、バッテリーはフル充電されていません

充電してからお使いください。

- 充電は使用する当日か前日にする

充電して保管していても、自然放電により少しずつバッテリーの容量が少なくなっています。

- 充電が終わったら、バッテリーを取り外し、プラグをコンセントから抜く

- カメラを使わないときはバッテリーを取り出しておく

バッテリーを長期間カメラに入れたままにしておくと、微少の電流が流れ過放電状態になり、バッテリー寿命短縮の原因となります。バッテリーの保護カバーを取り付けて保管してください。なお、フル充電して保管すると、性能低下の原因になることがあります。

- 充電器は海外でも使うことができる

充電器は、家庭用電源のAC100～240V 50/60Hzに対応しています。お使いになる国や地域に対応した、市販の電源プラグ変換アダプターを使用してください。なお、充電器が故障する恐れがありますので、海外旅行用の電子変圧器などに接続しないでください。

- フル充電したのにすぐ使えなくなるときは、バッテリーの寿命です

バッテリーの劣化度（図381）を確認した上で、新しいバッテリーをお買い求めください。




- 充電器をコンセントから取り外したときは、約5秒間、充電器のプラグに触れないようにしてください。
- 付属の充電器は、バッテリーパック LP-E17以外は充電できません。

バッテリーとカードを入れる／取り出す


充電したバッテリーパック LP-E17をカメラに入れます。カード(別売)は、SD/SDHC/SDXC メモリーカードが使えます。また、UHS-II/UHS-I対応のSDHC/SDXCメモリーカードも使えます。撮影した画像はカードに記録されます。

- !
 - カードの書き込み禁止スイッチ(1)が上側(書き込み／消去可能位置)にセットされていることを確認してください。

入れ方



- 1 カード／バッテリー収納部ふたロックをスライドして、ふたを開ける**




- 2 バッテリーを入れる**

- バッテリー接点の方から入れます。
- ロック位置までしっかりと入れてください。


- 3 カードを入れる**

- 図のように、カードの表をカメラの背面側にして、「カチッ」と音がするまで差し込みます。



- 4 ふたを閉める**


- 「カチッ」と音がするまで、ふたを押します。






- バッテリーパック LP-E17以外は使用できません。
- カード/バッテリー収納部ふたは、開いた状態から無理に押し開かないでください。ヒンジ部分が壊れる恐れがあります。

取り出し方




1 カード／バッテリー収納部ふたを開ける

- 電源スイッチを〈OFF〉にします。
- アクセスランプ（1）が消えていることを確認して、ふたを開きます。
- モニターに【書き込み中...】と表示されたときは、ふたを閉じてください。



2 バッテリーを取り出す

- バッテリーロックレバーを矢印の方向に押してロックを外し、バッテリーを取り出します。
- ショート防止のため、必ずバッテリーに付属の保護カバー（付属／図40）を取り付けてください。



3 カードを取り出す

- カードを軽く押し込んで離すと出てきます。
- カードをまっすぐ取り出します。

4 ふたを閉める

- 「カチッ」と音がするまで、ふたを押します。

カードを初期化する


新しく買ったカードや、他のカメラ、パソコンで初期化したカードは、このカメラで初期化（フォーマット）してください（図367）。

- 撮影可能枚数は、使用するカードの空き容量や、記録画質、ISO感度などの設定により変わります。
- [■ : カードなしリリーズ] を [しない] に設定すると、カードの入れ忘れを防止することができます（図182）。

- アクセスランプが点灯／点滅しているときは、カードへの記録／読み出し中や、消去中、データ転送中です。カード／バッテリー収納部ふたを開けないでください。また、アクセスランプが点灯／点滅しているときに次のことを行うと、画像データが壊れたり、カードやカメラ本体が損傷する原因になるため、絶対に行わないでください。
 - ・カードを取り出す
 - ・バッテリーを取り出す
 - ・カメラ本体に振動や衝撃を与える
 - ・電源コードの抜き差しを行う（家庭用電源アクセサリー（別売）使用時）
- 画像が記録されているカードを使用すると、撮影した画像の番号が0001から始まらないことがあります（図363）。
- モニターにカードのトラブルに関するメッセージが表示されたときは、カードの抜き差しを行ってください。それでも改善しないときは、別のカードに交換してください。
なお、パソコンでカードの内容が読み取れるときは、カード内のデータをすべてパソコンに保存したあと、カメラでカードを初期化してください（図367）。正常な状態に戻ることがあります。
- カードの端子部分に指や金属が触れないようにしてください。また、ゴミや水などを付着させないでください。端子部分に汚れが付着すると、接触不良の原因になります。
- マルチメディアカード（MMC）は使用できません（カードエラー表示）。
- UHS-II対応のmicroSDHC/SDXCカードと、（microSDカードからSDカードへの）変換アダプターの組み合わせによる使用はおすすめできません。UHS-II対応カードを使用するときは、UHS-IIIに対応したSDHC/SDXCカードの使用をおすすめします。


モニターを使う

モニターは、向きと角度を変えて使用することができます。




1 モニターを開く

- 図のように上下をつまんで引き出します。



2 モニターを回転させる

- モニターは、開いた状態や上向き、下向き、対面（裏返し）でも使用することができます。
- 角度は「約」です。



3 画面を表向きにする

- 通常は画面を表向きにして使用します。




- モニターを無理に回転させて、軸の部分（ヒンジ部）に強い力がかかるないようにしてください。
- カメラの端子にケーブルを接続しているときは、モニターを開いた状態での回転範囲が制限されます。



- カメラを使わないときは、モニターを内側にして閉じてください。画面を保護することができます。
- モニターを被写体に向かた対面撮影を行うと、映像が鏡像（左右反転）で表示されます。

電源を入れる



- <ON>
カメラが作動します。
- <OFF>
カメラは作動しません。カメラを使用しないときはこの位置にします。

日付／時刻／エリアを設定する

電源スイッチを入れたときに、日付/時刻/エリアの設定画面が表示されたときは、**374**を参照して日付/時刻/エリアを設定してください。

表示言語を変更する

表示言語を変更するときは、**377**を参照してください。

撮像素子の自動清掃について

- 電源スイッチを<OFF>にしたときや、レンズを取り付け／取り外ししたときに、撮像素子の自動清掃が行われます（小さな音が鳴ることがあります）。電源スイッチを<ON>にしたときにも、撮像素子の自動清掃が行われるようにしたい場合は、【 : センサークリーニング】で設定することができます（**383**）。

- カードへの画像記録中に電源スイッチを<OFF>にすると、【書き込み中...】が表示され、画像記録が終了してから電源が切れます。

■ バッテリー残量表示について



- ：バッテリーの残量は十分です。
- ：バッテリーの残量が少なくなってきたが、まだ使用できます。
- ：まもなくバッテリー切れになります。
(点滅表示)
- ：バッテリーを充電してください。



- 下記の操作を行うとバッテリーが早く消耗します。
 - ・シャッターボタン半押し状態を長く続ける
 - ・AF動作だけを行って撮影しない操作を頻繁に行う
 - ・レンズの手ブレ補正機能を使用する
 - ・Wi-Fi機能、Bluetooth機能を使用する
- 実際の撮影条件により、撮影可能枚数が少なくなることがあります。
- レンズの動作にはカメラ本体の電源を使用します。使用するレンズにより、バッテリーが早く消耗することがあります。
- 低温下ではバッテリーの残量があっても撮影できないことがあります。



- **[: バッテリー情報]** でバッテリーの状態を確認することができます (図381)。


レンズを取り付ける／取り外す

取り付け方




1 キャップを外す

- レンズのダストキャップとボディキャップを矢印の方向に回して外します。



2 レンズを取り付ける

- レンズとカメラの赤いレンズ取り付け指標を合わせ、レンズを矢印方向に「カチッ」と音がするまで回します。




3 レンズのフォーカスマードスイッチを〈AF〉にする

- 〈AF〉はAuto Focus：自動ピント合わせのことです。
- 〈MF〉はManual Focus：手動ピント合わせのことです。自動ピント合わせはできません。

4 レンズキャップを外す

取り外し方



レンズロック解除ボタンを押しながら、レンズを矢印の方向に回す

- 回転が止まるまで回してから、取り外します。
- 取り外したレンズにダストキャップを取り付けます。



- レンズで太陽を直接見ないでください。失明の原因になります。
- レンズの取り付け／取り外しを行うときは、カメラの電源スイッチを〈OFF〉にしてください。
- 自動ピント合わせのときに、レンズの先端（フォーカスリング）が動くレンズは、動いている部分に触れないでください。



- レンズの使用方法については、レンズの使用説明書を参照してください（図4）。

ゴミやほこりについて、普段から以下のことに注意してください

レンズの交換は、ほこりの少ない場所で素早く行う


レンズを取り外してカメラを保管するときは、ボディキャップを必ずカメラに取り付ける

ボディキャップは、ゴミやほこりを落としてからカメラに取り付ける

EFレンズ、EF-Sレンズを取り付ける／取り外す

別売のマウントアダプター EF-EOS Rを使用すると、すべてのEFレンズ、EF-Sレンズを使用することができます。なお、EF-Mレンズは使用できません。

取り付け方



1 キャップを外す

- レンズのダストキャップとボディキャップを矢印の方向に回して外します。



2 アダプターにレンズを取り付ける


- アダプターの取り付け指標（赤または白）とレンズ側の取り付け指標の色を合わせ、レンズを矢印の方向に「カチッ」と音がするまで回します。

(1) 赤い指標

(2) 白い指標

3 カメラにアダプターを取り付ける

- アダプターとカメラの赤いレンズ取り付け指標（3）を合わせ、レンズを矢印方向に「カチッ」と音がするまで回します。






4 レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にする

- 〈AF〉はAuto Focus：自動ピント合わせのことです。
- 〈MF〉はManual Focus：手動ピント合わせのことです。自動ピント合わせはできません。


5 レンズキャップを外す

取り外し方



1 レンズロック解除ボタンを押しながら、アダプターを矢印の方向に回す

- 回転が止まるまで回してから、取り外します。



2 レンズをアダプターから取り外す

- アダプターのレンズ取り外しレバーをスライドしながら、レンズを反時計方向に回します。
- 回転が止まるまで回してから、レンズを取り外します。
- 取り外したレンズにダストキャップを取り付けます。




- レンズに関する注意事項は、□49をご確認ください。

ファインダーを使う

ファインダーをのぞくと、ファインダーに画面が表示されます。画面の表示先を固定することもできます（[394](#)）。

ファインダーが鮮明に見えるように調整する



視度調整つまみを回す

- ファインダー内の表示が鮮明に見えるように、つまみを右または左に回します。



- ファインダーとモニターを同時に表示することはできません。

基本操作

カメラの構え方

● モニターを見ながら撮影

モニターの向きを変えて撮影することができます。詳しくは図45を参照してください。



通常のアングル




ローアングル



ハイアングル

● ファインダーを見ながら撮影

手ブレのない鮮明な画像を撮るために、カメラが動かないようにしっかりと構えて撮影します。



- ①右手でグリップを包むようにしっかりと握ります。
- ②左手でレンズを下から支えるように持ちます。
- ③右手人差し指の腹をシャッターボタンに軽くのせます。
- ④脇をしっかりと締め、両ひじを軽く体の前に付けます。
- ⑤片足を軽く踏み出して、体を安定させます。
- ⑥カメラを額に付けるようにして、ファインダーをのぞきます。

シャッターボタン

シャッターボタンは二段階になっています。シャッターボタンを一段目まで浅く押すことを「半押し」といいます。半押しからさらに二段目まで深く押すことを「全押し」といいます。



半押し

自動ピント合わせと、自動露出機構によるシャッタースピードと絞り数値の設定が行われます。

露出値（シャッタースピードと絞り数値）が、モニターまたはファインダー内に8秒間（測光タイマー）*表示されます。

* 測光タイマーの初期値は8秒です。



全押し

撮影されます。

● 手ブレしにくい撮影のしかた


手にしたカメラが撮影の瞬間に動くことを「手ブレ」といい、全体がぼやけたような写真になります。鮮明な写真を撮るため、次の点に注意してください。

- カメラが動かないようしっかり構える。
- シャッターボタンを半押ししてピントを合わせたあと、ゆっくりシャッターボタンを全押しする。




- シャッターボタンを一気に全押ししたり、半押し後すぐに全押しすると、一瞬の間を置いてから撮影されます。
- メニュー画面表示中、画像再生中でも、シャッターボタンを半押しすると、撮影準備状態に戻ります。

〈AF ON〉 AFスタートボタン



応用撮影ゾーンのときは、シャッターボタンの半押しと同じ操作を行うことができます。

〈M-Fn〉 マルチファンクションボタン



〈M-Fn〉 ボタンを押したあと 〈FUNC.〉 を回すと、ISO感度、ドライブモード、AF動作、ホワイトバランス、ストロボ調光補正を設定することができます。


〈FUNC〉 メイン電子ダイヤル



(1) ボタンを押したあと 〈FUNC〉 を回す

〈M-Fn〉 ボタンなどを押したあと、〈FUNC〉 を回します。

シャッターボタンを半押しすると、撮影準備状態に戻ります。



(2) 〈FUNC〉 のみを回す


モニターまたはファインダー内を見ながら 〈FUNC〉 を回します。

シャッタースピードや絞り数値の設定などに使用します。



- (1) の操作は、マルチ電子ロック機能でロックした状態 (図 58) でも行なうことができます。


〈〉 サブ電子ダイヤル



(1) ボタンを押したあと〈〉を回す

〈M-Fn〉ボタンなどを押したあと、〈〉を回します。

シャッターボタンを半押しすると、撮影準備状態に戻ります。



(2) 〈〉のみを回す

モニターまたはファインダー内を見ながら〈〉を回します。

露出補正やマニュアル露出時の絞り数値の設定などに使用します。




- (1) の操作は、マルチ電子ロック機能でロックした状態 (58) でも行うことができます。

〈LOCK〉マルチ電子ロックスイッチ

【 : マルチ電子ロック】を設定し、〈LOCK〉スイッチを〈LOCK〉に合わせると、メイン電子ダイヤル、サブ電子ダイヤル、コントロールリングが不用意に動いたり、タッチパネルに意図せずに触れたりして、設定が変わることを防止することができます。


【 : マルチ電子ロック】については、 407を参照してください。



〈①〉コントロールリング

RFレンズ、またはマウントアダプターのコントロールリングに、よく使う機能を割り当てることができます ( 542)。

INFOボタン




〈INFO〉ボタンを押すたびに情報表示内容が切り換わります。

下記は、静止画撮影時の画面例です。



メニュー機能の操作と設定



- (1) <MENU> ボタン
(2) <INFO> ボタン
(3) モニター
(4) <◆> 十字キー

- (5) <SET> ボタン
(6) サブ電子ダイヤル
(7) メイン電子ダイヤル

かんたん撮影ゾーンのメニュー画面



* かんたん撮影ゾーンのときは表示されないタブやメニュー項目があります。

応用撮影ゾーンのメニュー画面



(1) メインタブ

(2) サブタブ

(3) メニュー項目

(4) : 撮影

(5) : 再生


(6) : 機能設定

(7) : カスタム機能

(8) : マイメニュー

(9) 設定内容

メニュー機能の設定操作



1 メニューを表示する

- <MENU> ボタンを押します。

2 タブを選ぶ

- <INFO> ボタンを押すと、メインタブ（系統）が切り換わります。
- <> を回してサブタブを選びます。



3 項目を選ぶ

- 〈〉を回して項目を選び、〈SET〉を押します。



4 内容を選ぶ

- 〈〉を回して内容を選びます。
- 現在設定されている内容は青色で表示されます。



5 内容を設定する

- 〈SET〉を押すと設定されます。



6 設定を終了する

- 〈MENU〉ボタンを押すと、撮影準備状態に戻ります。

-
- これ以降のメニュー機能の説明は、〈MENU〉ボタンを押して、メニュー画面が表示されていることを前提に説明しています。
 - メニュー画面にタッチしたり、〈〉十字キーでメニュー機能の操作を行うこともできます。
 - 操作の途中でキャンセルするときは、〈MENU〉ボタンを押します。

メニュー項目の灰色表示について

例：高輝度側・階調優先設定時



灰色で表示されている項目は設定できません。すでに設定されている他の機能が優先されるためです。

灰色で表示されている項目を選び〈SET〉を押すと、優先されている機能を確認することができます。優先されている機能の設定を解除すると、灰色で表示されていた項目が設定できるようになります。



- 項目によっては、優先されている機能を確認できないことがあります。



- [: カメラ設定初期化] でメニュー機能の設定を初期状態に戻すことができます (☞410)。

画面にタッチして操作する

カメラのモニター（タッチパネル）は、指で触れて操作することができます。

タッチ

画面例（クイック設定）



- モニターに指を触れて、指を離します。
- 例えば【Q】をタッチすると、クイック設定の状態になります。【←】をタッチすると、元の画面に戻ります。

ドラッグ

画面例（メニュー画面）




- モニターに指を触れたまま動かします。

- [電子音] を [タッチ音切] に設定すると、タッチ操作時に電子音が鳴らないようになります（[380](#)）。
- タッチしたときの反応を設定することができます（[379](#)）。

クイック設定

モニターに表示されている項目を直接選択して、直感的な操作で設定することができます。この操作を「クイック設定」といいます（〈**A+**〉モードを除く）。



1 〈Q〉ボタンを押す（約10秒）




2 項目を選ぶ

- 〈▲〉〈▼〉を押して選びます。



- 左の画面が表示されているときは、〈▲〉〈▼〉〈◀〉〈▶〉を押して選びます。



3 内容を選ぶ

- 〈○〉または〈×〉を回すか、〈◀〉〈▶〉を押して設定を変更します。さらにボタンを押して設定する項目もあります。
- 〈SET〉を押すと設定され、元の画面に戻ります。




- 画面にタッチしてクイック設定を行うこともできます（**64**）。

かんたん撮影


この章では、モードダイヤルの「かんたん撮影ゾーン」を使って上手に撮影する方法を説明しています。

「かんたん撮影ゾーン」では、シャッターボタンを押すだけで、カメラまかせの撮影ができるように、各種機能が自動設定されます。



全自动で撮る(シーンインテリジェントオート)

〈A⁺〉はカメラまかせの全自动撮影ができるモードです。カメラが撮影シーンを解析し、シーンに适した設定を自动的に行います。また、被写体の動きを検知して、止まっている被写体や動いている被写体に、自动でピントを合わせることができます(図71)。



1 モードダイヤルを〈A⁺〉にする



2 〈SET〉を押す

- メッセージを确认して [OK] を选びます。



3 カメラを被写体(写したいもの)に向ける

- 撮影条件により、被写体に枠が表示されることがあります。
- 画面にAFフレームが表示されているときは、AFフレームを被写体に合わせます。



4 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しすると、ピント合わせが行われます。
- [: コンティニュアスAF] [しない] 設定時は、画面に表示された人物の顔や被写体にタッチして、ピントを合わせることもできます（タッチAF）。
- 暗い場所では、必要に応じてAF補助光（ 201）が自動投光されます。
- 止まっている被写体のときは、ピントが合うと、AFフレームが緑色で表示され、同時に「ピピッ」と電子音が鳴ります。（=ワンショットAF）
- 動いている被写体のときは、AFフレームが青色で表示され、AFフレームが被写体の動きに追従して動きます。電子音は鳴りません。（=サーボAF）



5 撮影する

- シャッターボタンを全押しすると撮影されます。
- 画面に撮影した画像が約2秒間表示されます。



●撮影する被写体や撮影状況などにより、被写体の動き（止まっている／動いている）を適切に検知できないことがあります。



●常にワンショットAFで撮影したいときは、[: **自動サーボ**] を [しない] に設定します。

●AF動作（ワンショットAF／サーボAF）は、シャッターボタンを半押しした際に自動設定されます。なお、撮影中にAF動作の切り換えは行われません。

●<> モードで、自然や屋外シーン、または夕景シーンを撮影すると、より印象的な色あいの写真になります。なお、好みの色あいにならなかったときは、撮影モードを応用撮影ゾーン（ 35）にして、<>以外のピクチャースタイルを選んで撮影してください（ 148）。

💡 ブレの少ない画像を撮影するには

- （撮影機材の重さに耐えられる）しっかりした三脚を使用してください。また、カメラを三脚にしっかり固定してください。
- リモートスイッチ（別売／図219）、ワイヤレスリモートコントローラー（別売／図217）などの使用をおすすめします。

？こんなときは

- **ピントが合わない（AFフレームがオレンジ色に点灯する）**
明暗差（コントラスト）のある部分にAFフレームを合わせてシャッターボタンを半押ししてください（図54）。また、被写体に近づきすぎているときは、離れて撮影してください。
- **複数のAFフレームが同時に表示される**
複数のAFフレームが同時に表示されたときは、表示されているすべての位置にピントが合っています。被写体にAFフレームが表示されているときは、そのまま撮影してください。
- **シャッターボタンを半押ししてもピント合わせが行われない**
レンズのフォーカスマードスイッチが〈MF〉（手動ピント合わせ）になっているときは、〈AF〉（自動ピント合わせ）にしてください。
- **シャッタースピード（数字）が点滅している**
光が不足している（暗い）ため、そのまま撮影すると手ブレによって被写体が鮮明に写らないことがあります。三脚を使用するか、EL/EXスピードライト（別売／図220）を使用して撮影することをおすすめします。
- **外部ストロボを使用したのに、画面の下側が不自然に暗くなった**
レンズにフードが付いていると、ストロボの光がフードで遮られことがあります。写したいものが近くにあるときは、フードを取り外してストロボ撮影を行ってください。

全自动を使いこなす(シーンインテリジェントオート)

構図を変えて撮影する



シーンによっては、被写体を左右どちらかに配置して、背景もバランス良く入れた方が、奥行きのある写真に仕上がります。

止まっている被写体にピントを合わせると、シャッターボタンを半押ししている間、ピントが固定されます。そのまま構図を変え、シャッターボタンを全押しして撮影します。これを「**フォーカスロック撮影**」といいます。

動いているものを撮影する



シャッターボタンを半押しし、青いAFフレームが表示されたときは、カメラが被写体の動きを認識し、サーボAFでピント合わせが行われます。シャッターボタンを半押ししたまま被写体を画面内に捉え続け、シャッターチャンスがきたらシャッターボタンを全押しします。

なお、【 : **自動サーボ**】を【しない】に設定すると、ワンショットAFで撮影されます。

シーン判別アイコンについて



カメラがシーンを判別して、シーンに合った全自动撮影が行われます。判別したシーンは、画面の左上に表示されます。アイコンについては、図595を参照してください。


画面をタッチして設定を変更する



アイコンにタッチして、ドライブモード、記録画質、タッチシャッター、クリエイティブアシストの設定を変更することができます。

効果を付けて撮影する（クリエイティブアシスト）

好みの効果を選んで撮影することができます。



1 <Q> ボタンを押す

- メッセージを確認して [OK] を選びます。



2 効果を選ぶ

- <◀> <▶> で効果を選び、<SET> を押します。



3 効果の度合い・内容を選ぶ

- <◀> <▶> で設定し、<SET> を押します。
- 設定をリセットしたいときは、<*> ボタンを押して [OK] を選びます。

クリエイティブアシストの効果について

● [■] プリセット

用意された効果の中から選ぶことができます。

[B&W] を設定したときは [鮮やかさ] [色あい1] [色あい2] は選べません。

● [▲] 背景ぼかし

背景のボケ具合を設定することができます。設定値が大きいほど背景がくっきりした画像になります。設定値が小さいほど背景がぼけた画像になります。[オート] に設定したときは、明るさに応じて背景のボケ具合が変わります。レンズの明るさ (F値) によっては、設定できない位置があります。

- **[★] 明るさ**

画像の明るさを設定することができます。

- **[●] コントラスト**

コントラスト（明暗差）の強さを設定することができます。

- **[目] 鮮やかさ**

色の鮮やかさを設定することができます。

- **[○] 色あい1**

アンバーとブルーの色あいを設定することができます。

- **[○] 色あい2**

グリーンとマゼンタの色あいを設定することができます。

- **[田] モノクロ**

モノクロで撮影するときの色調を設定することができます。[切] を設定したときはカラーで撮影されます。[切] 以外を設定したときは [鮮やかさ] [色あい1] [色あい2] は選べません。



- ストロボ撮影時、[背景ぼかし] は設定できません。
- 撮影モードを変更したり電源スイッチを〈OFF〉にすると、設定した内容は初期設定に戻ります。なお、[CAMERA : クリエイティブアシスト設定記憶] を [する] に設定しておくと、設定が保持されます。

気に入った効果を登録する

現在の効果をカメラに登録したいときは、クリエイティブアシストの設定画面で〈INFO〉ボタンを押して [OK] を選びます。最大3つまで [プリセット] の [USER*] に登録することができます。すでに3つ登録されているときは、[USER*] のいずれかを上書きする必要があります。


スペシャルシーンモードで撮る

被写体やシーンに合わせて撮影モードを選ぶだけで、撮影に適した機能が自動設定され、カメラまかせで撮影することができます。

* 〈SCN〉はSpecial Scene（スペシャルシーン）の略です。



1 モードダイヤルを〈SCN〉にする



2 〈SET〉ボタンを押す



3 撮影モードを選ぶ

- 〈▲〉〈▼〉を押して撮影モードを選び、〈SET〉を押します。
- 〈〉または〈〉を回して選ぶこともできます。

● 各撮影モードの注意事項は、まとめて記載しています (図90)。注意事項を読んでから撮影してください。

● [:撮影モードガイド] を [表示しない] に設定しているときは、手順2のあと、クイック設定画面が表示されます。〈◀〉〈▶〉を押して撮影モードを選びます。

SCNモードで設定できる撮影モード

撮影モード	参照頁
ポートレート	77
集合写真	78
風景	79
スポーツ	80
キッズ	81
流し撮り	82

撮影モード	参照頁
クローズアップ	84
料理	85
夜景ポートレート	86
手持ち夜景	87
HDR逆光補正	88
サイレントモード	89

-  ● 撮影モードは、モードダイヤルを〈SCN〉に合わせたあと、【 : 撮影モード】から設定することもできます。

人物を写す

背景をぼかして人物を浮き立たせた写真を撮りたいときは、〈〉（ポートレート）を使用します。肌や髪の毛の感じが柔らかな写真になります。



撮影のポイント

● 人物と背景ができるだけ離れている場所を選ぶ

人物と背景が離れているほど、背景のボケ方が大きくなります。また、背景がすっきりしていて暗いほど人物が浮き立ちます。

● 望遠レンズを使用する

ズームレンズのときは、レンズを望遠側にして、人物の上半身が画面いっぱいに入るよう人物に近づきます。

● 顔にピントを合わせる

ピント合わせのときに、顔の位置にあるAFフレームが緑色になったことを確認して撮影します。なお、顔をアップで写すときは、[ : 瞳AF] [する] に設定すると、目にピントが合うように撮影することができます。

- 初期状態では、〈〉（低速連続撮影）に設定されています。シャッターボタンを押し続けると、連続して撮影が行われ、被写体の表情やポーズの変化を写すことができます。

集合写真を写す

集合写真を撮るときは〈〉(集合写真)を使用します。手前から奥の人物までピントが合った写真を撮ることができます。



撮影のポイント

● 広角レンズを使用する

ズームレンズのときは、レンズを広角側にすると、手前から奥の人物までピントが合いやすくなります。また、(人物の全身が写るくらいに)人物から少し離れると、ピントの合う範囲が前後に広くなります。

● 同じシーンを何枚か撮影する

目を閉じてしまう人がいることがあるため、何枚か撮影しておくことをおすすめします。

-  ● 室内や暗い場所で撮影するときは、カメラが動かないようにしっかり構えるか、三脚を使用してください。

風景を写す

広がりのある風景など、近くから遠くまでピントの合った写真を撮りたいときは、〈風景〉(風景)を使用します。空や緑が鮮やかで、とてもくっきりした写真になります。



撮影のポイント

● ズームレンズは広角側にする

ズームレンズのときは、レンズを広角側にすると、近くから遠くまでピントの合った写真を撮ることができます。また、風景の広がりも表現することができます。

● 夜景を撮影するときは

〈風景〉でカメラを手に持つて撮影すると、手ブレしますので、三脚を使用してください。

動きのあるものを写す

人の走っている姿や乗り物などを撮りたいときは、〈〉(スポーツ) を使用します。



(1)

撮影のポイント

● 望遠レンズを使用する

遠くからでも撮影できるように、望遠レンズの使用をおすすめします。

● エリアAFフレームで被写体を捉え続ける

初期状態では、[ : AF方式]は【 +追尾優先AF】に設定されています。シャッターボタンを半押しすると、エリアAFフレーム（1）が表示されます。ピントが合うと、AFフレームが青色で表示されます。

● 連続撮影する

初期状態では、[ H] (高速連続撮影) に設定されています。シャッターチャンスがきたらシャッターボタンを全押しします。そのままシャッターボタンを押し続けると、ピントを合わせ続けながら連続して撮影が行われ、被写体の動きの変化を写すことができます。

子供を写す

動き回る子供を撮りたいときは、〈キッズ〉（キッズ）を使用します。肌色が健康新写真になります。



(1)

撮影のポイント

● エリアAFフレームで被写体を捉え続ける

初期状態では、[**■:AF方式**]は [**追尾優先AF**] に設定されています。シャッターボタンを半押しすると、エリアAFフレーム（1）が表示されます。ピントが合うと、AFフレームが青色で表示されます。

● 連続撮影する

初期状態では、[**口:H**]（高速連続撮影）に設定されています。シャッターチャンスがきたらシャッターボタンを全押しします。そのままシャッターボタンを押し続けると、ピントを合わせ続けながら連続して撮影が行われ、被写体の表情や動きの変化を写すことができます。

流し撮りをする


被写体の背景が流れるようなスピード感のある写真を撮りたいときは、**〈流し撮り〉**（流し撮り）を使用します。〈流し撮り〉モードに対応しているレンズを使用すると、被写体のブレを検出して補正が行われるため、被写体ブレを軽減することができます。



撮影のポイント

● 被写体に合わせてカメラを動かす

動いている被写体を追いかけるように、カメラを滑らかに動かして撮影します。動いている被写体のピントを合わせたい位置にAFフレームを合わせ、シャッターボタンを半押ししたまま、被写体の速度に合わせてカメラを動かしながら、シャッターボタンを全押しします。その後も被写体の動きに合わせてカメラを動かします。



● 背景を流す効果の度合いを設定する

【流し効果】で「背景が流れたように写る度合い」を設定することができます。【大】にすると、シャッタースピードが遅くなり、被写体の背景がより流れたような写真になります。なお、被写体ブレが目立つときは、【流し効果】を【中】または【小】に変更すると、被写体のブレが軽減されます。



- <> モードに対応したレンズについては、キヤノンのホームページを参照してください。
- <> モードに対応したレンズを使用したときは、レンズの手ブレ補正機能の設定に関わらず、被写体のブレに対する補正と、【流し効果】の設定に応じたシャッタースピードの自動調整が行われます。
- AF方式は、【1点AF】【ゾーンAF】のみ設定できます。初期設定は【ゾーンAF】の設定で、画面「中央のゾーン」が選択された状態になっています。
- 手ブレしないように脇をしっかりと締め、カメラを両手で構え、被写体の動きに合わせてカメラを滑らかに動かして撮影することをおすすめします。
- 電車や車など、同じ方向に一定の速度で動く被写体を撮影すると、より効果が発揮されます。
- テスト撮影を行ったり、撮影直後に画像を再生して、撮影結果を確認することをおすすめします。
- 初期設定では、<>（低速連続撮影）に設定されています。シャッターチャンスがきたらシャッターボタンを全押しします。そのまま被写体の動きに合わせてカメラを動かしながら、シャッターボタンを押し続けると、ピントを合わせ続けながら連続して撮影が行われます。

花や小物を大きく写す

花や小物などに近づいて大きく写したいときは、〈✿〉（クローズアップ）を使用します。別売のマクロレンズを使用すると、小さなものをより大きく写すことができます。



撮影のポイント

● すっきりした背景を選ぶ

背景がすっきりしているほど、花や小物が浮き立ちます。

● 写したいものにできるだけ近づく

最も近づくことができる距離（最短撮影距離）は、使用しているレンズで確認してください。なお、最短撮影距離は、カメラの上面の〈Θ〉（撮像面マーク）から被写体までの距離です。近づきすぎるとピントが合いません。

● ズームレンズは望遠側にする

ズームレンズのときは、望遠側にすると大きく写すことができます。

料理を写す

料理を撮りたいときは、〈🍴〉(料理) を使用します。明るく、おいしそうな色あいの写真になります。また、白熱電球下などで撮影するときは、光源による赤みを抑えた写真になります。



💡 撮影のポイント

● 色あいを変える

[色あい]を変えることができます。料理の赤みを強めにしたいときは[暖色]側に、赤みが強すぎるときは[寒色]側に設定を変更してください。

夜景と人物を写す(三脚を使う)

人物と、その背景にある美しい夜の街並みや夜景を明るくきれいに写したいときは、〈**■**〉(夜景ポートレート)を使用します。なお、撮影には外部ストロボが必要です。三脚の使用をおすすめします。



💡 撮影のポイント

● 広角レンズと三脚を使用する

ズームレンズのときは、レンズを広角側にすると、広い範囲の夜景を写すことができます。また、手持ち撮影では手ブレしますので、三脚を使用して撮影します。

● 画像の明るさを確認する

撮影した画像はその場で再生し、画像の明るさを確認することをおすすめします。人物が暗いときは、近づいて撮影してください。

● 他の撮影モードでも撮影しておく

ブレた写真になりやすいので、〈**A+**〉と〈**■**〉でも撮影しておくことをおすすめします。

- 💡 ● セルフタイマー併用時に、外部ストロボが発光するときは、撮影終了時にセルフタイマーランプが一瞬光ります。

夜景を写す(手持ち撮影)

夜景を撮影するときは、三脚を使用した方がきれいに撮影できますが、〈〉(手持ち夜景)を使用すると、カメラを手に持ったまま夜景を撮影することができます。この撮影モードでは、1回の撮影で4枚連続撮影し、手ブレを抑えた画像が1枚記録されます。



撮影のポイント

● カメラをしっかりと構える

撮影中、カメラが動かないようにしっかりと構えます。この撮影モードは、4枚の画像の位置を合わせながら合成して、1枚の画像を作成しますが、手ブレなどにより、画像のズレ量が大きいと、画像の位置合わせが正常に行われないことがあります。


● 人物も一緒に撮るときは外部ストロボを使用する

人物も一緒に撮るときは、EOS用の外部ストロボを使用します。人物もきれいに写るように、初めの1枚がストロボ撮影になります。4枚撮影し終わるまで人物が動かないように注意してください。

逆光シーンを写す

明るいところと暗いところが混在する逆光シーンなどを写すときは、〈〉(HDR逆光補正)を使用します。1回の撮影で明るさの異なる3枚の画像を連続撮影し、特に逆光による黒つぶれを抑えた広い階調の画像が1枚記録されます。

* 「HDR」はHigh Dynamic Range（ハイダイナミックレンジ）の略です。



撮影のポイント

● カメラをしっかり構える

撮影中、カメラが動かないようにしっかり構えます。この撮影モードは、3枚の画像の位置を合わせながら合成して、1枚の画像を作成しますが、手ブレなどにより、画像のズレ量が大きいと、画像の位置合わせが正常に行われないことがあります。

静かな場所で写す

静かな場所で、シャッター音などの電子音を鳴らさずに写真を撮ることができます。



撮影のポイント

● 試し撮りをする

撮影条件によっては、レンズの絞りの駆動音がすることがありますので、事前にテスト撮影をおすすめします。



- 撮影を行うと、画面の外側に白い枠が一瞬表示されます。
- ドライブモードは〈□〉〈△〉〈○〉のみ設定できます。

〈SCN〉モードの注意事項



：集合写真

- 歪曲収差補正が行われるため、画角がわずかに変化します。
- 撮影条件により、手前から奥の人物までピントが合わないことがあります。

：スポーツ

- 手ブレしやすい暗い場所では、左下の数値（シャッタースピード）が点滅します。カメラが動かないようにしっかり構えて撮影してください。
- 外部ストロボを使用したときは、連続撮影速度が低下します。

：キッズ

- 外部ストロボを使用したときは、連続撮影速度が低下します。

：流し撮り

- シャッタースピードが遅くなります。そのため、流し撮り以外の撮影には適していません。
- 初期状態では〈口〉に設定されます。なお、〈口H〉は選択できません。
- 外部ストロボは使用できません（発光しません）。
- 〈口〉モードに対応しているレンズで撮影を行ったときに、レンズの手ブレ補正効果は、撮影した画像には反映されますが、撮影時の画面では確認できません（レンズの手ブレ補正機能の設定に関わらず、撮影する瞬間だけ手ブレ補正機能、および被写体のブレに対する補正機能が作動します）。
- 〈口〉モードに対応していないレンズで撮影すると、被写体のブレに対する補正是行われませんが、【流し効果】の設定に応じたシャッタースピードの自動調整のみ行われます。
- （夏の晴天下など）明るい場所で撮影したときや、遅い被写体を撮影したときは、設定した量の流し効果が得られないことがあります。

 **：流し撮り（続き）**

- <> モードに対応したレンズを使用して、次のような被写体を撮影したときや、次のような撮影条件のときは、被写体のブレの補正が適切に行われないことがあります。
 - ・明暗差（コントラスト）が極端に低い被写体
 - ・暗い場所にある被写体
 - ・強い逆光状態、または光の反射が強い被写体
 - ・繰り返し模様の被写体
 - ・模様が少ない被写体や、単調な模様の被写体
 - ・写り込みがある被写体（ガラスに反射した像など）
 - ・ゾーンAFフレームよりも小さい被写体
 - ・ゾーンAFフレームの中に動いている被写体が2つ以上あるとき
 - ・移動方向や速度が不規則な被写体
 - ・不規則な動きが含まれている被写体（走っている人の上下運動など）
 - ・速度変化が大きい被写体（動き出し直後や、カーブを曲がっているなど）
 - ・カメラの動かし方が速すぎる／遅すぎるとき
 - ・被写体の動きにカメラの動かし方が合っていないとき

 **：料理**

- 赤みのある被写体の色が薄くなることがあります。
- 画面内に複数の光源が含まれるときは、赤みの少ない写真にならないことがあります。
- 外部ストロボを使用したときは、【色あい】が標準設定に切り換わります。
- 人物を入れて撮影すると、人物が適切な色あいにならないことがあります。



■ 図：夜景ポートレート

- ストロボが発光してもすぐに動かないように、写される人に声をかけてください。
- 人物の顔が暗いときは、ピントが合いにくいことがあります。このようなときは、レンズのフォーカスマードスイッチを〈MF〉にして手動でピントを合わせてください。
- 夜景などを撮影したときに、AFフレーム内に点状の光源が含まれているときは、AFでピントが合いにくいことがあります。このようなときは、レンズのフォーカスマードスイッチを〈MF〉にして手動でピントを合わせてください。
- 画面に表示される映像は、撮影した画像と完全には同じになりません。

■ 図：手持ち夜景

- 他の撮影モードより、撮影される範囲が狭くなります。
- RAW画質は選択できません。
- 夜景などを撮影したときに、AFフレーム内に点状の光源が含まれているときは、AFでピントが合いにくいことがあります。このようなときは、レンズのフォーカスマードスイッチを〈MF〉にして手動でピントを合わせてください(図48、図51)。
- 画面に表示される映像は、撮影した画像と完全には同じになりません。
- 外部ストロボ使用時に、被写体との距離が近いと、露出オーバーになることがあります。
- 外部ストロボ使用時に、明かりが少ない夜景を撮影すると、画像の位置合わせが正常に行われず、ブレた写真になることがあります。
- 外部ストロボ使用時に、人物と背景が近く、背景にもストロボ光が当たっているときは、画像の位置合わせが正常に行われず、ブレた写真になることがあります。また、不自然な影ができたり、適切な色あいにならないことがあります。
- 外部ストロボ使用時の照射角について
 - 照射角の自動設定に対応したストロボのときは、レンズのズーム位置に関わらず、ストロボのズーム位置がワイド（広角）端に固定されます。
 - 照射角を手動で設定するストロボのときは、発光部を通常状態にして撮影してください。



図：手持ち夜景（続き）

- 動いている被写体を撮影すると、被写体の動きが残像のように写ったり、被写体の周辺が暗めに写ることがあります。
- 格子模様、ストライプ模様のような繰り返しパターンや、画面全体が平坦で単調なとき、また手ブレなどにより画像のズレ量が大きいときは、画像の位置合わせが正常に行われないことがあります。
- 撮影後に画像を合成してからカードに記録するため時間がかかります。画像処理中は、[BUSY] が表示され、処理が終わるまで次の撮影はできません。


※：HDR逆光補正

- 他の撮影モードより、撮影される範囲が狭くなります。
- RAW画質は選択できません。
- 外部ストロボは使用できません（発光しません）。
- グラデーションが滑らかに再現されなかったり、ムラやノイズが発生することがあります。
- 極端に強い逆光シーンや、明暗差が大きいシーンでは、補正効果が十分に得られないことがあります。
- 順光シーンなど、被写体がもともと明るいシーンでは、HDR効果で不自然な画像になることがあります。
- 動いている被写体を撮影すると、被写体の動きが残像のように写ったり、被写体の周辺が暗めに写ることがあります。
- 格子模様、ストライプ模様のような繰り返しパターンや、画面全体が平坦で単調なとき、また手ブレなどにより画像のズレ量が大きいときは、画像の位置合わせが正常に行われないことがあります。
- 撮影後に画像を合成してからカードに記録するため時間がかかります。画像処理中は、[BUSY] が表示され、処理が終わるまで次の撮影はできません。

図：サイレントモード

- サイレントシャッター機能は、被写体の肖像権やプライバシーなどに十分配慮した上で、お客様の責任において使用してください。
- 動きの速い被写体を撮影すると、被写体が歪んで写ることがあります。
- 連続撮影、ストロボ撮影はできません。

応用撮影



応用撮影ゾーンでは、シャッタースピードや絞り数値を選択したり、露出を自分の好みに変えるなど、カメラの設定を思いどおりに変えることで、さまざまな撮影ができます。

- モードダイヤルを回したあとに、撮影モードの説明が表示されたときは、〈SET〉を押すと説明が消えます (図369)。




- あらかじめマルチ電子ロック機能がオフになっていることを確認してください。

プログラムAE撮影

被写体の明るさに応じて、カメラがシャッタースピードと絞り数値を自動的に設定します。これを「プログラムAE」といいます。

* 〈P〉はProgram（プログラム）の略です。

* 「AE」はAuto Exposure（オートエクスポージャー）の略で自動露出のことです。



1 モードダイヤルを〈P〉にする



2 ピントを合わせる

- AFフレームを被写体に合わせ、シャッターボタンを半押しします。
- ▶ ピントが合うとAFフレームが緑色で表示されます（ワンショットAF時）。
- ▶ シャッタースピードと絞り数値が自動的に決まります。



3 表示を確認する

- 露出値の表示が点滅していないければ、標準露出です。

4 撮影する

- 構図を決め、シャッターボタンを全押しします。



- !** ● シャッタースピードの「30''」と小さな絞り数値が点滅するときは、被写体が暗すぎます。
ISO感度を上げるか、ストロボを使用してください。



- !** ● シャッタースピードの「1/4000」と大きな絞り数値が点滅するときは、被写体が明るすぎます。
ISO感度を下げるか、減光用のNDフィルター（別売）を使用してください。



〈P〉と〈A⁺〉モードの違いについて

- 〈A⁺〉モードのときは失敗を防ぐために、AF方式や測光モードなど、多くの機能が自動的に設定され、変更できる機能が限定されています。それに対して〈P〉モードのときは、自動的に設定されるのはシャッタースピードと絞り数値だけで、AF方式や測光モードなどの機能を自由に設定することができます。

プログラムシフトについて

- 〈P〉モードのときは、自動的に設定されたシャッタースピードと絞り数値の組み合わせ（プログラム）を、同じ露出のままで自由に変えることができます。これを「プログラムシフト」といいます。
- プログラムシフトは、シャッターボタンを半押ししてから、希望するシャッタースピード、または絞り数値が表示されるまで〈曝光〉を回します。
- プログラムシフトは、測光タイマーが終了したとき（露出表示が消えたとき）に自動的に解除されます。
- ストロボを使用したときは、プログラムシフトはできません。

シャッタースピードを決めて撮る

シャッタースピードを設定すると、被写体の明るさに応じてカメラが標準露出に必要な絞り数値を自動的に設定します。これを「シャッター優先AE」といいます。シャッタースピードを速くすると、動きの速い被写体の瞬間をとらえることができます。逆にシャッタースピードを遅くすると、流動感を表現することができます。

* 〈Tv〉はTime value（タイムバリュー）の略で時間量のことです。



流動感のある写真
(遅いスピード：1/30秒)



動きを止めた写真
(速いスピード：1/2000秒)




1 モードダイヤルを〈Tv〉にする



2 シャッタースピードを設定する

- 〈〉を回して設定します。



3 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。
- 絞り数値が自動的に決まります。



4 表示を確認して撮影する

- 絞り数値が点滅していないければ標準露出です。

1/500 



- 小さな絞り数値が点滅するときは、露出アンダー（露出不足）です。

絞り数値の点滅が止まるまで〈〉を回してシャッタースピードを遅くするか、ISO感度を上げます。

1/15 



- 大きな絞り数値が点滅するときは、露出オーバー（露出過度）です。

絞り数値の点滅が止まるまで〈〉を回してシャッタースピードを速くするか、ISO感度を下げます。



シャッタースピードの表示について

- 例えば「0"5」は0.5秒を、「15"」は15秒を表しています。

絞り数値を決めて撮る

絞り数値を設定すると、被写体の明るさに応じてカメラが標準露出に必要なシャッタースピードを自動的に設定します。これを「絞り優先AE」といいます。絞り数値を大きくする（絞りを閉じる）と、ピントの合う範囲が前後に広くなります。逆に絞り数値を小さくする（絞りを開く）と、ピントの合う範囲が狭くなります。


* 〈Av〉はAperture value（アパーチャーバリュー）の略で開口量のことです。



背景をぼかした写真
(小さい絞り数値 : F5.6)



背景にもピントが合った写真
(大きい絞り数値 : F32)




1 モードダイヤルを〈Av〉にする



2 絞り数値を設定する

- 〈〉を回して設定します。



3 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。
→ シャッタースピードが自動的に決まります。



4 表示を確認して撮影する

- シャッタースピードが点滅していないければ標準露出です。



- シャッタースピードの「30''」が点滅するときは、露出アンダー（露出不足）です。
シャッタースピードの点滅が止まるまで〈曝光補正〉を回して絞り数値を小さくする（絞りを開く）か、ISO感度を上げます。



- シャッタースピードの「1/4000」が点滅するときは、露出オーバー（露出過度）です。
シャッタースピードの点滅が止まるまで〈曝光補正〉を回して絞り数値を大きくする（絞りを閉じる）か、ISO感度を下げます。



絞り数値の表示について

- 数値が大きくなるほど、レンズの絞り径は小さくなります。表示される絞り数値はレンズによって異なります。カメラにレンズが付いていないときは、表示が「FOO」になります。

ピントの合う範囲を確認する 応用

【 C.Fn III-5：ボタンカスタマイズ】(図537)で、ボタンに【絞り込み】機能を割り当てたときは、そのボタンを押すと、そのとき設定されている絞り数値でレンズの絞り込みが行われ、実際にピントの合う範囲（被写界深度）を確認することができます。




- 絞り数値が大きいほど、ピントの合う範囲が前後に広くなります。
- 絞り込み機能を割り当てたボタンを押している間は、露出が固定された（AEロック）状態になります。

露出を自分で決めて撮る

自分でシャッタースピードや絞り数値を決めて撮影するときに設定します。露出は露出レベル表示を参考にしたり、市販の露出計を利用して自分で任意に決めます。これを「マニュアル露出」といいます。

* 〈M〉はManual（マニュアル）の略です。



1 モードダイヤルを〈M〉にする

2 ISO感度を設定する (図131)

- ISOオート設定時は、露出補正を行うことができます (図103)。



3 シャッタースピードと絞り数値を設定する

- シャッタースピードは〈スロットル〉、絞り数値は〈スヌーズ〉を回して設定します。



4 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。
- 露出値が表示されます。
- 露出レベルマーク〈▲〉で、標準露出からどのくらいずれているか、確認することができます。

(1) 標準露出指標

(2) 露出レベルマーク



5 露出を決めて撮影する

- 露出レベル表示を確認し、任意のシャッタースピード、絞り数値を設定します。

ISOオート設定時の露出補正について

マニュアル露出撮影時にISO感度を【AUTO】に設定したときは、以下の方法で露出補正(図128)を行うことができます。

- 露出レベル表示にタッチする
- 【 : 露出補正/AEB設定】
- クイック設定画面


④ ● ISOオート設定時は、設定したシャッタースピードと絞り数値に対して標準露出になるようにISO感度が変動するため、意図した露出で撮影できないことがあります。そのときは露出補正を行ってください。

- カメラの設定が〈M〉モード+ISOオート+〈〉(評価測光)で、【 C.Fn I-7:合焦後AEロックする測光モード】の設定が初期状態のときは(図529)、シャッターボタンを半押しして、ワンショットAFでピントが合うと、半押ししている間、ISO感度が固定(ロック)されます。
- ISOオート設定時に〈*〉ボタンを押すと、ISO感度を固定(ロック)することができます。
- ISO感度手動設定時に〈*〉ボタンを押して構図を変えると、〈*〉ボタンを押したときとの露出差を露出レベル表示で確認することができます。
- ISOオート設定時に【 C.Fn I-1:露出設定ステップ】を【1/2段】に設定して1/2段の露出補正を行ったときは、ISO感度(1/3段分)とシャッタースピードで露出補正が行われます。ただし、表示上のシャッタースピードは変化しません。

フレキシブルAE撮影

「①シャッタースピード」「②絞り数値」「③ISO感度」、①②③それぞれの「オート（自動設定）」と「任意設定」、および「④露出補正」を自由に組み合わせて撮影することができます。①②③④を任意にコントロールすることで、**〈Fv〉** モード1つで **〈P〉** **〈Tv〉** **〈Av〉** **〈M〉** の4つのモードに相当する撮影を行うことができます。

* **〈Fv〉** はFlexible value（フレキシブルバリュー）の略です。



1 モードダイヤルを〈Fv〉にする



2 シャッタースピード／絞り数値／ISO感度を設定する

- 〈〉 を回して、設定する項目を選びます。選択している項目の左側に【】のマークが表示されます。
- 〈〉 を回して、内容を設定します。
- 〈▲〉 または 〈▶〉 を押すと、[AUTO] に設定（リセット）されます。



3 露出補正量を設定する

- 〈〉 を回して、露出レベル表示を選びます。露出レベル表示の左側に〈〉のマークが表示されます。
- 〈〉 を回して、内容を設定します。
- 〈▲〉 または 〈▶〉 を押すと、[±0] に設定（リセット）されます。

〈Fv〉モードの機能組み合わせ一覧

シャッタースピード	絞り数値	ISO感度	露出補正	撮影モード
[AUTO]	[AUTO]	[AUTO]	可能	〈P〉相当
		任意設定		
任意設定	[AUTO]	[AUTO]	可能	〈Tv〉相当
		任意設定		
[AUTO]	任意設定	[AUTO]	可能	〈Av〉相当
		任意設定		
任意設定	任意設定	[AUTO]	可能	〈M〉相当
		任意設定	—	




- 設定した値が点滅するときは、露出アンダー（露出不足）、または露出オーバー（露出過度）です。点滅が止まるまで、露出調整を行ってください。
- 〈Fv〉モード時に〈Av〉〈P〉モード相当の状態で、[:外部ストロボ制御] の [スローシンクロ] を [1/180-30秒自動] に設定しても、（暗い場所で）スローシンクロ撮影は行われません。



- シャッタースピード、絞り数値、ISO感度が [AUTO] に設定されているときは、各項目の数字の下にアンダーラインが表示されます。
- 手順2または3で 〈▼〉 または 〈◀〉 を押すと、シャッタースピード、絞り数値、ISO感度をすべて [AUTO]、露出補正量を [±0] に設定することができます。

長時間露光(バルブ)撮影

シャッターボタンを押している間、シャッターが開いたままになり、シャッターボタンから指を離すと閉じます。この撮影方法を「バルブ撮影」といいます。夜景や打上げ花火、天体撮影など長時間の露光が必要なときに設定します。




1 モードダイヤルを〈B〉にする



2 絞り数値を設定する

- 〈〉を回して設定します。



3 撮影する

- シャッターボタンを全押ししている間、露光が行われます。
- モニターに露光経過時間が表示されます。



- カメラを強い光源（太陽や人工的な強い光源など）に向けないでください。撮像素子やカメラの内部が損傷する恐れがあります。
- 長時間のバルブ撮影を行うと、画像に含まれるノイズが多くなります。
- ISOオート設定時はISO400に設定されます（582）。
- セルフタイマーを併用して、バルブタイマーを使用せずにバルブ撮影を行うときは、シャッターボタンを全押しし続けてください（セルフタイマー作動秒時 + バルブ撮影時間）。



- [CAMERA : 長秒時露光のノイズ低減] で長秒露光時に発生するノイズを低減することができます（P.159）。
- バルブ撮影を行うときは、三脚、およびバルブタイマーの使用をおすすめします。
- リモートスイッチ RS-60E3（別売）を使ってバルブ撮影を行うこともできます（P.219）。
- ワイヤレスリモートコントローラー BR-E1（別売）を使ってバルブ撮影を行うこともできます。リモートコントローラーのレリーズ（送信）ボタンを押すと、（2秒後またはすぐに）バルブ撮影が始まり、再度押すと終了します。

バルブタイマー機能応用

バルブ撮影時の露光時間をあらかじめ設定することができます。この機能を使うと、バルブ撮影中にシャッターボタンを指で押している必要がなくなるため、カメラブレを低減することができます。

なお、バルブタイマーは、〈B〉（バルブ撮影）以外の撮影モードでは設定できません（機能しません）。



1 [CAMERA : バルブタイマー] を選ぶ




2 [する] を選ぶ

- [する] を選び、〈INFO〉ボタンを押します。



3 露光時間を設定する

- 項目（時：分：秒）を選びます。
- 〈SET〉を押して〈△〉の状態にします。
- 数値を設定し、〈SET〉を押します（〈□〉の状態に戻ります）。



4 [OK] を選ぶ

5 撮影する

- ➡ シャッターボタンを全押しすると、設定した時間、バルブ撮影が行われます。
- バルブタイマー撮影中は、モニターに【TIMER】と露光時間が表示されます。
- 設定を解除するときは、手順2で【しない】を選びます。

- !**
- バルブタイマー作動中にシャッターボタンを全押しして指を離すと、バルブタイマー撮影が終了します。
 - 露光開始からシャッターボタンを全押しし続けたときは、設定した露光時間が経過してもバルブ撮影が継続します（設定した露光時間で自動的にバルブ撮影は終了しません）。
 - 撮影モードを変更したときは、バルブタイマーが解除されます（設定が【しない】になります）。

撮影

この章では、撮影に関する内容や、メニュー機能の「：撮影タブ」に含まれる項目などについて説明しています。

静止画撮影

- ページタイトル右の**応用**は、応用撮影ゾーン〈**FvPTvAvMB**

メニュー目次: 静止画撮影

● 撮影1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	SHOOT1
記録画質									
静止画クロップ/アスペクト									
撮影画像の確認時間									
カードなしリリーズ									

116
119
122
182

● 撮影2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	SHOOT2
レンズ光学補正									
外部ストロボ制御									

123
222

● 撮影3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	SHOOT3
露出補正/AEB設定									
ISO感度に関する設定									
'ISO感度に関する設定									
オートライティングオプティマイザ									
高輝度側・階調優先									
測光タイマー									
露出Simulation									

129
131
286
136
137
138
139

● 撮影4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	SHOOT4
ホワイトバランス AWB									
MWB画像選択									
WB補正/BKT設定 0.0/±0									
色空間 sRGB									
ピクチャースタイル オート									

140
143
145
147
148, 152, 155

● 撮影5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	SHOOT5
長秒時露光のノイズ低減 OFF									
高感度撮影時のノイズ低減 ■									
ダストテリートデータ取得									
タッチシャッター しない									
多重露出 しない									
HDRモード HDRオフ									
フォーカスBKT撮影 しない									

159
157
161
163
165
171
202

● 撮影6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	SHOOT6
インターバルタイマー しない									
バルブタイマー しない									
フリックカーレス撮影 しない									
□高速表示									

176
106
179
181

● 撮影7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	SHOOT7
AF動作		ONE SHOT AF							185
AF方式		AF口							188
瞳AF		しない							198
コンティニュアスAF		しない							199
タッチ&ドラッグAF設定									183

● 撮影8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	SHOOT8
レンズの電子式手動フォーカス		OFF							200
AF補助光の投光		ON							201
MFピーキング設定									216

● 撮影9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	SHOOT9
動画記録サイズ		FHD 29.97P IPB							249
録音		オート							257
動画電子IS		しない							260
動画サーボAF		する							280
・オートスローシャッター		A-SLOW ON							288

かんたん撮影ゾーンのときは、以下の画面が表示されます。

● 撮影1



● 撮影2



● 撮影3



- [撮影モード] [AF方式] は、〈SCN〉 モードのときに選択できます。
- [クリエイティブアシスト設定記憶] は、〈A+〉 モードのときに選択できます。

● 撮影4




● 撮影5



- 【MFピーチング設定】は、〈SCN〉モードのときに選択できます。
- 【▲自動サーボ】は、〈▲†〉モードのときに選択できます。

記録画質を設定する

記録する画素数と画質を選ぶことができます。JPEG画像の記録画質は、**■L**、**■L**、**■M**、**■M**、**■S1**、**■S1**、**S2**です。RAW画像の記録画質は、**RAW**、**CRAW**です。



1 [CAMERA : 記録画質] を選ぶ



2 記録画質を設定する

- RAW画質は〈▲▼〉を回して、JPEG画質は〈◀▶〉で選びます。
- 〈SET〉を押すと設定されます。

- ! ● 記録画質の設定画面に表示される撮影可能枚数 [****] は、アスペクトの設定 (119) に関わらず、常に【フルサイズ】設定時の値が表示されます。

- ! ● RAW画像とJPEG画像の設定を両方 [–] にしたときは、**■L**に設定されます。
- RAWとJPEGの両方を選んだときは、1回の撮影で設定した記録画質の画像がカードに記録されます。2つの画像は同じ画像番号（拡張子はJPEG：.JPG、RAW：.CR3）で記録されます。
- **S2**は**■**（ファイン）の画質です。
- 記録画質の読み方は、**RAW**（口ウ）、**CRAW**（コンパクトロウ）、JPEG（ジェイペグ）、**■**（ファイン）、**■**（ノーマル）、**L**（ラージ）、**M**（ミドル）、**S**（スマール）です。

RAW画像について

カードに記録されるRAW画像は、撮像素子から出力されたデータをデジタル変換して記録した「生（ロウ）データ」で、**RAW**、**CRAW**から選ぶことができます。なお、**CRAW**は**RAW**に比べてファイルサイズが小さいRAW画像です。

RAW画像は、【 : RAW現像】で現像を行い（ 325）、JPEG画像として保存することができます（**CRAW**は**RAW**と同じように、すべてのJPEG画像サイズを生成することができます）。なお、RAW画像そのものは何も変化しませんので、現像条件を変えたJPEG画像を何枚でも作ることができます。

また、RAW画像は、EOS用ソフトウェアのDigital Photo Professionalで現像処理を行うことができます。使用目的に応じてさまざまな画像調整を行い、その調整結果を反映したJPEG画像などを生成することができます。



RAW画像処理用のソフトウェアについて

- パソコンでRAW画像を表示するときは、EOS用ソフトウェアのDigital Photo Professional（以下DPP）の使用をおすすめします。
- 古いバージョンのDPP Ver.4.xでは、このカメラで撮影したRAW画像の処理はできません。パソコンに古いバージョンのDPP Ver.4.xがインストールされているときは、キヤノンのホームページから最新のDPPを入手して、アップデート（上書きインストール）してください（ 554）。なお、Ver.3.x以前のDPPでは、このカメラで撮影したRAW画像の処理はできません。
- 市販のソフトウェアでは、このカメラで撮影したRAW画像を表示できないことがあります。対応状況については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

記録画質を選ぶときの目安について

ファイルサイズ、撮影可能枚数、連続撮影可能枚数などについては、 583を参照してください。

連続撮影可能枚数（バースト枚数）




撮影画面の上、またはファインダー内の右下の数値で、連続撮影できる枚数の目安を確認することができます。

- 連続撮影可能枚数が、「99」と表示されているときは、99枚以上の連続撮影ができます。98枚以下になると、数値が減っていきます。内部メモリーがいっぱいになると、モニターに【BUSY】が表示され、一時的に撮影ができなくなります。撮影を中断すると数値が増えています。撮影した画像がすべてカードに書き込まれると、[583](#)の表に示した枚数の連続撮影ができるようになります。

クロップ／アスペクトを設定する

RFレンズ、EFレンズ使用時は、通常、撮像素子の約36.0×24.0mmの範囲が画像として記録されますが（フルサイズ撮影）、撮影画面中央の約1.6倍（APS-Cサイズ相当）の範囲のみを記録して、望遠レンズで撮影したような写真を撮影したり（クロップ撮影）、撮影画像の使用用途に応じて、あらかじめ画面のアスペクト（縦横）比を設定して撮影することができます。EF-Sレンズ使用時は、撮影画面中央の約1.6倍（APS-Cサイズ相当）の範囲のみが、アスペクト（縦横）比3：2で記録されます。



1 [CAMERA : 静止画クロップ/アスペクト] を選ぶ



2 項目を選ぶ

- [フルサイズ] [1.6倍（クロップ）] [1：1（アスペクト）] [4：3（アスペクト）] [16：9（アスペクト）] から選びます。
- EF-Sレンズ使用時は、[1.6倍（クロップ）] に自動設定されます（選択できません）。

- ④**
- [1.6倍（クロップ）] 設定時、およびEF-Sレンズ使用時は、記録画質 **■M** / **■M** / **■S1** / **■S1** は選択できません。
 - 記録画質を **■M** / **■M** / **■S1** / **■S1** に設定した状態で、クロップ撮影を行ったときは、順に **■L** / **■L** / **S2** / **S2** で記録されます。
 - アスペクト比が [1：1（アスペクト）] [4：3（アスペクト）] [16：9（アスペクト）] に設定された状態で、EF-Sレンズを装着したときは、設定が自動的に解除され、[1.6倍（クロップ）]、アスペクト比3：2での撮影になります。

設定例

FULL設定時



1.6倍 設定時／EF-Sレンズ
使用時



4:3設定時



3 撮影する

- [1.6倍 (クロップ)] 設定時、およびEF-Sレンズ使用時は、約1.6倍に拡大された映像が表示されます。
- [1:1 (アスペクト)] [4:3 (アスペクト)] [16:9 (アスペクト)] 設定時は、黒くマスクされた部分の内側が画像として記録されます。




- [1.6倍(クロップ)] 設定時、およびEF-Sレンズ使用時に、RAW画像を撮影したときは、撮影範囲のみ記録されます（クロップ領域外は記録されません）。
- 外部ストロボ使用時に【：静止画クロップ/アスペクト】の設定に応じたストロボの自動ズーム（照射角の自動調整）は行われません。



- クロップ/アスペクト撮影時の記録画素数については、584を参照してください。
- クロップ撮影時、アスペクト撮影時の視野率は、上下/左右とも約100%です。
- アスペクト設定時に、RAW画像を撮影したときは、フルサイズで記録され、アスペクト情報が画像に付加されます。RAW画像を再生したときは、撮影範囲が線で表示されます。ただし、スライドショー (343) で再生を行ったときは、撮影範囲だけが表示されます。

撮影直後の画像表示時間を設定する

撮影直後に画面に表示される画像の表示時間を設定することができます。撮影画像を表示したままにするときは【ホールド】、撮影画像を表示しないようにするときは【切】に設定します。



1 [CAMERA : 撮影画像の確認時間] を選ぶ

2 時間を設定する

- [ホールド] に設定すると、[FLASH : 節電] で設定した時間まで画像が表示されます。

レンズの光学特性による影響を補正する 応用


レンズの光学特性によって、画像の四隅が暗くなったり、画像にゆがみが生じたりするなどの現象が発生します。【レンズ光学補正】の機能を使用することで、これらの現象を補正することができます。



1 [CAMERA: レンズ光学補正] を選ぶ



2 項目を選ぶ



3 [する] を選ぶ

- 装着しているレンズの名称と、【補正データあり】が表示されていることを確認します（ただし、【回折補正】設定時は、【補正データあり】は表示されません）。
- 【補正データなし】や【無】マークが表示されたときは、『デジタルレンズオプティマイザ』(P.125) を参照してください。

4 撮影する

- レンズ光学補正が行われた画像が記録されます。

周辺光量補正

画像の四隅が暗くなる「周辺光量の低下」を補正することができます。

- !
- 撮影条件により、画像の周辺部分にノイズが発生することがあります。
 - ISO感度が高くなるほど、補正量が少なくなります。

- !
- EOS用ソフトウェアのDigital Photo Professionalで最大補正を行ったときよりも、控えめに補正されます。
 - 補正用データがカメラに登録されている場合は、かんたん撮影ゾーンでは自動的に周辺光量補正が行われます。

歪曲収差補正

画像にゆがみが生じる「歪曲収差」を補正することができます。

- !
- ゆがみの補正が行われるため、撮影時に見えていた範囲よりも狭い範囲が記録されます（画像の周辺部分が少しトリミングされ、解像感が若干低下します）。
 - 歪曲収差補正の設定により、画角がわずかに変化することがあります。
 - 画像の周辺部分がトリミングされる量は、静止画と動画で異なることがあります。
 - 拡大表示を行ったときは、ゆがみが補正されていない映像が表示されます。
 - 歪曲収差補正が行われた画像には、ダストディリートデータ（161）は付加されません。

- !
- 動画撮影時に歪曲収差補正ができるレンズについては、キヤノンのホームページを参照してください。
 - 補正用データがカメラに登録されている場合は、〈SCN〉モードの〈〉では自動的に歪曲収差補正が行われます。

デジタルレンズオプティマイザ

レンズの光学特性により生じる諸収差や、回折現象、ローパスフィルターに起因した解像劣化を補正することができます。

なお、【デジタルレンズオプティマイザ】で【補正データなし】や【】が表示されたときは、EOS Utilityを使用して、レンズの補正用データをカメラに登録することができます。詳しくは、EOS Utility使用説明書を参照してください。



- 撮影条件により、補正効果とともにノイズが強調されることがあります。また、画像に輪郭強調が強くかかることがあります。必要に応じてピクチャースタイルのシャープネスの調整を行ったり、【デジタルレンズオプティマイザ】を【しない】に設定して撮影してください。
- ISO感度が高くなるほど、補正量が少なくなります。
- 動画撮影時は、【デジタルレンズオプティマイザ】は表示されません（補正できません）。



- 【デジタルレンズオプティマイザ】を【する】に設定したときは、【色収差補正】【回折補正】は表示されませんが、ともに【する】の設定で撮影されます。
- 補正用データがカメラに登録されている場合は、かんたん撮影ゾーンでは自動的にデジタルレンズオプティマイザによる補正が行われます。

色収差補正

被写体の輪郭部分に色のにじみが生じる「色収差」を補正することができます。



- [デジタルレンズオプティマイザ] を [する] に設定したときは、[色収差補正] は表示されません。

回折補正

絞りの影響により画像の先鋭さが低下する「回折現象」を補正することができます。



- 撮影条件により、補正効果とともにノイズが強調されることがあります。
- ISO感度が高くなるほど、補正量が少なくなります。
- 動画撮影時は、[回折補正] は表示されません（補正できません）。



- 「回折補正」では回折現象だけでなく、ローパスフィルターなどの影響による解像劣化も補正されます。そのため、開放絞り付近でも補正効果があります。
- [デジタルレンズオプティマイザ] を [する] に設定したときは、[回折補正] は表示されません。



各補正共通注意事項

- 撮影したJPEG画像の周辺光量低下、色収差、歪曲収差、回折現象を、後から補正することはできません。
- 他社製レンズ使用時は、【補正データあり】と表示されていても、【しない】に設定することをおすすめします。
- 画面の端のほうを拡大表示したときは、記録されない範囲が表示されることがあります。
- 距離情報を持たないレンズを使用したときは、補正量が少なくなります（回折補正を除く）。



各補正共通事項

- レンズ光学補正の効果は、使用レンズや撮影条件などにより異なります。また、使用レンズや撮影条件などにより、効果が分かれにくい場合があります。
- 補正の効果が分かれにくいときは、撮影後に画像を拡大して確認することをおすすめします。
- エクステンダーやライフサイズコンバーター装着時にも補正が行われます。
- 補正データがカメラに登録されていないレンズで撮影したときは、補正【しない】と同じ撮影結果になります（回折補正を除く）。
- 必要に応じて、EOS Utility使用説明書をあわせて参照してください。

自分の好みに露出を補正する

カメラが決めた標準的な露出に対して、明るめ（プラス補正）にしたり、暗め（マイナス補正）にして撮影することを「露出補正」といいます。

〈Fv〉〈P〉〈Tv〉〈Av〉〈M〉モードのときに露出補正を行うことができます。補正できる範囲は、1/3段ステップ±3段です。

なお、〈M〉モード+ISOオート設定時の露出補正については103、〈Fv〉モード時の露出補正については104を参照してください。

1 露出を確認する

- シャッター速度を半押しして、露出レベル表示を確認します。

明るく（プラス）補正



暗く（マイナス）補正



2 補正量を設定する

- 画面を見ながら〈△○□×〉を回して設定します。
- 露出補正を行うと、〈■〉が表示されます。

3 撮影する

- 露出補正を解除するときは、露出レベル〈■〉を標準露出指標（〈■〉）の位置に戻します。



- [: オートライティングオプティマイザ] (136) が、[しない]以外に設定されているときは、暗めにする露出補正（マイナス補正）を行っても、明るく撮影されることがあります。




- 設定した補正量は、電源スイッチを〈OFF〉にしても記憶されています。

露出を自動的に変えて撮る／AEB撮影


応用

1/3段ステップ±3段の範囲で、自動的にシャッタースピード、絞り数値、ISO感度を変えながら3枚の画像を撮影することができます。これを「AEB撮影」といいます。

*「AEB」はAuto Exposure Bracketing（オートエクスポージャーブラケティング）の略です。



1 [AEB：露出補正/AEB設定] を選ぶ



2 AEBレベルを設定する

- 〈曝光〉を回してAEBレベル（1）を設定します。〈◀〉〈▶〉を押すと、露出補正量を設定することができます。
- 〈SET〉を押すと設定されます。
- メニューを終了すると、画面にAEBレベルが表示されます。



3 撮影する


- 設定しているドライブモードに従って、標準露出→マイナス補正→プラス補正の順に撮影されます。
- AEB撮影は自動解除されません。解除するときは、手順2の操作でAEBレベルの表示を消します。

- [: オートライティングオプティマイザ] (136) が [しない] 以外に設定されていると、AEB撮影による露出補正の効果が小さくなることがあります。

- AEB撮影中は、画面左下の〈*〉が点滅します。
- ドライブモードが〈□〉のときは、3回撮影してください。〈H〉〈〉のときは、シャッターボタンを全押ししたままにすると、3枚連続撮影して自動的に停止します。〈〉〈〉のときは、10秒後または2秒後に3枚連続撮影されます。なお、〈〉に設定したときは、設定した枚数の3倍の枚数が連続撮影されます。
- 露出補正と組み合わせて、AEB撮影を行うこともできます。
- ストロボ使用時、マルチショットノイズ低減機能、HDRモード、フォーカスBKT撮影設定時は、AEB撮影できません。
- 電源スイッチ〈OFF〉、ストロボ充電完了で、AEB設定が自動解除されます。

静止画のISO感度を設定する

ISO感度（撮像素子の感度）は、撮影場所の明るさに応じて設定します。かんたん撮影ゾーンのときは、ISO感度が自動設定されます。なお、動画撮影時のISO感度については、**図588**を参照してください。



1 <M-Fn> ボタンを押す (図6)

- 画面に映像が表示された状態で、<M-Fn>ボタンを押します。



2 ISO感度の項目を選ぶ

- <▲> を回して、ISO感度の項目を選びます。



3 ISO感度を設定する

- <▲> を回して設定します。
- ISO100～40000の範囲を、1/3段ステップで設定することができます。
- [AUTO] を選んだときは、ISO感度が自動設定されます。
- ISOオートの範囲については、**図582**を参照してください。



- 【 : ISO感度に関する設定】の【ISO感度の範囲】で、ISO感度の手動設定範囲をL (ISO50相当) からH1 (ISO51200相当)、H2 (ISO102400相当) まで拡張することができます (**図133**)。


ISO感度を選ぶ時の目安

- ISO感度の数値が小さい（感度が低い）ほど、ノイズが少ない画像が撮影できますが、撮影シーンによっては、手ブレや被写体ブレが起きやすくなったり、ピントの合う範囲が狭く（被写界深度が浅く）なることがあります。
- ISO感度の数値が大きい（感度が高い）ほど、暗い場所で撮影できるようになりますが、ピントの合う範囲を広く（被写界深度を深く）したり、ストロボ撮影時に遠くの被写体が撮影できるようになりますが、ノイズが多くなります。


- !
- H1 (ISO51200相当)、H2 (ISO102400相当) は拡張ISO感度のため、通常よりもノイズ（輝点、縞）や色ムラが多くなり、解像感も低下します。
 - L (ISO50相当) は拡張ISO感度のため、通常よりもダイナミックレンジがやや狭くなります。
 - [: 高輝度側・階調優先] を [する] [強] に設定すると (図 137)、L (ISO50相当)、ISO100/125/160、H1 (ISO51200相当)、H2 (ISO102400相当) は選択できなくなります。
 - 高ISO感度、高温、長秒時露光、多重露出撮影などの条件で撮影すると、画像のノイズ（ザラツキ感、輝点、縞など）や色ムラ、色味の変化が目立つことがあります。
 - 高ISO感度、高温、長秒時露光の組み合わせなど、ノイズが非常に多くなる条件で撮影したときは、正常な画像が記録できないことがあります。
 - 高ISO感度で近距離の被写体をストロボ撮影すると、露出オーバーになることがあります。

ISO感度の手動設定範囲を設定する

手動で設定できるISO感度の範囲（下限値／上限値）を設定することができます。下限値はL（ISO50相当）～H1（ISO51200相当）、上限値はISO100～H2（ISO102400相当）の範囲で設定することができます。



1 [CAMERA : ISO感度に関する設定] を選ぶ



2 [ISO感度の範囲] を選ぶ



3 下限値を設定する

- 下限値の枠を選び〈SET〉を押します。
- ISO感度を選び〈SET〉を押します。




4 上限値を設定する

- 上限値の枠を選び〈SET〉を押します。
- ISO感度を選び〈SET〉を押します。

5 [OK] を選ぶ

ISOオート時の自動設定範囲を設定する

ISOオート設定時に自動設定される感度を、ISO100～40000の範囲で設定することができます。



1 [オートの範囲] を選ぶ



2 下限値を設定する

- 下限値の枠を選び〈SET〉を押します。
- ISO感度を選び〈SET〉を押します。



3 上限値を設定する

- 上限値の枠を選び〈SET〉を押します。
- ISO感度を選び〈SET〉を押します。


4 [OK] を選ぶ

- [下限値] [上限値] は、ISO感度でセイフティシフト (図529) が行われたときの下限感度、上限感度も兼ねています。

ISOオート時のシャッタースピードの低速限界を設定する


ISOオート設定時に、シャッタースピードの低速限界（下限速度）を設定することができます。

〈P〉〈Av〉モードなどで、広角レンズを使用して、動いている被写体を撮影するときや、望遠レンズを使用するときに、手ブレや被写体ブレを軽減することができます。



1 [オートの低速限界] を選ぶ

自動設定



2 低速限界を設定する

- [自動設定] を選んだときは、〈FUNC.〉を回して、遅め／速めの度合いを設定し、〈SET〉を押します。

手動設定



- [手動設定] を選んだときは、〈FUNC.〉を回してシャッタースピードを選び、〈SET〉を押します。



- [オートの範囲] で設定した上限感度で適切な露出が得られないときは、標準露出で撮影できるように、[オートの低速限界] で設定した速度よりも遅いシャッタースピードが設定されます。
- ストロボ撮影時、動画撮影時は機能しません。




- [自動設定(標準)] 設定時は、下限速度がおよそレンズ焦点距離分の1秒となります。なお、[遅め] から [速め] の1ステップは、シャッタースピード1段分です。

明るさ・コントラストを自動補正する

応用

撮影結果が暗いときや、コントラストが低いときまたは高いときに、明るさ・コントラストを自動的に補正することができます。この機能を「オートライティングオプティマイザ」といいます。

かんたん撮影ゾーンのときは、【標準】に自動設定されます。



1 [: オートライティングオプティマイザ] を選ぶ



2 補正内容を設定する

3 撮影する


→ 必要に応じて、明るさ・コントラストが補正された画像が記録されます。

- !
- 撮影条件により、ノイズが増えたり、解像感が変化することがあります。
 - オートライティングオプティマイザの効果が強すぎて、好みの明るさにならないときは、【弱め】または【しない】に設定して撮影してください。
 - 【しない】以外に設定したときは、露出補正、ストロボ調光補正で露出を暗めに設定しても、明るく撮影されることがあります。設定したとおりの明るさで撮影したいときは、【しない】に設定してください。
 - 【強め】設定時は、連続撮影可能枚数が少なくなります。また、カードに画像を記録する時間が長くなります。

- !
- 手順2で〈INFO〉ボタンを押して【M, Bulb時はOFF】の【√】を外すと、〈M〉〈B〉モードでも【 : オートライティングオプティマイザ】が設定できるようになります。

高輝度側・階調優先の設定

画像のハイライト部分の白とびを緩和することができます。



1 [CAMERA : 高輝度側・階調優先] を選ぶ



2 内容を設定する

- 【する】を選んだときは、高輝度（ハイライト）側の階調表現性が向上します。適正露出（18%グレー）から高輝度限界までの範囲が拡張され、グレーからハイライトまでの階調がより滑らかになります。
- 【強】設定時は、【する】設定時よりも（撮影シーンによっては）さらに白とびを緩和することができます。

3 撮影する

→ 高輝度側・階調優先による処理が行われた画像が記録されます。

- ④
- ノイズが若干増えることがあります。
 - ISO感度の設定範囲がISO200～になります。また、拡張ISO感度は設定できません。
 - 動画撮影時は、【強】は選択できません（表示されません）。
 - 【強】に設定しても、撮影シーンによっては、思い通りの効果が得られないことがあります。

測光タイマーの作動時間を設定する

シャッターボタンを半押ししたときなどに自動的に作動する「測光タイマー」の作動時間（露出値の表示時間／AEロック時の保持時間）を設定することができます。



1 [CAMERA : 測光タイマー] を選ぶ

2 時間を設定する

露出Simulation

露出Simulation（シミュレーション）は、実際の撮影結果（露出）に近い明るさをシミュレートして映像を表示する機能です。



1 [CAMERA : 露出Simulation] を選ぶ

2 内容を設定する

- する (Exp.SIM)

実際の撮影結果(露出)に近い明るさで表示されます。露出補正を行うと、補正量に応じて映像の明るさが変わります。

- 絞り込み中

通常は映像が見やすいように、標準的な明るさで表示されます (CAMERA DISP)。
[C.Fn III-5 : ボタンカスタマイズ] (537) で【絞り込み】機能を割り当てるボタンを押している間だけ、実際の撮影結果（露出）に近い明るさで表示されます (Exp.SIM)。


- しない (CAMERA DISP)

映像が見やすいように、標準的な明るさで表示されます。露出補正を行っても、標準的な明るさで表示されます。

ホワイトバランスの設定

ホワイトバランス（WB）は、白いものを白く写すための機能です。通常はオート【AWB】（雾囲気優先）、または【AWB W】（ホワイト優先）で適切なホワイトバランスが得られます。オートで自然な色あいにならないときは、光源別にホワイトバランスを選択したり、白い被写体を撮影して手動で設定します。

かんたん撮影ゾーンのときは、【AWB】（雾囲気優先）に自動設定されます（ モードのときは【AWB W】（ホワイト優先））。



1 〈M-Fn〉ボタンを押す（ 66）

- 画面に映像が表示された状態で、〈M-Fn〉ボタンを押します。



2 ホワイトバランスの項目を選ぶ

- 〈〉を回して、ホワイトバランスの項目 выбираиваете.



3 ホワイトバランスを選ぶ

- 〈〉を回して選びます。

-  • 【AWB】【AWB W】の設定方法については、 142を参照してください。

(約)

表示	モード	色温度 (K : ケルビン)
	オート (雰囲気優先 / 142)	3000~7000
	オート (ホワイト優先 / 142)	
	太陽光	5200
	日陰	7000
	くもり、薄暮、夕やけ空	6000
	白熱電球	3200
	白色蛍光灯	4000
	ストロボ	自動設定*
	マニュアル (143)	2000~10000
	色温度 (144)	2500~10000

* 色温度情報通信機能を備えたストロボ使用時。それ以外は約6000K固定

ホワイトバランスについて

人間の目には、照明する光が変化しても、白い被写体は白に見えるという順応性があります。デジタルカメラでは、照明光の色温度に応じて色の基準となる白を決め、ソフトウェア的に色あいを調整することで、自然な色あいで撮影することができます。

[AWB] オートホワイトバランスの設定

【AWB】（霧囲気優先）では、白熱電球（タンクスステン光）下などで撮影したときに、その場の霧囲気を重視してやや赤みがかった写真になります。【AWBW】（ホワイト優先）を選びと、赤みの少ない写真にすることができます。なお、従来機種のEOSデジタルカメラのオートホワイトバランスに合わせたいときは、【AWB】（霧囲気優先）を選びます。



1 [CAMERA : ホワイトバランス] を選ぶ



2 【AWB】を選ぶ

- 【AWB】を選んだ状態で〈INFO〉ボタンを押します。



3 項目を選ぶ

【AWBW】（ホワイト優先）設定時の注意事項

- 赤みのある被写体の色が薄くなることがあります。
- 画面内に複数の光源が含まれるときは、赤みの少ない写真にならないことがあります。
- ストロボ使用時は【AWB】（霧囲気優先）と同じ色あいになります。

[] マニュアルホワイトバランス

マニュアルホワイトバランス（MWB）は、撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを設定するときに使用します。必ず撮影する場所の光源下で一連の操作を行ってください。



1 白い被写体を撮影する

- 画面全体に白い無地の被写体がくるようにします。
- 手動でピントを合わせ、白い被写体が標準露出になるように撮影します。
- ホワイトバランスはどの設定でも構いません。



2 [: MWB画像選択] を選ぶ



3 ホワイトバランスデータを取り込む

- 手順1で撮影した画像を〈◀〉〈▶〉で選び、〈SET〉を押します。
- [OK] を選ぶとデータが取り込まれます。



4 [: ホワイトバランス] を選ぶ

5 マニュアルWBを選ぶ

- [] を選びます。

- !
 - 手順1で撮影した画像の露出が、標準露出から大きく外れていると、正確なホワイトバランスが設定されないことがあります。
 - ピクチャースタイルを【モノクロ】に設定して撮影した画像、多重露出画像、トリミングした画像、他のカメラで撮影した画像は、選択できません。

- !
 - 白い被写体の代わりに、市販のグレーチャートや18%標準反射板を撮影する方法もあります。

[K] 色温度を直接設定する

ホワイトバランスの色温度を数値で設定することができます。



1 [CAMERA : ホワイトバランス] を選ぶ



2 色温度を設定する

- 【K】を選びます。
- 〈REC〉を回して色温度を設定し、〈SET〉を押します。
- 設定できる色温度範囲は、約2500～10000K (100Kステップ) です。

- !
 - 人工光源の色温度を設定するときは、必要に応じてWB補正（マゼンタ／グリーン寄りの補正）を行ってください。
 - 市販のカラーメーターで測定した色温度を【K】に設定するときは、事前にテスト撮影を行い、カメラとカラーメーター間の誤差を補正した数値を設定してください。


ホワイトバランスを補正する

設定しているホワイトバランスを補正することができます。この機能を使うと、市販の色温度変換フィルターや、色補正用フィルターと同じような効果を得ることができます。補正幅は各色9段です。


ホワイトバランス補正



1 [CAMERA : WB補正/BKT設定] を選ぶ



設定例：A2, G1



2 ホワイトバランスを補正する

- 〈△・▽・□・◁・▷〉十字キーを操作して、画面上の「■」を希望する位置に移動します。
- Bはブルー、Aはアンバー、Mはマゼンタ、Gはグリーンの意味です。移動方向寄りの色に補正されます。
- ➡ 画面右の「SHIFT」に補正方向と、補正量が表示されます。
- 〈REC〉ボタンを押すと、[WB補正/BKT設定] の設定を一括解除することができます。
- 〈SET〉を押すと設定が終了します。




- ブルー／アンバー方向の1段は、色温度変換フィルターの約5ミレッドに相当します（ミレッド：色温度変換フィルターの濃度を表すときなどに使用される色温度の単位）。

ホワイトバランスを自動的に変えて撮る

ホワイトバランスブラケティング (WB-BKT) 機能で、1回の撮影で色あいの異なる3枚の画像を記録することができます。設定されているホワイトバランスの色温度を基準に、ブルーとアンバー寄りの色あい、またはマゼンタとグリーン寄りの色あいに補正した画像が記録されます。設定できる補正幅は、1段ステップ±3段です。

B/A方向±3段のとき



補正幅を設定する

- 『ホワイトバランス補正』の手順2で〈〉を回すと、画面上の「■」が「■■■」(3点)に変わります。
- 右に回すとB/A方向、左に回すとM/G方向のブラケティングになります。
- 画面右の「BKT」にブラケティング方向と、補正幅が表示されます。
- 〈〉ボタンを押すと【WB補正/BKT設定】の設定を一括解除することができます。
- 〈〉を押すと設定が終了します。

- !
- WBブラケティング撮影時は、連続撮影可能枚数が少なくなります。
 - 1回の撮影で3枚の画像を記録するため、通常の撮影よりもカードに画像を記録する時間が長くなります。

- !
- ①基準ホワイトバランス ②ブルー (B) 寄り ③アンバー (A) 寄り、または
①基準ホワイトバランス ②マゼンタ (M) 寄り ③グリーン (G) 寄りの順に
画像が記録されます。
 - WB補正やAEB撮影と組み合わせることができます。AEB撮影と組み合わせたときは、合計9枚の画像が記録されます。
 - WBブラケティングを設定したときは、ホワイトバランスのマークが点滅します。
 - 「BKT」はBracketing : ブラケティングの略です。

色空間を設定する

再現できる色の範囲（色域特性）のことを「色空間」といいます。このカメラでは、撮影する画像の色空間をsRGB（エスアールジービー）、Adobe RGB（アドビアールジービー）から選ぶことができます。なお、一般的な撮影のときはsRGBをおすすめします。

1 [CAMERA : 色空間] を選ぶ



2 色空間を設定する

Adobe RGBについて

主に商用印刷などの業務用途で使用します。Adobe RGB対応モニターや、DCF 2.0 (Exif 2.21以上) 対応プリンターなどの使用をおすすめします。



- 色空間をAdobe RGBに設定して撮影した静止画は、ファイル名の先頭文字が「_」（アンダーバー）になります。
- ICCプロファイルは付加されません。ICCプロファイルについては、EOS用ソフトウェアのDigital Photo Professional使用説明書を参照してください。
- かんたん撮影ゾーンのときは、[sRGB] に自動設定されます。

ピクチャースタイルを選択する

応用

ピクチャースタイルは、写真表現や被写体にあわせて、用意された項目を選びだけで効果的な画像特性が得られる機能です。

かんたん撮影ゾーンのときは、[■] (オート) に自動設定されます。



1 [CAMERA : ピクチャースタイル] を選ぶ



2 スタイルを選ぶ

各スタイルの画像特性について

● [オート] オート

撮影シーンに応じて、色あいが自動調整されます。特に自然や屋外シーン、夕景シーンでは、青空、緑、夕景が色鮮やかな写真になります。



- [オート] で好みの色あいにならなかったときは、他のスタイルに変更して撮影してください。

● [スタンダード] スタンダード

鮮やかで、くっきりした写真になります。通常はこの設定でほとんどのシーンに対応できます。

● [ポートレート] ポートレート

肌色がきれいで、ややくっきりした写真になります。人物をアップで写すときに効果的です。

153の [色あい] を変えると、肌色を調整することができます。

● [風景] 風景

青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきりした写真になります。印象的な風景を写すときに効果的です。

● [ディテール] ディテール重視

被写体の細部の輪郭や繊細な質感の描写に適しています。やや鮮やかな写真になります。

● [ニュートラル] ニュートラル

パソコンでの画像処理に適した設定です。自然な色あいで、メリハリの少ない控えめな写真になります。

- [忠実] 忠実設定

パソコンでの画像処理に適した設定です。5200K（色温度）程度の太陽光下で撮影した写真が、測色的に被写体の色とほぼ同じになるように色調整されます。メリハリの少ない控えめな写真になります。

- [モノクロ] モノクロ

白黒写真になります。


- ! ● [モノクロ] の設定で撮影したJPEG画像を、カラー写真に戻すことはできません。

- [ユーザー] ユーザー設定1～3

[ポートレート] や [風景]、ピクチャースタイルファイルなどの基本スタイルを登録し、好みにあわせて調整することができます (155)。登録されていないときは、[オート] の初期設定と同じ特性で撮影されます。

記号について

スタイル選択画面の記号は、[シャープネス] の [強さ] [細かさ] [しきい値] や、[コントラスト]などを表しています。数値は、各スタイルに設定されている各項目の設定値を示しています。



記号の意味

	シャープネス
●	強さ
○	細かさ
◐	しきい値
○○	コントラスト
○○○	色の濃さ
○○○○	色あい
○○○○○	フィルター効果（モノクロ）
○○○○○○	調色（モノクロ）



- 動画撮影時、[シャープネス] の [細かさ] [しきい値] は、ともに「*」と表示されます。
また、[細かさ] [しきい値] は動画には反映されません。

ピクチャースタイルを調整する

応用

それぞれのピクチャースタイルは、好みにあわせて設定内容（[シャープネス]の[強さ] [細かさ] [しきい値]、[コントラスト]など）を初期設定から変更（調整）することができます。[モノクロ] の調整については、154頁を参照してください。



- 調整するスタイルを選び、〈INFO〉ボタンを押します。



- 設定内容と効果については、次ページを参照してください。



4 効果の度合いを設定する



- <MENU> ボタンを押すと、調整した内容が保存され、スタイル選択画面に戻ります。
- ➡ 初期設定から変更した数値が青色で表示されます。

設定内容と効果について

シャープネス			
●	強さ	0 : 輪郭強調・控えめ	7 : 輪郭強調・強め
●	細かさ ¹	1 : 細かい	5 : 粗い
●	しきい値 ²	1 : 小さい	5 : 大きい
コントラスト			
●	コントラスト	-4 : 明暗差・弱	+4 : 明暗差・強
●	色の濃さ	-4 : 薄い	+4 : 濃い
●	色あい	-4 : 肌色が赤め	+4 : 肌色が黄色め

*1: 強調する輪郭線の細かさを示しています。値が小さいほど、より細部が強調されやすくなります。


*2: 「周囲に比べ、どの程度のコントラスト差があれば輪郭線を強調するか」の設定です。値が小さいほど、コントラスト差が少ない輪郭線が強調されやすくなります。なお、値を小さくするとノイズも強調されやすくなります。

- 動画撮影時は【シャープネス】の【細かさ】【しきい値】の設定はできません（項目が表示されません）。
- 手順3で【初期設定】を選ぶと、スタイルごとに設定した内容を初期状態に戻すことができます。
- 調整したスタイルで撮影するときは、調整したスタイルを選択してから撮影します。

[] モノクロの調整

前ページで説明した【シャープネス】の【強さ】【細かさ】【しきい値】と【コントラスト】の他に、【フィルター効果】【調色】を設定することができます。

[] フィルター効果



フィルター効果を使うと、同じモノクロ画像でも、白い雲や木々の緑を強調した画像にすることができます。

フィルター	効果例
N : なし	フィルター効果なしの通常の白黒画像になります。
Ye : 黄	青空がより自然に再現され、白い雲がはっきりと浮かび上がります。
Or : オレンジ	青空が少し暗くなります。夕日の輝きがいっそう増します。
R : 赤	青空がかなり暗くなります。紅葉の葉がはっきりと明るくなります。
G : 緑	人物の肌色や唇が落ち着いた感じになります。木々の緑の葉がはっきりと明るくなります。

● 【コントラスト】をプラス側に設定して撮影すると、フィルター効果がより強調されます。

[] 調色



調色を設定して撮影すると、色のついたモノクロ画像にすることができます。より印象的な画像を撮影したいときに有効です。


ピクチャースタイルを登録する

【ポートレート】や【風景】などの基本スタイルを選択し、好みにあわせて調整して、【ユーザー設定1】から【ユーザー設定3】に登録することができます。設定が異なる複数のスタイルを用意しておきたいときに使用します。

また、EOS用ソフトウェアのEOS Utilityからカメラに登録したスタイルをここで調整することもできます。




1 [CAMERA : ピクチャースタイル] を選ぶ




2 [ユーザー設定] を選ぶ

- [ユーザー設定*] を選び、〈INFO〉ボタンを押します。



3 〈SET〉を押す

- [ピクチャースタイル] が選ばれた状態で〈SET〉を押します。



4 基本にするスタイルを選ぶ

- 基本にするスタイルを選びます。
- EOS用ソフトウェアのEOS Utilityから登録したスタイルを調整するときは、この操作で選択します。




5 項目を選ぶ



6 効果の度合いを設定する

- 詳しくは、『ピクチャースタイルを調整する』(図152) を参照してください。



- 〈MENU〉ボタンを押すと内容が登録され、スタイル選択画面に戻ります。
- 【ユーザー設定*】の右に、基本にしたスタイルが表示されます。
- 登録したスタイルの設定内容が、初期設定から変更されているときは、スタイル名が青色で表示されます。


- !**
- 【ユーザー設定*】にスタイルがすでに登録されているときは、基本にするスタイルを変更すると、登録されているスタイルの設定内容が無効になります。
 - 【 : カメラ設定初期化】(図410) を行うと、【ユーザー設定*】に設定した内容が初期化されます。

- !**
- 登録したスタイルで撮影するときは、登録した【ユーザー設定*】を選択してから撮影します。
 - ピクチャースタイルファイルのカメラへの登録方法については、EOS Utility 使用説明書を参照してください。


ノイズ低減機能の設定

高感度撮影時のノイズ低減

画像に発生するノイズを低減することができます。特に高ISO感度撮影時に有効です。低ISO感度撮影時は、低輝度部（暗部）のノイズをさらに低減することができます。



1 [CAMERA : 高感度撮影時のノイズ低減] を選ぶ



2 レベルを設定する

● [NR] マルチショットノイズ低減機能

【強め】よりも高画質なノイズ低減処理が行われます。1回の撮影で4枚連続撮影し、自動的に画像の位置を合わせながら合成を行い、1枚のJPEG画像が記録されます。

なお、記録画質がRAW、RAW+JPEGに設定されているときは、【マルチショットノイズ低減機能】は設定できません。

3 撮影する


→ ノイズ低減処理が行われた画像が記録されます。

マルチショットノイズ低減機能設定時の注意事項

- 手ブレなどにより画像のズレ量が大きいときは、ノイズ低減効果が小さくなることがあります。
- 手持ち撮影のときは手ブレに注意してください。三脚の使用をおすすめします。
- 動いている被写体を撮影すると、被写体の動きが残像のように写ることがあります。
- 格子模様、ストライプ模様のような繰り返しパターンや、画面全体が平坦で単調なときは、自動位置合わせが正常に行われないことがあります。
- 4枚連続撮影中に被写体の明るさが変化したときは、画像に露出ムラが発生することがあります。
- 撮影後にノイズ低減処理と画像合成を行ってからカードに記録するため、時間がかかります。画像処理中は【BUSY】が表示され、処理が終わるまで次の撮影はできません。
- バルブ撮影、AEB撮影、WBブラケティング撮影、RAW、RAW+JPEG、長秒時露光のノイズ低減、多重露出、HDRモードなどが設定されているときは、【マルチショットノイズ低減機能】は設定できません。
- ストロボ撮影はできません。ただし、EOS用外部ストロボのAF補助光は、【 AF補助光の投光】の設定に応じて投光されます。
- 動画撮影時は、【マルチショットノイズ低減機能】は設定できません（表示されません）。
- 電源スイッチ〈OFF〉、バッテリー交換、カード交換、撮影モードをかんたん撮影ゾーンや〈B〉に変更したり、動画撮影への切り替えを行うと、自動的に【標準】に切り換わります。

長秒時露光のノイズ低減

露光時間1秒以上で撮影した画像に対して、長秒時露光特有のノイズ（輝点、竜）を低減することができます。



1 [CAMERA : 長秒時露光のノイズ低減] を選ぶ



2 低減内容を設定する

- [AUTO] 自動

露光時間1秒以上で撮影した画像に対し、長秒時露光特有のノイズが検出された場合に自動低減処理が行われます。通常はこの設定で十分な効果が得られます。

- [ON] する

露光時間1秒以上で撮影した画像に対し、常に低減処理が行われます。[自動] で検出できないノイズがあったときに [する] で撮影すると、ノイズを低減することができます。

3 撮影する

→ ノイズ低減処理が行われた画像が記録されます。



- [自動] [する] 設定時は、撮影後、ノイズ低減処理のために露光時間と同じ時間が必要となることがあります。
- [しない] [自動] 設定時よりも [する] 設定時の方が、画像のザラつきが多くなることがあります。
- ノイズ低減処理中は、[BUSY] が表示され、処理が終了するまで撮影画面は表示されません（次の撮影はできません）。

ゴミ消し情報を画像に付加する

センサークリーニングでゴミが除去しきれなかった場合に備えて、ゴミを消すための情報(ダストディリートデータ)を画像に付加することができます。付加された情報は、EOS用ソフトウェアのDigital Photo Professionalで、自動ゴミ消し処理を行うときに使われます。


事前準備

- RFレンズ／EFレンズを使用する。
- 白い無地の被写体(白紙など)を用意する。
- レンズの焦点距離を50mm以上にする。
- レンズのフォーカスモードスイッチを〈MF〉にして、無限遠(∞)に設定する。距離目盛のないレンズは、正面から見てフォーカスリングを時計方向に突き当たるまで回す。

ダストディリートデータを取得する




1 [: ダストディリートデータ取得] を選ぶ




2 [OK] を選ぶ

→ 撮像素子の自動清掃が行われたあと、説明画面が表示されます。清掃中にシャッターの作動音がしますが、撮影は行われません。



3 真っ白な無地の被写体を撮影する

- 20~30cmの距離で、真っ白な無地の被写体（未使用的コピー用紙など）を画面いっぱいに入れて撮影します。
- 画像は保存されませんので、カードが入っていないなくてもデータを取得することができます。
 - ➡ 撮影を行うと、データの取得が始まります。取得が終わると、完了画面が表示されます。
- データが取得できなかったときは、その内容の画面が表示されます。前ページの『事前準備』の内容を確認し、[OK]を選んだあと、もう一度撮影します。



ダストディリートデータについて

取得したダストディリートデータは、その後に撮影されるすべての静止画に付加されます。撮影の直前にデータを取得することをおすすめします。

なお、EOS用ソフトウェアのDigital Photo Professionalによる自動ゴミ消し処理については、Digital Photo Professional使用説明書を参照してください。

画像に付加されるダストディリートデータの容量は、画像のファイルサイズにはほとんど影響しません。

- ④
- EF-Sレンズ使用時、および【 : 静止画クロップ/アスペクト】が【1.6倍 (クロップ)】に設定されているときは、ダストディリートデータの取得はできません。
 - 被写体に模様などがあると、その模様がゴミ情報として記録され、EOS用ソフトウェアのDigital Photo Professional使用時に、正常なゴミ消し処理が行われないことがあります。

タッチシャッターで撮影する

画面にタッチするだけで、ピント合わせから撮影まで自動で行うことができます。



1 タッチシャッター機能を設定する

- 画面左下の【】にタッチします。
- タッチするたびに、【】と【】が切り換わります。
- 【】(タッチシャッター：する)
タッチした位置にピントを合わせてから撮影が行われます。
- 【】(タッチシャッター：しない)
タッチした位置にピントを合わせることができます。シャッターボタンを押しして撮影します。



2 画面にタッチして撮影する

- 画面上の顔や被写体にタッチします。
- 設定されているAF方式(188)で、タッチした位置でピント合わせが行われます(タッチAF)。
- 【】に設定したときは、ピントが合うとAFフレームが緑色に変わり、自動的に撮影されます。
- ピントが合わないときは、AFフレームがオレンジ色に変わり、撮影できません。もう一度、画面上の顔や被写体にタッチします。




- ドライブモードを〈H〉〈〉に設定していても、1枚撮影になります。
- [AF動作] が【サーボAF】に設定されていても、画面にタッチしたときは【ワンショットAF】でピント合わせが行われます。
- 拡大表示中に画面にタッチしても、ピント合わせや撮影は行われません。
- [:撮影画像の確認時間] を【ホールド】に設定して、タッチで撮影を行ったときは、シャッターボタンを半押しすると、次の撮影を行うことができます。




- バルブ撮影時は2回タッチします。1回目のタッチで露光を開始し、2回目のタッチでバルブ撮影が終了します。タッチするときにカメラが動かないように注意してください。

多重露出撮影

複数の画像（2～9枚）を重ね合わせた写真を、画像の重なり具合を確認しながら撮影することができます。



1 [CAMERA : 多重露出] を選ぶ



2 [多重露出撮影] を設定する

- [する] を選びます。
- 多重露出撮影をやめるときは、[しない] を選びます。



3 [多重露出制御] を設定する

● 加算

撮影した画像の露出を加算して重ね合わせます。【重ねる枚数】に応じて、マイナス補正を行ってください。露出補正量の目安は以下のとおりです。

重ねる枚数と露出補正量の目安

「2枚：-1段」「3枚：-1.5段」「4枚：-2段」


● 加算平均

【重ねる枚数】に応じて自動的にマイナス補正を行いながら、画像を重ね合わせます。なお、同じ構図で撮影したときは、被写体の背景が標準露出になるように自動露出制御が行われます。



4 [重ねる枚数] を設定する

- 枚数を選び〈SET〉を押します。
- 2~9枚の範囲で設定することができます。



5 [多重露出撮影の継続] を設定する

- [1回で終了] を選んだときは、撮影が終了すると、多重露出撮影が自動的に解除されます。
- [繰り返し] を選んだときは、手順2で【しない】を選ぶまで多重露出撮影が続きます。



6 1枚目を撮影する

- 撮影した画像が表示されます。
- 多重露出撮影の残り枚数は、画面に表示される(1)で確認することができます。
- 〈▶〉ボタンを押すと、撮影した画像を確認することができます(図169)。

7 2枚目以降を撮影する

- そのときまでに撮影した画像が重なって表示されます。〈INFO〉ボタンを(何回か)押すと、映像だけを表示することができます。
- 設定した枚数を撮影すると、多重露出撮影が終了します。



- 最後に撮影したときの撮影情報が多重露出画像に記録されます。



- 記録画質、ISO感度、ピクチャースタイル、高感度撮影時のノイズ低減、色空間などは、1枚目と同じ設定で2枚目以降も撮影されます。
- [: ピクチャースタイル] が [オート] に設定されているときは、[スタンダード] で撮影されます。
- 多重露出撮影は、重ねる枚数が多いほど、ノイズ、色ムラ、縞が目立つようになります。
- [加算] 設定時は、多重露出撮影を終了したときに画像処理に時間がかかります（アクセスランプが長く点灯します）。
- 手順7で撮影時に重なって表示される画像の明るさやノイズなどは、最終的に記録される多重露出画像とは異なります。
- 電源スイッチ〈OFF〉、バッテリー交換、カード交換などを行うと、多重露出撮影が解除されます。
- 撮影モードをかんたん撮影ゾーン、または〈C1/C2/C3〉にすると、多重露出撮影が終了します。

カードに記録されている画像に重ね合わせる

カードに記録されているRAW画像を1枚目に指定して、多重露出撮影を行うことができます。選択したRAW画像の画像データはそのまま残ります。指定できるのはRAW、CRW RAW画像です。JPEG画像は選択できません。また、指定できる画像は、装着しているレンズにより異なります。詳しくは下表を参照してください。



1 [重ねる画像を選択] を選ぶ

2 1枚目の画像を選ぶ

- <◀> <▶> で1枚目に設定する画像を選び、<SET> を押します。
- [OK] を選びます。
- 選択中の画像番号が、画面の下側に表示されます。

3 撮影する

- 画像を選択すると、残り撮影枚数は【重ねる枚数】で設定した枚数よりも1枚少くなります。

● 選択できる画像

装着レンズ	クロップ撮影	選択可能な画像
RFレンズ／ EFレンズ	なし	フルサイズで撮影したRAW画像
EF-Sレンズ	あり	クロップ撮影／EF-Sレンズ撮影したRAW画像
—	—	—

- [REC:高輝度側・階調優先] を【する】[強] に設定して撮影した画像、[REC:静止画クロップ/アスペクト] を【フルサイズ】[1.6倍クロップ] 以外に設定して撮影した画像は、1枚目に指定できません。
- [REC:レンズ光学補正] [REC:オートライティングオプティマイザ] は、1枚目に指定した画像の設定に関わらず、【しない】で撮影されます。



- ISO感度、ピクチャースタイル、高感度撮影時のノイズ低減、色空間などは、1枚目に指定した画像と同じ設定で撮影されます。
- 1枚目に指定した画像のピクチャースタイルが【オート】のときは、【スタンダード】で撮影されます。
- 他のカメラで撮影した画像は選択できません。
- レンズを装着していないときは、【重ねる画像を選択】の設定はできません。



- 多重露出撮影を行ったRAW画像を選ぶこともできます。
- 【画像選択解除】を選ぶと、指定が解除されます。

撮影途中の画像確認と画像消去について



設定した枚数の撮影が完了する前に〈▶〉ボタンを押すと、撮影途中の（多重）画像が表示され、重なり具合や、露出などを確認することができます。

この状態で〈廻〉ボタンを押すと、撮影途中に操作できる項目が表示されます。

項目	内容
◀ 前の画面に戻る	〈廻〉ボタンを押す前の画面に戻ります。
戻 1枚戻る	直前に撮影した画像を消去します（撮影のやり直し）。残り撮影枚数が1枚増えます。
➡ 保存して終了	途中まで撮影した画像を多重露出画像として保存して終了します。
終 保存しないで終了	撮影した画像を保存しないで終了します。



- 多重露出撮影中は、多重露出画像以外の再生はできません。

？こんなときは

- 記録画質に制限はありますか？

各撮影画像、多重露出画像とも、記録画質の設定通りに記録されます。

- カードに記録されている画像に重ね合わせたい

【重ねる画像を選択】で、多重露出1枚目の画像を選択することができます（ 168）。カードに記録されている画像どうしを重ね合わせることはできません。

- 多重露出撮影中にオートパワーオフ機能は作動しますか？

【 :節電】の【オートパワーオフ】が【しない】以外に設定されているときは、オートパワーオフで電源が自動的に切れるまでの時間が約30分になります。オートパワーオフが働くと多重露出撮影が終了し、多重露出の設定も解除されます。

HDR(ハイダイナミックレンジ)撮影


応用

明暗差の大きいシーンで、白とびや黒つぶれが緩和された、階調の広い（ハイダイナミックレンジな）写真を撮影することができます。風景などの静物の撮影に適しています。

HDR撮影では、1回の撮影で露出の異なる3枚の画像（標準露出／露出アンダー／露出オーバー）を連続撮影して、自動的に画像合成を行います。

撮影したHDR画像はJPEG画質で記録されます。

* 「HDR」はHigh Dynamic Range（ハイダイナミックレンジ）の略です。



1 [CAMERA : HDRモード] を選ぶ



2 [Dレンジ調整] を設定する

- [自動] を選ぶと、撮影画面全体の明暗差に応じて調整幅が自動設定されます。
- 数値が大きいほどダイナミックレンジが広い写真を撮影することができます。
- HDR撮影をやめるときは、[HDRオフ] を選びます。



3 [仕上がり効果] を設定する

仕上がり効果について

● [HDR] ナチュラル

明暗差の大きいシーンで、通常は白とびしてしまう部分や、黒くつぶれてしまう部分の描写が補正され、白とびや黒つぶれが緩和された写真になります。

● [HDR] 絵画調標準

[ナチュラル] よりも白とびや黒つぶれが緩和された写真になりますが、コントラストを抑えたフラットな階調のため、絵画のような仕上がりになります。被写体の輪郭部分に明るい（または暗い）縁取りが付きます。

● [HDR] グラフィック調

[絵画調標準] よりも鮮やかでありながら、コントラストを抑えたフラットな階調で、グラフィックアートのような仕上がりになります。

● [HDR] 油彩調

最も鮮やかで被写体の立体感を強調した、油絵のような仕上がりになります。

● [HDR] ピンテージ調

鮮やかさと明るさを抑えながら、コントラストをさらに抑えたフラットな階調で、色あせた古めかしい感じの仕上がりになります。被写体の輪郭部分に明るい（または暗い）縁取りが強めに付きます。


	絵画調標準	グラフィック調	油彩調	ピンテージ調
彩度	標準	高い	より高い	低い
輪郭強調	標準	弱い	強い	より強い
明るさ	標準	標準	標準	暗い
階調	フラット	フラット	フラット	よりフラット

- 各仕上がり効果とも、設定されているピクチャースタイル（図148）を基本にした画像特性で撮影されます。



4 [HDR撮影の継続] を設定する

- [1回で終了] を選んだときは、撮影が終了すると、HDR撮影が自動的に解除されます。
- [繰り返し] を選んだときは、手順2で [HDR オフ] を選ぶまでHDR撮影が続きます。



5 [画像位置自動調整] を設定する

- 手持ち撮影を行うときは [する]、三脚などを使用するときは [しない] を選びます。

6 撮影する

- シャッター ボタンを全押しすると、3枚連続撮影され、HDR画像がカードに記録されます。

- RAW画質で撮影したときは、HDR画像はJPEG **L**の画質で記録されます。RAW+JPEG画質で撮影したときは、HDR画像は設定したJPEG画質で記録されます。
- 拡張ISO感度（L、H1、H2）でHDR撮影を行うことはできません。ISO100～40000の範囲（[ISO感度の範囲] の【下限値】【上限値】の設定による）でHDR撮影を行うことができます。
- HDR撮影時はストロボは発光しません。
- AEB撮影はできません。
- 動いている被写体を撮影すると、被写体の動きが残像のように写ることがあります。
- HDR撮影はシャッタースピードを自動的に変えて3枚の画像を撮影します。そのため、**<Fn>** **<Tv>** **<M>** モードでも、設定したシャッタースピードを基準に、シャッタースピードが変化します。
- 手ブレを抑えるため、ISO感度が高く設定されることがあります。



- [画像位置自動調整] を【する】に設定して撮影したときは、AFフレーム表示用の情報（352）、およびダストディレートデータ（161）は画像に付加されません。
- [画像位置自動調整] を【する】に設定して手持ち撮影を行うと、画像の周辺部分がわずかにトリミングされ、解像感が若干低下します。また、手ブレなどにより画像のズレ量が大きいと、自動位置合わせが行われないことがあります。なお、極端に明るい（または暗い）露出設定で撮影すると、自動位置合わせが適切に行われないことがあります。
- [画像位置自動調整] を【しない】に設定して手持ち撮影を行うと、3枚の画像がズレてHDRの効果が十分に得られないことがあります。そのときは、三脚の使用をおすすめします。
- 格子模様、ストライプ模様のような繰り返しパターンや、画面全体が平坦で単調なときは、自動位置合わせが正常に行われないことがあります。
- 空や白壁のようなシーンのグラデーションが滑らかに再現されなかったり、露出ムラや色ムラ、ノイズが発生することがあります。
- 蛍光灯やLED照明などの光源下でHDR撮影を行うと、照明されている部分が適切な色で再現されないことがあります。
- HDR撮影は撮影後に画像を合成してからカードに記録するため、時間がかかります。画像処理中はモニターに【BUSY】が表示され、処理が終わるまで次の撮影はできません。

インターバルタイマー撮影

インターバルタイマー機能を使用すると、撮影間隔、撮影回数を任意に設定して、一定間隔で1枚撮影を繰り返すことができます。



1 [CAMERA : インターバルタイマー] を選ぶ



2 [する] を選ぶ

- [する] を選び、<INFO>ボタンを押します。



3 撮影間隔、撮影回数を設定する

- 項目（時：分：秒／回数）を選びます。
- <SET> を押して <△> の状態にします。
- 数値を設定し <SET> を押します (<□> の状態に戻ります)。

● 撮影間隔

[00:00:01] ~ [99:59:59] の範囲で設定することができます。

● 撮影回数

[01] ~ [99] の範囲で設定することができます。[00] に設定したときは、撮影回数制限なしで、インターバルタイマー撮影を終了するまで撮影が継続します。



4 [OK] を選ぶ

→ メニュー画面に設定した内容が表示されます。

- (1) 撮影間隔
- (2) 撮影回数

5 撮影する

→ 1枚目が撮影され、以降は設定した内容でインターバルタイマー撮影が行われます。

- インターバルタイマー撮影中は、〈TIMER〉が点滅します。
- 設定した回数の撮影が終わると、インターバルタイマー撮影が終了し、自動的に解除されます。



- 三脚の使用をおすすめします。
- 事前にテスト撮影することをおすすめします。
- インターバルタイマー撮影を開始したあとでも、シャッターボタンを全押しすると、通常の撮影を行うことができます。ただし、次のインターバルタイマー撮影の約5秒前になると、撮影機能の設定、メニュー操作、画像の再生などの操作や表示が中断され、撮影準備状態になります。
- 次のインターバルタイマー撮影が行われるタイミングで撮影しているときや、画像処理中のときは、その回のインターバルタイマー撮影がキャンセルされます。そのため、設定した撮影回数より少ない枚数の静止画が記録されます。
- インターバルタイマー中は、【**：節電**】の【オートパワーオフ】が【しない】以外に設定されているときは、約8秒間何も操作しないと、オートパワーオフが機能します。次の撮影の約1分前になると、自動的に電源が入ります。
- AEBやWBブレケティング、多重露出、HDRモードと組み合わせて撮影することもできます。
- インターバルタイマー撮影を途中で終了するときは、【しない】に設定するか、電源スイッチを〈OFF〉にします。




- カメラを強い光源（太陽や人工的な強い光源など）に向けないでください。撮像素子やカメラの内部が損傷する恐れがあります。
- レンズのフォーカスマodusイッチが〈AF〉に設定されているときは、AFでピントが合わないと撮影が行われません。〈MF〉に設定し、手動でピントを合わせてから撮影することをおすすめします。
- 撮影時間が長くなるときは、家庭用電源アクセサリー（別売）の使用をおすすめします。
- 長秒時露光など、シャッタースピードが撮影間隔より長く設定されているときは、設定した間隔で撮影できません。そのため、設定した撮影回数より少ない枚数の静止画が記録されます。また、シャッタースピードが撮影間隔とほぼ同じ（近い）ときも、撮影枚数が少なくなることがあります。
- 撮影機能の設定やカードの性能などにより、カードに記録する時間が撮影間隔よりも長いときは、設定した間隔で撮影できことがあります。
- ストロボを使用してインターバルタイマー撮影を行うときは、ストロボの充電に必要な時間よりも長い撮影間隔を設定してください。撮影間隔が短いと、ストロボなしで撮影が行われることがあります。
- 撮影間隔が短いときは、撮影が行われなかったり、AFが行われずに撮影されることがあります。
- 電源スイッチを〈OFF〉にしたときや、撮影モードを〈C1/C2/C3〉にしたとき、EOS用ソフトウェアEOS Utilityを使用したときは、インターバルタイマーが解除され、設定が【しない】になります。
- インターバルタイマー撮影開始後は、リモコン撮影（図217）やEOS用外部ストロボによるリモートリリーズ撮影はできません。

フリッカーの影響を低減する

蛍光灯などの光源下で、速いシャッタースピードで撮影を行うと、光源の点滅（明滅）によるちらつき（フリッカー）により、画面の上下で露出差が生じたり、連続撮影を行ったときに写真に露出差や色あいの差が生じることがあります。フリッカーレス撮影機能を使用すると、フリッカーによる露出や色あいへの影響が少ないタイミングで撮影することができます。



1 [CAMERA : フリッカーレス撮影] を選ぶ



2 [する] を選ぶ



3 撮影する

- [する] に設定したあとや、光源が変化したときは、撮影する前に〈Q〉ボタンを押して [フリッカーレス撮影] の項目を選び、〈INFO〉ボタンを押してフリッカーの検知動作を行ってください。
- 撮影すると、フリッカーによる露出や色あいへの影響が低減された状態で撮影されます。

- ④
- [する] 設定時にフリッカー光源下で撮影を行うと、レリーズタイムラグが長くなります。また、連続撮影速度が遅くなったり、連続撮影間隔にばらつきが生じことがあります。
 - 100Hz、120Hz の点滅周期以外は検出できません。また、連続撮影中に光源の点滅周期が変化したときは、フリッカーの影響は低減できません。

- <**Fv**><**P**><**Av**>モードで連続撮影中にシャッタースピードが変化したときや、同一シーンでシャッタースピードを変えて複数枚の撮影を行ったときは、撮影画像の色あいが異なる（ばらつく）ことがあります。色あいの変化が気になるときは、<**Fv**><**P**><**Av**>モードでシャッタースピードを一定にして撮影してください。
- [する]に設定したときと、[しない]に設定したときで、撮影画像の色あいが異なることがあります。
- 撮影開始したときに（AEロック撮影時を含む）、シャッタースピード、絞り数値、ISO感度が変化することがあります。
- 被写体の背景が暗いときや、画面内に輝度が高い光源などが含まれているときは、フリッカーを適切に検知できなことがあります。
- イルミネーションなどの特殊な光源下では、フリッカーの影響が低減できないことがあります。
- 光源によってはフリッカーを適切に検知できなことがあります。
- 光源や撮影条件などにより、この機能を使用しても効果が得られないことがあります。

- 事前にテスト撮影することをおすすめします。
- 光源の変化などにより、画面にちらつきが発生したときは、<**Q**>ボタンを押して、[フリッカーレス撮影]を選び、<**INFO**>ボタンを押して、フリッカー検知動作を行ってください。
- かんたん撮影ゾーンのときは、フリッカーの低減処理は行われません。
- ストロボ撮影時も機能します。ただし、ワイヤレスストロボ撮影時は効果が得られないことがあります。

高速連続撮影時の表示速度を選ぶ

RFレンズを使用し、[: AF動作] を [サーボAF]、ドライブモードを H [高速連続撮影] で撮影するときに、撮影結果と映像を交互に表示する『高速表示』を選ぶことができます。高速表示を行うことで、動きの速い被写体を追やすくなります。



1 [: H 高速表示] を選ぶ



2 項目を選ぶ

- [する] を選ぶと、撮影中に撮影結果と映像を交互に表示します。




- 高速表示中は、像のゆれやちらつきが発生します。特に速いシャッタースピードでの撮影で発生しやすくなります。ただし、撮影結果への影響はありません。
- 以下の条件のときは、高速表示は行われません。また、撮影中に高速表示が行われなくなることがあります。
 - シャッタースピードが1/30秒より遅いとき、絞り数値がF11よりも大きいとき、AFでピントが合いにくいとき、ストロボ撮影時、ISO感度拡張時



- [する] は、以下の条件が揃ったときに選べます。
 - RFレンズを使用、[AF動作] を [サーボAF] に設定 (185)、ドライブモードを [高速連続撮影] に設定 (206)、[フリッカーレス撮影] を [しない] に設定 (179)、[露出Simulation] を [する] に設定 (139)

カードの入れ忘れを防止する

カードを入れ忘れた状態で、撮影できないようにすることができます。初期状態では【する】に設定されています。



1 [: カードなしレリーズ] を選ぶ

2 [しない] を選ぶ


タッチ&ドラッグAFの設定

ファインダーを見ながら画面をタッチしたりドラッグしたりして、AFフレーム（またはゾーンAFフレーム）を移動することができます。

タッチ&ドラッグAFを有効にする



1 [: タッチ&ドラッグAF設定] を選ぶ




2 [タッチ&ドラッグAF] を選ぶ

- [する] を選びます。

位置指定方法

タッチやドラッグしたときの位置の指定方法を設定することができます。



1 位置指定方法を設定する

● [絶対位置]


画面をタッチやドラッグした位置にAFフレームが移動します。

● [相対位置]

画面の位置に関係なく、ドラッグした方向と移動量に応じてAFフレームが移動します。

タッチ領域

タッチの反応領域を設定することができます。



1 タッチ領域を設定する

- [レ+追尾優先AF] 設定時は、画面をタッチすると、オレンジ色の丸い枠 〈○〉 が表示されます。AFフレームを移動したい位置で指を離すと 〈『』〉 が表示され、その被写体を追尾します。〈■〉ボタンを押すと、被写体の指定が解除されます。

AF動作の選択

撮影状況や被写体にあわせて、AFの作動特性を選ぶことができます。



1 [CAMERA : AF動作] を選ぶ



2 項目を選ぶ

- ピントが合わないとAFフレームがオレンジ色になります。このときはシャッターボタンを全押ししても撮影できません。構図を変えて再度ピント合わせを行なうか、『ピントが合いにくい撮影条件』(P.197) を参照してください。

止まっている被写体を撮る：ワンショットAF（ONE SHOT）

止まっている被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半押しすると、1回だけピント合わせを行います。

- 被写体にピントが合うと、AFフレームが緑色に変わり、「ピピッ」と電子音が鳴ります。
- シャッターボタンを半押ししている間、ピントが固定され、構図を変えて撮影することができます。
- 連続撮影時の連続撮影速度は、206でご確認ください。



- [: 電子音] を [切] に設定すると、ピントが合ったときに電子音が鳴らないようになります。

動いている被写体を撮る：サーボAF（SERVO）

動いている被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半押ししている間、被写体にピントを合わせ続けます。

- 被写体にピントが合うと、AFフレームが青色に変わります。
- 露出は撮影の瞬間に決まります。
- 連続撮影時の連続撮影速度は、206でご確認ください。



- 使用するレンズや被写体との距離、被写体の動く速さによっては、適切なピント合わせができないことがあります。
- 連続撮影中にズーム操作を行うと、ピントがズレることがあります。ズーム操作を行い構図を決めてから撮影してください。



- サーボAFのときは、ピントが合っても電子音は鳴りません。
- <+> モードのとき、初期状態では、被写体の動きに応じて、自動的にサーボAFに切り換わります。なお、常にワンショットAFで撮影したいときは、[: 自動サーボ] を [しない] に設定してください。

AF補助光について

暗い場所などでシャッターボタンを半押しすると、AFでピントを合わせやすくするために、AF補助光が連続的に光ることがあります。



- [: AF動作] が [サーボAF] のときは、AF補助光は投光されません。
- タッチAFしたとき ([: タッチシャッター] が [しない] に設定されているとき) は、AF補助光は投光されません。
- 外部ストロボを使用しているときは、必要に応じてストロボまたはカメラからAF補助光が投光されます。ただし、スピードライト 90EX、マクロリングライト、マクロツインライトでは、ストロボからのAF補助光は投光されず、カメラのAF補助光が投光されます。
- 外部ストロボのパーソナル機能で、AF補助光の投光方式を赤外光方式に設定していても、間欠発光方式によるAF補助光が投光されます。AF補助光を投光したくないときは、[: AF補助光の投光] を [しない] に設定してください (□201)。



- AF補助光でピントが合う範囲の目安は3.5m以内です。

AF方式の選択

撮影状況や被写体にあわせて、AF方式を選ぶことができます。AFフレームまたはゾーンAFフレーム内に、人物がいる場合は顔を優先してピント合わせを行います。〈**A†**〉モードのときは、【**じ+追尾優先AF**】に自動設定されます。

AF方式の選択方法は**190**を参照してください。

AF方式



【**じ**】：顔+追尾優先AF

人の顔を検知してピント合わせを行います。顔を検知すると、ピント合わせを行うAFフレーム〈**□**〉が顔の部分に表示され、顔を追尾します。

顔を検知しないときは、AF領域全体で自動選択AFを行います。

サーボAFのときは、サーボAFを開始する位置を設定することができます（**192**）。撮影中はエリアAFフレームで被写体を捉えていれば、継続してピント合わせが行われます。



□：スポット1点AF

1点AFよりも狭い範囲でピント合わせを行います。



○：1点AF

1つのAFフレーム〈**○**〉でピント合わせを行います。



□：領域拡大AF (・□・)

1つのAFフレーム〈□〉と、隣接する上下左右のAFフレーム〈□〉でピント合わせを行います。1点AFでは被写体の追従が難しい、動きのある被写体を撮影するときに有効です。

ゾーンAFよりも狙った被写体にピントを合わせやすい特性をもっています。

サーボAFのときは、初めにAFフレーム〈□〉で被写体を捉えます。



□□：領域拡大AF (周囲)

1つのAFフレーム〈□〉と、隣接する周囲のAFフレーム〈□〉でピント合わせを行なうため、領域拡大AF (・□・) より、動きのある被写体を捉えやすくなります。

サーボAF時の動作は、領域拡大AF (・□・)と同じです。



[]：ゾーンAF

領域拡大AFよりもAF範囲が広い「ゾーンAFフレーム」で自動選択AFを行うため、領域拡大AFよりも被写体を捉えやすくなります。

最も近距離の被写体を優先してピントを合わせます。また、ゾーンAFフレーム内に人物がいる場合は、顔を優先してピントを合わせます。

ピントが合ったAFフレームは〈□〉で表示されます。

AF方式を選ぶ

撮影状況や被写体にあわせて、AF方式を選ぶことができます。

なお、手動でピント合わせを行いたいときは、[214](#)を参照してください。



1 [CAMERA : AF方式] を選ぶ

2 項目を選ぶ

- 〈+追尾優先AF〉モードのときは、[+追尾優先AF] に自動設定されます。
- 〈〉モードのときは、[1点AF] [ゾーンAF] のみ設定できます。
- 4K動画設定時は [+追尾優先AF] [1点AF] のみ設定できます。
- 〈〉ボタンを押したあとに 〈M-Fn〉 ボタンを押すと、AF方式設定画面が表示され、AF方式を設定することもできます。
- [191](#)～[194](#)では、[CAMERA : AF動作] が [ワンショットAF] ([186](#)) に設定されていることを前提に説明しています。[サーボAF] ([186](#)) に設定しているときは、被写体にピントが合うとAFフレームが青色に変わります。
- タッチシャッター（タッチ操作によるAFと撮影）については、[163](#)を参照してください。

● (顔) + 追尾優先AF :


人の顔を検知してピント合わせを行います。顔が動くとAFフレーム<□>も動いて顔を追尾します。



1 AFフレームを確認する

→ 顔を検知すると、AFフレーム <□> が表示されます。

● <■> ボタンを押して <◀><▶> が表示されるときは、<◀><▶> でピントを合わせたい顔を選ぶことができます。



2 ピントを合わせる

● シャッターボタンを半押しして、ピントが合うとAFフレームが緑色に変わり、「ピピッ」と電子音が鳴ります。

→ ピントが合わないときは、AFフレームがオレンジ色で表示されます。



3 撮影する

顔にタッチしてピントを合わせるとき

ピントを合わせたい顔や被写体にタッチすると、AFフレームが〈〉に変わりピント合わせが行われます。

画面内で顔や被写体が動いても、被写体を追尾してAFフレーム〈〉も動きます。



- ピントが大きく外れていると顔を検知できません。顔が検知できる位置まで手動でピントを動かしてから（P.214）、AFを行ってください。
- 顔以外の被写体を顔として検知することができます。
- 「顔が画面に対して極端に小さい／大きい」「顔が明るすぎる／暗すぎる」「顔の一部が隠れている」ときは、顔を検知できません。
- 画面の端のほうにある顔や被写体に対してはAFができません。被写体が中央または中央寄りになるように構図を変えて撮影してください。



- ピント合わせを行う〈〉が、顔全体ではなく、顔の一部分にだけ表示されることがあります。
- AFフレームは被写体により大きさが変化します。

サーボAFの開始位置を指定するとき


- ① [C.Fn II-7：撮影時のサーボAF開始測距点] を【自動】以外に設定します。
- ② エリアAFフレーム（1）とAFフレーム（2）が表示されます。



- ③ 〈〉ボタンを押したあと〈〉〈〉で、ピントを合わせたい位置にAFフレームを移動します。画面にタッチしたり、〈〉十字キーで、AFフレームを移動することもできます。〈〉ボタンを押すと、AFフレームが画面中央に戻ります。
- ④ 〈SET〉を押すと、サーボAFの開始位置が設定されます。

- スポット1点AF/1点AF/領域拡大AF（）/領域拡大AF（周囲）/ゾーンAF

AFフレーム、またはゾーンAFフレームを任意設定することができます。ここでは、1点AF時の画面を例に説明します。



1 AFフレームを確認する

- AFフレーム（1）が表示されます。
- 領域拡大AF（）、領域拡大AF（周囲）のときは、隣接するAFフレームも表示されます。
- ゾーンAFのときは、ゾーンAFフレームが表示されます。



2 AFフレームを移動する

- <田> ボタンを押します。
- ピントを合わせたい位置に、<- 画面にタッチしたり、<- <- <INFO> ボタンを押すと、拡大表示することができます。<INFO> ボタンを押すたびに、拡大倍率が切り換わります。



3 ピントを合わせる

- AFフレームを被写体に合わせ、シャッターボタンを半押しします。
- ▶ ピントが合うとAFフレームが緑色に変わり、「ピピッ」と電子音が鳴ります。
- ▶ ピントが合わないときは、AFフレームがオレンジ色に変わります。

4 撮影する

- !**
- ゾーンAFで、サーボAFに設定したときは、ピント合わせを行うAFフレーム〈□〉が被写体に追従して移動しますが、被写体が小さいときなど、撮影条件によっては追従しないことがあります。
 - 外側寄りのAFフレームを選択しているときは、ピントが合いにくいことがあります。そのときは、中央のAFフレームを選択してください。

- !**
- [C.Fn II-6：縦位置/横位置のAFフレーム設定] で、AFフレームを、縦位置撮影と横位置撮影で別々に設定することができます (534)。

拡大表示について

映像を約5倍、約10倍に拡大してピントを確認することができます。

[+追尾優先AF] のときは拡大表示できません。

- [スポット1点AF] [1点AF] [領域拡大AF ()] [領域拡大AF (周囲)] 設定時はAFフレームの位置、[ゾーンAF] 設定時は、ゾーンAFフレームの中央部が拡大表示されます。
- シャッターボタンを半押しすると、[スポット1点AF] [1点AF] 設定時は拡大表示のままAFが行われます。[スポット1点AF] [1点AF] 以外を設定しているときは、通常表示に戻って、AFが行われます。
- サーボAF時に、拡大表示を行った状態でシャッターボタンを半押しすると、通常表示に戻ってピント合わせが行われます。



- 拡大表示の状態でピントが合いにくいときは、通常表示に戻してAFを行ってください。
- 通常表示の状態でAFを行ったあと拡大表示を行うと、正確にピントが合っていないことがあります。
- AFの速度は通常表示と拡大表示の状態で異なります。
- 拡大表示中、コンティニュアスAF、動画サーボAFは行われません。
- 拡大表示のときは、手ブレによりピントが合いにくくなります。三脚の使用をおすすめします。

AFに関するおことわり

AFの動作について

- ピントが合った状態でも、シャッターボタンを半押しすると、もう一度ピント合わせが行われます。
- AFの前後で、映像の明るさが変わることがあります。
- 被写体や撮影条件により、ピント合わせに時間がかかったり、連続撮影速度が低下することがあります。
- 撮影中に光源（照明光）が変化すると、画面がちらついてピントが合いにくいことがあります。そのときは、電源を入れ直し、撮影する光源下でAFを行ってください。

-  ● AFでピントが合わないときは、手動でピント合わせを行ってください（214）。
- 画面の端のほうにある被写体を撮影したときに、わずかにピントがズレているときは、被写体（またはAFフレーム／ゾーンAFフレーム）を画面の中央寄りにして、再度ピント合わせを行ってから撮影してください。
- 使用するレンズによっては、AFでピントが合うまでに時間がかかったり、適切なピント合わせができないことがあります。

ピントが合いにくい撮影条件


- 青空、単色の平面、画面上で被写体が白とびや黒つぶれしているときなど、明暗差（コントラスト）のない被写体
- 暗い場所にある被写体
- 縞模様など、水平方向のコントラストしかない被写体
- 繰り返し模様の被写体（例：ビルの窓やパソコンのキーボードなど）
- 細い線、被写体の輪郭部分
- 明るさや色、パターンが変化する光源
- 夜景など、点状の光源
- 蛍光灯やLED照明などの光源下で、映像がちらついている場合（フリッカー）
- 被写体が極端に小さい場合
- 画面の端のほうにある被写体
- 強い逆光状態、または光の反射が強い被写体（例：反射光の強い車のボディなど）
- 近くと遠くにある被写体が、AFフレームの中に入っている場合（例：おりの中の動物など）
- 手ブレや被写体ブレで、AFフレーム内の被写体が揺れ動いて、静止しない場合
- 大きくピントがぼけた状態からAFを行った場合
- ソフトフォーカスレンズで、ソフトフォーカス撮影する場合
- 特殊効果フィルターを使用している場合
- AF中に画面にノイズ（輝点、縞など）が表示されている場合

AF範囲について

使用するレンズやアスペクト比、4K動画、動画クロップ、動画電子ISなどの設定によって、AF可能な範囲は変わります。

人物の目にピントを合わせる

AF方式が【**追尾優先AF**】のとき、目にピントが合うように撮影することができます。



- 目の周囲にAFフレームが表示されます。
- 画面にタッチして、ピントを合わせたい目を選ぶことができます。
鼻や口などをタッチしたときは顔が選ばれます。ピントを合わせる目はカメラが自動的に選びます。
- <INFO> ボタンを押して <INFO> が表示されるときは、【瞳AF】の設定に応じて <◀> <▶> でピントを合わせたい目または顔を選ぶことができます。

4 撮影する



- 撮影シーンや被写体によっては、被写体の目が正しく検出されないことがあります。



- <INFO> ボタン、<INFO> ボタン、<INFO> ボタンの順に押すと、メニューを操作しなくても【瞳AF:しない】に変更できます。もう一度<INFO>ボタンを押すと、【瞳AF:する】にできます。

コンティニュアスAFの設定

常に被写体に対しておおまかにピントを合わせ続ける機能です。シャッターボタンを半押ししたときに素早くピントが合います。



1 [CAMERA : コンティニュアスAF] を選ぶ




2 [する] を選ぶ

- ④ ● [する] 設定時は、常にレンズが動作してバッテリーを消耗するため、撮影可能枚数が少なくなります。


レンズの電子式手動フォーカスの設定

応用

電子式の手動フォーカス機能を備えたRF/EF/EF-Sレンズを使用して、ワンショットAFを行ったときの手動ピント調整の設定ができます。



1 [: レンズの電子式手動フォーカス] を選ぶ



2 項目を選ぶ

- [OFF] ワンショット後・不可

AF動作を行った後の、手動ピント調整を禁止します。

- [ON] ワンショット後・可能 (等倍)

AF動作を行ったあと、シャッターボタン半押しを続けていれば、手動でピント調整ができます。

- [ON] ワンショット後・可能 (拡大)

AF動作を行ったあと、シャッターボタンを半押ししたまま、レンズのフォーカスリングを回すと、ピント位置が拡大され、手動でピント調整ができます。

- [OFF] AF時すべて不可

レンズのフォーカスマードスイッチが〈AF〉に設定されているときは、手動ピント調整を禁止します。

● [ワンショット後・可能 (拡大)] 設定時、撮影後、すぐにシャッターボタンを半押ししたときは、レンズのフォーカスリングを回しても拡大表示されないことがあります。そのときは、シャッターボタンから一旦指を離し、画面に〈Q〉が表示されてから、シャッターボタンを半押ししたまま、フォーカスリングを回すと拡大表示されます。


● お使いのレンズの手動フォーカス機能の仕様は、レンズの使用説明書でご確認ください。

AF補助光の投光の設定

カメラまたはEOS用の外部ストロボから、AF補助光の設定ができます。



1 [CAMERA : AF補助光の投光] を選ぶ



2 項目を選ぶ

● [ON] する

必要に応じてAF補助光が投光されます。

● [OFF] しない

AF補助光は投光されません。カメラ、および外部ストロボからAF補助光を投光したくないときに設定します。

● [LED] LED方式の補助光のみ投光


LEDライトを搭載した外部ストロボ使用時は、LEDライトによるAF補助光が投光されます。LEDライト非搭載のストロボ使用時は、カメラのAF補助光が投光されます。

- 外部ストロボのカスタム機能の【AF補助光の投光】が【しない】に設定されているときは、この設定内容に関わらず、外部ストロボからAF補助光は投光されません。


フォーカスブラケット撮影

フォーカスBKT*撮影は、1回のレリーズで自動的にピント位置を変えながら連続撮影を行う機能です。深度合成機能のあるEOS用ソフトウェアのDigital Photo Professionalなどを使用すると、撮影した画像から広い範囲でピントの合った画像を生成することができます。

*「BKT」はBracketing（ブラケティング）の略です。



1 [CAMERA : フォーカスBKT撮影] を選ぶ



2 [フォーカスBKT撮影] を設定する

- [する] を選びます。



3 撮影回数を設定する

- 1度に撮影する回数（枚数）を設定します。
- [2] ~ [999] 回の範囲で設定することができます。



4 [ステップ幅] を設定する

- ピントの移動幅を設定します。ピントの移動幅は撮影時の絞り数値に応じて自動で調整されます。なお、絞り数値を大きくすると、ピントの移動幅が大きくなるため、同じステップ幅と撮影回数の設定で、より広い範囲のフォーカスプラケット撮影が行われます。
- 設定が終わったら、〈MENU〉ボタンを押します。
- 撮影した画像を新規フォルダに保存するときは、画面の【■】をタッチし、[OK] を選びます。



5 [露出の平滑化] を設定する

- [露出の平滑化] を [する] に設定すると、ピント位置ごとの実際の絞り数値（実効FNo.）の変化が補正され、フォーカスプラケット撮影中の画像の明るさの変化を抑えることができます。

6 撮影する

- ピントを合わせたい範囲の近距離側にピントを合わせ、シャッターボタンを全押しします。
- 撮影が開始されたら、シャッターボタンから指を離します。
- 無限遠側にピント位置を移動しながら連続撮影が行われます。
- 設定した枚数になったとき、またはピント位置が無限遠に達すると、撮影は終了します。


- ! ● フォーカスプラケット撮影は、三脚を使用して、静止した被写体を撮影する機能です。
- 目的とする画角より広めに撮影することをおすすめします。深度合成後は必要に応じてトリミングしてください。
- 下記のレンズを使用することができます（2018年10月現在）。
 - RF35mm F1.8 MACRO IS STM
 - RF50mm F1.2 L USM
 - RF28-70mm F2 L USM
 - RF24-105mm F4 L IS USM
 - EF16-35mm F4L IS USM
 - EF24-70mm F4L IS USM
 - EF100mm F2.8L MACRO IS USM
 - EF180mm F3.5L MACRO USM
 - EF-S35mm F2.8 MACRO IS STM
 - EF-S60mm F2.8 MACRO USM
- 下記のレンズを使用すると、撮影画像に明るさの変化が生じることがありますので、【露出の平滑化】を【しない】に設定してください。
 - EF100mm F2.8L MACRO IS USM
 - EF180mm F3.5L MACRO USM
 - EF-S60mm F2.8 MACRO USM
- 適切な【ステップ幅】は被写体により異なります。【ステップ幅】が適切でないときは、合成した画像ムラが生じたり、撮影枚数が多くなり撮影の終了までに時間がかかることがあります。事前にテスト撮影を行なって【ステップ幅】の目安を確認しておくことをおすすめします。
- 撮影回数を多く設定すると、合成に時間がかかります。
- ストロボ撮影はできません。
- フリッカー光源下では、画像にムラが発生することがあります。そのときは、シャッタースピードを遅くすることで緩和されることがあります。
- フォーカスマードスイッチが〈MF〉のときは、フォーカスプラケット機能は使用できません。
- 撮影を中止したときは、最後の画像の露出が不完全になります。Digital Photo Professionalで画像を合成するときは、最後に撮影された画像を使用しないでください。



- 三脚、リモートスイッチ（別売／[219](#)）、ワイヤレスリモートコントローラー（別売／[217](#)）などの使用をおすすめします。
- 絞り数値を、F5.6～F11の範囲で設定して撮影することをおすすめします。
- シャッタースピード、絞り数値、ISO感度などは1枚目の条件で固定されます。
- [: ピクチャースタイル] が [オート] に設定されているときは、[スタンダード] で撮影されます。
- 撮影を中止するときは、シャッターボタンを再度全押しします。
- 電源スイッチを〈OFF〉にすると、[フォーカスBKT撮影] が [しない] になります。

ドライブモードの選択

ドライブモードには1枚撮影と連続撮影があります。撮影シーンや被写体に応じてドライブモードを選びます。



1 <M-Fn> ボタンを押す (約6)

- 画面に映像が表示された状態で、<M-Fn>ボタンを押します。



2 ドライブモードの項目を選ぶ

- <> を回して、ドライブモードの項目を選びます。



3 ドライブモードを選ぶ

- <> を回して選びます。

● [□] 1枚撮影

シャッターボタンを全押しすると、1枚だけ撮影します。

● [□H] 高速連続撮影

シャッターボタンを全押しすると、押している間、**最高約5.0コマ/秒**の連続撮影を行うことができます。

ただし、以下の撮影条件では最高連続撮影速度が遅くなります。

● フリッカー低減機能設定時

最高約4.0コマ/秒になります。

- サーボAF撮影時

[AF動作] が [サーボAF] に設定されているときは、**最高約4.0コマ/秒**で連続撮影速度を優先した撮影になります。

- ストロボ撮影時

外部ストロボ(EL/EXスピードライト)を使用したときは、**最高約2.3コマ/秒**になります。

- [口] 低速連続撮影

シャッターボタンを全押しすると、押している間、**最高約2.6コマ/秒**の連続撮影を行うことができます。

[AF動作] が [サーボAF] に設定されているときは、**最高約2.6コマ/秒**で被写体へのピント追従を優先した（被写体追従優先）撮影になります。

- [⌚10] セルフタイマー：10秒／リモコン撮影

- [⌚2] セルフタイマー：2秒／リモコン撮影

- [⌚c] セルフタイマー：連続撮影

セルフタイマー撮影については図209、リモコン撮影については図217を参照してください。



- <図H> 高速連続撮影時の最高連続撮影速度は、撮影条件により変動します。
詳しくは次ページを参照してください。



- <H> 高速連続撮影時の最高連続撮影速度：約5.0コマ/秒は（ 206）、ワンショットAF、バッテリーパック：フル充電、シャッタースピード：1/500秒以上、絞り開放（レンズの種類により異なる）、手ブレ補正機能OFF（レンズの種類により異なる）、常温（+23 °C）、フリッカーレス撮影：なし、デジタルレンズオプティマイザ：しないの条件で連続撮影を行ったときの最高速度です。
- <H> 高速連続撮影時の連続撮影速度は、バッテリー残量、温度、フリッカーレス撮影、シャッタースピード、絞り数値、被写体条件、明るさ、AF動作、レンズの種類、ストロボ使用、撮影機能の設定などの条件により低下することがあります。
- サーボAF時は、被写体条件や使用レンズにより、最高連続撮影速度が低下することがあります。
- [: フリッカーレス撮影] を【する】に設定して（ 179）、フリッカーレス撮影を行うと、最高連続撮影速度が遅くなります。また、連続撮影間隔にばらつきが生じたり、シャッターが切れるまでのタイムラグが長くなることがあります。
- 低速連続撮影時も、撮影条件により、連続撮影速度が低下することがあります。
- 連続撮影中に内部メモリーがいっぱいになると、一時的に撮影ができなくなるため（ 118）、連続撮影速度が途中から遅くなることがあります。

セルフタイマー撮影

セルフトイマーは記念撮影などに使用します。

- 1 <M-Fn> ボタンを押す (6)
 - 画面に映像が表示された状態で、<M-Fn> ボタンを押します。



- 2 ドライブモードの項目を選ぶ
 - <MENU> を回して、ドライブモードの項目を選びます。



- 3 セルフトイマーを選ぶ
 - <INFO> を回して、セルフトイマーを選択します。


⌚10 (⌚1) : 10秒後に撮影

⌚2 (⌚2) : 2秒後に撮影

⌚c : 10秒後に設定枚数を連続撮影*

* 連続撮影枚数 (2~10) は、クリック設定画面で [ドライブモード] の項目を選び、<INFO> ボタンを押したあと、<INFO> を回して設定します。

- カメラとワイヤレスリモートコントローラー (別売/217) がペアリングされているときは、(⌚1) (⌚2) のアイコンが表示されます。



4 撮影する

- ピントを合わせ、シャッターボタンを全押しします。
- ▶ セルフトайマーランプと電子音、モニターに表示される秒数の減算表示で作動を確認することができます。
- ▶ 撮影の約2秒前にセルフトайマーランプの点滅が速くなり、電子音が速く鳴ります。

! ● <**SC**> のときは、記録画質や外部ストロボ使用などの撮影条件により、連続撮影の間隔が長くなることがあります。

■ ● <**S2**> は、三脚を使用した静物撮影や長秒時露光などで、撮影を開始する際、カメラから手を離しておきたいとき（カメラブレ防止）などに使用します。

- セルフトайマー撮影した画像は、その場で再生して（**296**）、ピントや露出を確認することをおすすめします。
- 自分一人だけをセルフトайマーで写すときは、自分が入る位置とほぼ同じ距離にあるものにフォーカスロックして撮影します（**71**）。
- セルフトайマー撮影を開始したあと、途中で中止するときは、モニターをタッチするか、<**SET**> を押します。
- リモコン撮影ができる状態に設定されているときは、オートパワーオフまでの時間が長くなることがあります。

測光モードの選択

被写体の明るさを測る機能の特性を、4種類の中から選ぶことができます。かんたん撮影ゾーンのときは、評価測光に自動設定されます。

1 <Q> ボタンを押す (p10)

- 映像が表示された状態で <Q> ボタンを押します。



2 測光モードを選ぶ

- <▲> <▼> で図の項目を選びます。
- <◀> <▶> で測光モードを選びます。

[◎] : 評価測光

[□] : 部分測光

[●] : スポット測光

[□] : 中央部重点平均測光

● [◎] 評価測光

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応じてカメラが露出を自動補正します。

● [□] 部分測光

逆光などで被写体の周辺に強い光があるときに有効です。画面中央部の約5.5%の範囲を測光します。画面に部分測光範囲が表示されます。

● [●] スポット測光

被写体の特定の部分を測光するときに有効です。画面中央部の約2.7%の範囲を測光します。画面にスポット測光範囲が表示されます。

● [□] 中央部重点平均測光

画面の中央部に重点を置いて、画面全体を平均的に測光します。



- カメラが初期状態のときは、以下のタイミングで露出が決まります。
【】（評価測光）は、シャッターボタン半押しでピントが合うと、半押ししている間、露出値が固定（AEロック）されます（ワンショットAF時）。【】（部分測光）／【】（スポット測光）／【】（中央部重点平均測光）は、撮影する瞬間に露出が決まります（半押しによる露出値の固定なし）。
- 【 C.Fn I-7：合焦後AEロックする測光モード】で、ワンショットAFでピントが合ったときに露出を固定（AEロック）するかどうかを、設定することができます（[図529](#)）。


露出を固定して撮る／AEロック撮影

応用

ピントと露出を別々に決めたいときや、同じ露出で何枚も撮影するときに使用します。〈＊〉ボタンを押して露出を固定したあと、構図を変えて撮影します。これを「AEロック撮影」といいます。逆光下の撮影などで有効です。

1 ピントを合わせる

- シャッター ボタンを半押しします。
- 露出値が表示されます。



2 〈＊〉ボタンを押す（約8）

- 画面左下に〈＊〉が表示され、露出が固定（AEロック）されます。
- 〈＊〉ボタンを押すたびに、そのときの露出がAEロックされます。



3 構図を決めて撮影する

- 続けてAEロック撮影を行うときは、〈＊〉ボタンを押しながら、シャッター ボタンを押します。


AEロックの効果

測光モード	AFフレーム選択	
	自動選択	任意選択
①	ピントを合わせたAFフレームを中心とした露出値でAEロック	選択されているAFフレームを中心とした露出値でAEロック
② ③ ④	画面中央を中心とした露出値でAEロック	

* [①] モード設定時に、レンズのフォーカスマードスイッチが〈MF〉のときは、画面中央を中心とした露出値でAEロックされます。

手動でピントを合わせる

AFでピント合わせができないときは、映像を拡大表示して、手動でピントを合わせることができます。



1 レンズのフォーカスモードスイッチを〈MF〉にする

- レンズのフォーカスリングを回して、おまかにピントを合わせておきます。



2 拡大位置を決める

- 〈INFO〉ボタンを押して拡大位置を表示して、〈▲▼〉〈◀▶〉または〈◆◆〉でピントを合わせたい位置に移動します。
- 〈■■〉ボタンを押すと、拡大位置が画面中央に戻ります。



3 映像を拡大する

- 〈INFO〉ボタンを押すたびに、次のように画面が切り換わります。

→ 1倍 → 5倍 → 10倍 →

- (1) AEロック
- (2) 拡大表示位置
- (3) 拡大率（約）

4 手動でピントを合わせる

- 拡大された映像を見ながら、レンズのフォーカスリングを回してピントを合わせます。
- ピント合わせが終わったら、〈INFO〉ボタンまたは〈SET〉を押して通常表示にします。


5 撮影する




- 手動ピント合わせのときも、タッチシャッターで撮影することができます。

MFピーキング設定（輪郭強調）

ピントが合った被写体の輪郭を色つきの強調表示にすることでピント合わせをしやすくすることができます。また、輪郭の検出感度（レベル）や輪郭の色を変えることもできます（**〔A+〕モード**を除く）。



1 [**カメラ** : MFピーキング設定] を選ぶ



2 [ピーキング] を選ぶ

- [入] を選びます。



3 レベル、色を設定する

- 必要に応じて設定します。

- !
- 拡大表示中、ピーキング表示は行われません。
 - 高ISO感度設定時（特に拡張ISO感度設定時など）は、MFピーキングが分かれにくい場合があります。必要に応じてISO感度を下げるか、[ピーキング]を[切]に設定してください。

- !
- モニターに表示される輪郭は、撮影画像には記録されません。


リモコン撮影

Bluetooth® low energy technology対応の「ワイヤレスリモートコントローラー BR-E1」(別売)を使用すると、リモコン撮影を行うことができます。

ペアリング

BR-E1を使うためには、まずカメラとリモコンのペアリング（機器同士の接続・登録）が必要です。ペアリング方法については、[399](#)を参照してください。

ペアリングを行ってから以下の操作を行ってください。



1 〈M-Fn〉ボタンを押す (約6)

- 画面に映像が表示された状態で、〈M-Fn〉ボタンを押します。



2 ドライブモードの項目を選ぶ

- 〈〉を回して、ドライブモードの項目を選びます。



3 セルフタイマー／リモコンを選ぶ

- 〈〉を回して、〈〉〈〉のいずれかを選びます。

4 撮影する

- リモコンの〈AF〉ボタンを押すと、AFでピントを合わせることができます。
- リモコンの撮影ボタンを押すと、撮影が行われます。
- 詳しい撮影方法については、BR-E1使用説明書を参照してください。



- リモートコントローラーRC-6などの、赤外線方式のリモコンは使用できません。




- AFでピントが合わないときは、手動でピント合わせを行ってから撮影してください (図214)。
- リモコン撮影ができる状態に設定されているときは、オートパワーオフまでの時間が長くなることがあります。
- 動画撮影時にリモコンを使用することもできます (図285)。

リモートスイッチ撮影



リモートスイッチRS-60E3（別売）をカメラに取り付けて撮影することができます。

操作方法については、リモートスイッチの使用説明書を参照してください。



1 端子カバーを開ける

2 リモコン端子にプラグを取り付ける

ストロボを使った撮影

EOS用EL／EXスピードライト

EL／EXスピードライト（別売）を使用すると、簡単にストロボ撮影を行うことができます。

操作方法については、**EL／EXスピードライトの使用説明書**を参照してください。なお、このカメラは、EL／EXスピードライトの全機能が使用できる、Aタイプカメラに属しています。

カメラのメニュー画面から、ストロボの機能やストロボのカスタム機能を設定する方法については、**222**を参照してください。

● ストロボ調光補正

ストロボの発光量を調整する（調光補正を行う）ことができます。画面に映像が表示された状態で、〈M-Fn〉ボタンを押して、〈FUNC.〉を回してストロボ調光補正の項目を選ぶと、〈DISP.〉を回して調光補正量を設定することができます。補正できる範囲は1/3段ステップ±3段です。

● FEロック

被写体の任意の部分に適正調光させるストロボ撮影方法です。被写体をファインダーの中央に置いて、カメラの〈*〉ボタンを押してから、構図を決めて撮影します。

- ! ● [REC : オートライティングオプティマイザ] (**136**) が、[しない] 以外に設定されているときは、暗めにする調光補正（マイナス補正）を行っても、明るく撮影されることがあります。

- ! ● クイック設定 (**65**)、または [REC : 外部ストロボ制御] の [ストロボ機能設定] (**225**) で調光補正を行うこともできます。
● このカメラは、カメラの電源スイッチと、ストロボの電源を連動させる機能に対応しています。詳しくは、この機能に対応したストロボの使用説明書を参照してください。

EL/EX以外のキヤノン製スピードライト

- EZ/E/EG/ML/TLスピードライトをA-TTLまたはTTL自動調光モードに設定して撮影すると、常時フル発光します。
カメラの撮影モードを〈M〉マニュアル露出、または〈Av〉絞り優先AEに設定して、絞り数値を変えて撮影してください。
- マニュアル発光機能を搭載したスピードライト使用時は、マニュアル発光モードで撮影してください。

汎用ストロボ

● 同調シャッタースピード

小型の汎用ストロボは1/180秒以下で同調します。スタジオ用の大型ストロボは、小型の汎用ストロボに比べ閃光時間が長く、機種により閃光時間が異なります。1/60～1/30秒程度を目安に、あらかじめストロボが正しく同調することを確認してから撮影してください。



- 他社製の特定カメラ専用のストロボ、およびストロボ用付属品を使用すると、カメラが正常な機能を発揮しないばかりでなく、故障の原因になります。
- 高圧ストロボをアクセサリーシューに取り付けて使用しないでください。発光しないことがあります。


ストロボの機能を設定する

ストロボ機能設定に対応したEL/EXスピードライトを使用すると、カメラのメニュー画面からストロボの機能を設定したり、ストロボのカスタム機能を設定することができます。設定を行う前にストロボを取り付け、ストロボの電源を入れておきます。

なお、ストロボの機能については、スピードライトの使用説明書を参照してください。




1 [CAMERA : 外部ストロボ制御] を選ぶ



2 項目を選ぶ

ストロボの発光




ストロボ撮影を行うときは、【する】に設定します。ストロボの発光を禁止したり、ストロボのAF補助光だけを利用したいときは、【しない】に設定します。

なお、ストロボの自動発光機能に対応したストロボを、カメラに装着したときは、撮影状況に応じて「自動発光」が行われます。


詳しい撮影方法については、自動発光機能に対応したストロボの使用説明書を参照してください。

E-TTL II 調光方式



通常は、標準的なストロボ露出が得られる【評価調光】に設定します。【平均調光】に設定すると、測光領域全体を平均的に測光します。

スローシンクロ



〈Av〉 絞り優先AEモード、または〈P〉プログラムAEモードでストロボ撮影を行うときのストロボ同調速度を設定することができます。

- [^{1/180}_{30°} A] 1/180-30秒自動

明るさに応じてシャッタースピードが1/180～30秒の範囲で自動設定されます。暗い場所では(撮影状況に応じて)自動的にシャッタースピードが遅くなり、スローシンクロ撮影になります。

- [^{1/180}_{60°} A] 1/180-1/60秒自動


暗い場所でシャッタースピードが自動的に遅くならないようになります。被写体ブレや手ブレを防止したいときに有効です。ただし、被写体はストロボ光により標準露出になりますが、被写体の背景が暗くなることがあります。

- [1/180] 1/180秒固定

シャッタースピードが1/180秒に固定されるため、[1/180-1/60秒自動]よりも被写体ブレや手ブレを抑えることができます。ただし、暗い場所では[1/180-1/60秒自動]よりも被写体の背景が暗くなります。

- !
- 初期状態では[1/180-1/60秒自動]に設定されています。〈Av〉〈P〉モードでスローシンクロ撮影を行いたいときは、[1/180-30秒自動]に設定してください。
 - [1/180秒固定]設定時は、〈Av〉〈P〉モードでハイスピードシンクロを行うことはできません。

セイフティFE



ISOオートの設定で、日中のストロボ撮影や、近距離ストロボ撮影を行ったときに、調光（露出）オーバーになるときは、カメラが自動的にISO感度を下げて、被写体を標準露出で撮影することができます。

ストロボ機能設定

画面に表示される内容や設定できる項目、項目の表示位置は、ストロボの機種や設定されている発光モード、ストロボカスタム機能の設定状態などにより異なります。使用するストロボの機能については、スピードライトの使用説明書を参照してください。

表示例



(1) 発光モード

(2) ワイヤレス機能／

光量比制御（RATIO）機能

(3) ズーム（照射角）

(4) シンクロ設定

(5) 調光補正

(6) FEB



- ストロボ機能設定に対応していないEXスピードライト使用時は、設定できる機能が制限されます。

● 発光モード

撮影目的に応じて発光モードを選択します。



【E-TTL II】は、ストロボの自動露出撮影ができる、EL/EXスピードライトの標準的なモードです。

【マニュアル発光】は、ストロボの【発光量】を自分で決めて撮影するモードです。

【CSP】(連写優先モード) は、通常のストロボ撮影時と比べ、ストロボの発光量を自動的に1段下げ、代わりにISO感度を自動的に1段上げるモードです。連続撮影を行うときや、ストロボの電池の消耗を抑えたいときなどに効果的です。

その他の発光モードについては、その発光モードに対応したストロボの使用説明書を参照してください。

- !
- 【Fv】【Tv】【M】モードで、【CSP】の設定でストロボ撮影を行ったときに、撮影結果が露出オーバーになるときは、必要に応じて露出補正(128)を行ってください。

- !
- 【CSP】設定時は、ISO感度が自動的に【オート】に設定されます。また、【セイフティFE】は自動的に【する】に設定されます。なお、【CSP】の設定を解除したときは、ISO感度と【セイフティFE】の設定を確認してください。

● ワイヤレス機能／光量比制御（RATIO）機能



電波通信、または光通信によるワイヤレス（多灯）ストロボ撮影を行うことができます。

詳しくは、ワイヤレストロボ撮影に対応したストロボの使用説明書を参照してください。

ストロボ機能設定に対応したマクロストロボ（例：MR-14EX II）使用時に、発光部A,Bの発光量の比率（光量比）を設定したり、レシーバーストロボを増灯したワイヤレストロボ撮影を行うことができます。

詳しくは、光量比制御に対応したマクロストロボの使用説明書を参照してください。

● ズーム（照射角）



ズーム機能を内蔵したストロボ使用時に、発光照射角を設定することができます。通常は、撮影レンズの焦点距離に応じて照射角をカメラが自動設定する【AUTO】に設定します。

● シンクロ設定



通常は、撮影開始直後にストロボが発光する【先幕シンクロ】に設定します。

【後幕シンクロ】に設定すると、シャッターが閉じる直前にストロボが発光します。遅いシャッタースピードと組み合わせると、走行中の車のライトなどの軌跡を自然な感じで写すことができます。なお、後幕シンクロと【E-TTL II】の組み合わせのときは、シャッターボタンを全押ししたときと撮影終了直前の計2回発光します。

【ハイスピード】に設定すると、すべてのシャッタースピードでストロボ撮影を行うことができます。日中の屋外などで、被写体の背景をぼかして（絞りを開いて）撮影したいときに有効です。

- !
- 後幕シンクロで撮影するときは、シャッタースピードを1/80秒以下の遅い速度に設定してください。1/90秒以上の速い速度のときは、【後幕シンクロ】に設定していても、自動的に先幕シンクロ撮影になります。

● 調光補正




ストロボの発光量を1/3段ステップ±3段の範囲で調整することができます。

詳しくは、ストロボの使用説明書を参照してください。



- ストロボ側で調光補正を設定したときは、カメラ側から調光補正を行うことはできません。なお、同時に設定されているときは、ストロボ側の設定が優先されます。

● FEB




ストロボの発光量を自動的に変えながら3枚の撮影を行うことができます。


詳しくは、FEB (Flash Exposure Bracketing) 機能を搭載したストロボの使用説明書を参照してください。

ストロボカスタム機能設定

ストロボのカスタム機能については、ストロボ（別売）の使用説明書を参照してください。



1 [ストロボカスタム機能設定] を選ぶ




2 機能を設定する

- 番号を選びます。
- 項目を選びます。

- !
- EL/EXスピードライト使用時に、ストロボカスタム機能の【調光方式】を【TTL】（自動調光）に設定したときは、常時フル発光します。
 - 【 :外部ストロボ制御】の画面から、ストロボのパーソナル機能（P.Fn）の設定・解除はできません。ストロボを直接操作して設定してください。

ストロボ機能設定初期化／ストロボカスタム機能一括解除



1 [設定初期化] を選ぶ

2 初期化する内容を選ぶ

- 【ストロボ機能設定初期化】【ストロボカスタム機能一括解除】のいずれかを選びます。
- 確認画面で【OK】を選ぶと、ストロボの設定が初期化、またはカスタム機能がすべて解除されます。

静止画撮影全般

情報表示について

静止画撮影画面に表示されるアイコン（マーク）については、図591を参照してください。



- 〈Exp.SIM〉が白く表示されているときは、実際の撮影結果に近い明るさで映像が表示されています。
- 〈Exp.SIM〉が点滅しているときは、低輝度、または高輝度条件下で映像が撮影結果と異なる明るさで表示されていることを示しています。ただし、撮影を行うと露出設定どおりに記録されます。また、実際に撮影される画像よりもノイズが多く見えることがあります。
- 撮影機能の設定条件によっては、露出シミュレーションが行われないことがあります。そのときは〈Exp.SIM〉とヒストグラムが灰色で表示されます。このとき画面に表示される映像は、標準的な明るさで表示されます。また、低輝度、高輝度条件下ではヒストグラムが適切に表示されないことがあります。
- ヒストグラムは、【 : 露出Simulation】が【する】に設定されているときに(図139)表示することができます。

- ! ● カメラを強い光源（太陽や人工的な強い光源など）に向けないでください。撮像素子やカメラの内部が損傷する恐れがあります。
- 高速シャッタースピード、絞り開放付近で撮影したときは、ボケ像が欠けて写ることがあります。なお、ボケ像の写り方が気になるときは、以下のいずれかの方法で撮影すると改善することがあります。
- シャッタースピードを遅くする
 - 絞り数値を大きくする

画質について

- 高ISO感度で撮影すると、ノイズ（輝点、縞など）が目立つことがあります。
- 高温下で撮影すると、ノイズや色ムラが発生することがあります。
- 撮影を長時間継続すると、カメラ内部の温度が上昇して、画質が低下することがあります。撮影しないときは、こまめに電源を切ってください。
- カメラ内部の温度が上昇した状態で長秒時露光を行うと、画質が低下することがあります。撮影を一旦終了し、数分間経ってから撮影してください。

カメラ内部の温度上昇に伴う、白い〈■〉と赤い〈■〉表示について

- 撮影を長時間行ったり、高温下で撮影を行うと、カメラ内部の温度が上昇し、白い〈■〉または赤い〈■〉が表示されます。
- 白い〈■〉は、静止画の画質が低下することを示しています。このため、カメラ内部の温度が下がるまで、撮影を一時休止することをおすすめします。
- 赤い〈■〉は、もうすぐ撮影が自動的に終了することを示しています。そのときは、カメラ内部の温度が下がるまで撮影ができなくなるため、撮影を一時休止するか、一旦電源を切つてしまらくなカメラを休止してください。
- 高温下で撮影を長時間行うと、白い〈■〉または赤い〈■〉が表示されるタイミングが早くなります。撮影しないときは、こまめに電源を切ってください。
- 白い〈■〉が表示されていなくても、カメラ内部の温度が上昇している状態で、高ISO感度撮影、長秒時露光を行うと、画質が低下することがあります。

撮影結果について

- 拡大表示の状態で撮影すると、意図した露出で撮影されないことがあります。通常表示に戻して撮影してください。
- 拡大表示の状態で撮影しても、通常表示の範囲が撮影されます。

映像について

- 低輝度、高輝度条件下では、映像が撮影結果に近い明るさで表示されないことがあります。
- ISO感度を低く設定しても、暗い場所では映像にノイズが多く表示されることがありますが、撮影を行うとノイズの少ない画質で撮影されます（映像と撮影した画像の画質は異なります）。
- 表示中に光源（照明光）が変化すると、画面や露出値の表示がちらつくことがあります。そのときは、撮影を一旦終了し、撮影する光源下で撮影を再開してください。
- カメラの向きを変えると、映像が一瞬適切な明るさで表示されないことがあります。適切な明るさに安定するのを待ってから撮影してください。
- 極端に明るい光源が画面内にあると、明るい部分が黒っぽくつぶれたように表示されることがあります。ただし、撮影すると、その部分は明るい状態で正しく記録されます。
- 暗い場所で【】を明るい設定にすると、映像にノイズや色ムラが発生することがあります。ただし、このノイズや色ムラは撮影画像には記録されません。
- 映像を拡大表示すると、シャープネスが実際の設定よりも強くかかるて見えることがあります。

レンズについて

- 手ブレ補正機能を搭載したレンズ使用時は、手ブレ補正スイッチを〈ON〉にすると、シャッターボタンを半押ししなくても、常時手ブレ補正機能が作動します。そのため、バッテリーが消耗して撮影条件により撮影可能枚数が少なくなることがあります。三脚使用時など補正の必要がないときは、手ブレ補正スイッチを〈OFF〉にすることをおすすめします。
- EFレンズ使用時は、2011年下期以降に発売された、フォーカスプリセット機能を備えた（超）望遠レンズ使用時のみ、撮影時にフォーカスプリセットを行うことができます。



- 映像の視野率は約100%（記録画質 JPEG **■L** 設定時）です。
- カメラを操作しない状態が続くと、【**悭**：節電】の【ディスプレイオフ】または【ファインダーオフ】の設定時間で自動的に画面が消えます。その後、【オートパワーオフ】の設定時間で自動的に電源が切れます（図372）。
- HDMIケーブル HTC-100（別売）を使用すると、映像をテレビに表示することができます（図308）。ただし、音声は出力されません。

動画撮影



動画撮影を行うときは、モードダイヤルを〈〉にします。

- ページタイトルの右の**応用**は、マニュアル露出撮影（241）限定の機能であることを示しています。



- 静止画撮影時に動画撮影ボタンを押すと、動画を撮影することができます。
- 動画の撮影モードは、モードダイヤルを〈〉に合わせたあと、【 : 撮影モード】から設定することもできます。

メニュー目次:動画撮影

● 撮影1

1	2	3	4	5	6	SHOOT1	
撮影モード	■						239
動画記録サイズ		FHD	29.97P	IPB			249
動画クロップ	しない						256
録音	オート						257
動画電子IS	しない						260

● 撮影2

1	2	3	4	5	6	SHOOT2	
レンズ光学補正							285
タイムラプス動画	しない						262
リモコン撮影	しない						285
ビデオスナップ	撮影しない						274

● 撮影3

1	2	3	4	5	6	SHOOT3	
露出補正	-3.2..1.0..1.2..3						128
ISO感度に関する設定							286
オートライティングオプティマイザ	■						136
高輝度側・階調優先	OFF						287
オートスローシャッター	A-SLOW OFF						288
測光タイマー	8秒						138
Av値1/8段設定	しない						289

● 撮影4

	SHOOT4	
ホワイトバランス	AWB	142
MWB画像選択		143
WB補正	0.0	145
ピクチャースタイル	オート	148
高感度撮影時のノイズ低減	■■	157
HDMI出力時の情報表示	ON	290

● 撮影5


	SHOOT5	
AF方式	AF口	188
動画サーボAF	する	280
瞳AF	しない	198
タッチ&ドラッグAF設定		183

● 撮影6

	SHOOT6	
レンズの電子式手動フォーカス	◎・OFF	200
動画サーボAFの被写体追従特性	0	282
動画サーボAF時のAF速度	-	283
MFピーチング設定		216

[] モードのときは、以下の画面が表示されます。

● 撮影1



● 撮影2



● 撮影3




動画を撮影する

・ 自動露出撮影

明るさに応じて自動露出制御が行われます。



1 モードダイヤルを  にする



2 <SET> を押す





3  を選ぶ

- <▲> <▼> で [ (動画自動露出)] を選び、<SET> を押します。
- <> または <> を回して選ぶこともできます。



4 ピントを合わせる

- 動画撮影を始める前に、AFまたは手動でピントを合わせます (図190~図197、図214)。
- 初期状態では、【 : 動画サーボAF】が【する】に設定されているため、常時ピント合わせが行われます (図280)。
- シャッターボタンを半押しすると、設定されているAF方式でピント合わせが行われます。



5 動画を撮影する

- 動画撮影ボタンを押すと、動画撮影が始まります。
- ◆ 動画撮影中は、画面右上に「●REC」(1)が表示されます。
- ◆ 図の位置に示すマイク(2)で音声が記録されます。
- もう一度動画撮影ボタンを押すと、動画撮影が終了します。



- [:撮影モードガイド] を [表示しない] に設定しているときは、手順2のあと、クイック設定画面が表示されます。<◀><▶>で [] を選びます。
- <*>ボタンを押すと、露出を固定(AEロック)することができます。動画撮影中にAEロックを行ったときは、<>ボタンを押すと、AEロックを解除することができます(<>ボタンを押すまで保持されます)。
- 土3段までの範囲で露出補正を行うことができます。
- 動画の画像情報(Exif情報)にISO感度、シャッタースピード、絞り数値は記録されません。
- このカメラは、自動露出で動画を撮影する際、暗い場所でLEDライトが自動的に点灯する機能に対応しています。詳しくは、LEDライトを内蔵したスピードライトの使用説明書を参照してください。

[] モード設定時のISO感度について

ISO感度は自動設定されます。ISO感度については、588を参照してください。

・M マニュアル露出撮影

任意にシャッタースピード、絞り数値、ISO感度を設定して、動画撮影を行なうことができます。



1 モードダイヤルを〈・M〉にする



2 〈SET〉を押す




3 [・M] を選ぶ

- 〈▲〉〈▼〉で [・M (動画マニュアル露出)] を選び、〈SET〉を押します。
- 〈○〉または〈△〉を回して選ぶこともできます。




4 ISO感度を設定する

- 〈M-Fn〉ボタンを押します。
- 〈○〉を回して、ISO感度の項目を選びます。
- 〈○〉を回して設定します。



(1)



(2)

5 シャッタースピード（1）と絞り数値（2）を設定する

- シャッターボタンを半押しして、露出レベル表示を参考に設定します。
- シャッタースピードは〈〉、絞り数値は〈〉を回して設定します。
- 設定できるシャッタースピードは、1/4000～1/8秒です。

6 ピントを合わせて撮影する

- 『自動露出撮影』の手順4、5と同じです（239～240）。

- [:撮影モードガイド] を【表示しない】に設定しているときは、手順2のあと、クイック設定画面が表示されます。〈◀〉〈▶〉で【】を選びます。



- 動画撮影時は、L (ISO50相当) のISO感度拡張はできません。
- 静止画撮影から動画撮影に切り換えたときは、動画撮影を行う前にカメラの設定を再確認してください。
- 動画撮影中にシャッタースピードや絞り数値の変更を行うと、露出変化が記録されたり、高ISO感度でノイズが記録されることがあるため、おすすめできません。
- 動きのある被写体を動画撮影するときは、1/25～1/125秒程度のシャッタースピードをおすすめします。シャッタースピードを速くするほど、被写体の動きが滑らかに再現されなくなります。
- 蛍光灯やLED照明などの光源下で動画撮影を行っているときに、シャッタースピードを変更すると、画面のちらつきが記録されることがあります。



- ISOオート設定時に±3段までの範囲で露出補正を行うことができます。
- ISOオート設定時に〈＊〉ボタンを押すと、ISO感度を固定（ロック）することができます。動画撮影中にISO感度を固定したときは、〈■〉ボタンを押すと、ISO感度の固定を解除することができます（〈■〉ボタンを押すまで保持されます）。
- 〈＊〉ボタンを押して構図を変えると、〈＊〉ボタンを押したときとの露出差を露出レベル表示で確認することができます。
- [■M] モード時に撮影準備状態で〈INFO〉ボタンを押すと、ヒストグラムを表示することができます。

[■M] モード設定時のISO感度について

ISO感度を任意に設定したり、[AUTO]（自動設定）を選ぶこともできます。ISO感度については、589を参照してください。

静止画撮影について

動画撮影モードでは、静止画は撮影できません。静止画を撮影するときは、モードダイヤルを回してほかの撮影モードに変更してください。

動画撮影時の情報表示について

動画撮影画面に表示されるアイコン（マーク）については、[593](#)を参照してください。

動画撮影時共通注意事項

- カメラを強い光源（太陽や人工的な強い光源など）に向けないでください。撮像素子やカメラの内部が損傷する恐れがあります。
- 細かいパターンの被写体を撮影すると、モアレや偽色が発生することがあります。
- <**AWB**> <**AWB W**> の設定で動画撮影中に、ISO感度や絞り数値が変わると、ホワイトバランスが変化することがあります。
- 蛍光灯やLED照明などの光源下で動画を撮影すると、画面にちらつきが発生することがあります。
- USMレンズを使用して暗い場所で動画撮影中にAFを行うと、動画に横縞状のノイズが記録されることがあります。なお、電子式フォーカスリングを備えた一部のレンズでは、手動ピント合わせ（MF）でも同様のノイズが記録されることがあります。
- 動画撮影中にズーム操作を行うときは、テスト撮影をおすすめします。ズーム操作を行うと、露出変化やレンズの作動音が記録されたり、録音される音量が不安定になったり、ピントがズレることがあります。
- 絞り数値が大きいときは、ピントが合うまでに時間がかかったり、適切なピント合わせができないことがあります。
- 動画撮影中にAFを行うと、「一時的にピントが大きくぼける」「動画の明るさが変化して記録される」「動画が一瞬停止して記録される」「レンズの作動音が記録される」などの現象が起こることがあります。
- カメラに内蔵されたマイク（図240）を指などでふさがないようにしてください。
- 『動画撮影全般の注意事項』は、図291～図292にまとめて記載しています。
- 必要に応じて図231～図234の『静止画撮影全般』もお読みください。



動画撮影時共通事項


- 1回撮影するたびに、カードに新たな動画ファイルが作成されます。
- 映像の視野率は、4K／フルHD／HD撮影時ともに約100%です。
- <AF_{ON}> ボタンでピント合わせを行うこともできます。
- [录制:動画撮影時シャッターボタンの機能]の[全押し]を[動画撮影の開始/終了]に設定すると、シャッターボタンの全押しで、動画撮影を開始／終了することができます。
- 音声はカメラに内蔵されたマイク（図240）でステレオ録音されます。
- 外部マイク入力端子に、指向性ステレオマイクロホン DM-E1（別売）などの外部マイクを接続すると、外部マイクが優先されます（図258）。
- ミニプラグ（φ3.5mm）を備えたマイクであれば、ほとんどの外部マイクが使用できます。
- EFレンズ使用時は、2011年下期以降に発売された、フォーカスプリセット機能を備えた（超）望遠レンズ使用時は、動画撮影時にフォーカスプリセットを行うことができます。
- カラーサンプリングは、4K動画／フルHD動画／HD動画：YCbCr 4:2:0 (8bit)、色空間は、4K動画／フルHD動画／HD動画：Rec.I TU-R BT.709 で記録されます。

HDR動画を撮影する

明暗差の大きいシーンで、白とびが緩和された階調の広い（ハイダイナミックレンジな）動画を撮影することができます。



1 モードダイヤルを〈SCN〉にする



2 〈SET〉を押す



3 [HDR]を選ぶ

- 〈▲〉〈▼〉で [HDR (HDR動画)] を選び、〈SET〉を押します。
- 〈○〉または〈△〉を回して選ぶこともできます。

4 HDR動画を撮影する

- 通常の動画撮影と同じ方法で撮影します。
- 記録できる時間とファイルサイズについては、586の表を参照してください。



- [: 動画クロップ] は設定できません。
- HDR動画は、複数のフレームを合成して映像を生成するため、映像の一部がゆがむことがあります。手持ち撮影のときは、手ブレにより、この現象が目立つことがあるため、三脚の使用をおすすめします。なお、三脚を使用して撮影しても、コマ送りやスロー再生を行ったときは、通常の再生を行ったときに比べ、残像が目立ったり、ノイズが増えたように見えることがあります。
- HDR動画撮影の設定を切り換えたときは、映像の色あいや明るさなどが瞬時に大きく変化することがあります。また、映像が一時的に更新されなくなります（一瞬フレームストップ）。外部記録機器でHDMI出力映像を記録するときは注意してください。



- 記録サイズは、**FHD 29.97P [IPB]** (NTSC)、または**FHD 25.00P [IPB]** (PAL) で記録されます。なお、EF-Sレンズ使用時は、HD画質での撮影になります。
- HDR動画撮影時のISO感度は、自動設定されます。

動画記録サイズの設定



【 :動画記録サイズ】で、画像サイズ、フレームレート、圧縮方式を設定することができます。撮影した動画は、MP4形式で記録されます。

なお、【動画記録サイズ】の画面に表示されるフレームレートは、【 :ビデオ方式】の設定(378)により、自動的に切り換わります。



- 動画をカードに記録するときに必要なカードの書き込み／読み取り速度（要求カード性能）は、動画記録サイズにより異なります。動画撮影を行う前に585を参照して、要求カード性能を確認してください。

画像サイズ

● [] 3840×2160

4K画質で記録されます。画面の横縦比は16：9です。
モードダイヤルが〈〉以外のときは、選択できません。

● [] 1920×1080

フルハイビジョン(Full HD)画質で記録されます。画面の横縦比は16：9です。

● [] 1280×720

ハイビジョン(HD)画質で記録されます。画面の横縦比は16：9です。

-  ● **[ :ビデオ方式]** の設定を変更したときは、**[ :動画記録サイズ]** の再設定を行ってください。
- 4K動画、**FHD 59.94P / 50.00P** で撮影した動画は、再生時のデータ処理の負荷が高いため、他の機器で正常に再生できないことがあります。
- 動画記録サイズの設定や、使用するレンズ、クロップ撮影の設定により、解像感やノイズ感は多少異なります。

-  ● VGA画質の動画を撮影することはできません。

4K動画撮影について

- 4K動画を撮影するには高性能なカードが必要です。詳しくは、**□585**の『動画が記録できるカード』を参照してください。
- 4K動画撮影時は、処理負荷が高いため、通常の動画撮影時に比べカメラ内部の温度が早く上昇したり、より温度が高くなることがあります。動画撮影時に赤い団子が表示されたときは、カードが熱くなっていることがあるため、動画撮影を休止して、しばらく経ってからカードを取り出してください（すぐにカードを取り出さないでください）。
- 4K画質で撮影した動画から任意のフレームを選んで、約830万画素(3840×2160)のJPEG画像（静止画）としてカードに保存することができます（**□306**）。


-  ● 4K動画撮影時のフォーカス方式は、コントラスト検出方式になります。フルHDやHD動画撮影時に比べ、ピントが合うまでに時間がかかることがあります。

撮影範囲について


動画記録サイズの設定や、使用するレンズ、クロップ撮影の設定により、動画撮影範囲が変わります。

なお、EF-Sレンズ使用時は、撮影画面の中央部をクロップした撮影になります。

- RFレンズ／EFレンズ使用時：[: 動画クロップ] [しない] 設定時



- RFレンズ／EFレンズ使用時：[: 動画クロップ] [する] 設定時
- EF-Sレンズ使用時



- EF-Sレンズ使用時、および [: 動画クロップ] [する] 設定時は、フルHD動画は、撮影できません。
- 動画電子IS機能設定時は（ 260）、画面の中央部分がさらにクロップされます。

- フレームレート (fps : frame per second)

- **[59.94P]** 59.94fps／**[29.97P]** 29.97fps

テレビの映像方式が「NTSC」地域（北米、日本、韓国、メキシコなど）のときに設定します。

- **[50.00P]** 50.00fps／**[25.00P]** 25.00fps

テレビの映像方式が「PAL」地域（ヨーロッパ、ロシア、中国、オーストラリアなど）のときに設定します。

- **[23.98P]** 23.98fps

主に映画関連で使用します。**23.98P** (23.98fps) は、【 : ビデオ方式】を【NTSC】に設定したときに選択できます。

- 圧縮方式

- **[IPB]** IPB (標準)

複数のフレーム単位で効率的に圧縮して記録します。

- **[IPB]** IPB (軽量)

IPB (標準) よりもビットレートを低く抑えて記録するため、IPB (標準) よりもファイルサイズが小さく、再生互換性が高くなります。（同じ容量のカードであれば）IPB (標準) よりも撮影できる時間が長くなります。

- 動画記録形式

- **[MP4]** MP4

このカメラで撮影した動画は、すべてMP4形式の動画ファイルとして記録されます（拡張子：「.MP4」）。

動画が記録できるカードについて

各動画記録サイズで記録できるカードについては、[585](#)を参照してください。

なお、動画を撮影するときは、書き込み／読み取り速度（要求カード性能）が[585](#)の表に示す速度、または規格以上で、大容量のカードを使用してください。なお、事前にテスト撮影を行い、設定した動画記録サイズ（[249](#)）で正しく記録できることを確認してください。



- 4K動画撮影を行うときは、撮影前にカードを初期化してください（[367](#)）。
- 動画撮影時に書き込み速度が遅いカードを使用すると、動画が正常に記録できないことがあります。また、動画再生時に読み取り速度が遅いカードを使用すると、動画が正常に再生できないことがあります。
- 動画撮影を行うときは、実際の書き込み速度がビットレートを十分に上回る、高性能なカードを使用してください。
- 正常に動画が記録できないときは、カードを初期化してから使用してください。なお、カードを初期化しても問題が改善しないときは、カードメーカーのホームページなどもあわせて確認してください。



- カードの性能を発揮させるため、動画撮影を行う前にカメラでカードを初期化することをおすすめします（[367](#)）。
- カードの書き込み／読み取り速度については、カードメーカーのホームページなどで確認してください。

ファイルサイズが4GBを超える動画撮影について

1回の撮影でファイルサイズが4GBを超える場合でも、一時中断することなく、動画撮影を続けることができます。

● このカメラで初期化した「SD/SDHCカード」使用時

SD/SDHCカードをこのカメラで初期化すると、FAT32形式でフォーマットされます。

FAT32形式でフォーマットされたカードを使用したときは、動画撮影を開始してファイルサイズが4GBを超えると、新しい動画ファイルが自動的に作成されます。

なお、再生時は動画ファイルごとの再生になります。動画ファイルを自動で連続再生することはできません。再生が終わったら、続きのファイルを選んで再生してください。

● このカメラで初期化した「SDXCカード」使用時

SDXCカードをこのカメラで初期化すると、exFAT形式でフォーマットされます。

exFAT形式でフォーマットされたカードを使用したときは、1回の撮影でファイルサイズが4GBを超える場合でも、(ファイルが分割されず) 1つの動画ファイルに記録されます (4GBを超える動画ファイルが作成されます)。

-  ● 4GBを超える動画ファイルをパソコンに取り込むときは、EOS Utilityを使用するか、カードリーダーを使用してください (図557)。パソコン (OS) の機能を使って画像の取り込みを行うと、4GBを超える動画ファイルが取り込めないことがあります。

動画の総記録時間と1分間あたりのファイルサイズの目安

各動画記録サイズで動画記録できる時間、およびファイルサイズについては、[図586](#)を参照してください。

撮影時間の制限について

1回に撮影できる時間は最長29分59秒です。29分59秒に達した時点で動画撮影が自動的に終了します。動画撮影ボタンを押すと、動画撮影を開ることができます（新規ファイルとして記録されます）。

動画クロップ撮影

RFレンズ、EFレンズ使用時に、撮影画面の中央部分をクロップした動画（望遠レンズで撮影したような動画）を撮影することができます。

なお、動画撮影時にEF-Sレンズを使用したときは、動画クロップ撮影設定時と同等の撮影になります。



1 [: 動画クロップ] を選ぶ

2 [する] を選ぶ

→ 中央部分が拡大表示されます。



- 動画クロップ撮影時は、フルHD動画の撮影はできません。
- [: 動画電子IS] を [する] [強] に設定したときは、撮影画面の中央部分がさらにクロップされます（撮影範囲が狭くなります）。



- 動画クロップ撮影時の撮影範囲は、EF-Sレンズ使用時と同等です。
- 4K動画撮影時は、常に撮影画面の中央部分をクロップした状態で撮影されるため、[: 動画クロップ] の設定を行っても、撮影画角は変化しません。
- 撮影範囲については、 251を参照してください。

録音の設定



内蔵のステレオマイク、または外部ステレオマイクを使用して、動画撮影を行うことができます。また、録音レベルを任意に調整することもできます。

[: 録音] で録音に関する設定を行うことができます。

録音／録音レベル

● オート

録音レベルが自動調整されます。音の大きさに応じて、オートレベルコントロール機能が自動的に働きます。

● マニュアル

録音レベルを任意に調整することができます。

[録音レベル] を選び、レベルメーターを見ながら <◀> <▶> を押すと、録音レベルを調整することができます。音量が大きいときに、レベルメーターの「12」(-12dB) の右側が、時々点灯するように、ピークホールド機能を参考にして調整します。「0」を超えると音が割れます。

● しない

録音は行われません。

ウィンドカット

[オート] に設定すると、屋外で撮影する際、風の影響により発生する「ボコボコ」という音を自動的に低減することができます。カメラに内蔵されたマイクを使用したときのみ機能します。なお、ウィンドカット機能が働くと、低い音の一部も低減されます。

アッテネーター

音割れを抑制する機能です。【録音】を【オート】または【マニュアル】に設定して撮影しても、大音響の環境では音割れすることがあります。そのときは【入】に設定することをおすすめします。

● マイクについて

通常はカメラに内蔵されたマイクでステレオ録音されます。

外部マイク入力端子に、ミニプラグ（ ϕ 3.5mm）を備えた外部マイクを接続すると、外部マイクが優先されます。指向性ステレオマイクロホン DM-E1（別売）の使用をおすすめします。

● ヘッドフォンについて

ヘッドフォン端子に、ミニプラグ（ ϕ 3.5mm）を備えた市販のヘッドフォンを接続すると、動画撮影時の音声を聞くことができます。ヘッドフォンの音量を調整するときは、〈Q〉ボタンを押して【Ω】を選び、〈▼/▲〉を回して調整します。

なお、動画再生時もヘッドフォンを使用することができます。



- 内蔵マイク／外部マイク使用時にWi-Fi（無線通信）機能を使用すると、ノイズが録音されることがあります。録音中は無線通信機能を使用しないことをおすすめします。
- カメラに外部マイクやヘッドフォンを接続するときは、プラグが根元までしっかりと差し込まれているか確認してください。
- カメラに内蔵されたマイクにより、撮影中の操作音やカメラの作動音なども一緒に録音されます。なお、指向性ステレオマイクロホン DM-E1（別売）を使用すると、これらの音を低減することができます。
- 外部マイク入力端子に、外部マイク以外は接続しないでください。
- ヘッドフォン使用時の音声は、ノイズ低減処理が行われていません。そのため、実際に動画に記録される音声とは異なります。
- ヘッドフォンで音声を聴きながら、【録音】の設定を切り換えないでください。突然大きな音が流れて耳を痛める恐れがあります。




- **[_{HDR}]** モードのときは【録音】：【する】【しない】になります。なお、【する】に設定したときは、録音レベルが自動調整されます。
- HDMIケーブルでカメラとテレビを接続したときは、音声も出力されます（【録音：しない】設定時を除く）。
- L/R（左/右）の音量バランスを調整することはできません。
- サンプリング周波数48kHz／16bitで記録されます。

動画電子IS

動画撮影時の手ブレを、カメラの電子式手ブレ補正機能で軽減することができます。この機能を「動画電子IS」といいます。手ブレ補正機能が搭載されていないレンズでも、動画電子IS機能により、手ブレ補正効果が得られます。レンズに光学式手ブレ補正機能が内蔵されているときは、レンズの手ブレ補正スイッチを〈ON〉にしてください。



1 [CAMERA : 動画電子IS] を選ぶ



2 項目を選ぶ

- しない (OFF)

動画電子ISによる手ブレ補正是行われません。

- する (ON)

手ブレ補正が行われます。映像がやや拡大されます。

- 強 (STRONG) (静止画撮影時は表示されません)

[する] 設定時より、大きな手ブレを補正することができます。映像がさらに拡大されます。

コンビネーションIS機能について

「コンビネーションIS」機能に対応したレンズと、動画電子IS機能を併用して動画撮影を行うと、レンズの光学式手ブレ補正機能とカメラの電子式手ブレ補正機能が協調して、より高い補正効果が得られます。



- レンズの（光学式）手ブレ補正スイッチが〈OFF〉のときは、動画電子ISは機能しません。
- EF-Sレンズ使用時、および動画クロップ撮影時も、動画電子IS機能を使用した動画撮影ができますが、撮影範囲がさらに狭くなります。
- レンズの焦点距離が800mmを超えるときは、動画電子ISは機能しません。
- 動画記録サイズの設定により、動画電子ISの手ブレ補正効果が小さくなることがあります。
- 画角が広い（広角な）ほど手ブレ補正効果は大きくなり、画角が狭い（望遠な）ほど、手ブレ補正効果は小さくなります。
- 三脚使用時は【しない】に設定することをおすすめします。
- 被写体や撮影条件によっては、動画電子ISの効果により、被写体のブレが目立つ（被写体が一瞬ボケたように見える）ことがあります。
- TS-Eレンズや魚眼レンズ使用時、他社製レンズ使用時は、【しない】に設定することをおすすめします。
- 動画電子ISを使用すると、映像が拡大されるため、映像が粗くなります。また、ノイズや輝点などが目立つことがあります。
- 一部のレンズは、動画電子IS機能に対応していません。詳しくは、キヤノンのホームページを参照してください。



- コンビネーションIS機能に対応したレンズについては、キヤノンのホームページを参照してください。
- コンビネーションIS機能に対応したレンズを使用したときは、図260に示した動画電子ISのマークに「+」が付加された状態で表示されます。

タイムラプス動画を撮影する

一定間隔で撮影した静止画を自動でつなぎ合わせて、4K動画またはフルHD動画にすることができます。この機能を使うと、撮影開始から終了までの被写体の変化を、コマ送りのようにして短時間にまとめることが出来ます。景色の変化、植物の成長、星の動きなどの定点観測に効果的です。

タイムラプス動画は、4K撮影時：**4K 29.97P ALL-I** (NTSC) / **4K 25.00P ALL-I** (PAL)、フルHD撮影時：**FHD 29.97P ALL-I** (NTSC) / **FHD 25.00P ALL-I** (PAL)の設定で、ともにMP4形式で記録されます。

なお、フレームレートは、【**录制**：ビデオ方式】の設定（**378**）により自動的に切り換わります。

1 撮影モードを選ぶ


- **[录制]**（**239**）または **[录制M]**（**241**）を選びます。



2 [录制：タイムラプス動画] を選ぶ



3 [タイムラプス撮影] を選ぶ



4 シーンを選ぶ

- 撮影シーンに応じて、シーンを選びます。
- 撮影間隔と回数を自由に設定して撮影したいときは [**カスタム**] を選びます。



5 撮影間隔を設定する

- [撮影間隔] (秒) を選びます。<◀><▶> で数値を設定し <SET> を押します。
- [■:撮影所要時間] (1)、[□:再生時間] (2) を参考にして設定します。

[カスタム] 設定時

- [撮影間隔] (分:秒) を選びます (1秒間隔の撮影はできません)。
- <SET> を押して <△> の状態にします。
- 数値を設定し <SET> を押します (<□> の状態に戻ります)。
- [OK] を選ぶと設定されます。



6 撮影回数を設定する

- [撮影回数] を選びます。<◀><▶> で数値を設定し <SET> を押します。
- [■:撮影所要時間] [□:再生時間] を参考にして設定します。

[カスタム] 設定時

- 項目 (桁) を選びます。
- <SET> を押して <△> の状態にします。
- 数値を設定し <SET> を押します (<□> の状態に戻ります)。
- [□:再生時間] が赤く表示されていないことを確認します。
- [OK] を選ぶと設定されます。

- [シーン**] 設定時は、各シーンに適切な撮影ができるように、設定できる撮影間隔/回数が限定されています。
- タイムラプス動画が記録できるカード（要求カード性能）については、[585](#)を参照してください。
- 撮影回数を3600回に設定したときは、NTSC設定時：約2分、PAL設定時：約2分24秒のタイムラプス動画になります。




7 動画記録サイズを選ぶ

- **4K (3840×2160)**

4K画質で記録されます。画面の横縦比は16:9です。なお、フレームレートはNTSC : 29.97fps (29.97P) / PAL : 25.00fps (25.00P)、圧縮方式はALL-I (ALL-I)、動画記録形式はMP4 (MP4) で記録されます。

- **FHD (1920×1080)**

フルハイビジョン (Full HD) 画質で記録されます。画面の横縦比は16:9です。なお、フレームレートはNTSC : 29.97fps (29.97P) / PAL : 25.00fps (25.00P)、圧縮方式はALL-I (ALL-I)、動画記録形式はMP4 (MP4) で記録されます。



8 [自動露出] を設定する

● 1枚目固定

1枚目を撮影するときに測光が行われ、明るさに応じて露出が自動的に決まります。2枚目以降は1枚目と同じ露出で撮影されます。また、撮影に関する設定も、1枚目と同じ設定で撮影されます。

● 每フレーム更新

2枚目以降も毎回測光が行われ、そのときの明るさに応じて露出が自動的に決まります。なお、ピクチャースタイル、ホワイトバランスなどの機能が、[オート] に設定されているときは、2枚目以降も1枚毎に自動更新されます。



9 [モニター自動消灯] を設定する


● しない

タイムラプス動画撮影中も、映像が表示されます（撮影のときだけ画面が消灯します）。撮影開始から約30分経過すると、画面が消灯します。

● する


撮影開始から約10秒経過すると、画面が消灯します。

-  ● タイムラプス動画撮影中に〈INFO〉ボタンを押すと、画面を点灯／消灯することができます。



10 電子音を設定する

- [撮影時の電子音] を選びます。
- [切] に設定すると、撮影が行われるときに電子音が鳴らなくなります。



11 設定内容を確認する

(1) 撮影所要時間


撮影間隔、撮影回数をもとに撮影に必要な時間が表示されます。なお、24時間を超えるときは、「***日」で表示されます。

(2) 再生時間

一定間隔で撮影した静止画から4K動画、またはフルHD動画を生成したときに、動画として記録される時間です（＝動画再生に必要な時間）。

12 メニューを終了する

- <MENU> ボタンを押してメニュー画面を消します。



13 メッセージを確認する


- メッセージを確認して [OK] を選びます。

14 テスト撮影する

- 静止画撮影と同じように、露出や撮影機能の設定を行い、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせます。
- シャッターボタンを全押しすると、テスト撮影が行われ、カードに画像（静止画）が記録されます。
- 撮影結果を確認し、問題がなければ次の手順に進みます。
- もう一度テスト撮影するときは、この手順を繰り返します。




- テスト撮影画像は、JPEG **L** の画質で記録されます。
- **[REC]** モード、および **[REC]** モード+ISOオート設定時に、自動設定される ISO感度の上限を、**[REC]** ISO感度に関する設定] の **[ISOオートの上限]** で設定することができます (286)。
- **[REC]** : 動画撮影時シャッターボタンの機能] の **[半押し]** が、**[測光・動画サーボ]** に設定されている状態で、タイムラプス動画撮影の設定を行うと、自動的に **[測光・ワンショット]** に切り換わります。



15 動画撮影ボタンを押す

- タイムラプス動画の撮影準備状態になります。
- 手順14に戻る時は、もう一度動画撮影ボタンを押します。



16 タイムラプス動画を撮影する

- <INFO> ボタンを押して、画面に表示される「撮影所要時間(1)」「撮影間隔(2)」を再確認します。
- シャッターボタンを全押しすると、タイムラプス動画撮影が始まります。
- タイムラプス動画撮影中は、AFは行われません。
- タイムラプス動画撮影中は、「●REC」が表示されます。
- 設定した回数の撮影が終わると、タイムラプス動画撮影が終了します。
- タイムラプス動画撮影を解除するときは、[タイムラプス撮影] を [しない] に設定します。





- 三脚の使用をおすすめします。
- 事前に手順14のテスト撮影や、タイムラプス動画自体のテスト撮影をおすすめします。
- 映像の視野率は、4K／フルHDタイムラプス動画撮影時ともに約100%です。
- タイムラプス動画撮影を開始したあと、途中で中止するときは、シャッターボタンを全押しするか、動画撮影ボタンを押します。そのときは、中止したときまでのタイムラプス動画がカードに記録されます。
- 撮影所要時間が24時間超～48時間以下のときは2日と表示されます。3日以上のときも同じように、24時間単位の基準で表示されます。
- タイムラプス動画の「再生時間」が1秒未満でも、動画ファイルが生成されます。そのとき【再生時間】は「00'00"」と表示されます。
- 撮影時間が長くなるときは、家庭用電源アクセサリー（別売）の使用をおすすめします。
- カラーサンプリングは、4Kタイムラプス動画／フルHDタイムラプス動画：YCbCr 4:2:0 (8bit)、色空間は、4Kタイムラプス動画／フルHDタイムラプス動画：Rec. ITU-R BT.709で記録されます。



- 設定した撮影回数でカードの容量が不足するときは、【再生時間】が赤く表示されます。そのまま撮影することはできますが、カードの残量がなくなった時点で撮影が終了します。
- 設定した【撮影回数】でファイルサイズが4GBを超えるときに、カードがexFAT形式でフォーマットされていないときは（ 368）、【再生時間】が赤く表示されます。そのまま撮影を行ったときは、ファイルサイズが4GBに達した時点で、タイムラプス動画撮影が終了します。



- カメラを強い光源（太陽や人工的な強い光源など）に向けないでください。撮像素子やカメラの内部が損傷する恐れがあります。
- インターフェースケーブルでパソコンと接続しているときや、HDMIケーブルを接続しているときは、タイムラプス動画撮影はできません。
- 動画サークルAFは機能しません。
- シャッタースピードが1/30秒以下のときは、映像の露出が適切に表示されない（実際の撮影結果と異なる）ことがあります。
- タイムラプス動画撮影中は、レンズのズーム操作を行わないでください。ピントがぼけたり、露出が変化したり、レンズ光学補正が適切に行われないことがあります。
- フリッカーライト下でタイムラプス動画撮影を行うと、画面に強いちらつきが発生したり、横縞（ノイズ）や露出ムラが記録されることがあります。
- タイムラプス動画撮影時に表示される映像と、実際の撮影結果は異なることがあります（フリッカーやによるちらつきや、高ISO感度撮影時のノイズなど）。
- 暗い撮影条件下でタイムラプス動画撮影を行ったときは、撮影中に表示される映像と、実際の撮影結果が異なることがあります。そのときは〈Exp.SIM〉マークが点滅します。
- タイムラプス動画撮影中にカメラを左右に動かしたり（パンニング）、動きのある被写体を撮影すると、像が強くゆがんで写ることがあります。
- タイムラプス動画撮影中は、オートパワーオフは機能しません。また、撮影機能やメニュー機能の設定、画像再生などの操作はできません。
- タイムラプス動画に音声は記録されません。
- タイムラプス動画撮影時は、【 : 動画撮影時シャッターボタンの機能】の設定に関わらず、シャッターボタンを全押しすると、動画撮影を開始／終了することができます。
- 【撮影間隔】が3秒以下で、【自動露出】が【毎フレーム更新】に設定されているときに、1フレーム前と明るさが大きく異なるときは、設定した間隔で撮影が行われないことがあります。



- 長秒時露光など、シャッタースピードが撮影間隔より長く設定されているときや、遅いシャッタースピードが自動設定されたときは、設定した間隔で撮影できないことがあります。また、シャッタースピードが撮影間隔と近いときも、撮影が行われないことがあります。
- 次の撮影が行われるタイミングで撮影できないときは、その回の撮影がキャンセルされます。そのため、生成される動画の記録時間が短くなることがあります。
- 撮影機能の設定やカードの性能などにより、カードに記録する時間が撮影間隔よりも長いときは、設定した間隔で撮影できないことがあります。
- [モニター自動消灯]を[しない]に設定しても、露光中はモニターが消灯します。また、次の撮影までの間隔が短いときは、映像が表示されないことがあります。
- 撮影画像は静止画としては記録されません。1枚だけ撮影したあと、撮影を中止しても動画ファイルとして記録されます。
- カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続して、EOS用ソフトウェアのEOS Utilityを使用するときは、【 : タイムラプス動画】を[しない]に設定してください。[しない]以外を選択しているときは、パソコンと通信できません。
- タイムラプス動画撮影中は、レンズの手ブレ補正機能は作動しません。
- 電源スイッチ〈OFF〉などを行ったときは、タイムラプス動画撮影が終了し、設定が[しない]になります。
 - ・[: センサークリーニング]の[今すぐクリーニング] [: カメラ設定初期化]を選んだとき
 - ・モードダイヤルを回したとき



- 白い〈〉温度上昇警告（291）が表示されている状態で、タイムラプス動画撮影を開始すると、タイムラプス動画の画質が低下することがあります。白い〈〉が消えてから（カメラ内部の温度が下がってから）撮影開始することをおすすめします。
- [自動露出] を【毎フレーム更新】に設定して撮影したときは、撮影モードにより、タイムラプス動画の画像情報（Exif情報）に、ISO感度、シャッタースピード、絞り数値が記録されないことがあります。



- ワイヤレスリモートコントローラーBR-E1（別売）を使用して、タイムラプス動画の撮影の開始／終了などを行うことができます。

ワイヤレスリモートコントローラー BR-E1使用時

- ・あらかじめ、ワイヤレスリモートコントローラーBR-E1とペアリングを行ってください（ 399）。
- ・[: リモコン撮影] を [する] に設定してください。
- ・テスト撮影を行い、カメラを撮影準備状態（ 268 手順15の状態）にしたあと、BR-E1の撮影タイミング／動画撮影切り替えスイッチを、〈●〉即レリーズ（すぐに撮影）、または〈2〉2秒後レリーズ（2秒後撮影）に設定してください。
- ・リモコンのスイッチが〈'■'〉に設定されているときは、タイムラプス動画撮影を開始することはできません。

カメラの状態／リモコン設定	〈●〉 すぐに撮影 〈2〉 2秒後撮影	〈'■'〉 動画撮影
テスト撮影画面	テスト撮影	撮影待機状態へ
撮影待機状態	撮影開始	テスト撮影画面へ
タイムラプス動画撮影中	撮影終了	撮影終了

タイムラプス動画撮影可能時間の目安について

タイムラプス動画撮影ができる時間（撮影開始からバッテリー切れまで）の目安については、 587を参照してください。


ビデオスナップを撮影する

1シーンが数秒間の短い動画「ビデオスナップ」（以下スナップ）を繰り返し撮影して、旅行やイベントなどの想い出を、1つの動画に簡潔にテンポ良くまとめた「ビデオスナップアルバム」（以下アルバム）を作ることができます。

ビデオスナップは、動画記録サイズが[FHD 29.97P] [IPB] (NTSC)、[FHD 25.00P] [IPB] (PAL) のときに設定できます。

できあがったアルバムは、BGM（音楽）と一緒に再生することもできます（336）。


ビデオスナップアルバムの概念



1スナップの撮影時間を決める

1 撮影モードを選ぶ


- [REC] (239) または [REC] (241) を選びます。




2 [CAMERA : ビデオスナップ] を選ぶ



3 [撮影する] を選ぶ



4 [アルバムの設定] を選ぶ



5 [アルバムを新規に作成] を選ぶ

- メッセージを確認して [OK] を選びます。




6 再生時間を設定する

- 1スナップの再生にかかる時間です。



7 再生時の効果を設定する

- アルバムの再生速度です。



8 撮影所要時間を確認する

- 再生時間と再生時の効果をもとに、1スナップの撮影に必要な時間（1）が表示されます。

(1)



9 メニューを終了する

- <MENU> ボタンを押してメニューを終了します。
- ▶ 画面に撮影時間 (2) を示す青いバーが表示されます。
- 『スナップを撮影してアルバムを作る』に進みます。

スナップを撮影してアルバムを作る



10 最初のスナップを撮影する

- 動画撮影ボタンを押して撮影します。
- ▶ 撮影時間を示す青いバーが減っていき、設定時間経過後、自動的に撮影が終了します。
- ▶ 確認画面が表示されます (277)。




11 アルバムとして保存する

- [既定 アルバムとして保存] を選びます。
- アルバムの先頭スナップとして保存されます。



12 続けてスナップを撮影する

- 手順10と同じ操作で、次のスナップを撮影します。
- [既定 アルバムに追加する] を選びます。
- 別のアルバムを作るときは、[戻る 新しい アルバムとして保存] を選びます。
- 必要に応じて手順12を繰り返します。



13 ビデオスナップ撮影を終了する


- [ビデオスナップ] を [撮影しない] に設定します。通常の動画を撮影するときは、[撮影しない] に設定してください。
- 〈MENU〉ボタンを押してメニューを終了すると、通常の動画撮影に戻ります。

手順11、手順12の画面について

項目	内容
■ アルバムとして保存（手順11）	アルバムの最初のスナップとして保存します。
■ アルバムに追加する（手順12）	いま撮影したスナップを、直前に記録したアルバムに追加します。
□ 新しいアルバムとして保存（手順12）	新しいアルバムを作成し、最初のスナップとして保存します。直前に記録したアルバムとは別ファイルになります。
□ 撮影したスナップを再生する（手順11、手順12）	いま撮影したスナップを再生します。
■ アルバムとして保存しない（手順11） ■ アルバムに追加しないで消去（手順12）	いま撮影したスナップをアルバムに保存しないで消去します。確認画面で [OK] を選びます。

- ● スナップを撮影したあと、すぐに次のスナップを撮影したいときは、[■:ビデオスナップ] の [保存確認画面の表示] を [しない] に設定します。この設定にしておくと、撮影直後に確認画面が表示されなくなるため、すぐに次のスナップを撮影することができます。

既存のアルバムに追記する



1 [既存のアルバムに追記] を選ぶ

- 275の手順5で【既存のアルバムに追記】を選びます。



2 既存のアルバムを選ぶ

- <▽> を回して既存のアルバムを選び、<SET>を押します。
- [OK] を選びます。
- 一部の設定が、既存のアルバムの設定に変更されます。

3 メニューを終了する

- <MENU> ボタンを押してメニューを終了します。
- ビデオスナップの撮影画面が表示されます。

4 スナップを撮影する

- 『スナップを撮影してアルバムを作る』(276)を参照し、スナップを撮影します。



- 他のカメラで撮影したアルバムは選択できません。




ビデオスナップ撮影全般の注意事項

- [再生時の効果] で、[1/2倍速] [2倍速] を選んだときは、音声は記録されません。
- 1スナップの撮影所要時間は目安です。フレームレートとの関係上、再生時に表示される撮影時間と若干ズレが生じる場合があります。

動画サーボAFの設定

動画撮影時に被写体に対して常にピントを合わせ続ける機能です。



● [する] 設定時

- シャッター ボタンを半押ししなくても、被写体に対して常にピントを合わせ続けます。
- 狙った位置でピントを止めたいたいときや、レンズの作動音などが記録されるのが気になるときは、画面左下の [SET AF] をタッチすると、動画サーボAFを一時的に停止することができます。
- 動画サーボAFが停止しているときに、〈MENU〉ボタンや〈REC〉ボタンを押したり、AF方式を変更するなどの操作を行ったあと、動画撮影に戻ると、動画サーボAFが再開します。

● [しない] 設定時

- シャッター ボタンを半押しするか、〈AF ON〉ボタンを押すと、ピント合わせが行われます。




[動画サーボAF：する] 設定時の注意事項


- ピントが合いにくい撮影条件
 - ・速い速度で近づく、または遠ざかる被写体
 - ・近距離で動いている被写体
 - ・絞り数値が大きいとき
 - ・図197の『ピントが合いにくい撮影条件』も参照してください。
- 常にレンズが作動してバッテリーを消耗するため、動画撮影できる時間（図586）が短くなります。
- レンズの種類により、ピント合わせのための作動音が記録されることがあります。そのときは、指向性ステレオマイクロホン DM-E1（別売）を使用することで、作動音の記録を低減することができます。
- ズーム操作中や拡大表示を行っているときは、動画サーボAFが一時停止します。
- 動画撮影中に被写体が近づいたり/遠ざかったり、カメラを上下/左右に動かすと（パンニング）、映像が一瞬伸縮（像倍率変化）して記録されることがあります。

動画サーボAFの被写体追従特性

動画サーボAF中にパンニングを行ったり、障害物がAFフレームを横切ったときなど、被写体がAFフレームから外れたときの動画サーボAFの応答特性を、7段階で調整することができます。



1 [: 動画サーボAFの被写体追従特性] を選ぶ



● 粘る : -3/-2/-1

被写体がAFフレームから外れたときに、別の被写体に対して敏感に反応しない設定です。マイナスの数値が大きいほど、より敏感に反応しなくなります。パンニングを行ったり、障害物がAFフレームを横切ったときに、意図しない別の被写体に、すぐにピントが移らないようにしたいときに有効です。


● 敏感 : +1/+2/+3

AFフレームで捉えている被写体に機敏に反応する設定です。プラスの数値が大きいほど、より敏感に反応します。動いている（撮影距離が変化する）被写体にピントを合わせ続けたいときや、別の被写体にすぐにピントを合わせたいときに有効です。


- !** ● 4K動画設定時は、機能しません（設定は無効になります）。
- [: 動画サーボAF] が [する]、[: AF方式] が [1点AF] のときに設定することができます。
- [: AF方式] が [1点AF] 以外のときは、[0] に設定したときと同じ動作になります。

動画サーボAF時のAF速度

動画サーボAFのAF速度とその作動条件を設定することができます。この機能は「動画撮影時の低速ピント送り」に対応しているレンズ*使用時に機能します。



1 [CAMERA : 動画サーボAF時のAF速度] を選ぶ



● 作動条件 :

設定したAF速度を動画撮影時（撮影開始前、撮影中）に常に有効にするか（【常時】）、動画撮影中のみ有効にするか（【撮影中】）を設定することができます。



● AF速度 :

作画意図に合わせてAF速度（ピント送り）を、標準の速さ（0）から遅い方向に7段階（-1～-7）、速い方向に2段階（+1,+2）の調整を行うことができます。

* 「動画撮影時の低速ピント送り」対応レンズについて

2009年以降に発売されたUSMレンズ、およびSTMレンズが対応しています。詳しくはキヤノンのホームページでご確認ください。

-  ● 使用するレンズによっては、AF速度を調整しても、速度が変わらないことがあります。
● 4K動画設定時は、機能しません（設定は無効になります）。

-  ● **[ : 動画サーボAF]** が [**する**]、**[ : AF方式]** が [**1点AF**] のときに設定することができます。
● **[ : AF方式]** が [**1点AF**] 以外のときは、**[AF速度]** を [**標準 (0)**] に設定したときと同じ動作になります。
● 設定内容が、初期状態から変更されているときは、**[ : 動画サーボAF時のAF速度]** の右端に「*」が表示されます。

その他のメニュー機能

[2]

- レンズ光学補正

動画撮影時は、周辺光量補正、歪曲収差補正、色収差補正を行うことができます。レンズ光学補正については、 123を参照してください。

- リモコン撮影

[する] に設定すると、ワイヤレスリモートコントローラーBR-E1（別売）を使用して、動画撮影の開始／停止を行うことができます。あらかじめ、BR-E1とペアリングを行ってください (399)。

ワイヤレスリモートコントローラー BR-E1使用時

通常の動画撮影を行うときは、撮影タイミング／動画撮影切り替えスイッチを の位置にして、レリーズボタンを押します。
タイムラプス動画撮影を行うときは、 273を参照してください。

[3]

● 'ISO感度に関する設定

● ISO感度 適用

[M] モードのときに、ISO感度を任意に設定することができます。ISOオートを選ぶこともできます。

● ISO感度の範囲

フルHD/HD動画撮影時、フルHDタイムラプス動画撮影時のISO感度の手動設定範囲（下限値／上限値）を設定することができます。

● 4Kの範囲

4K動画撮影時、4Kタイムラプス動画撮影時のISO感度の手動設定範囲（下限値／上限値）を設定することができます。

● オートの上限

[] モード、または [M] モード+ISOオートの設定でフルHD/HD動画撮影を行ったときに、自動設定されるISO感度の上限を設定することができます。

● 4K オートの上限

[] モード、または [M] モード+ISOオートの設定で4K動画撮影を行ったときに、自動設定されるISO感度の上限を設定することができます。

● 8K オートの上限

[] モード、または [M] モード+ISOオートの設定で4Kタイムラプス/フルHDタイムラプス動画撮影を行ったときに、自動設定されるISO感度の上限を設定することができます。



- フルHD/HD動画撮影時のISO32000/40000、および4K動画撮影時のISO16000/20000/25600/32000/40000は拡張感度です（[H] と表示されます）。


● 高輝度側・階調優先

ハイライト部分の白とびが緩和された動画を撮影することができます。
高輝度側・階調優先については、 137を参照してください。



- 動画撮影時は、【 : 高輝度側・階調優先】設定時に【強】は選択できません（表示されません）。

● オートスローラシャッター



暗い場所で動画撮影を行ったときに、シャッタースピードを自動的に遅くして、**[しない]** 設定時よりも明るくノイズを抑えた映像を記録するかどうかを選択することができます。

この機能は、撮影モードが  のときに設定できます（機能します）。また、動画記録サイズのフレームレートが、**59.94P**、**50.00P** のときに機能します。

● しない

[する] 設定時よりも被写体のブレが少なく、自然でなめらかな動きが撮影できます。ただし、暗い場所では、**[する]** 設定時よりも映像が暗くなることがあります。

● する

暗い場所で動画撮影を行ったときに、シャッタースピードを自動的に 1/30秒 (NTSC)、または 1/25秒 (PAL) まで遅くして、**[しない]** 設定時よりも明るくノイズを抑えた映像を撮影することができます。



- 暗い場所で動きのある被写体を撮影するときや、尾を引いたような残像が出るときは、**[しない]** に設定することをおすすめします。

● Av値1/8段設定 選用



RFレンズ使用時に、動画撮影時の絞り数値の設定ステップをさらに細かくすることができます。

この機能は、撮影モードが  M のときに設定できます（機能します）。


[する] を選ぶと、絞り数値が1/3段（1/2段）ステップから1/8段ステップに変わります。



- EFレンズ／EF-Sレンズ使用時は、 Av値1/8段設定 は表示されません（設定できません）。
- [する] に設定したときは、[ C.Fn I-1：露出設定ステップ] で設定されている内容は機能しません（無効になります）。

[4]

● HDMI出力時の情報表示



HDMIケーブルで映像を出力するときの情報表示を設定することができます。

● あり

HDMI出力先に、映像および撮影情報やAFフレームなどが表示されます。なお、カメラの画面は消灯します。

記録した映像はカードに保存されます。

● なし/~~4K~~

4K動画の映像のみをHDMI出力します。カメラの画面には撮影情報やAFフレームなども表示されますが、カードに映像は記録されません。また、Wi-Fi通信はできません。

● なし/~~FHD~~

フルHD動画の映像のみをHDMI出力します。カメラの画面には撮影情報やAFフレームなども表示されますが、カードに映像は記録されません。また、Wi-Fi通信はできません。

動画撮影全般の注意事項



④ カメラ内部の温度上昇に伴う、赤い〈■〉表示について

- 動画撮影を長時間行ったり、高温下で動画撮影を行うと、カメラ内部の温度が上昇し、赤い〈■〉が表示されます。
- 赤い〈■〉は、もうすぐ動画撮影が自動的に終了することを示しています。そのときは、カメラ内部の温度が下がるまで、撮影ができなくなりますので、一旦電源を切り、しばらく休止してください。
- 高温下で動画撮影を長時間行うと、赤い〈■〉が表示されるタイミングが早くなります。撮影しないときは、こまめに電源を切ってください。

記録と画質について

- 手ブレ補正機能を搭載したレンズ使用時は、手ブレ補正スイッチを〈ON〉にすると、シャッターボタンを半押ししなくても、常時手ブレ補正機能が作動します。そのため、バッテリーが消耗し、撮影条件により動画撮影時間が短くなることがあります。三脚使用時など、補正の必要がないときは、手ブレ補正スイッチを〈OFF〉にすることをおすすめします。
- 自動露出で動画撮影中に明るさが変化すると、その場面の映像が一瞬止まって見えることがあります。このようなときは、マニュアル露出で撮影してください。
- 極端に明るい光源が画面内にあると、明るい部分が黒っぽくつぶれたように表示されることがあります。動画撮影時は、表示された映像とほぼ同じ状態で記録されます。
- 高ISO感度、高温、遅いシャッタースピード、暗い場所などの条件で撮影すると、映像にノイズや色ムラが発生することがあります。動画撮影時は、表示された映像とほぼ同じ状態で記録されます（タイムラプス動画撮影時を除く）。
- 撮影した動画を他の機器などで再生すると、画質や音質が悪くなったり、(MP4形式に対応していても) 再生できないことがあります。



記録と画質について

- 書き込み速度が遅いカードを使用すると、動画撮影中に画面の右側にインジケーターが表示されることがあります。インジケーターは、カードにまだ書き込まれていないデータ量（内蔵メモリーの空き容量）を表し、遅いカードほど、段階が早く上がっていきます。インジケーター（1）がフルになると、動画撮影が自動的に停止します。
- 書き込み速度が速いカードは、インジケーターが表示されないか、表示されても段階はほとんど上がりません。そのため、事前にテスト撮影を行うことで、動画撮影に適したカードかどうかを判断することができます。
- インジケーターがフルになって動画撮影が自動的に終了したときは、映像の終端付近の音声が正常に記録されないことがあります。
- カードの（記憶領域の断片化により）書き込み速度が低下してインジケーターが表示されるようになったときは、カードの初期化を行うと、書き込み速度が改善することがあります。



音声の制約について

- 【動画記録サイズ】が【FHD 29.97P [PB]】（NTSC）、【FHD 25.00P [PB]】（PAL）のとき、HDR動画、または【 : 音声圧縮】が【する】のときは、以下の制約事項があります。ご了承ください。
 - 最後の約2フレームには、音声は記録されません。
 - Windowsで動画を再生すると、映像と音声が若干ズレることがあります。

再生

この章では、撮影した画像（静止画／動画）を再生する方法や、メニュー機能の「▶：再生タブ」に含まれる項目など、再生に関する内容について説明しています。

他の機器で撮影・記録された画像について

他のカメラで撮影した画像や、このカメラで撮影したあと、パソコンなどで画像を加工したり、ファイル名を変更した画像は、カメラで正常に表示／設定できないことがあります。

メニュー目次:再生タブ

● 再生1

1	2	3	4	PLAY1
画像プロジェクト				310
画像回転				313
画像消去				314
印刷指定				318
フォトブック指定				322

● 再生2

1	2	3	4	PLAY2
RAW現像				325
クリエイティブアシスト				331
クイック設定からのRAW現像				333
アルバム編集				334

● 再生3

1	2	3	4	PLAY3
トリミング				337
リサイズ				339
レーティング				340
スライドショー				343
画像検索の条件設定				345
への画像送り				347

- ! ● かんたん撮影ゾーンのときは、【▶ : RAW現像】【▶ : クイック設定からのRAW現像】は表示されません。

● 再生4

		PLAY4	
1	2	3	4
再生情報表示設定			349
ハイライト警告表示	しない		351
AFフレーム表示	しない		352
再生時のグリッド	表示しない		353
前回の画像から再生	する		354
拡大倍率設定（約）	2倍		355


画像を再生する

1枚表示



1 画像を再生する

- <▶> ボタンを押します。



2 画像を選ぶ

- <▶> を押すと新しい画像が、<◀> を押すと古い画像が表示されます。
- <INFO> ボタンを押すたびに、表示形式が切りわりります。



情報表示なし



簡易情報表示



撮影情報表示

3 再生を終了する

- <▶> ボタンを押すと再生が終了します。


撮影情報表示について

撮影情報表示の画面が表示されている状態で〈▲〉〈▼〉を押すと、表示される情報が切り換わります。なお、表示する情報は、【▶：再生情報表示設定】で任意に設定することができます（図349）。

タッチ再生について

カメラのモニターは、タッチ機能を備えています。スマートフォンなどと同じように、指で操作することができます。〈□〉ボタンを押して画像を再生した状態で操作します。

画像送り



ジャンプ表示



インデックス表示





拡大表示



- 画面を指1本で素早く2回触れても（ダブルタップ）拡大表示ができます。


拡大する

撮影した画像を拡大表示することができます。



1 画像を拡大する

- 画像を再生した状態で〈Q〉ボタンを押します。
- ➡ 拡大表示になります。画面右下に拡大位置 (1) と【】が表示されます。
- 〈〉 を右に回すたびに拡大します。
- 〈〉 を左に回すたびに縮小します。さらに回すと、インデックス表示 (300) になります。




2 表示位置を移動する

- 〈〉 十字キーを操作して表示位置を移動します。
- 〈Q〉ボタンを押すと、拡大表示が終了します。


インデックス表示(複数画像表示)

見たい画像を素早く見つけることができる、「インデックス表示」といわれる再生方法で、一度に4枚／9枚／36枚／100枚の画像を表示することができます。



1 <Q> ボタンを押す

- 画像を再生した状態で <Q> ボタンを押します。
- ▶ 画面右下に【 Q】が表示されます。



2 インデックス表示にする

- <> を左に回していきます。
- ▶ 4枚表示になります。選択されている画像にオレンジ色の枠が付きます。
- <> をさらに左に回すと、9枚→36枚→100枚表示になります。右に回すと、100枚→36枚→9枚→4枚→1枚表示になります。



3 画像を選ぶ

- <◆> 十字キーを操作してオレンジ色の枠を移動させ、画像を選びます。
- インデックス表示の状態で <SET> を押すと、選んだ画像が1枚表示されます。



動画を再生する



1 画像を再生する

- <▶> ボタンを押します。



2 動画を選ぶ

- <◀> <▶> で再生する動画を選びます。
- 1枚表示のときに、画面左上に <SET> が表示されている画像が動画です。
- インデックス表示のときは、画面左側に縦帯の付いた画像が動画です。インデックス表示からは再生できませんので、<SET> を押して1枚表示にします。




3 1枚表示の状態で <SET> を押す



4 <SET> を押して動画を再生する

- 動画再生が始まります。
- 再生中に <SET> を押すと、再生が一時停止し、動画再生パネルが表示されます。もう一度押すと再開します。
- <▲> <▼> で、再生中でも音量を調整することができます。

(1) スピーカー



動画再生パネル

項目	再生内容
▶ 再生	〈SET〉を押すたびに再生／一時停止を繰り返します。
▶ スロー再生	〈◀〉〈▶〉でスロー再生の速さを変えることができます。画面右上に速さの度合いが表示されます。
◀ 前スキップ	〈SET〉を押すたびに4秒戻します。
◀◀ フレーム戻し	〈SET〉を押すたびに1コマ戻します。〈SET〉を押し続けると早戻しします。
▶▶ フレーム送り	〈SET〉を押すたびに1コマ送ります。〈SET〉を押し続けると早送りします。
▶ 次スキップ	〈SET〉を押すたびに4秒送ります。
◀◀ 編集	編集画面を表示します (図304)。
♪ BGM選択	音楽を選択し、音楽と一緒に動画を再生できます (図336)。
◀◀ フレーム切り出し	4K動画／4Kタイムラプス動画再生時に選択することができます。画面に表示しているフレームを切り出して、静止画 (JPEG画像) として保存することができます (図306)。
[■]	再生位置
mm' ss"	再生時間 (mm' : 分、ss" : 秒)
◀▶ 音量	〈▲〉〈▼〉でスピーカー (図301) の音量を調整することができます。

動画再生パネル（ビデオスナップアルバム）

項目	再生内容
▶ 再生	〈SET〉を押すたびに再生／一時停止を繰り返します。
▶ スロー再生	〈◀〉〈▶〉でスロー再生の速さを変えることができます。画面右上に速さの度合いが表示されます。
◀ 前のチャプター	前のスナップの先頭画面を表示します。
◀◀ フレーム戻し	〈SET〉を押すたびに1コマ戻します。〈SET〉を押し続けると早戻しします。
▶▶ フレーム送り	〈SET〉を押すたびに1コマ送ります。〈SET〉を押し続けると早送りします。
▶ 次のチャプター	次のスナップの先頭画面を表示します。
✖ チャプター消去	再生中のスナップを削除します。
◀ 編集	編集画面を表示します (図304)。
♪ BGM選択	BGMを選んで音楽と一緒にアルバムを再生できます (図336)。
[]	再生位置
mm' ss"	再生時間 (mm' : 分、ss" : 秒)
◀▶ 音量	〈▲〉〈▼〉でスピーカー (図301) の音量を調整することができます。



- カメラをテレビに接続して動画を再生するときは (図308)、テレビ側で音量の調整を行ってください (〈▲〉〈▼〉を操作しても音量は変わりません)。
- カードの読み取り速度が遅いときや、動画ファイル内のフレームが壊れているときは、動画再生が終了することがあります。



- 動画撮影可能時間については、図586を参照してください。

動画の前後部分をカットする

撮影した動画の前後部分を約1秒単位で削除することができます。



1 動画を再生して一時停止させる

▶ 動画再生パネルが表示されます。



2 動画再生パネルで [×] を選ぶ




3 削除する範囲を指定する

- [☒] (前部を削除) か、[☒] (後部を削除) を選びます。
- <◀> <▶> を押すと、1フレームずつ送られます。
- 削除する範囲が決まったら、〈SET〉を押します。画面下部に線で表示された範囲が残ります。



4 編集内容を確認する

- [▶] を選ぶと、編集した動画が再生されます。
- 削除する範囲を変更するときは、手順3の操作を行います。
- 編集を中止するときは、〈MENU〉ボタンを押します。



5 保存する

- [?] (1) を選びます。
- 保存画面が表示されます。
- 別のファイルとして保存するときは【新規保存】、編集前の動画を残さないときは【上書き保存】を選びます。
- [?] (2) を選ぶと、圧縮して別のファイルで保存します。4K動画はフルHD動画に変換して圧縮されます。
- 確認画面で【OK】を選ぶと、編集した動画が保存され、再生画面に戻ります。



- 約1秒単位（画面下部に【X】が表示される位置）で削除されるため、実際にカットされる位置が指定した位置と異なることがあります。
- 他のカメラで撮影した動画はこのカメラで編集できません。
- カメラとパソコンを接続しているときは編集できません。
- 動画記録サイズが[FHD 29.97P IPB] (NTSC) / [FHD 25.00P IPB] (PAL) の動画は、圧縮して新規保存はできません。



- ビデオスナップアルバムの編集方法は、『ビデオスナップアルバムを編集する』(334) を参照してください。

4K動画／4Kタイムラプス動画からフレームを切り出す

4K動画、4Kタイムラプス動画から任意のフレームを選び、約830万画素(3840×2160)の静止画(JPEG画像)として保存することができます。この機能を「フレーム切り出し(4Kフレームキャプチャー)」と言います。

1 画像を再生する

- <▶> ボタンを押します。



2 4K動画を選ぶ

- <◀> <▶> で4K動画、または4Kタイムラプス動画を選びます。
- 撮影情報表示の画面(図599)で【4K】と表示されている画像が4K動画／4Kタイムラプス動画です。
- インデックス表示のときは、<SET>を押して1枚表示にします。

3 1枚表示の状態で<SET>を押す

4 動画を再生して一時停止させる

→ 動画再生パネルが表示されます。



5 切り出すフレームを選ぶ

- 動画再生パネルを操作して、静止画として切り出したいフレームを選びます。
- 動画再生パネルの操作方法については、図302を参照してください。

6 【REC】を選ぶ

- <◀> <▶> で【REC】 выбирается.





7 保存する

- [OK] を選ぶと、画面に表示されているフレームが静止画（JPEG画像）として保存されます。

8 表示する画像を選ぶ

- 保存先のフォルダと画像番号を確認します。
- [元の動画] または [切り出した静止画] を選びます。




- フルHD動画やフルHDタイムラプス動画、他のカメラで撮影した4K動画／4Kタイムラプス動画からは、フレーム切り出しはできません。

テレビで見る


カメラとテレビをHDMIケーブルで接続して、撮影した静止画や動画をテレビで見ることができます。HDMIケーブルは、別売のHTC-100の使用をおすすめします。

なお、テレビに映像が表示されないときは、[:ビデオ方式] の [NTSC] [PAL] の設定を確認してください（テレビが対応している方に合わせてください）。



1 HDMIケーブルをカメラに接続する

- プラグの〈▲HDMI MINI〉がカメラの前面に向くようにして、〈HDMI OUT〉端子に差し込みます。




2 テレビにHDMIケーブルを接続する

- HDMIケーブルを、テレビのHDMI入力端子に接続します。

3 テレビの電源を入れ、テレビの入力切り換えで接続した端子を選ぶ

4 カメラの電源スイッチを〈ON〉にする



5 〈□〉ボタンを押す

- 画像がテレビに表示されます（カメラのモニターには何も表示されません）。
- 接続したテレビに合わせて、自動的に最適な解像度で画像が表示されます。



- 動画再生時の音量はテレビ側で調整します。カメラ側から音量の調整はできません。
- ケーブルの取り付け／取り外しを行うときは、カメラとテレビの電源を切った状態で行ってください。
- 使用するテレビにより、表示内容の一部が欠けて表示されることがあります。
- 他の機器からの出力をカメラの〈HDMI OUT〉端子に入力しないでください。故障の原因になります。
- テレビとの相性により、映像が表示されないことがあります。
- 映像が再生されるまでに時間がかかることがあります。この現象が気になるときは、[HDMI : HDMI 出力解像度] を [1080p] に設定してください(図386)。
- カメラとテレビを接続したときは、画面にタッチして操作することはできません。

保護する(プロテクト)

大切な画像を誤って消さないように、プロテクト（保護）することができます。

画像を選択して1枚ずつプロテクト



1 [▶ : 画像プロテクト] を選ぶ



2 [画像を選択] を選ぶ

3 画像を選ぶ

- <◀> <▶> でプロテクトする画像を選びます。

4 プロテクトする

- <SET> を押すと画像がプロテクトされ、画面の上に <On> (1) が表示されます。
- もう一度 <SET> を押すと、プロテクトが解除され <Off> が消えます。
- 他にプロテクトしたい画像があるときは、手順3、4を繰り返します。



範囲を指定してプロテクト

インデックス表示された画像を見ながら、プロテクトする範囲（始点／終点）を指定して、まとめてプロテクトすることができます。



1 【範囲指定】を選ぶ

- 【▶：画像プロテクト】の【範囲指定】を選びます。



2 範囲を指定する

- 始めの画像（始点）を選びます。
- 続けて終わりの画像（終点）を選びます。
- 指定した範囲の画像がプロテクトされ、〈●〉が表示されます。
- 他にプロテクトしたい画像があるときは、手順2を繰り返します。

フォルダ内／カード内全画像プロジェクト

フォルダ内、またはカード内のすべての画像をまとめてプロジェクトすることができます。



【□：画像プロテクト】で【フォルダ内・全画像】または【カード内・全画像】を選択すると、その中のすべての画像がプロテクトされます。解除するときは【フォルダ内・全解除】または【カード内・全解除】を選びます。

【□：画像検索の条件設定】で検索条件が設定されているときは（図345）、表示される内容が【検索結果・全画像】【検索結果・全解除】に変わります。



【検索結果・全画像】を選択すると、検索条件で絞り込まれたすべての画像がプロテクトされます。


【検索結果・全解除】を選択すると、絞り込まれた画像のプロテクトがすべて解除されます。

● カードを初期化すると（図367）、プロテクトされた画像も消去されます。

- プロテクトした画像は、カメラの消去機能で消去できません。画像を消去するときは、プロテクトを解除してください。
- 必要な画像をプロテクトしてから全画像消去（図317）を行うと、プロテクトした画像以外はすべて消去されます。不要な画像を一度にまとめて消去するときに便利です。

回転させる

画像が表示される向きを変えたいときは、この方法で画像を回転させることができます。



1 [▶ : 画像回転] を選ぶ



2 画像を選ぶ

- <◀><▶>で回転させる画像を選びます。



3 回転させる

- <SET> を押すたびに、時計方向に回転 ($90^\circ \rightarrow 270^\circ \rightarrow 0^\circ$) します。
- 他に回転したい画像があるときは、手順2、3を繰り返します。

-
- [ESHOT : 縦位置画像回転表示] を [する] (366) に設定して撮影すると、この機能で画像を回転させる必要がなくなります。
 - 回転した画像が、再生時に回転した向きで表示されないときは、[ESHOT : 縦位置画像回転表示] を [する] に設定します。

消去する

不要な画像を1枚ずつ選んで消去したり、まとめて消去することができます。なお、プロジェクト（ 310）をかけた画像は消去されません。



- 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してください。また、大切な画像は、誤って消去しないようプロジェクトをかけてください。

1枚ずつ消去

1 消去する画像を選ぶ

- <□> ボタンを押します。
- <◀> <▶> で消去する画像を選びます。



2 <廃> ボタンを押す

3 消去する

JPEG画像／RAW画像／動画

- [消去] を選びます。




RAW+JPEG画像

- 項目を選びます。



チェック [✓] を付けてまとめて消去

消去したい画像にチェックを付けて、まとめて消去することができます。



1 [□ : 画像消去] を選ぶ




2 [選択して消去] を選ぶ



3 画像を選ぶ

- <◀><▶>で消去する画像を選び、<SET>を押します。
- 他に消去したい画像があるときは、手順3を繰り返します。



4 消去する

- <MENU> ボタンを押して [OK] を選びます。

範囲を指定して消去

インデックス表示された画像を見ながら、消去する範囲（始点／終点）を指定して、まとめて消去することができます。



1 [範囲指定] を選ぶ


- 【▶：画像消去】の【範囲指定】を選びます。



2 範囲を指定する

- 始めの画像（始点）を選びます。
- 続けて終わりの画像（終点）を選びます。

3 <MENU> ボタンを押す



4 消去する

- [OK] を選びます。

フォルダ内／カード内全画像消去

フォルダ内、またはカード内のすべての画像をまとめて消去することができます。



【：画像消去】で【フォルダ内・全画像】または【カード内・全画像】を選ぶと、その中のすべての画像が消去されます。

【：画像検索の条件設定】で検索条件が設定されているときは (図345)、表示される内容が【検索結果・全画像】に変わります。



【検索結果・全画像】を選ぶと、検索条件で絞り込まれたすべての画像が消去されます。



- プロテクトがかけられた画像を含め、すべての画像を消去したいときは、カード初期化を行います (図367)。

画像を印刷指定する／DPOF


カードに記録されている画像の中から、印刷したい画像と印刷枚数などを指定することができるDPOF（Digital Print Order Format）機能に対応しています。複数の画像を一度に印刷したいときや、写真店に印刷注文する際に使います。

印刷タイプや日付、画像番号の入／切といった印刷内容の設定を行います。この設定は、印刷指定したすべての画像に対して、一律に適用されます（1画像ごとに別々の設定はできません）。

印刷内容を設定する



1 [□ : 印刷指定] を選ぶ




2 [設定] を選ぶ

3 項目の内容を設定する

- [印刷タイプ] [日付] [画像番号] の内容を設定します。

印刷タイプ	<input checked="" type="radio"/>	スタンダード	用紙1枚に1画像を印刷します。
	<input checked="" type="radio"/>	インデックス	用紙1枚に縮小画像を複数印刷します。
	<input checked="" type="radio"/>	両方	スタンダードとインデックスの両方を印刷します。
	<input checked="" type="radio"/>		
日付	入	[入] になると、撮影画像に記録されている日付情報を入れて印刷します。	
	切		
画像番号	入	[入] になると、画像番号を付けて印刷します。	
	切		



4 設定を終了する

- <MENU> ボタンを押します。
- 次に印刷指定画面の【画像選択】[複数選択]で、印刷する画像を指定します。




- 画像サイズが大きい画像を【インデックス】[両方] の設定で印刷すると (318)、プリンターにより、インデックス印刷が行われないことがあります。そのときは、画像をリサイズしてから (339) インデックス印刷を行ってください。
- [日付] [画像番号] を [入] にしても、印刷タイプの設定やプリンターにより、印刷されないことがあります。
- [インデックス] に設定したときは、[日付] と [画像番号] を同時に [入] にできません。
- 印刷するときは、印刷指定を行ったカードを使用してください。画像データだけをカードから抜き出して印刷すると、指定した内容で印刷できません。
- DPOFに対応したプリンターの機種や、写真店の機器により、指定内容が反映されないことがあります。プリンターの場合は、プリンターの使用説明書を参照してください。写真店の場合は、事前にお店に確認してください。
- 他のカメラで印刷指定した画像を、このカメラに入れて再度印刷指定しないでください。印刷指定されている内容が、意図せずにすべて書き換えられることがあります。また、画像の種類により、印刷指定できないことがあります。

印刷する画像を指定する

● 画像選択



画像を1枚ずつ選んで指定します。
〈MENU〉ボタンを押すと、指定した内容がカードに保存されます。




(1) (2)

● スタンダード／両方

〈SET〉を押すと、表示されている画像が1枚印刷指定されます。続けて〈▲〉〈▼〉を押すと、枚数を最大99枚に設定することができます。

- (1) 指定枚数
- (2) 総指定枚数




(3) (4)

● インデックス

〈SET〉を押して【√】を付けた画像が、インデックス印刷用の画像として指定されます。

- (3) チェックマーク
- (4) インデックスマーク

● 複数選択



● 範囲指定

【複数選択】の【範囲指定】を選びます。始めの画像（始点）と終わりの画像（終点）を選ぶと、始点から終点までの範囲の画像に【√】が表示され、1画像1枚で印刷指定されます。

● フォルダ内の全画像

【フォルダ内の全画像を指定】を選び、フォルダを選択すると、フォルダ内のすべての画像が、1画像1枚で印刷指定されます。

【フォルダ内の全画像指定を解除】を選び、フォルダを選択すると、フォルダ内の印刷指定がすべて解除されます。

● カード内の全画像

【カード内の全画像を指定】を選びと、カードに記録されているすべての画像が、1画像1枚で印刷指定されます。

【カード内の全画像指定を解除】を選びと、カード内の印刷指定がすべて解除されます。

【：画像検索の条件設定】で検索条件が設定されているときは（345）、【複数選択】を選んだときに、表示される内容が【検索結果の全画像を指定】【検索結果の全画像の指定解除】に変わります。

● 検索結果の全画像

【検索結果の全画像を指定】を選びと、検索条件で絞り込まれたすべての画像が、1画像1枚で印刷指定されます。

【検索結果の全画像の指定解除】を選びと、絞り込まれた画像の印刷指定がすべて解除されます。




- RAW画像と動画は印刷指定できません。また、【複数選択】でまとめて印刷指定を行っても、RAW画像と動画は指定されません。
- PictBridgeに対応したプリンターで印刷するときは、一度に印刷指定する画像の数を400画像以下にしてください。それ以上指定すると、すべての画像を印刷できないことがあります。

フォトブックにする画像を指定する

フォトブックにする画像を指定（最大998枚）することができます。EOS用ソフトウェアのEOS Utilityを使ってパソコンに取り込むと、フォトブック指定した画像が専用のフォルダにコピーされます。インターネットでフォトブックを注文するときに便利です。

画像を選択して1枚ずつ指定



1 [▶ : フォトブック指定] を選ぶ



2 [画像を選択] を選ぶ




3 指定する画像を選ぶ

- <◀><▶>で指定する画像を選び、<SET>を押します。
- 他にフォトブック指定したい画像があるときは、手順3を繰り返します。


範囲を指定してフォトブック指定

インデックス表示された画像を見ながら、フォトブックにする画像の範囲（始点／終点）を指定して、まとめてフォトブック指定することができます。



1 [複数選択] を選ぶ

- [▶ : フォトブック指定] の [複数選択] を選びます。



2 [範囲指定] を選ぶ




3 範囲を指定する

- 始めの画像（始点）を選びます。
- 続けて終わりの画像（終点）を選びます。
- 始点から終点までの範囲の画像に [✓] が表示されます。

フォルダ内／カード内全画像指定


フォルダ内、またはカード内のすべての画像をまとめてフォトブック指定することができます。



【：フォトブック指定】の【複数選択】で【フォルダ内の全画像を指定】または【カード内の全画像を指定】を選ぶと、その中のすべての画像がフォトブック指定されます。

解除するときは【フォルダ内の全画像指定を解除】または【カード内の全画像指定を解除】を選びます。

【：画像検索の条件設定】で検索条件が設定されているときは (図345)、【複数選択】を選んだときに、表示される内容が【検索結果の全画像を指定】【検索結果の全画像の指定解除】に変わります。



【検索結果の全画像を指定】を選ぶと、検索条件で絞り込まれたすべての画像がフォトブック指定されます。


【検索結果の全画像の指定解除】を選ぶと、絞り込まれた画像のフォトブック指定がすべて解除されます。

- !
- RAW画像と動画はフォトブック指定できません。また、【複数選択】でまとめてフォトブック指定を行っても、RAW画像と動画は指定されません。
 - 他のカメラでフォトブック指定した画像を、このカメラに入れて再度フォトブック指定しないでください。フォトブック指定されている内容が、意図せずにすべて書き換えられることがあります。

RAW画像をカメラで現像する

RAWまたはCRWで撮影した画像をカメラで現像して、JPEG画像を作ることができます。RAW画像はそのままなので、条件を変えて現像したJPEG画像を作ることができます。

RAW画像はEOS用ソフトウェアのDigital Photo Professionalで現像処理を行うこともできます。



1 [□ : RAW現像] を選ぶ



2 項目を選び、画像を選択する

- RAW現像を行う画像をまとめて選択（指定）することができます。



画像を選択

- <◀><▶>で現像する画像を選び、<SET>を押します。
- <MENU>ボタンを押します。



範囲指定

- 始めの画像（始点）を選びます。
- 続けて終わりの画像（終点）を選びます。
- <MENU>ボタンを押します。

3 現像条件を設定する 撮影時の設定で現像

- 撮影を行ったときの画像設定の条件で現像されます。



細かく設定して現像

- 〈▲〉〈▼〉〈◀〉〈▶〉で項目を選びます。
- 〈FUNC.〉または〈DISP.〉を回すと、設定が切り換わります。
- 〈SET〉を押すと、機能の設定画面が表示されます。
- 〈REC〉ボタンを押すと、撮影時の設定に戻ります。


比較画面について

- 〈INFO〉ボタンを押して〈DISP.〉を回すと、【変更後】と【撮影時設定】を切り換えることができます。
- 【変更後】のときは、撮影時の設定から変更した項目がオレンジ色で表示されます。
- 〈MENU〉ボタンを押します。



4 保存する

- 【細かく設定して現像】のときは【REC】(保存)を選びます。
- 内容を確認し、【OK】を選びます。
- 他に現像したい画像があるときは【はい】を選び、手順2~4を繰り返します。



5 表示する画像を選ぶ

- 【もとの画像】または【保存した画像】を選びます。

拡大表示について

【細かく設定して現像】を選んだあと、表示された画面で〈Q〉ボタンを押すと、画像を拡大することができます。拡大率は、【記録画質】の設定により異なります。〈◆〉十字キーで拡大表示位置を変えることができます。もう一度〈Q〉ボタンを押すと、拡大表示が終了します。

アスペクト比を設定した画像について

【 : 静止画クロップ/アスペクト】(119) を【1:1 (アスペクト)】[4:3 (アスペクト)] [16:9 (アスペクト)] に設定して撮影したRAW画像を現像したときは、設定したアスペクト比のJPEG画像が作られます。

- **RAW**、**CRAW**画質で撮影した多重露出画像を現像するときは、一部の項目の設定変更はできません。

現像処理の項目について

- **[±0]** 明るさ補正

1/3段ステップ±1段の範囲で明るさを補正することができます。

- **[AWB]** ホワイトバランス (☞ 140)

ホワイトバランスを選ぶことができます。【AWB】を選んだときは、【オート(霧囲気優先)】【オート(ホワイト優先)】を選ぶことができます。【K】を選んだときは、色温度を設定することができます。

- **[Pict]** ピクチャースタイル (☞ 148)

ピクチャースタイルを選ぶことができます。シャープネス、コントラストなどの調整を行うことができます。

- **[Auto]** オートライティングオプティマイザ (☞ 136)

オートライティングオプティマイザの内容を設定することができます。

- **[NR]** 高感度撮影時のノイズ低減 (☞ 157)

ノイズ低減処理の内容を設定することができます。効果が分かりにくいときは、拡大表示 (☞ 299) で確認してください。

- **[L]** 記録画質 (☞ 116)

JPEG画像を生成する際の記録画質を設定することができます。なお、クロップ撮影、およびEF-Sレンズを使用して撮影したRAW画像のときは、**L/L/S2**のみ選択できます。

● [sRGB] 色空間 (図147)

sRGBとAdobe RGBが選択できます。カメラのモニターはAdobe RGBに対応していないため、どちらを選んでも画像の見えかたはほとんど変わりません。

● [OFF] レンズ光学補正

● [OFF] 周辺光量補正 (図124)

レンズの特性によって画像の四隅が暗くなる現象を補正することができます。[する] を選ぶと補正された画像が表示されます。効果が分かりにくいときは、拡大表示 (図299) で画面の四隅を確認してください。なお、EOS用ソフトウェアのDigital Photo Professionalで最大補正を行ったときよりも、控えめに補正されます。補正効果が確認できないときは、Digital Photo Professionalで周辺光量補正を行ってください。

● [OFF] 歪曲収差補正 (図124)

レンズの特性によって起こる画像の「ゆがみ」を補正することができます。[する] を選ぶと補正された画像が表示されます。なお、画像処理の都合上、画像の周辺部がカットされます。

解像感が少し低下することがあるため、必要に応じてピクチャースタイルのシャープネスで調整してください。

● [OFF] デジタルレンズオプティマイザ (図125)

レンズの収差、回折現象、ローパスフィルターに起因した解像劣化を、光学設計値を利用して補正することができます。[する] 設定時の効果は拡大表示 (図299) で確認してください。画像全体を表示しているときはデジタルレンズオプティマイザの効果は表示されません。なお、[する] を選んだときは、色収差補正、回折補正の項目は表示されませんが、ともに [する] で現像されます。

● [OFF] 色収差補正 (126)

レンズの特性によって起こる色収差（被写体の輪郭部分に現れる色ズレ）を補正することができます。【する】を選ぶと補正された画像が表示されます。効果が分かりにくいときは、拡大表示 (299) で確認してください。

● [OFF] 回折補正 (126)

レンズの絞りの影響によって画像の先鋭さが低下する現象を補正することができます。【する】を選ぶと補正された画像が表示されます。効果が分かりにくいときは、拡大表示 (299) で確認してください。




- カメラで行うRAW現像の結果と、EOS用ソフトウェアのDigital Photo Professionalで行うRAW現像の結果は、完全に同じにはなりません。
- 【明るさ補正】を行ったときは、補正効果とともにノイズや雑音などが強調されることがあります。
- 【デジタルレンズオプティマイザ】設定時は、補正効果とともにノイズが強調されることがあります。また、画像に輪郭強調が強くかかることがあります。必要に応じてピクチャースタイルのシャープネスの調整を行ったり、【デジタルレンズオプティマイザ】を【しない】に設定してください。



- レンズ光学補正の効果は、使用レンズや撮影条件などにより異なります。また、使用レンズや撮影条件などにより、効果が分かりにくい場合があります。

好みの効果を付ける(クリエイティブアシスト)

RAW画像を現像して、好みの効果をつけたJPEG画像を作成することができます。



1 [▶ : クリエイティブアシスト] を選ぶ



2 画像を選ぶ

- <◀><▶>で現像する画像を選び、<SET>を押します。



3 効果を選ぶ

- <◀><▶>で効果を選びます。



- [プリセット] を選んで <SET> を押すと、[VIVID] や [SOFT] など、用意された設定から効果を選ぶことができます。なお、[AUTO1] [AUTO2] [AUTO3] は、画像の状態からカメラが判断したおすすめの効果です。



- [明るさ] [コントラスト] などは、〈SET〉を押して〈◀〉〈▶〉で効果を調整します。
- 調整が終了したら〈SET〉を押します。




- 〈■〉ボタンを押すと効果がリセットされます。
- 〈■〉ボタンを押して効果を確定します。




4 [OK] を選んで保存する

RAW現像の種類を選ぶ

クイック設定画面から行うRAW現像の種類を選ぶことができます。



1 [▶ : クイック設定からのRAW現像] を選ぶ



2 項目を選ぶ

- クリエイティブアシスト


好みの効果を付けたRAW現像ができます (図331)。

- RAW現像

条件を設定したRAW現像ができます (図325)。

ビデオスナップアルバムを編集する

ビデオスナップアルバム内のスナップの順序の入れ替え、削除、再生など
ができます。



1 [▶ : アルバム編集] を選ぶ



2 編集するアルバムを選ぶ

- <SET> を押して [✓] を付けます。
- 選び終わったら <MENU> ボタンを押します。



3 [OK] を選ぶ




4 編集する項目を選ぶ

項目	内容
▶ビデオスナップ並べ替え	〈◀〉〈▶〉で移動したいスナップを選び、〈SET〉を押します。〈◀〉〈▶〉で移動し〈SET〉を押します。
■ビデオスナップ削除	〈◀〉〈▶〉で削除したいスナップを選び、〈SET〉を押します。選択したスナップに、【■】が表示されます。もう一度〈SET〉を押すと、選択が解除され【■】が消えます。
▶ビデオスナップ再生	〈◀〉〈▶〉で再生したいスナップを選び、〈SET〉を押します。〈▲〉〈▼〉で音量が調整できます。



5 編集を終了する

- 〈MENU〉ボタンを押して編集を終了します。
- [□]（編集完了）を選びます。



6 保存する

- アルバムの再生時にBGMと一緒に再生するときは、[BGM選択]でBGMを選択します（336）。
- 編集結果を確認するときは [プレビュー] を選びます。
- [保存する] を選ぶと編集したアルバムが新規アルバムとして保存されます。



- 編集後のアルバムを再度編集することはできません。

BGMを選択する

EOS用ソフトウェアのEOS Utilityを使用して、BGMをカードにコピーすると、アルバム再生時やスライドショー時にBGMを再生することができます。



1 [BGM選択] を選ぶ

- [BGM選択] で [する] を選びます。

2 音楽を選ぶ

- <▲> <▼> で音楽を選び、<SET> を押します。[スライドショー] では、音楽を複数選ぶことができます。


3 試聴する

- <INFO> ボタンを押すと、試聴することができます。
- <▲> <▼> で音量が調整できます。再度 <INFO> ボタンを押すと、停止します。
- 音楽を削除するときは、<▲> <▼> で音楽を選び、<▲> ボタンを押します。

-  ● BGMをカードにコピーする方法については、EOS Utility使用説明書を参照してください。

JPEG画像をトリミングする

撮影したJPEG画像を部分的に切り抜いて、別画像として保存することができます。トリミングは、JPEGで撮影した画像で行うことができます。RAWで撮影した画像は、トリミングできません。



1 [▶：トリミング] を選ぶ



2 画像を選ぶ

- 〈◀〉 〈▶〉 でトリミングする画像を選びます。



3 トリミング枠の設定を行う

- 〈SET〉 を押すと、トリミング枠が表示されます。
- 枠で囲まれた範囲が切り抜かれます。

● 枠の大きさを変える

〈□○〉 を回すと、枠の大きさが変わります。枠を小さくするほど拡大してトリミングされます。

● 枠のアスペクト比と縦横を変える

〈□○〉 を回して 〈□〉 を選びます。〈SET〉 を押すと、枠のアスペクト比が変わります。

● 枠を移動する

〈◆〉十字キーを操作すると、枠が上下左右に移動します。好みの構図になるように枠を移動します。

● 傾きを補正する

±10°の範囲で傾きを補正することができます。〈◎〉を回して〈□〉を選び、〈SET〉を押します。画面に表示されるグリッドで傾きを確認しながら、〈◎〉を回す（0.1°単位）、または画面左上に表示された左右の矢印にタッチして（0.5°単位）、傾きを補正します。補正が終わったら〈SET〉を押します。



4 トリミング範囲を確認する

- 〈◎〉を回して〈□〉を選びます。
- ▶ 切り抜かれる範囲が表示されます。



5 保存する

- 〈◎〉を回して〈□〉を選びます。
- [OK] を選ぶと、トリミングされた画像が保存されます。
- 保存先のフォルダと画像番号を確認して [OK] を選びます。
- 他にトリミングしたい画像があるときは、手順2~5を繰り返します。



- 傾き補正の角度によっては、トリミング枠の位置や大きさが変わることがあります。
- トリミング保存した画像を再度トリミングしたり、リサイズすることはできません。
- トリミングを行った画像には、AFフレーム表示用の情報（352）、ダストリートデータ（161）は付加されません。

JPEG画像をリサイズする

撮影したJPEG画像の画素数を少なくして、別画像として保存することができます。リサイズは、JPEGの**L/M/S1**で撮影した画像で行うことができます。JPEGの**S2**とRAWで撮影した画像は、リサイズできません。



1 [▶ : リサイズ] を選ぶ



2 画像を選ぶ

- <◀> <▶> でリサイズする画像を選びます。



3 画像サイズを選ぶ

- <SET> を押すと、画像サイズが表示されます。
- リサイズする画像サイズ（1）を選びます。
- クロップ撮影、およびEF-Sレンズを使用して撮影したJPEG画像は、**S2**へのリサイズになります。



4 保存する

- [OK] を選ぶと、リサイズされた画像が保存されます。
- 保存先のフォルダと画像番号を確認して [OK] を選びます。
- 他にリサイズしたい画像があるときは、手順2~4を繰り返します。



- リサイズした画像の画像サイズについては、図590を参照してください。

レーティングを設定する


撮影した画像に、5種類のお気に入りマーク（[+] / [+] / [+] / [+] / [+]）を付加することができます。この機能を「レーティング」といいます。

* レーティングは「評価」や「等級」などの意味です。

画像を選択して1枚ずつレーティング



1 [▶ : レーティング] を選ぶ



2 [画像を選択] を選ぶ



3 レーティングする画像を選ぶ

- <◀> <▶> でレーティングを行う画像を選びます。




4 レーティングを設定する

- <SET> を押すと、図の位置に青い枠が表示されます。
- <▲> <▼> でお気に入りマークを選び、<SET> を押します。
- お気に入りマークを付けると、そのマークの横にある数値がカウントされます。
- 他にレーティングを行いたい画像があるときは、手順3、4を繰り返します。

範囲を指定してレーティング

インデックス表示された画像を見ながら、レーティングする範囲（始点／終点）を指定して、まとめてレーティングすることができます。



1 [範囲指定] を選ぶ

- 【▶：レーティング】の【範囲指定】を選びます。




2 範囲を指定する

- 始めの画像（始点）を選びます。
- 続けて終わりの画像（終点）を選びます。
- 始点から終点までの範囲の画像に【✓】が表示されます。

3 <MENU> ボタンを押す

4 レーティングを設定する

- <> を回してお気に入りマークを選び、[OK] を選びます。
- 指定した範囲の画像に対して、まとめて（同一の）レーティングが行われます。




フォルダ内／カード内全画像レーティング

フォルダ内、またはカード内のすべての画像をまとめてレーティングすることができます。



[: レーティング] で [フォルダ内・全画像] または [カード内・全画像] を選ぶと、その中のすべての画像がレーティングされます。



を回して、レーティングを選び、[OK] を選びます。

レーティングを行わないときや、解除するときは [OFF] を選びます。

[: 画像検索の条件設定] で検索条件が設定されているときは (345)、表示される内容が [検索結果・全画像] に変わります。



[検索結果・全画像] を選ぶと、検索条件で絞り込まれたすべての画像が、指定した内容でレーティングされます。


- お気に入りマークの横に表示される数値が1000（枚）を超えると [###] と表示されます。
- [: 画像検索の条件設定] [: での画像送り] で、特定のお気に入りマークを付けた画像だけを表示することができます。

自動再生する(スライドショー)

カードに記録されている画像を自動で連続再生することができます。

1 再生する画像を指定する

- カード内の全画像を再生するときは、手順2に進みます。
- スライドショーで再生する画像を指定したいときは、【▶ : 画像検索の条件設定】で絞り込みます (345)。






2 【▶ : スライドショー】を選ぶ



3 再生内容を設定する

- [設定] を選びます。
- 静止画の [再生間隔] と [リピート] (繰り返し再生)、[切り替え効果] (画像を切り換える際の演出効果) を設定します。
- BGMを流したいときは、[BGM選択] で BGMを選択します (336)。
- 設定が終わったら、〈MENU〉ボタンを押します。



- ## 4 スライドショーを開始する
- [スタート] を選びます。
 - [画像読み込み中...] が表示されたあと、スライドショーが始まります。


- ## 5 スライドショーを終了する
- <MENU> ボタンを押すと、スライドショーが終了し、設定画面に戻ります。

- 一時停止したいときは<SET>を押します。一時停止中は画面左上に【II】が表示されます。再度<SET>を押すと再開します。
- 静止画を自動再生しているときに<INFO>ボタンを押すと、表示形式を切り換えることができます（**296**）。
- 動画再生中に<▲><▼>を押すと、音量を調整することができます。
- 自動再生中、または一時停止中に<◀><▶>を押すと、画像が切りわります。
- 自動再生中にオートパワーOFFは機能しません。
- 画像により表示時間が異なることがあります。

再生する画像を絞り込む

再生する画像を条件で絞り込むことができます。検索条件を設定して画像を再生すると、条件に該当する画像だけが表示されます。

なお、画像の絞り込みを行った状態で、プロジェクト、レーティング、スライドショー、消去などを行うこともできます。



1 [▶ : 画像検索の条件設定] を選ぶ




(1)

2 検索条件を設定する

- <▲> <▼> で項目を選びます。
- <◀> <▶> で内容を設定します。
- 項目の左端に [✓] (1) が付きます（検索条件として指定されます）。
- 項目を選び<INFO>ボタンを押すと、[✓] が消えます（指定が解除されます）。

項目	内容
★ レーティング	選択した（レーティング）条件の画像を表示します。
⌚ 日付	選択した撮影日の画像を表示します。
📁 フォルダ	選択したフォルダ内にある画像を表示します。
🕒 プロテクト	選択した（プロテクト）条件の画像を表示します。
📄 ファイルの種類	選択した種類の画像ファイルを表示します。



3 検索条件を確定する

- <SET> を押して、表示されるメッセージを確認します。
- [OK] を選びます。
- ▶ 検索条件が設定されます。



4 検索した画像を表示する

- <□> ボタンを押します。
- ▶ 検索条件に該当する（絞り込まれた）画像だけが再生されます。
- ▶ 絞り込まれた状態で画像が表示されているときは、画面の外側に黄色い枠（2）が付きます。

検索条件の解除


手順2の画面で <▲> ボタンを押すと、すべての [✓] が消えます。<SET> を押すと、検索条件が解除されます。

- !**
- 設定した検索条件に該当する画像がないときは、手順2の画面で [OK] は選択できません。

-
- 電源やカード、画像編集などに関連した操作を行うと、検索条件の設定が解除されることがあります。
 - [<□> : 画像検索の条件設定] の画面を表示しているときは、オートパワーオフまでの時間が延長されることがあります。

ジャンプ表示(画像飛ばし表示)

1枚表示のときに〈REC〉を回すと、指定した方法で前後に画像を飛ばして表示(ジャンプ表示)することができます。




1 [□ : ▲での画像送り] を選ぶ



2 ジャンプ方法を選ぶ

- [指定した枚数ごとに画像を表示]を選んだときは、〈REC〉を回してジャンプする枚数を設定します。
- [指定したレーティングの画像を表示]を選んだときは、〈REC〉を回してレーティング(340)を指定します。★を選んだときは、画像送りを行うと、レーティングが設定されているすべての画像が表示されます。




3 画像送りをする

- <▶> ボタンを押します。
- 1枚表示の状態で < > を回します。
- ▶ 設定した方法でジャンプ表示が行われます。
 - (1) ジャンプ方法
 - (2) 再生位置

-  ● [ :撮影日] は、撮影した日付で画像を探したいときに選びます。
- [ :フォルダ] は、フォルダを指定して画像を探したいときに選びます。
- [ :動画] [ :静止画] は、カードの中に動画と静止画が混在しているときに、動画、静止画のどちらかだけを表示したいときに選びます。

再生する情報を設定する

画像の再生時に表示する画面と、表示する内容（情報）を任意に設定することができます。



1 [▶ : 再生情報表示設定] を選ぶ



2 表示する画面の番号に [✓] を付ける

- <▲> <▼> で番号を選びます。
 - <SET> を押すと [✓] が付きます。
 - この手順を繰り返して、表示する画面の番号に [✓] を付け、[OK] を選びます。
- ➡ 画像を再生して、<INFO> ボタンを押したり、撮影情報表示画面で <▲> <▼> を押したときに、設定した内容が表示されます。

ヒストグラムについて




ヒストグラムには、露出レベルの傾向と全体の階調を確認できる輝度表示と、色の飽和と階調を確認できるRGB表示があります。【▶ : 再生情報表示設定】の画面の左下に <INFO> が表示されているときに、<INFO> ボタンを押すと、表示するヒストグラムを切り換えることができます。

● [輝度] 表示

このヒストグラムは、横軸に明るさ（左：暗、右：明）、縦軸に明るさごとの画素数を積み上げたグラフで、画像の輝度分布を表しています。画面の中の「暗い成分」ほどグラフの左寄りに積み上げられ、「明るい成分」ほどグラフの右寄りに積み上げられて表示されます。横軸の左端に積み上げられた成分は黒くつぶれ、右端に積み上げられた成分は白くとびます（ハイライト）。その他の成分は階調が再現されます。再生画像とそのヒストグラムを見ることで、露出レベルの傾向と全体の階調を確認することができます。

ヒストグラム例



暗い成分が多い



普通の明るさ




明るい成分が多い

● [RGB] 表示


このヒストグラムは、横軸に色の明るさ（左：暗、右：明）、縦軸に色の明るさごとの画素数を積み上げたグラフで、R（赤）／G（緑）／B（青）別に色の輝度分布を表しています。画面の中の「暗く薄い色」ほどグラフの左寄りに積み上げられ、「明るく濃い色」ほどグラフの右寄りに積み上げられます。横軸の左端に積み上げられた成分は色の情報がなく、右端に積み上げられた色は飽和して階調がありません。RGBのヒストグラムを見ることで、色の飽和と階調の状態や、ホワイトバランスの傾向を確認することができます。

ハイライト警告を表示する

再生画面に、露出オーバーで白とびした部分を点滅表示することができます。階調を再現させたい部分が点滅しているときは、露出をマイナス補正して、もう一度撮影すると良い結果が得られます。




1 [▶ : ハイライト警告表示] を選ぶ




2 [する] を選ぶ

AFフレームを表示する

再生画面に、ピント合わせを行ったAFフレームを赤い枠で表示することができます。なお、AFフレーム自動選択のときは、AFフレームが複数表示されることがあります。




1 [▶ : AFフレーム表示] を選ぶ




2 [する] を選ぶ

グリッドを表示する

静止画を1枚表示するときに、再生画像に重ねてグリッド（格子線）を表示することができます。撮影画像の水平／垂直の傾きや、構図を確認するときに便利です。




1 [▶ : 再生時のグリッド] を選ぶ




2 項目を選ぶ

再生開始時に最初に表示する画像を設定する

画像の再生を開始したときに、画面に最初に表示する画像を設定することができます。



1 [▶] : 前回の画像から再生] を選ぶ




2 項目を選ぶ

- [する] を選んで画像を再生すると、前回再生したときに最後に表示されていた画像が最初に表示されます（撮影を行ったときを除く）。
- [しない] を選んで電源を入れ直すと、最新の画像が最初に表示されます。

拡大開始倍率／拡大開始位置を設定する

拡大表示を開始したときの表示倍率、拡大位置を設定することができます。



1 [□ : 拡大倍率設定 (約)] を選ぶ



2 項目を選ぶ

● 1倍（拡大なし）

拡大表示は行われません。1枚表示の状態で拡大表示が始まります。

● 2倍／4倍／8倍／10倍（中央から）

選択した倍率で画面中央から拡大表示が始まります。

● 等倍（任意選択合焦点から）

記録画像の画素を約100%で表示します。ピントが合ったAFフレームの位置から拡大表示が始まります。なお、手動ピント合わせで撮影した画像は、画面中央から拡大表示が始まります。

● 前回と同じ倍率（中央から）

前回、〈Q〉ボタンを押して拡大表示を終了したときと同じ倍率で、画面中央から拡大表示が始まります。

-  ● 【等倍（任意選択合焦点から）】に設定しても、AF方式の設定により、画面中央から拡大表示が始まることがあります。

機能設定

この章では、メニュー機能の「 : 機能設定タブ」の項目について説明しています。

- ページタイトル右の応用は、**<Fn>** **<P>** **<Tv>** **<Av>** **<M>** **** モード限定の機能であることを示しています。

メニュー目次:機能設定タブ

● 機能設定1

1	2	3	4	5	6	SET UP1
フォルダ選択						361
画像番号	通し番号					363
縦位置画像回転表示	する	写真				366
カード初期化						367
撮影モードガイド	表示する					369
機能ガイド	表示する					370

● 機能設定2

1	2	3	4	5	6	SET UP2
エコモード 切						371
節電						372
画面の明るさ	*	+	◆	◆	◆	373
日付/時刻/エリア	'18/10/10 13:30					374
言語	日本語					377

● 機能設定3

1	2	3	4	5	6	SET UP3
ビデオ方式 NTSC						378
タッチ操作	標準					379
電子音	入					380
バッテリー情報						381
センサークリーニング						382
HDMI出力解像度	自動					386
HDMI HDR出力	切					387

● 機能設定4

1	2	3	4	5	6
SET UP4					
撮影情報表示設定 388 撮影画面表示設定(ファインダー) 393 ファインダー表示形式 393 表示先設定 394 動画撮影時シャッター・ボタンの機能 395 ヘルプの文字サイズ 小 397					

● 機能設定5

1	2	3	4	5	6
SET UP5					
無線通信の設定 398 GPS機器の設定 402					

● 機能設定6

1	2	3	4	5	6
SET UP6					
マルチ電子ロック 407 カスタム撮影モード (C1-C3) 408 カメラ設定初期化 410 著作権情報 411 使用説明書・ソフトウェア URL 413 認証マーク表示 413 ファームウェア Ver. 1.0.0 413					

動画撮影のときは、[4] [6] は以下の画面が表示されます。

● 機能設定4



● 機能設定6



かんたん撮影ゾーン、[HDR動画] モードのときは、[6] は以下の画面が表示されます。



フォルダの作成と選択

画像を保存するフォルダを任意に作成／選択することができます。


フォルダの作成



1 [♪ : フォルダ選択] を選ぶ



2 [フォルダ作成] を選ぶ



3 [OK] を選ぶ

フォルダの選択



- フォルダ選択画面でフォルダを選びます。
- 撮影画像は選択したフォルダに記録されます。

- (1) フォルダ内画像数
- (2) 最小番号画像
- (3) フォルダ名
- (4) 最大番号画像



フォルダについて

- 1つのフォルダには、画像が最大9999枚保存されます（画像番号0001～9999）。フォルダ内の画像がいっぱいになると、番号が1つ繰り上がったフォルダが自動的に作成されます。また、強制リセット（図365）を行ったときもフォルダが自動的に作成されます。フォルダは100～999まで作成することができます。

パソコンを使ったフォルダ作成

- カードを開いたところに「DCIM」という名前のフォルダを作ります。次にDCIMフォルダを開いたところに、画像を記録するフォルダを必要な数だけ作ります。フォルダ名は、「100ABC_D」のように、必ず100～999までの3桁の番号に続けて、5文字の英数字を付けます。使用できる文字は、半角アルファベットA～Z（大文字、小文字混在可）、半角の「_」（アンダーバー）、および数字です。スペースは使用できません。また、同じフォルダ番号（例：100ABC_D、100W_XYZ）を付けたときは、カメラがフォルダを認識できません。

画像番号の付け方を設定する

撮影した画像には0001～9999の順で画像番号が付けられ、1つのフォルダに保存されます。画像番号は、用途に応じて付け方を変えることができます。

(例) **IMG_0001.JPG**

1 画像番号




1 [CAMERA : 画像番号] を選ぶ



2 項目を設定する

- [番号の付け方] を選びます。
- [通し番号] [オートリセット] のいずれかを選びます。
- 画像番号をリセットしたいときは、[強制リセット] を選びます (365)。
- [OK] を選ぶと、新しいフォルダが作成され、画像番号が0001から始まります。




- フォルダ番号999のフォルダに画像番号9999の画像が保存されると、カードに空き容量があっても撮影できなくなります。カードの交換を促すメッセージが表示されますので、新しいカードに交換してください。

通し番号

カード交換やフォルダ作成を行っても連番で保存したいとき

カード交換やフォルダ作成を行っても、画像番号9999の画像ができるまで、連続した番号が付けられ、保存されます。複数のカード、またはフォルダにまたがった0001～9999までの画像を、パソコンで1つのフォルダにまとめて保存したいときなどに有効です。

ただし、交換したカードや、作成したフォルダにすでに画像が入っているときは、その画像に付けられた番号の続き番号になることがあります。画像を通し番号で保存したいときは、初期化したカードを使用してください。




(1) 続きの画像番号

オートリセット

カード交換やフォルダ作成で、画像番号を0001にしたいとき

カード交換やフォルダ作成を行うと、画像番号0001から順に番号が付けられ、保存されます。カード単位、またはフォルダ単位で画像を分類したいときなどに有効です。

ただし、交換したカードや、作成したフォルダにすでに画像が入っているときは、その画像に付けられた番号の続き番号になることがあります。0001から順に保存したいときは、初期化したカードを使用してください。



(1) 画像番号リセット


強制リセット

任意に画像番号を0001にしたり、新しいフォルダで画像番号0001から撮影したいとき

この操作を行うと、自動的に新しいフォルダが作られ、そのフォルダに画像番号0001から順に番号が付けられ、保存されます。

前の日に撮影した画像と、今日撮影する画像を別々のフォルダに保存したいときなどに有効です。

縦位置撮影画像の自動回転表示の設定



縦位置で撮影した画像を再生または表示するときの自動回転の設定を変更することができます。



1 [! : 縦位置画像回転表示] を選ぶ

2 項目を選ぶ

● する

カメラでの再生とパソコンでの表示で自動回転表示を行います。

● する

パソコンでの表示で自動回転表示を行います。

● しない

● [しない] で撮影した画像は、[する] に設定して再生しても、自動回転表示は行われません。

● カメラを上や下に向けて撮影すると、自動回転表示が正しく行われないことがあります。
● パソコンの画面で自動回転表示しないときは、EOS用ソフトウェアの使用をおすすめします。

カードを初期化する


新しく買ったカードや、他のカメラ、パソコンで初期化したカードは、このカメラで初期化（フォーマット）してください。



- カードを初期化すると、カードに記録されている内容は、画像だけでなくすべて消去されます。プロテクトをかけた画像も消去されますので、記録内容を十分に確認してから初期化してください。必要なデータは、初期化する前に必ずパソコンなどに保存してください。




1 [カード初期化] を選ぶ



2 初期化する

- [OK] を選びます。



- 物理フォーマットを行うときは、〈面〉ボタンを押して、[物理フォーマット] の横に〈√〉が付いた状態で [OK] を選びます。

- カード初期化画面に表示されるカードの総容量は、カードに表記されている容量よりも少なくなることがあります。
- 本機器は、MicrosoftからライセンスされたexFAT技術を搭載しています。

💡 こんなときにカードを初期化します

- 新しく買ってきましたカードを使うとき
- 他のカメラやパソコンで初期化したカードを使うとき
- 画像やデータでカードがいっぱいになったとき
- カードに関するエラーが表示されたとき (581)

物理フォーマットについて

- 物理フォーマットは、カードへの書き込み／読み取り速度が遅くなったと感じたときや、データを完全に消去するときなどに行います。
- 物理フォーマットは、カード内の全記憶領域に渡って初期化を行うため、通常のカード初期化よりも時間がかかります。
- 物理フォーマット中に【キャンセル】を選ぶと、初期化を中止することができます。中止した場合でも、通常の初期化は完了しているため、カードはそのまま問題なく使用できます。

カード初期化時のファイルフォーマットについて

- SD/SDHCカードはFAT32形式、SDXCカードはexFAT形式でフォーマットされます。
- exFAT形式でフォーマットされたカードを使用して動画撮影を行ったときは、1回の撮影でファイルサイズが4GBを超える場合でも、(ファイルが分割されず) 1つの動画ファイルに記録されます (4GBを超える動画ファイルが作成されます)。

- ⚠
- このカメラで初期化したSDXCカードは、他のカメラでは使用できないことがあります。また、exFAT形式でフォーマットされたカードは、パソコンのOSやカードリーダーによっては、正しく認識されないことがあります。
 - カード内のデータは、初期化や削除では完全には消去されません。譲渡・廃棄するときは、注意してください。カードを廃棄するときは、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。

撮影モードガイドを表示する

撮影モードを変更したときに、撮影モードの説明（撮影モードガイド）を表示することができます。



1 [♪ : 撮影モードガイド] を選ぶ



2 [表示する] を選ぶ




3 モードダイヤルを回す

→ 選択した撮影モードの説明が表示されます。


● <▼> を押すと、詳しい説明が表示されます。

● <SET> を押すと、撮影モードガイドは消えます。<SCN>または<▶>のときは、撮影モードの選択画面が表示されます。



機能ガイドを表示する

クリック設定時に、機能・項目の簡単な説明（機能ガイド）を表示することができます。



1 [.Function Guide] を選ぶ



2 [表示する] を選ぶ



- 説明の表示中に、説明をタッチしたり、操作を続けると説明は消えます。

エコモードを設定する

撮影モードでのバッテリーの消耗をおさえる機能です。カメラを操作していないときに画面が暗くなり、消費電力が抑えられます。



1 [♪ : エコモード] を選ぶ



2 [入] を選ぶ


- カメラを操作しないと約2秒後に画面が暗くなります。その約10秒後に画面が消えます。
- 画面が消えている状態のときは、シャッターボタンを半押しすると画面が表示され、撮影できます。

節電機能を設定する

画面が消えるまでの時間（ディスプレイオフ）、カメラの電源が切れるまでの時間（オートパワーオフ）やファインダーの表示が消えるまでの時間（ファインダーオフ）を変えることができます。



1 [☛ : 節電] を選ぶ



2 項目を選ぶ

- [オートパワーオフ] を [しない] に設定しても、[ディスプレイオフ] の設定時間後にモニターの表示が消えます。

- エコモードを [入] にしているときは、[ディスプレイオフ] と [オートパワーオフ] の設定は無効になります。

画面の明るさを調整する

モニターとファインダーの明るさをそれぞれ調整することができます。



1 [LCD : 画面の明るさ] を選ぶ



2 調整する

- グレーチャートを参考にして、<◀><▶>で調整し、<SET>を押します。
- ファインダーの明るさを調整するときは、ファインダーをのぞいて設定します。



- 撮影した画像の露出を確認するときは、ヒストグラム (349) で確認することをおすすめします。

日付／時刻／エリアを設定する


初めて電源を入れたときや、日付/時刻/エリアの設定が解除されているときは、以下の操作手順に従ってエリア（地域）から設定してください。

エリアから設定しておくと、エリア設定を変更するだけで、そのエリアの日付/時刻に変更されます。

撮影画像には撮影日時の情報が付加されますので、必ず設定してください。




1 [♪ : 日付/時刻/エリア] を選ぶ




2 エリアを設定する

- 〈◀〉〈▶〉で [エリア設定] を選びます。

- 〈SET〉を押します。



- 〈▲〉〈▼〉でエリアを選び、〈SET〉を押します。
- 該当するエリアがないときは、〈MENU〉ボタンを押して [時差] (協定世界時との時差) で設定します。





- <◀><▶>で【時差】の項目(+/−/分)を選び、<SET>を押します。
- <▲><▼>で設定し、<SET>を押します。
- エリア/時差の設定が終わったら、<◀><▶>で[OK]を選び、<SET>を押します。



3 日付/時刻を設定する

- <◀><▶>で項目を選び、<SET>を押します。
- <▲><▼>で設定し、<SET>を押します。



4 サマータイムを設定する

- 必要に応じて設定します。
- <◀><▶>で【】を選び、<SET>を押します。
- <▲><▼>で【】を選び、<SET>を押します。
- サマータイムを【】にすると、手順3で設定した時刻が1時間進みます。【】にするとサマータイムが解除され、1時間戻ります。



5 設定を終了する

- <◀><▶>で[OK]を選びます。



- カメラからバッテリーを取り出して保管したときや、カメラのバッテリー残量がなくなったとき、カメラを氷点下に長時間放置したときは、日付/時刻/エリアの設定が解除されることがあります。そのときは再度設定してください。
- 【エリア/時差設定】の内容を変更したときは、日付/時刻が正しく設定されているか確認してください。



- 【 : 日付/時刻/エリア】の画面を表示しているときは、オートパワーオフまでの時間が延長されることがあります。

表示言語を設定する



1 [♪ : 言語] を選ぶ



2 言語を設定する

ビデオ方式を設定する

テレビの映像方式を設定します。この設定に応じて、動画撮影時に選択できるフレームレートが変わります。



1 [CAMERA : ビデオ方式] を選ぶ



2 項目を選ぶ

● NTSC

テレビの映像方式が「NTSC」地域（北米、日本、韓国、メキシコなど）のときに設定します。


● PAL

テレビの映像方式が「PAL」地域（ヨーロッパ、ロシア、中国、オーストラリアなど）のときに設定します。

タッチしたときの反応を設定する



1 [⌚ : タッチ操作] を選ぶ



2 項目を選ぶ

- 通常は【標準】を選びます。
- 【敏感】に設定すると、【標準】に比べて画面に触れたときの反応がよくなります。
- タッチ操作を禁止するときは、【しない】を選びます。

④ タッチパネル操作時の注意事項

- 爪やボールペンなど、先のとがったもので操作しないでください。
- 濡れた指で操作しないでください。モニターに水滴がついていたり、濡れた指で操作すると、反応しなくなったり、誤動作することがあります。カメラの電源を一旦切ってから、布などでふき取ってください。
- モニターに市販の保護シートやシールを貼ると、タッチの反応が悪くなることがあります。
- 【敏感】設定時に素早いタッチ操作を行うと、反応しづらいことがあります。

操作時の電子音を消す

ピントが合ったときなどに電子音が鳴らないようにすることができます。



1 [♪ : 電子音] を選ぶ



2 項目を選ぶ

● タッチ音切

タッチ操作を行ったときだけ、電子音が鳴らないようになります。

● 切

ピントが合ったとき、セルフタイマー撮影時、タッチ操作したときに、電子音が鳴らないようになります。

バッテリー情報を確認する

使用しているバッテリーの状態を確認することができます。



1 [Battery : バッテリー情報] を選ぶ



- (1) バッテリー位置
(2) 使用しているバッテリー、または家庭用電源アクセサリーの型式が表示されます。
(3) バッテリー残量 (図47) が表示されます。
(4) バッテリーの劣化状態が表示されます。
■ ■ ■ (緑) : 劣化していません
■ ■ □ (緑) : 少し劣化しています
■ □ □ (赤) : バッテリーの買い換えをおすすめします

- ① ● キヤノン純正のバッテリーパック LP-E17の使用をおすすめします。純正品以外のバッテリーを使用すると、カメラ本来の性能を発揮できない恐れや、故障の原因になることがあります。
- ● バッテリー通信エラーに関するメッセージが表示されたときは、メッセージに従って操作してください。

撮像素子の清掃

このカメラは、撮像素子前面を清掃する、センサークリーニング機能を備えています。

すぐにクリーニングを行う




1 [③ : センサークリーニング] を選ぶ




2 [今すぐクリーニング] を選ぶ

- 確認画面で [OK] を選びます。

自動クリーニングを設定する



1 [自動クリーニング] を選ぶ



2 項目を選ぶ


- <◀> <▶> で項目を選び、<SET> を押します。

-  ● 机の上などにカメラを置き、底面が机に付いた状態で行うと、効果的にゴミを除去できます。
- 繰り返してクリーニングしても効果は大きく変わりません。なお、清掃終了直後は、【今すぐクリーニング】が選べないことがあります。
- 撮像素子が宇宙線などの影響を受けると、撮影画像や撮影画面に「輝点」が生じることがあります。【今すぐクリーニング】を行うと、輝点の発生が改善することがあります（ 382）。

手作業で撮像素子を清掃する

自動クリーニングで取りきれないゴミやほこりがあったときに、市販品のブロアーなどを使用して、手作業で撮像素子を清掃することができます。

撮像素子は非常にデリケートな部品です。直接清掃が必要なときは、できるだけ修理受付窓口にお申し付けください。



1 電源スイッチを〈OFF〉にする

2 レンズを取り外して撮像素子を清掃する

3 清掃を終了する

- レンズまたはボディキャップを取り付けます。




- 清掃中は絶対に電源スイッチを〈ON〉にしないでください。シャッターが作動して撮像素子やシャッターフレームが損傷する恐れがあります。
- 撮像素子の表面は非常にデリケートな部分です。細心の注意を払って清掃してください。
- ブロアーはブラシの付いていないものを使用してください。ブラシが撮像素子に触れると、撮像素子の表面に傷が付くことがあります。
- ブロアーはレンズマウント面より内側に入れないでください。シャッターフレームを破損する恐れがあります。
- 高圧の空気やガスを吹き付けて清掃しないでください。圧力により撮像素子が破損したり、吹き付けたガスが凍結することで、撮像素子の表面に傷が付くことがあります。
- ブロアーで除去できない汚れがあったときは、修理受付窓口に撮像素子の清掃をお申し付けください。

HDMI出力時の解像度を設定する

カメラとテレビや外部記録機器などを、HDMIケーブルで接続して映像を出力するときに、解像度を設定することができます。



1 [HDMI : HDMI 出力解像度] を選ぶ



2 項目を選ぶ

● 自動


接続したテレビに合わせて、自動的に最適な解像度で画像が表示されます。

● 1080p

1080pの解像度で出力します。解像度が切り換わるときの表示や時間が気になるときに選びます。

HDR対応テレビでRAW画像を見る

HDR対応テレビにカメラをつないで、RAW画像をHDR表示で見ることができます。




- ④
- HDR表示中は、RAW現像などの画像の操作を行うことはできません。
 - L (ISO50相当) または多重露出で撮影されたRAW画像の場合は、JPEG画像をHDR表示します。

-
- HDR対応テレビの設定が、HDR入力になっていることを確認してください。お使いになるテレビの入力の切り換え方法は、テレビの使用説明書を参照してください。
 - お使いのテレビによっては、思いどおりの効果で表示されないことがあります。
 - HDRテレビに表示しているときは、画像の効果や一部の情報が表示されないことがあります。


撮影時に表示される情報を設定する

撮影時にモニターまたはファインダーに表示する画面や情報などをカスタマイズすることができます。



[: 撮影情報表示設定] を選ぶ

モニター情報表示のカスタマイズ



1 [モニター情報表示カスタマイズ] を選ぶ



2 画面を選ぶ


- 〈▲〉〈▼〉でモニターに表示する画面を選びます。
- 非表示にする画面は、〈SET〉を押して[✓]を外します。
- 〈INFO〉ボタンを押すと画面の編集ができます。

3 画面を編集する

- 〈▲〉〈▼〉でモニターに表示する項目を選びます。
- 非表示にする項目は、〈SET〉を押して[✓]を外します。
- 〔OK〕を選ぶと設定されます。



ファインダー情報表示のカスタマイズ



1 [ファインダー情報表示カスタマイズ] を選ぶ



2 画面を選ぶ

- <▲> <▼> でファインダーに表示する画面を選びます。
- 非表示にする画面は、<SET> を押して [✓] を外します。
- <INFO> ボタンを押すと画面の編集ができます。


3 画面を編集する

- <▲> <▼> でファインダーに表示する項目を選びます。
- 非表示にする項目は、<SET> を押して [✓] を外します。
- [OK] を選ぶと設定されます。




ファインダーの縦位置表示

静止画を縦位置で撮影するときの、ファインダーの情報表示の状態を選ぶことができます。



1 [ファインダー縦表示] を選ぶ



2 項目を選ぶ

- 入


情報表示を自動回転して見やすく表示することができます。

- 切


情報表示の自動回転は行われません。

グリッドの表示

モニターおよびファインダーにグリッドを表示することができます。




1 [グリッド] を選ぶ




2 項目を選ぶ

ヒストグラムの設定

ヒストグラムの表示内容と表示サイズを選ぶことができます。



1 [ヒストグラム] を選ぶ




2 項目を選ぶ

- 表示内容（[輝度] または [RGB]）と表示サイズ（[大きい] または [小さい]）を選びます。
- 〈MENU〉ボタンを押すと設定されます。

撮影距離の表示設定

RFレンズを使用しているときに、撮影距離を表示することができます。撮影距離の表示は、タイミングと単位を選ぶことができます。



1 [撮影距離表示設定] を選ぶ



2 表示のタイミングを選ぶ

3 単位を選ぶ


- 〈MENU〉ボタンを押すと設定されます。




撮影時に表示される情報を設定する

設定の初期化

[撮影情報表示設定] の内容を初期状態に戻すことができます。




1 [初期化] を選ぶ




2 [OK] を選ぶ

撮影画面表示の優先項目を設定する

静止画撮影時のファインダー表示で、優先する項目を選ぶことができます。




1 [♪ : 撮影画面表示設定 (ファインダー)] を選ぶ



2 項目を選ぶ

ファインダーの表示形式を設定する

ファインダーの表示形式を選ぶことができます。



1 [♪ : ファインダー表示形式] を選ぶ




2 項目を選ぶ


- 〈▲〉〈▼〉で選びます。
- 〈SET〉を押すと設定されます。

画面の表示先を設定する

撮影画面の表示先を選ぶことができます。



1 [◀ : 表示先設定] を選ぶ



2 項目を選ぶ

● オート


通常はモニター表示を行い、ファインダーをのぞくとファインダー表示に切り換ります。

● マニュアル

モニター表示のみ、またはファインダー表示のみを選ぶことができます。


3 表示先を選ぶ

● 〈SET〉を押すと設定されます。




動画撮影時のシャッターボタンの機能を設定する

動画撮影時にシャッターボタンを半押し／全押ししたときの動作を設定することができます。



1 [: 動画撮影時シャッターボタンの機能] を選ぶ



2 項目を選ぶ

● 半押し

シャッターボタンを半押ししたときの動作を設定することができます。

● 全押し (モード) 時に表示

シャッターボタンを全押ししたときの動作を設定することができます。



なお、[全押し] を [動画撮影の開始/終了] に設定すると、動画撮影ボタンのほか、シャッターボタンの全押し、またはリモートスイッチ RS-60E3 (別売/ 219) で、動画撮影を開始／終了することができます。

- ● [半押し] で [測光・ワンショット] 設定時に、[動画記録サイズ] を [] にすると [測光・動画サークル] に切り換わります。
- [全押し] を [無効] に設定しても、タイムラプス動画撮影時にシャッターボタンを全押ししたときは、タイムラプス動画撮影が開始／終了します。

ヘルプ機能について

メニュー画面の下に【INFO ヘルプ】が表示されているときに〈INFO〉ボタンを押すと、機能の説明（ヘルプ）が表示されます。もう一度押すと表示が終了します。画面の右側にスクロールバー（1）が表示されたときは、〈▲〉〈▼〉を押すか〈□〉を回します。

● [CAMERA : 高感度撮影時のノイズ低減] の例




● [LOCK : マルチ電子ロック] の例




ヘルプ表示の文字サイズ

ヘルプを表示したときの文字サイズを変更することができます。



1 [? : ヘルプの文字サイズ] を選ぶ



2 項目を選ぶ

無線通信の機能を設定する

スマートフォンやパソコンとカメラを無線通信機能で接続して、撮影した画像の送付やカメラのリモート操作などを行うことができます。



1 [Wi-Fi : 無線通信の設定] を選ぶ



2 設定する

- 詳しくは『Wi-Fi（無線通信）機能』を参照してください。

リモコンを使って撮影する

Bluetooth low energy technology対応の「ワイヤレスリモートコントローラー BR-E1」(別売)と、Bluetooth機能を使って接続すると、リモコン撮影することができます。

ペアリング

BR-E1を使用するときは、まず、カメラとリモコンのペアリング（機器同士の接続・登録）が必要です。



1 [: 無線通信の設定] を選ぶ



2 [Bluetooth機能] を選ぶ




3 [Bluetooth機能] を選ぶ



4 [リモコン] を選ぶ

- 『このカメラにニックネーム（識別用の名称）を登録してください。』のメッセージが表示されたときは、[497](#)を参照してニックネームを登録してください。



5 [ペアリング] を選ぶ

- [ペアリング] を選びます。
- BR-E1の〈W〉ボタンと〈T〉ボタンを同時に3秒以上押します。
- ▶ ペアリングが開始されます。ペアリング完了後に、カメラにBR-E1が登録されます。


6 リモコン撮影できるように設定する

静止画撮影時

- ドライブモードで【】または【2】を選びます (209)。

動画撮影時

- 【 : リモコン撮影】で【する】を選びます。



- このあとの操作は、BR-E1の使用説明書を参照してください。

! ● カメラがオートパワーオフのときも、Bluetooth接続中はカメラのバッテリーが消耗します。

● Bluetooth機能を使わないときは、手順4で【使わない】に設定することをおすすめします。再度リモコンを使用するときは、もう一度【リモコン】を選択します。


● リモコン撮影ができる状態に設定されているときは、オートパワーオフまでの時間が延長されることがあります。

ペアリング解除


他のBR-E1とペアリングするときは、接続中のリモコンの登録を解除します。




1 [Wi-Fi : 無線通信の設定] を選ぶ




2 [Bluetooth機能] を選ぶ



3 [接続先情報の確認/登録解除] を選ぶ



4 <INFO> ボタンを押す



5 登録を解除する

- [OK] を選びます。

位置情報を画像に付加する

GPSレシーバー GP-E2（別売）やBluetooth対応スマートフォンを使用して、位置情報を画像に付加することができます。


GP-E2を使う場合

1 GP-E2をカメラに取り付ける

- GP-E2をカメラのアクセサリーシューに取り付けて電源を入れます。詳しくはGP-E2の使用説明書を参照してください。



2 [GPS機器の設定] を選ぶ



3 [GPSレシーバー] を選ぶ

4 撮影する

- [設定]について、詳しくはGP-E2の使用説明書を参照してください。

GP-E2を使用するときのご注意

- 使用可能な国や地域を確認の上、法令等の規制にしたがってください。
- GP-E2のファームウェアをVer.2.0.0以上にアップデートしてください。ファームウェアをアップデートする際は、インターフェースケーブルが必要です。アップデートの方法については、キヤノンのホームページを参照してください。
- このカメラとGP-E2を、ケーブルで接続して使用することはできません。
- このカメラでは電子コンパスは使えません（撮影方位は記録されません）。


スマートフォンを使う場合

スマートフォンに専用アプリケーションのCamera Connect（無料）をインストールする必要があります。Camera Connectのインストールについて、詳しくは図420を参照してください。

GPS機器にスマートフォンを設定する

- 1 スマートフォンの位置情報機能をオンにする
- 2 Bluetooth接続する
 - カメラとスマートフォンをBluetooth接続します。詳しくは図421を参照してください。
- 3 [GPS機器の設定] を選ぶ





4 [スマートフォン] を選ぶ

- [GPS機器の選択] で [スマートフォン] を選びます。
- ◆ スマートフォンからの位置情報の取得が可能になります。
- [GPS機器の設定] の画面で [GPS情報の表示] を選ぶと、取得した位置情報（緯度、経度、標高、UTC：協定世界時）の確認ができます。

5 撮影する

- スマートフォンが取得した位置情報が画像に付加されます。

GPS接続表示について

静止画撮影画面（図591）または動画撮影画面（図593）のGPS接続表示で、スマートフォンからの位置情報の取得の状態を確認することができます。

- グレー：位置情報機能がオフの状態
- 点滅：位置情報が取得できない状態
- 点灯：位置情報を取得済


なお、GP-E2使用時のGPS接続表示については、GP-E2の使用説明書を参照してください。

撮影時に位置情報を画像に付加する

GPSアイコンが点灯中に撮影すると、位置情報が画像に付加されます。

画像に付加される位置情報について

撮影情報表示の画面（図296、図349）で、撮影した画像に付加された位置情報を確認することができます。




- ⚠ ● スマートフォンによる位置情報の取得は、カメラとスマートフォンがBluetooth接続しているときのみに行われます。
- 方位情報は取得されません。
- 移動条件やスマートフォンの状態によって、取得される位置情報が正確でない場合があります。
- 電源スイッチを入れてから、スマートフォンの位置情報を取得するまでに、時間がかかることがあります。
- 以下の操作を行うと、位置情報が取得できなくなります。
- [Bluetooth機能] を【スマートフォン】以外に設定する
 - カメラの電源を切る
 - Camera Connectを終了する
 - スマートフォンの位置情報機能をオフにする
- 以下の状態になると、位置情報が取得できなくなります。
- カメラの電源が切れる
 - Bluetooth接続が終了する
 - スマートフォンのバッテリーの残量が少なくなる

- 📝 ● 協定世界時 (UTC: Coordinated Universal Time) は、グリニッジ標準時とほぼ同じ時刻です。
- 動画撮影のときは、撮影開始時の情報が付加されます。

マルチ電子ロック機能を設定する

マルチ電子ロック機能をオンにしたときに操作を禁止する操作部材を設定します。不用意な操作による設定変更を防止することができます。



1 [♪ : マルチ電子ロック] を選ぶ



2 操作を禁止する操作部材を選ぶ

- <SET> を押すと、[✓] が表示されます。
- [OK] を選びます。
- <LOCK> スイッチを <LOCK> に合わせると、[✓] を付けた操作部材がロックされます。




- かんたん撮影ゾーンのときは、【タッチ操作】のみ設定できます。
- 初期状態から設定が変更されているときは、【♪:マルチ電子ロック】の右端に「*」が表示されます。

カスタム撮影モードの登録


撮影機能やメニュー機能、カスタム機能など、現在カメラに設定されている内容を、〈C1〉～〈C3〉モードにカスタム撮影モードとして登録することができます。



1 [: カスタム撮影モード (C1-C3)] を選ぶ



2 [登録] を選ぶ



3 登録する

- 登録するカスタム撮影モードを選び、[登録] の画面で [OK] を選びます。
- ◆ カメラの設定内容がカスタム撮影モードのC*に登録されます。

登録内容の自動更新

カスタム撮影モードで撮影しているときに、設定変更した内容を登録内容に自動反映することができます（自動更新）。自動更新するときは、手順2で【登録内容の自動更新】を【する】に設定します。

カスタム撮影モードの登録解除

手順2で【登録解除】を選べば、各モードの設定内容を、登録を行う前の初期状態に戻すことができます。




- カスタム撮影モードのときも、撮影機能やメニュー機能などの設定を変更することができます。

カメラの設定を初期状態に戻す

撮影機能やメニュー機能の設定を初期状態に戻すことができます。



1 [◀ : カメラ設定初期化] を選ぶ




2 [OK] を選ぶ

- カスタム機能の一括解除、操作カスタマイズ設定の初期化については、
546を参照してください。

著作権情報を設定する

著作権情報の設定を行うと、その内容がExif（イグジフ）情報として画像に記録されます。



1 [♪ : 著作権情報] を選ぶ



2 項目を選ぶ



3 文字を入力する

- 〈◆〉十字キーまたは〈OK〉を操作して文字を選び、〈SET〉を押すと入力されます。
- 【△】を選ぶと、入力モードが切り換わります。
- 【x】を選ぶか、〈廻〉ボタンを押すと、1文字消去されます。

4 設定を終了する

- 〈MENU〉ボタンを押して [OK] を選びます。

著作権情報の確認



手順2で【著作権情報の表示】を選ぶと、入力した【作成者】【著作権者】の情報を確認することができます。

著作権情報の消去

手順2で【著作権情報の消去】を選ぶと、【作成者】【著作権者】の情報が消去されます。

-  ● 入力した作成者名または著作権者名が長いときは、【著作権情報の表示】を選んだ際に、入力した文字の一部が表示されないことがあります。

-  ● EOS用ソフトウェアのEOS Utilityで、著作権情報を設定・確認することもできます。

その他の情報を確認する



● 使用説明書のダウンロード

【 : 使用説明書・ソフトウェアURL】を選んで表示されるQRコードをスマートフォンで読み取り、使用説明書をダウンロードすることができます。なお、QRコードの読み取りには、アプリケーションが必要です。

● 認証マークの表示応用

【 : 認証マーク表示】を選ぶと、このカメラが対応している認証マークの一部を確認できます。また、その他の認証マークは、本書やカメラ本体、カメラが入っていた箱にも表記されています。


● ファームウェアのバージョン応用

【 : ファームウェア】を選ぶと、このカメラまたは使用中のレンズのファームウェアをアップデートすることができます。

Wi-Fi（無線通信）機能

この章では、Wi-Fi[®]機能を使用して、カメラで撮影した画像を無線でいろいろな無線対応機器へ送ったり、Web サービスを利用する方法の説明を行っています。

Wi-Fi(無線通信)機能でできること



必ずお読みください

このカメラを使用するために、誤った無線通信の設定を行った結果生じた損害に対して、弊社では補償できませんので、あらかじめご了承ください。また、このカメラを使用した結果生じた損害に対しても、弊社では補償できませんので、併せてご了承ください。

無線通信機能を使用する際には、お客様の責任と判断で必要なセキュリティを設定してご使用ください。不正侵入等によって生じた損害に対して、弊社では補償できませんので、あらかじめご了承ください。

(1) □ スマートフォンと通信 (図419)

スマートフォンやタブレット（以降は「スマートフォン」と記載）にWi-Fi接続して、専用アプリケーション「Camera Connect（カメラコネクト）」を使ってカメラをリモート操作したり、カメラ内の画像を見るることができます。

(2) □ EOS用または専用ソフトウェアと連携 (図453)

パソコンにWi-Fi接続して、EOS用ソフトウェアのEOS Utilityを使ってカメラをリモート操作することができます。また、専用ソフトウェアのImage Transfer Utility 2を使って、カメラの画像をパソコンに自動送信することができます。

(3) 凸 Wi-Fi対応プリンターで印刷 (図461)

Wi-Fiで使えるPictBridge（Wireless LAN）に対応したプリンターにWi-Fi接続して、画像を印刷することができます。

(4) ◉ Webサービスへ画像を送信 (図473)

キヤノンユーザーのためのオンラインフォトサービス CANON iIMAGE GATEWAY（登録無料）を通じて、家族や友人との画像共有や、さまざまなWebサービスを利用した画像共有を行うことができます。

Bluetooth®機能について

Bluetooth low energy technology（以降は「Bluetooth」と記載）に対応しているスマートフォンとBluetooth接続することで、以下の機能が使用できます。

- スマートフォンをリモコンにしたカメラの操作（**433**）
- スマートフォンまたはカメラだけの操作によるWi-Fi接続（**428**、**441**）
- 電源オフ中のカメラとのWi-Fi接続（**430**）
- スマートフォンで取得した位置情報の画像への付加（**403**）

また、別売のワイヤレスリモートコントローラー BR-E1とBluetooth接続してリモコン撮影することができます（**399**）。

アクセスポイントを使用したWi-Fi接続について

スマートフォンやパソコンをアクセスポイントにWi-Fi接続したまま、カメラにWi-Fi接続するときは『アクセスポイントを使用したWi-Fi接続』（**488**）を参照してください。

!**インターフェースケーブル接続時の注意事項**

- Wi-Fi接続中は、カメラとパソコンなどを、インターフェースケーブルで接続して使用することはできません。接続を終了してからインターフェースケーブルで接続してください。
- インターフェースケーブルでカメラとパソコンなどを接続しているときは、【**：無線通信の設定**】を選択できません。インターフェースケーブルを取り外してから設定してください。

カードについて

- カメラにカードが入っていないときは、Wi-Fi接続できません（【**】**は除く）。また、【**】**およびWebサービスでは、カードに画像が記録されていないときも、Wi-Fi接続できません。

Wi-Fi接続中の操作について

- Wi-Fi接続を優先するときは、電源スイッチやカード／バッテリー収納部ふたなどを操作しないでください。Wi-Fi接続が終了します。

スマートフォンとWi-Fi接続する

ここではカメラとスマートフォンを直接Wi-Fi接続する方法を説明します。スマートフォンとWi-Fi接続して、以下のことができます。

- スマートフォンでカメラ内の画像を閲覧したり、閲覧した画像をスマートフォンに保存する
- スマートフォンでカメラを操作して撮影したり、カメラの設定を変更する
- カメラからスマートフォンに画像を送信する

アクセスポイントを使用してWi-Fi接続するときは、『アクセスポイントを使用したWi-Fi接続』(488) を参照してください。

Wi-Fi接続の方法を選ぶ

Bluetooth対応スマートフォンとWi-Fi接続する (421)

Bluetooth対応スマートフォンとBluetooth接続しておくことで、カメラやスマートフォンの操作だけでWi-Fi接続ができます。

[Wi-Fi機能] メニューからスマートフォンとWi-Fi接続する (433)

Bluetooth機能に対応していない、またはBluetooth機能が使用できないスマートフォンとWi-Fi接続ができます。


スマートフォンのBluetooth機能とWi-Fi機能をONにする

スマートフォンの設定画面で、Bluetooth機能とWi-Fi機能をONにしておきます。なお、スマートフォンのBluetooth機能設定画面では、カメラとのペアリングはできません。

スマートフォンにCamera Connectをインストールする

スマートフォンと接続するためには、AndroidまたはiOSがインストールされたスマートフォンが必要です。また、スマートフォンに専用アプリケーションのCamera Connect（無料）をインストールする必要があります。

- スマートフォンのOSは、最新のバージョンをお使いください。
- Camera Connectは、Google PlayまたはApp Storeからインストールすることができます。Google PlayまたはApp Storeは、スマートフォンとのペアリング時やWi-Fi接続時に表示されるQRコードからもアクセスできます。



-  ● Camera Connectが対応しているOSのバージョンについては、Camera Connectのダウンロードサイトでご確認ください。
- カメラやCamera Connectの画面表示と機能は、カメラのファームウェアアップデートやCamera Connect、Android、iOSなどのバージョンアップにより変更される可能性があります。そのため、本書に記載している画面例や操作説明と異なることがあります。
- QRコードの読み取りには、アプリケーションが必要です。

Bluetooth 対応スマートフォンとWi-Fi接続する

スマートフォンにCamera Connectをインストールし、Bluetooth機能とWi-Fi機能がONになっていることを確認してください。

カメラ側の操作-1




1 [WiFi : 無線通信の設定] を選ぶ



2 [Bluetooth機能] を選ぶ



3 [Bluetooth機能] を選ぶ




4 [スマートフォン] を選ぶ



5 [ニックネーム] を登録する



- 表示されているニックネームを使用するときは〈MENU〉ボタンを押します。
- ニックネームは変更することができます (497)。



6 [OK] を選ぶ




7 [ペアリング] を選ぶ



8 項目を選ぶ

- Camera Connectをインストール済みのときは、[表示しない] を選びます。
- Camera Connectがインストールされていないときは、[Android] または [iOS] を選んで表示されるQRコードをスマートフォンで読み取り、Google PlayまたはApp Storeにアクセスして Camera Connectをインストールします。

➡ ペアリングが開始されます。



スマートフォン側の操作-1



9 Camera Connectを起動する




10 ペアリングするカメラを選ぶ

→ Androidの場合は手順12に進みます。



11 [ペアリング] をタッチする (iOSのみ)

カメラ側の操作-2




12 [OK] を選ぶ



13 <SET> を押す

- ペアリングが完了して、スマートフォンとBluetooth接続されます。
- ➡ Camera Connectのトップ画面にBluetooth接続中の図が表示されます。



- カメラとパソコンなどをインターフェースケーブルで接続しているときは、ペアリングおよびBluetooth接続はできません。
- 2台以上の機器と同時にBluetooth接続することはできません。
- Bluetooth接続中は、カメラのオートパワーオフの中もバッテリーを消耗するため、カメラを使用するときにバッテリーの残量が少なくなっていることがあります。



ペアリングできないとき

- スマートフォン側に、前回ペアリングしたときのカメラの登録が残っていると、ペアリングすることができません。スマートフォンのBluetooth設定画面で、前回ペアリングしたカメラの登録を解除してから、ペアリングをやり直してください (図432)。




- Bluetooth接続中に、カメラを操作してスマートフォンへ画像を送信できます。詳しくは図441を参照してください。

スマートフォン側の操作-2



14 Camera Connectの機能を選ぶ

- iOSの場合は、カメラへの接続を確認する画面が表示されたら【接続】を選びます。
 - Camera Connectの機能については図437を参照してください。
 - ▶ Wi-Fi接続が完了すると、選んだ機能の画面が表示されます。
-
- ▶ カメラのモニターに【Wi-Fi動作中】の画面が表示されます。
 - ▶ Camera Connectのトップ画面にBluetoothおよびWi-Fi接続中の図が表示されます。



これでBluetooth対応スマートフォンとのWi-Fi接続は完了です。

- Wi-Fi接続を終了する方法は、『Wi-Fi接続を終了する』(449) を参照してください。
- Wi-Fi接続を終了するとBluetooth接続に切り換わります。

[Wi-Fi動作中] の画面について

切断して終了

- Wi-Fi接続を終了します。

設定の確認

- 設定の内容が確認できます。

エラー内容の表示

- Wi-Fi接続でエラーが発生したときに、エラー内容を確認できます。

Bluetooth接続中のスマートフォンとのWi-Fi接続



1 Camera Connectを起動する




2 Camera Connectの機能を選ぶ

- 使用したいCamera Connectの機能を選択します。
- iOSの場合は、カメラへの接続を確認する画面が表示されたら【接続】を選びます。Wi-Fi接続が完了すると、選んだ機能の画面が表示されます。
- Camera Connectの機能については
437を参照してください。

[Bluetooth機能] の画面について

[Bluetooth機能] の画面では、Bluetooth機能の設定の変更や確認ができます。



Bluetooth機能

- カメラとペアリングする機器を選びます。
- Bluetooth機能を使わないときは [使わない] を選びます。

ペアリング

- [Bluetooth機能] で選んだ機器とのペアリングを実行します。

接続先情報の確認/登録解除

- ペアリングした機器の名前や通信状態を確認できます。
- ペアリングした機器の登録を解除するときは、〈INFO〉ボタンを押します。詳しくは『ペアリングしている機器の登録を解除する』(432) を参照してください。

Bluetoothアドレス

- カメラのBluetoothアドレスを確認できます。



電源オフ中の通信

- [する] を選ぶと、スマートフォンと電源オフ中のカメラをWi-Fi接続して、カメラ内の画像の閲覧などができます。

電源オフ中のカメラとWi-Fi接続する

カメラとスマートフォンのペアリング後は、カメラの電源がオフ中でもスマートフォンとWi-Fi接続して、スマートフォンへの画像の転送などができます。

[電源オフ中の通信] を設定する



1 [Bluetooth機能] を選ぶ

- [無線通信の設定] の画面で [Bluetooth機能] を選びます。



2 [電源オフ中の通信] で [する] を選ぶ

- [Bluetooth機能] の画面の [電源オフ中の通信] で [する] を選びます。


カメラの電源をオフにしても、スマートフォンとのBluetooth接続は継続されます。

Wi-Fi接続する



1 Camera Connectを起動する

- カメラとBluetooth接続中のスマートフォンで、Camera Connectを起動します。



2 [カメラ内の画像一覧] を選ぶ

- Camera Connectのメニューから【カメラ内の画像一覧】をタッチします。
- iOSの場合は、カメラへの接続を確認する画面が表示されたら【接続】を選びます。Wi-Fi接続が完了すると、カメラ内の画像の一覧が表示されます。

Camera Connectを操作する

- Camera Connectを操作して、スマートフォンへの画像の転送、カメラからの画像の削除、画像のレーティングができます。
- Wi-Fi接続を終了するときは、Camera Connectのトップ画面で【】をタッチします (449)。



- カメラとスマートフォンがBluetooth接続されていないときは、本機能の使用はできません。
- 無線通信の設定を初期化したり、スマートフォンの接続情報を消去すると、本機能は使用できなくなります。


ペアリングしている機器の登録を解除する

他のスマートフォンとペアリングするときは、【Bluetooth機能】の画面(図429)でペアリングしている機器の登録を解除します。


カメラ側の操作



1 【接続先情報の確認/登録解除】を選ぶ



2 〈INFO〉ボタンを押す



3 登録を解除する
● [OK] を選びます。

スマートフォン側の操作

4 カメラの登録を解除する

- スマートフォンのBluetooth設定から、登録を解除するカメラのニックネームを選んで、登録を解除します。

[Wi-Fi接続] メニューからスマートフォンとWi-Fi接続する

カメラ側の操作-1



1 [Wi-Fi : 無線通信の設定] を選ぶ



2 [Wi-Fi機能] を選ぶ

- [ニックネーム] の画面が表示されたときは、ニックネームを登録します (422)。



3 [□] (スマートフォンと通信) を選ぶ

- 履歴 (493) が表示されたときは、<◀> <▶> で画面を切り替えます。



4 [接続先の機器の登録] を選ぶ




5 項目を選ぶ

- Camera Connectをインストール済みのときは【表示しない】を選びます。
- Camera Connectがインストールされていないときは、左の画面で【Android】または【iOS】を選んで表示されるQRコードをスマートフォンで読み取り、Google PlayまたはApp StoreにアクセスしてCamera Connectをインストールします。

6 SSID（ネットワーク名）とパスワードを確認する

- カメラのモニターに表示されるSSID(1)とパスワード(2)を確認します。
- 【Wi-Fi設定】で【パスワード】を【なし】に設定すると、パスワードは表示されず、入力も不要になります。詳しくは、[516](#)を参照してください。




(2)




- 手順6で【ネットワーク変更】を選ぶと、アクセスポイント経由でWi-Fi接続することができます ([488](#))。

スマートフォン側の操作

スマートフォンの画面例



カメラ側の操作-2



7 スマートフォンを操作してWi-Fi接続する

- スマートフォンのWi-Fi機能をONにして、手順6で確認したSSID（ネットワーク名）を選択します。
- パスワード欄には、手順6で確認したパスワードを入力します。

8 Camera Connectを起動する

- カメラのモニターに【接続待機中】の画面が表示されたら、スマートフォンのCamera Connectを起動します。

9 Wi-Fi接続するカメラを選ぶ

- Camera Connectの【カメラ一覧】から、Wi-Fi接続するカメラを選んでタッチします。

10 Wi-Fi接続を確立する

- [OK] を選びます。
- 公開する画像を設定するときは、〈INFO〉ボタンを押します。図451の手順5を参照して設定してください。



➡ スマートフォンに、Camera Connect のメイン画面が表示されます。

これでスマートフォンとのWi-Fi接続は完了です。

- Camera Connectを使用してカメラを操作します。図437を参照してください。

- Wi-Fi接続を終了する方法は、「Wi-Fi接続を終了する」(図449) を参照してください。
- 2回目以降のWi-Fi接続については、「2回目以降のWi-Fi接続」(図493) を参照してください。

[Wi-Fi動作中] の画面について

切断して終了

- Wi-Fi接続を終了します。

設定の確認

- 設定の内容が確認できます。


エラー内容の表示

- Wi-Fi接続でエラーが発生したときに、エラー内容を確認できます。

- Wi-Fi接続中に、再生時のクイック設定画面からスマートフォンに画像を送信できます。詳しくは図441を参照してください。

スマートフォンでカメラを操作する

Camera Connectでは、主に下記の操作ができます。



カメラ内の画像一覧

- カメラ内の画像を閲覧することができます。
- スマートフォンにカメラ内の画像を保存することができます。
- カメラ内の画像に対し、削除などの操作を行うことができます。

リモートライブビュー撮影

- カメラのライブビュー映像を、スマートフォンで見ることができます。
- リモート操作で撮影することができます。

撮影自動転送

- 撮影しながらスマートフォンに画像を自動送信するときに (図439)、カメラやアプリケーションの設定を変更することができます。

Bluetoothリモートコントローラー

- Bluetooth接続中のスマートフォンをリモコンにして、カメラの操作を行うことができます。なお、Wi-Fi接続中は使用できません。

位置情報

- このカメラでは使用できません。

カメラ設定

- カメラの設定を変更することができます。



- リモート撮影で動画を記録中に、Wi-Fi接続が切断されたときの動作は、以下のようになります。
 - ・カメラが動画撮影モードのときは、動画撮影が継続します。
 - ・カメラが静止画撮影モードのときは、動画撮影が終了します。
- カメラが静止画撮影モードのときに、Camera Connectの操作で動画モードにしたときは、カメラを操作して撮影することはできません。
- スマートフォンとWi-Fi接続中は、操作できない機能があります。
- リモート撮影では、AF速度が遅くなることがあります。
- 通信状態によっては、映像の表示が遅れたり、レリーズのタイミングが遅れることがあります。
- スマートフォンへの画像保存中は、カメラのシャッターボタンを押しても撮影できません。また、カメラのモニターが消灯することがあります。
- カメラの電源スイッチを〈OFF〉にしたときや、カード／バッテリー収納部ふたを開けたときは、Wi-Fi接続を終了します。
- RAW画像はスマートフォンに保存できません。RAW画像を選択したときはJPEG画像が保存されます。
- Wi-Fi接続中は、カメラのオートパワーオフ機能は働きません。



- Wi-Fi接続中は、スマートフォンの節電機能をオフにしておくことをおすすめします。

撮影しながらスマートフォンに画像を自動送信する


撮影した画像を自動送信することができます。あらかじめ、カメラとスマートフォンをWi-Fi接続しておきます。



1 [Wi-Fi : 無線通信の設定] を選ぶ




2 [Wi-Fi設定] を選ぶ



3 [スマートフォンへの撮影時画像送信] を選ぶ




4 [自動送信] を [する] に設定する



5 [送信画像サイズ] を設定する

- 画像サイズを選んで〈SET〉を押します。



6 撮影する

カメラからスマートフォンへ画像を送信する

カメラとスマートフォンがBluetooth接続（Androidのみ）またはWi-Fi接続された状態で、カメラを操作してスマートフォンへ画像を送信することができます。

1 画像を再生する



2 <Q> ボタンを押す



3 [□] を選ぶ

→ Bluetooth接続中にこの操作を行ったときは、メッセージが表示され、Wi-Fi接続に切り換わります。



4 送信方法を選んで送信する

(1) 1枚ずつ送信する場合



1 送信する画像を選ぶ

- <◀> <▶> または <▢> を回して送信する画像を選び、<SET> を押します。
- <Q> ボタンを押して <▢> を左に回すと、インデックス表示にして選ぶことができます。



2 [この画像を送信] を選ぶ

- [送信画像サイズ] で送信する画像サイズを選ぶことができます。
- 動画を送信するときは、[送信動画の画質] で、送信する動画の画質を選ぶことができます。

(2) 複数の画像を選んで送信する場合



1 〈SET〉を押す



2 「選んで送信」を選ぶ



3 送信する画像を選ぶ


- 〈◀〉〈▶〉または〈○〉を回して送信する画像を選び、〈SET〉を押します。



- 〈Q〉ボタンを押して〈○〉を左に回すと、3画像表示にして選ぶことができます。1枚表示に戻すときも〈Q〉ボタンを押して〈○〉を操作します。
- 送信する画像の選択が終わったら、〈MENU〉ボタンを押します。


4 画像指定を完了する

- [OK] を選びます。




5 [送信画像サイズ] を選ぶ

- 表示される画面で画像サイズを選びます。



- 動画を送信するときは、[送信動画の画質] で画質を選びます。




6 [送信] を選ぶ

(3) 範囲を指定して送信する場合

1 <SET> を押す



2 [範囲指定で送信] を選ぶ





3 画像の範囲を指定する


- 始めの画像（始点）を選びます。
- 最後の画像（終点）を選びます。
- 指定を解除するときは、この操作を繰り返します。
- 〈Q〉ボタンを押して〈〉を操作すると、インデックス表示の枚数を変えることができます。

4 範囲を確定する

- 〈MENU〉ボタンを押します。


5 [送信画像サイズ] を選ぶ

- 表示される画面で画像サイズを選びます。



- 動画を送信するときは、[送信動画の画質]で画質を選びます。

6 [送信] を選ぶ




(4) カード内の画像をすべて送信する場合



1 〈SET〉を押す




2 [カード内全送信] を選ぶ




3 [送信画像サイズ] を選ぶ

- 表示される画面で画像サイズを選びます。



- 動画を送信するときは、[送信動画の画質] で画質を選びます。



4 [送信] を選ぶ

(5) 検索条件が設定された画像を送信する場合

【画像検索の条件設定】で検索条件が設定された画像をまとめて送信します。


【画像検索の条件設定】については、『再生する画像を絞り込む』(図345) を参照してください。



1 <SET> を押す




2 [検索結果全送信] を選ぶ




3 [送信画像サイズ] を選ぶ

- 表示される画面で画像サイズを選びます。



- 動画を送信するときは、[送信動画の画質]で画質を選びます。

4 [送信] を選ぶ




画像の送信を終了する

Bluetooth接続中にカメラを操作して画像を送信した場合（Androidのみ）



- 画像の送信画面で〈MENU〉ボタンを押します。



- 左の画面で【OK】を選び、画像の送信とWi-Fi接続を終了します。

Wi-Fi接続中にカメラを操作して画像を送信した場合



- 画像の送信画面で〈MENU〉ボタンを押します。
- Wi-Fi接続を終了するときは『Wi-Fi接続を終了する』(449) を参照してください。



- 画像送信の操作中は、カメラのシャッターボタンを押しても撮影できません。
- 他の機器とWi-Fi接続中、一度に複数のスマートフォンとWi-Fi接続することはできません。



- 画像の送信中に【キャンセル】を選ぶと、送信をキャンセルすることができます。
- 一度に999ファイルまで選択できます。
- Wi-Fi接続中は、スマートフォンの節電機能をオフにしておくことをおすすめします。
- 静止画を縮小するときは、同時に送信する静止画がすべて縮小されます。なお、S2サイズの静止画は縮小されません。
- 動画を圧縮するときは、同時に送信する動画がすべて圧縮されます。
- カメラの電源にバッテリーを使用するときは、フル充電してから使用してください。
- Wi-Fi接続中は、カメラのオートパワーオフ機能は働きません。

Wi-Fi接続を終了する

Wi-Fi接続を終了するときは、下記のいずれかの操作を行ってください。



Camera Connectの画面で【】をタッチする

[Wi-Fi動作中] の画面で [切断して終了] を選ぶ

- [Wi-Fi動作中] の画面が表示されていないときは、[: 無線通信の設定] の画面で [Wi-Fi機能] を選びます。
- [切断して終了] を選び、確認画面で [OK] を選びます。

公開する画像を設定する

カメラ側の操作で、スマートフォンに公開する画像を設定することができます。Wi-Fi接続を終了してから設定します。



1 [Wi-Fi機能] を選ぶ

- [無線通信の設定] の画面の [Wi-Fi機能] を選びます。



2 [□] を選ぶ

- 履歴 (493) が表示されたときは、<◀> <▶> で画面を切り替えます。




3 [接続先の機器の編集] を選ぶ

- [接続先の機器の編集] を選んでください。




4 スマートフォンを選ぶ

- 画像を公開するスマートフォンの名称を選びます。



5 [公開画像の設定] を選ぶ




6 項目を選ぶ

- [OK] を選ぶと、設定画面が表示されます。

[すべての画像]

カード内のすべての画像を公開します。

[今日から何日前までの画像]



撮影日で公開する画像を指定します。最大で9日前までの画像を指定できます。

- [何日前までに撮影した画像] のときは、今日から何日前までに撮影した画像を公開するかを指定します。〈▲〉〈▼〉で日数を指定し、〈SET〉を押して確定します。
- [OK] を選ぶと、公開する画像が設定されます。

- [公開画像の設定] で [すべての画像] 以外を設定しているときは、リモート撮影はできません。

[レーティングで選択]



レーティングを付加した画像（または付加していない画像）やレーティングの種類で公開する画像を指定します。

- レーティングの種類を選ぶと、公開する画像が設定されます。

[ファイル番号の範囲]（範囲で指定）



ファイル番号順に並んだ画像の開始と終了の画像を選んで、公開する画像を指定します。

1. 〈SET〉 を押して、画像の選択画面を表示します。
〈◀〉 〈▶〉 または 〈🔍〉 で画像を選びます。
〈🔍〉 ボタンを押して 〈🔍〉 を左に回すと、インデックス表示にして選ぶことができます。
2. 始点（1）の画像を選びます。
3. 〈▶〉 で終点（2）の画像を選びます。
4. [OK] を選びます。

パソコンとWi-Fi接続する

ここでは、カメラとパソコンをWi-Fi接続してEOS用または専用ソフトウェアと連携する方法について説明しています。パソコンに最新のソフトウェアをインストールしてからWi-Fi接続の設定を行ってください。

パソコンの操作方法については、パソコンの使用説明書を参照してください。

EOS Utilityでカメラを操作する

EOS用ソフトウェアのEOS Utilityを使って、さまざまなカメラ操作をすることができます。

カメラ側の操作-1



1 [Wi-Fi : 無線通信の設定] を選ぶ



2 [Wi-Fi機能] を選ぶ

- [ニックネーム] の画面が表示されたときは、ニックネームを登録します(422)。




3 [] (EOS Utilityでリモート操作) を選ぶ

- 履歴(493)が表示されたときは、<◀><▶>で画面を切り替えます。



4 [接続先の機器の登録] を選ぶ



5 SSID（ネットワーク名）とパスワードを確認する

- カメラのモニターに表示されているSSID（1）とパスワード（2）を確認します。
- [Wi-Fi設定] で [パスワード] を [なし] に設定すると、パスワードは表示されず、入力も不要になります。詳しくは、[図516](#)を参照してください。

パソコン側の操作-1


パソコンの画面例



6 SSIDを選んでパスワードを入力する


- パソコンのネットワークの設定画面から、手順5で確認したSSIDを選びます。
- パスワード欄には、手順5で確認したパスワードを入力します。

カメラ側の操作-2



7 [OK] を選ぶ

- 下記のメッセージ画面が表示されます。なお、「*****」は、接続しようとしているカメラのMACアドレス下6桁です。



パソコン側の操作-2

8 EOS Utilityを起動する



9 EOS Utilityの [Wi-Fi/LAN接続ペアリング] をクリックする


- ファイアウォールに関するメッセージが表示されたときは、[はい] を選びます。



10 [接続] をクリックする

- 接続するカメラを選んで、[接続] をクリックします。


カメラ側の操作-2



11 Wi-Fi接続を確立する

- [OK] を選びます。

[Wi-Fi動作中] の画面について



切断して終了

- Wi-Fi接続を終了します。

設定の確認

- 設定の内容が確認できます。

エラー内容の表示

- Wi-Fi接続でエラーが発生したときに、エラー内容を確認できます。

これでパソコンとのWi-Fi接続は完了です。

- パソコンのEOS Utilityでカメラを操作します。
- 2回目以降のWi-Fi接続については、『2回目以降のWi-Fi接続』を参照してください (図493)。



- リモート撮影で動画を記録中に、Wi-Fi接続が切断されたときの動作は、以下のようになります。
 - ・カメラが動画撮影モードのときは、動画撮影が継続します。
 - ・カメラが静止画撮影モードのときは、動画撮影が終了します。
- カメラが静止画撮影モードのときに、EOS Utilityの操作で動画モードにしたときは、カメラを操作することはできません。
- EOS UtilityとWi-Fi接続中は、操作できない機能があります。
- リモート撮影では、AF速度が遅くなることがあります。
- 通信状態によっては、映像の表示が遅れたり、レリーズのタイミングが遅れることがあります。
- リモートライブビュー撮影では、インターフェースケーブルでの接続時よりも通信速度が遅くなるため、動きのある被写体を滑らかに表示することはできません。
- カメラの電源スイッチを〈OFF〉にしたときや、カード／バッテリー収納部ふたを開けたときは、Wi-Fi接続を終了します。

パソコンに画像を自動送信する


専用ソフトウェアのImage Transfer Utility 2を使って、カメラ内の画像を自動的にパソコンへ送ることができます。

パソコン側の操作-1

1 パソコンとアクセスポイントを接続してImage Transfer Utility 2を起動する

- Image Transfer Utility 2 のペアリングを設定する画面を開きます。
- はじめてImage Transfer Utility 2 を起動したときは、画面の手順にしたがって操作を行うとペアリングを設定する画面が表示されます。

カメラ側の操作




2 [パソコンへの画像自動送信] を選ぶ

- [Wi-Fi : 無線通信の設定] の画面で [Wi-Fi設定] を選びます。
- [Wi-Fi設定] の画面で [パソコンへの画像自動送信] を選びます。




3 [自動送信] で [する] を選ぶ

- [ニックネーム] の画面が表示されたときは、ニックネームを登録します (422)。



4 [OK] を選ぶ



5 アクセスポイントとWi-Fi接続する

- パソコンと接続しているアクセスポイントとカメラをWi-Fi接続します。接続方法は『アクセスポイントを使用したWi-Fi接続』(図488)を参照してください。

6 カメラとペアリングするパソコンを選ぶ




パソコン側の操作-2

7 カメラとパソコンをペアリングする

- カメラを選んで、[ペアリング] をクリックします。

カメラ内の画像をパソコンに自動送信する



1 [Wi-Fi設定] の画面で [パソコンへの画像自動送信] を選ぶ



2 [送信設定] を選ぶ



3 送信する対象を選ぶ

- [送信対象範囲] で [選択画像のみ] を選んだときは [送信画像選択] の画面で送信する画像を設定します。

4 パソコンとアクセスポイントをWi-Fi接続してImage Transfer Utility 2を起動する

- アクセスポイントの通信範囲内でカメラの電源を入れると、画像がパソコンに自動送信されます。

- !
- オートパワーオフ機能は働きません。
 - 自動送信後に撮影した画像は、カメラの電源を入れなおしたときに自動送信されます。
 - 自動送信が始まらないときは、カメラの電源を入れなおしてください。

- !
- 自動送信中に撮影された画像は、自動送信されます。

プリンターとWi-Fi接続する

ここでは、カメラとプリンターを直接Wi-Fi接続して画像を印刷する方法について説明しています。プリンターの操作方法については、プリンターの使用説明書を参照してください。

Wi-Fi接続する



1 [Wi-Fi: 無線通信の設定] を選ぶ



2 [Wi-Fi機能] を選ぶ

- [ニックネーム] の画面が表示されたときは、ニックネームを登録します (422)。




3 [凸] (Wi-Fi対応プリンターで印刷) を選ぶ

- 履歴 (493) が表示されたときは、<◀> <▶> で画面を切り替えます。



4 [接続先の機器の登録] を選ぶ



(2)

5 SSID（ネットワーク名）とパスワードを確認する

- カメラのモニターに表示されているSSID（1）とパスワード（2）を確認します。
- [Wi-Fi設定] で [パスワード] を [なし] に設定すると、パスワードは表示されず、入力も不要になります。詳しくは、[516](#)を参照してください。

6 プリンターを操作する

- お使いのプリンターのWi-Fiに関する設定メニューから、確認したSSIDを選択します。
- パスワード欄には、手順5で確認したパスワードを入力します。



7 プリンターを選ぶ

- 検出されたプリンターの一覧から、Wi-Fi接続するプリンターを選択します。
- 接続したいプリンターが表示されない場合、[再検索] を選択することで表示されることがあります。



8 印刷する ([464](#))



- Wi-Fi接続できるのは、Wi-Fiで使えるPictBridge（Wireless LAN）に対応したプリンターです。



- アクセスポイントを使用してWi-Fi接続するときは、『アクセスポイントを使用したWi-Fi接続』(488) を参照してください。

印刷する

1枚ずつ印刷する場合



1 印刷する画像を選ぶ

- <◀> <▶> または <▲> を回して印刷する画像を選び、<SET> を押します。
- <Q> ボタンを押して <◀> を左に回すと、インデックス表示にして選ぶことができます。



2 [この画像を印刷] を選ぶ



3 印刷する

- 印刷の設定方法は、467を参照してください。
- [印刷] を選び、[OK] を選ぶと印刷が始まります。

指定して印刷する場合



1 〈SET〉を押す



2 [印刷指定]を選ぶ



3 印刷内容を設定する

- 設定方法は、『画像を印刷指定する／DPOF』(図318) を参照してください。
- Wi-Fi接続前に印刷指定をしているときは、手順4に進んでください。



4 [印刷]を選ぶ

- [印刷]は、画像が選択され、印刷できる状態になっていないと選択できません。

5 [用紙設定]の内容を設定する
(図467)



6 印刷する

- [OK] を選ぶと印刷が始まります。

- ! ● プリンターとWi-Fi接続中は撮影できません。
● 動画は印刷できません。
● 印刷するときは、必ず用紙サイズの設定を行ってください。
● プリンターの機種により、画像番号が印刷できないことがあります。
● [フチあり] にすると、プリンターの機種により、日付がフチにかかることがあります。
● 日付の背景が明るいときや、日付がフチにかかるときは、プリンターの機種により、日付が薄く印刷されることがあります。
● RAW画像は[印刷指定]を選んで印刷することはできません。印刷するときは、[この画像を印刷]を選んで印刷してください。

- ! ● カメラの電源にバッテリーを使用するときは、フル充電してから使用してください。
● 印刷する画像のファイルサイズや記録画質により、[印刷]を選んでから実際に印刷が始まることまで、しばらく時間がかかることがあります。
● 印刷を途中で中止するときは、[中止]が表示されている間に〈SET〉を押して[OK]を選びます。
● [印刷指定]で印刷するときに、途中で印刷を中止してから残りの画像を印刷するときは、[再開]を選びます。ただし、次のときは印刷の再開はできません。
 - ・再開する前に印刷指定の内容を変更したり、指定した画像を削除したとき
 - ・インデックス設定時、再開する前に用紙設定を変更したとき
 - ・印刷を中断したときに、カードの空き容量が少なかったとき
● 印刷中に問題が発生したときは、472を参照してください。

印刷の設定

使用するプリンターによって表示される内容や、設定できる内容が異なります。また、設定そのものができないことがあります。詳しくは、プリンターの使用説明書を参照してください。

印刷設定画面




- (1) 日付や画像番号の印刷を設定します (図469)
 - (2) 印刷効果を設定します (図469)
 - (3) 印刷枚数を設定します (図470)
 - (4) 印刷範囲を設定します (図471)
 - (5) 用紙のサイズ、タイプとレイアウトを設定します (図468)
 - (6) 画像の選択画面に戻ります
 - (7) 印刷を開始します
 - (8) 設定されている用紙のサイズ、タイプ、レイアウトの情報が表示されます
- * プリンターの機種により、一部の設定項目が選択できないことがあります。

用紙設定




- [用紙設定] を選びます。

[□] 用紙サイズの設定



- プリンターにセットされている用紙のサイズを選びます。

[□] 用紙タイプの設定



- プリンターにセットされている用紙のタイプを選びます。

[□] レイアウトの設定




- 印刷レイアウトを選びます。

フチなし	余白なしで用紙いっぱいに印刷します。「フチなし」印刷できないプリンターでは、「フチあり」で印刷されます。
フチあり	用紙の周りに余白を付けて印刷します。
xx面配置	用紙1枚に画像を小さく、2/4/8/9/16/20/35画面印刷します。
標準設定	プリンターの機種や設定により、印刷レイアウトが異なります。

- !** ● 用紙の縦横比と、画像のアスペクト比が異なる条件でフチなし印刷を行うと、大きくトリミングされることがあります。また、解像度が低く印刷されることがあります。


日付／画像番号印刷の設定



- [□] を選びます。
- 印刷内容を選びます。

印刷効果（イメージオプティマイズ）の設定

表示される内容は、プリンターの機種により異なります。



- [□] を選びます。
- 印刷効果を選びます。

項目	印刷内容
[□] 標準設定	プリンターの機種により、印刷内容が異なります。プリンターの使用説明書を参照してください。
[□] 入	プリンターの標準色で印刷されます。画像のExif情報を活用して、自動的に補正が行われます。
[□] 切	自動補正は行われません。
[□] 赤目1	ストロボ撮影で被写体の目が赤くなった画像で効果的です。目の赤みが緩和されて印刷されます。



- ISO感度「H」で撮影した画像の撮影情報を印刷すると、ISO感度が適切な値で印刷されないことがあります。


印刷枚数を設定する



- [印] を選びます。
- 印刷枚数を選択します。

-  ● 印刷効果などの選択肢にある【標準設定】は、プリンターメーカーが独自に設定する印刷内容のことです。【標準設定】の内容は、プリンターの使用説明書を参照してください。

トリミング（印刷範囲）の設定について



トリミングの設定は、印刷する直前に行ってください。トリミングを行ったあとで印刷設定の内容を変更すると、再設定が必要になることがあります。

1 印刷設定画面で【トリミング】を選ぶ

2 トリミング枠の大きさ、位置、縦横を設定する

- 枠で囲まれた範囲が印刷されます。枠の形状（縦横比）は、[用紙設定] の設定で変わります。

枠の大きさを変える

〈〉を回すと、枠の大きさが変わります。

枠を移動する

〈▲〉〈▼〉または〈◀〉〈▶〉を押すと、枠が上下左右に移動します。

枠の縦/横を切り換える

〈INFO〉ボタンを押すと、枠が縦長、横長に変わります。

3 〈SET〉を押してトリミングを終了する

- 印刷設定画面の左上で印刷範囲を確認できます。



- プリンターの機種により、枠のとおりに印刷されないことがあります。
- 枠を小さくするほど解像度が低く印刷されます。



プリンターエラー発生時の操作について

- プリンターに関するエラー（インク切れ、用紙切れなど）を解決したあと、【続行】を選んでも印刷が再開されないときは、プリンター側を操作してください。印刷の再開方法については、プリンターの使用説明書を参照してください。
- 印刷中に問題が発生したときは、カメラのモニターにエラーメッセージが表示されます。問題を解決してから再度印刷してください。プリンターの問題解決方法については、プリンターの使用説明書を参照してください。

用紙エラー

- 用紙が正しくセットされていることを確認してください。

インクエラー

- インク残量や、インク吸収体の状態を確認してください。

ハードウェアエラー

- 用紙、インク以外の問題が発生していないか確認してください。

ファイルエラー

- 選択した画像は印刷できません。別のカメラで撮影した画像や、パソコンに取り込んで加工した画像は、印刷できないことがあります。

Webサービスへ画像を送信する

ここでは、Webサービスを利用して画像を送信する方法について説明しています。

利用するWebサービスの情報を登録する

パソコンまたはスマートフォンを使って、利用するWebサービスの情報をカメラに登録します。

- CANON iIMAGE GATEWAYをはじめとする各種Webサービスの設定には、インターネットに接続できるパソコンまたはスマートフォンおよびブラウザーが必要です。
- CANON iIMAGE GATEWAYに接続する際にお使いいただくブラウザー（Microsoft Internet Explorerなど）のバージョンや設定条件については、CANON iIMAGE GATEWAYのサイトで確認してください。
- CANON iIMAGE GATEWAYのサービスに対応している国／地域の情報は、弊社Webサイト (<http://www.canon.com/cig/>) で確認してください。
- CANON iIMAGE GATEWAYでの操作や設定については、CANON iIMAGE GATEWAYのヘルプをご確認ください。
- CANON iIMAGE GATEWAY以外のWebサービスも利用するときは、そのWebサービスのアカウントが必要です。詳しくは、各WebサービスのWebサイトを確認してください。
- プロバイダーとの接続料金、およびプロバイダーのアクセスポイントへの通信料金は、別途かかります。

CANON iIMAGE GATEWAYを登録する

CANON iIMAGE GATEWAYとカメラを連携できるように、CANON iIMAGE GATEWAYをカメラに登録します。

パソコンまたはスマートフォンのメールアドレスが必要です。

カメラ側の操作-1



1 [Wi-Fi: 無線通信の設定] を選ぶ




2 [Wi-Fi機能] を選ぶ


- 【ニックネーム】の画面が表示されたときは、ニックネームを登録します（[422](#)）。



3 [Cloud] を選ぶ




4 [同意する] を選ぶ




5 Wi-Fi接続する

- アクセスポイントとWi-Fi接続します。
図490の手順7に進みます。




6 メールアドレスを入力する

- メールアドレスを入力して [OK] を選びます



7 4桁の数字を入力する

- 任意の4桁の数字を入力し [OK] を選びます。



8 [OK] を選ぶ

→ [cloud] が [c] になります。



パソコンまたはスマートフォン側の操作

9 カメラ連携を設定する

- 受信した通知メールのURLにアクセスします。
- カメラ連携設定ページの案内にしたがって設定します。

カメラ側の操作-2



10 CANON iIMAGE GATEWAYを送信先に追加する

- [cloud] を選びます。
- ➡ CANON iIMAGE GATEWAYが追加されます。



他のWebサービスを登録する

パソコンまたはスマートフォン側の操作

1 利用するWebサービスの設定をする

- CANON iIMAGE GATEWAYのWebサイトにアクセスして、カメラ連携設定のページを表示します。
- 画面の指示にしたがって、利用するWebサービスの設定を行います。

カメラ側の操作



2 設定したWebサービスを送信先に追加する

- [Wi-Fi機能] の画面で 【】 を選びます。

Wi-Fi接続する



1 [Wi-Fi機能] を選ぶ

- [無線通信の設定] の画面の [Wi-Fi機能] を選びます。



2 Webサービスを選ぶ

- 履歴 (493) が表示されたときは、<◀> <▶> で画面を切り替えます。
- Webサービスの種類や設定によって、送信先の選択画面が表示されることがあります (492)。

Webサービスへ画像を送信する

撮影した画像を家族や友人と共有できるよう、登録したWebサービスへカメラ内の画像を送信したり、オンラインアルバムのリンク先を送信できます。

1枚ずつ送信する場合



1

送信する画像を選ぶ


- <◀> <▶> または <▲> を回して送信する画像を選び、<SET> を押します。
- <Q> ボタンを押して <▲> を左に回すと、インデックス表示にして選ぶことができます。



2

[この画像を送信] を選ぶ

- [送信画像サイズ] で送信する画像サイズを選ぶことができます。
- 送信の完了画面で [OK] を選ぶと、Wi-Fi接続を終了します。



- [利用規約の確認] の画面が表示されたときは、内容をよくお読みのうえ、[同意する] を選びます。
- <▲> <▼> で画面をスクロールできます。

複数の画像を選んで送信する場合



1 〈SET〉 を押す



2 「選んで送信」 を選ぶ





3 送信する画像を選ぶ

- 〈◀〉 〈▶〉 または 〈□〉 を回して送信する画像を選び、〈SET〉 を押します。
- 〈Q〉 ボタンを押して 〈△〉 を左に回すと、3画像表示にして選ぶことができます。1枚表示に戻すときも 〈Q〉 ボタンを押して 〈△〉 を操作します。
- 送信する画像の選択が終わったら、〈MENU〉 ボタンを押します。




4 [送信画像サイズ] を選ぶ

- 送信先がYouTubeのときは、[送信画像サイズ] は表示されません。
- 表示される画面で画像サイズを選びます。



5 [送信] を選ぶ

- 送信の完了画面で [OK] を選ぶと、Wi-Fi接続を終了します。



- [利用規約の確認] の画面が表示されたときは、内容をよくお読みのうえ、[同意する] を選びます。
- 〈▲〉〈▼〉で画面をスクロールできます。

範囲を指定して送信する場合

画像の範囲を指定して、まとめて送信します。



1 〈SET〉 を押す



2 [範囲指定で送信] を選ぶ




3 画像の範囲を指定する

- 始めの画像（始点）を選びます。
 - 最後の画像（終点）を選びます。
 - ▶ 画像が選択され、【✓】が表示されます。
 - 指定を解除するときは、この操作を繰り返します。
 - 〈Q〉ボタンを押して〈Esc〉を操作すると、インデックス表示の枚数を変えることができます。




- <MENU> ボタンを押します。




5 [送信画像サイズ] を選ぶ

- 表示される画面で画像サイズを選びます。



6 [送信] を選ぶ

- 送信の完了画面で [OK] を選ぶと、Wi-Fi接続を終了します。



- [利用規約の確認] の画面が表示されたときは、内容をよくお読みのうえ、[同意する] を選びます。

- 〈▲〉〈▼〉で画面をスクロールできます。

カード内の画像をすべて送信する場合



1 〈SET〉を押す




2 [カード内全送信] を選ぶ




3 [送信画像サイズ] を選ぶ

- 表示される画面で画像サイズを選びます。



4 [送信] を選ぶ

- 送信の完了画面で [OK] を選ぶと、Wi-Fi接続を終了します。



- [利用規約の確認] の画面が表示されたときは、内容をよくお読みのうえ、[同意する] を選びます。

- 〈▲〉〈▼〉で画面をスクロールできます。

検索条件が設定された画像を送信する場合

【画像検索の条件設定】で検索条件が設定された画像をまとめて送信します。
【画像検索の条件設定】については、『再生する画像を絞り込む』(図345) を参照してください。



1 〈SET〉を押す




2 [検索結果全送信] を選ぶ



3 [送信画像サイズ] を選ぶ


- 表示される画面で画像サイズを選びます。





4 [送信] を選ぶ

- 送信の完了画面で [OK] を選ぶと、Wi-Fi接続を終了します。



- [利用規約の確認] の画面が表示されたときは、内容をよくお読みのうえ、[同意する] を選びます。
- <▲> <▼> で画面をスクロールできます。



- WebサービスにWi-Fi接続中は、カメラのシャッターボタンを押しても撮影できません。
- CANON iIMAGE GATEWAY以外のWebサービスへ画像を送信した場合、そのWebサービスへ送信できていないのに、送信エラーが表示されないことがあります。このような場合の送信エラーは、CANON iIMAGE GATEWAYのサイトで確認できますので、エラーの内容をご確認の上、再度送信してください。



- Webサービスによっては送信できる画像の種類や数、動画の時間が制限されます。
- 【範囲指定で送信】、【カード内全送信】または【検索結果全送信】で、一部の画像が送信できないことがあります。
- 画像を縮小するときは、同時に送信する画像がすべて縮小されます。なお、動画やS2サイズの静止画は縮小されません。
- 【縮小】が有効になるのは、このカメラと同じ機種のカメラで撮影された静止画だけです。それ以外のカメラで撮影された静止画は、サイズを縮小せずに送信します。
- パソコンなどからCANON iIMAGE GATEWAYにアクセスすると、画像を送信したWebサービスの送信履歴が確認できます。
- 画像を送信しないでWi-Fi接続を終了するときは、手順1の画面で〈MENU〉ボタンを押します。
- カメラの電源にバッテリーを使用するときは、フル充電してから使用してください。

アクセスポイントを使用したWi-Fi接続

ここでは、WPS(PCB方式)に対応したアクセスポイントを利用したWi-Fi接続の方法について説明しています。

あらかじめ、WPS用ボタンの場所と押す時間を確認しておいてください。Wi-Fi接続の開始から完了まで1分程度かかる場合があります。



1 [Wi-Fi : 無線通信の設定] を選ぶ



2 [Wi-Fi機能] を選ぶ

- [ニックネーム] の画面が表示されたときは、ニックネームを登録します (422)。



3 項目を選ぶ


- 履歴 (493) が表示されたときは、 $\langle\blacktriangleleft\rangle$ $\langle\blacktriangleright\rangle$ で画面を切り替えます。
- $\langle\blacktriangleup\rangle$ $\langle\blacktriangledown\rangle$ または $\langle\blacktriangleleft\rangle$ $\langle\blacktriangleright\rangle$ で項目を選びます。



4 [接続先の機器の登録] を選ぶ




- [□] (スマートフォンと通信) を選んだときは左の画面が表示されます。Camera Connectをインストール済みのときは【表示しない】を選びます。




5 [ネットワーク変更] を選ぶ

- [□] [△] [凸] を選んだときに表示されます。




6 [WPS機能で接続] を選ぶ

- 手順6の画面で表示される [カメラアクセスポイントモード] については、[492](#) を参照してください。




7 [WPS (PBC方式)] を選ぶ

- [OK] を選びます。



8 アクセスポイントにWi-Fi接続する


- アクセスポイントのWPS用ボタンを押します。
- [OK] を選びます。



9 [自動設定] を選ぶ


- [OK] を選ぶと、Wi-Fi機能に応じた設定画面が表示されます。
- [自動設定] でエラーが表示されたときは、 518を参照してください。

10 Wi-Fi機能に応じた設定を行う



[□スマートフォンと通信]

435の手順7に進みます。



[□EOS Utilityでリモート操作]

455の手順8または手順9に進みます。



[凸Wi-Fi対応プリンターで印刷]

462の手順7に進みます。

CANON iMAGE GATEWAYを登録する

475の手順6に進みます。


送信先画面について

Webサービスによっては、送信先の選択画面が表示されることがあります。送信先の登録や送信時の設定は、パソコンで行います。設定方法については、EOS Utilityの使用説明書を参照してください。



- 【送信先】の画面が表示されることがあります。
- 登録した送信先の一覧から、送信先を選びます。
- 接続設定や画像の送信方法は、他のWebサービスと同じです。

カメラアクセスポイントモードについて



カメラアクセスポイントモードは、カメラと各機器を直接Wi-Fi接続する方法です。
【Wi-Fi機能】で、【□】【△】【凸】を選んだときに表示されます。

2回目以降のWi-Fi接続

一度Wi-Fi接続して接続設定が登録された機器やWebサービスに、再度Wi-Fi接続する方法です。



1 [Wi-Fi機能] を選ぶ

- [無線通信の設定] の画面の [Wi-Fi機能] を選びます。



2 項目を選ぶ

- 表示された履歴から、Wi-Fi接続する項目を選びます。表示されていないときは <◀> <▶> で画面を切り替えます。
- [接続先履歴の表示] を [表示しない] に設定しているときは履歴は表示されません (図 516)。

3 接続先の機器を操作する

[□] スマートフォンの場合

- スマートフォンのWi-Fi機能をONにして、Camera Connectを起動します。
- スマートフォンの接続先が変更されているときは、カメラ、またはカメラと同じアクセスポイントにWi-Fi接続するように設定し直します。
カメラとスマートフォンを直接Wi-Fi接続するときは、SSIDの末尾に「_CanonOA」と表示されます。

[□] パソコンの場合

- パソコンでEOS用ソフトウェアを起動します。
- パソコンの接続先が変更されているときは、カメラ、またはカメラと同じアクセスポイントにWi-Fi接続するように設定し直します。カメラとパソコンを直接 Wi-Fi 接続するときは、SSID の末尾に「_CanonOA」と表示されます。

[凸] プリンターの場合

- プリンターの接続先が変更されているときは、カメラ、またはカメラと同じアクセスポイントにWi-Fi接続するように設定し直します。カメラとプリンターを直接Wi-Fi接続するときは、SSIDの末尾に「_CanonOA」と表示されます。

複数の接続設定を登録する

Wi-Fi機能全体で、接続設定を20個まで登録することができます。



1 [Wi-Fi機能] を選ぶ

- [無線通信の設定] の画面の [Wi-Fi機能] を選びます。



2 項目を選ぶ

- 左の画面が表示されたら <◀> <▶> で画面を切り替えます。




- 左の画面から、新たにWi-Fi接続する項目を選びます。
- [□] (スマートフォンと通信) は『[Wi-Fi機能] メニューからスマートフォンとWi-Fi接続する』(419) を参照してください。
- [□] (EOS Utilityでリモート操作) は『パソコンとWi-Fi接続する』(453) を参照してください。
- [凸] (Wi-Fi対応プリンターで印刷) は『プリンターとWi-Fi接続する』(461) を参照してください。
- Webサービスへ画像を送信するときは『Webサービスへ画像を送信する』(473) を参照してください。



- 接続設定を削除するときは、496を参照してください。

接続設定を変更／削除する

カメラに保存されている接続設定の変更や削除を行います。接続設定の変更や削除は、Wi-Fi接続を終了してから操作します。



1 [Wi-Fi機能] を選ぶ

- [無線通信の設定] の画面の [Wi-Fi機能] を選びます。




2 項目を選ぶ

- 左の画面が表示されたら <◀> <▶> で画面を切り替えます。



- 左の画面から、接続設定の変更や削除を行う項目を選びます。




3 [接続先の機器の編集] を選ぶ

- 接続設定の変更や削除を行う機器を選びます。



4 機器を選ぶ

- 接続設定の変更や削除を行う機器を選びます。



5 接続設定の確認や変更を行う

- 項目を選んで、表示される画面で接続設定の変更や削除を行います。

- **ニックネームの変更**

ニックネームを仮想キーボード (図517) で変更できます。

- **公開画像の設定 (図450)**

[] (スマートフォンと通信) を選んだときに表示されます。設定した内容が画面の下側に表示されます。

- **接続情報の消去**

カメラに保存されている接続設定を削除することができます。


なお、Webサービスの接続設定は、CANON iMAGE GATEWAYのWebサイトで削除します。

無線通信の設定を初期化する

無線通信の設定をすべて削除します。カメラを貸与したり譲渡したときに、無線通信の設定情報が流出することを防ぐことができます。



1 [設定初期化] を選ぶ



2 [OK] を選ぶ

- 無線通信の設定が初期化され、[無線通信の設定] の画面に戻ります。

! ● [✖ : カメラ設定初期化] を行っても、無線通信の設定情報は削除されません。

情報表示画面について

[情報表示] の画面では、エラーの内容とカメラのMACアドレスを確認することができます。



1 [Wi-Fi機能] を選ぶ

- [無線通信の設定] の画面の [Wi-Fi機能] を選びます。



2 〈INFO〉 ボタンを押す

- [情報表示] の画面が表示されます。



- エラーが発生しているときに 〈SET〉 を押すと、エラーの内容が表示されます。

エラー表示の対応

エラーが発生したときは、下記のいずれかの方法でエラー内容を表示してください。その後、この章の対応例を参考にしてエラーの原因を取り除いてください。

- [情報表示] の画面で 〈SET〉 を押す (499)。
- [Wi-Fi動作中] の画面で [エラー内容の表示] を選ぶ。

下記のエラーレコード番号のページをクリックすると該当ページにジャンプします。

11 (501)	12 (501)	21 (502)	22 (503)
23 (504)	61 (505)	63 (506)	64 (506)
65 (507)	66 (507)	67 (507)	68 (508)
69 (508)	91 (508)	121 (508)	125 (509)
126 (509)	127 (509)	141 (509)	142 (509)
151 (510)	152 (510)		

-  ● エラーが発生したときは、[Wi-Fi機能] の画面の右上に [Err**] と表示されます。カメラの電源を 〈OFF〉 にすると表示されなくなります。

11：接続先が見つかりません

- [□] の場合、Camera Connectは起動していますか？
→ Camera Connectから接続操作を行ってください (図435)。
- [△] の場合、プリンターの電源は入っていますか？
→ プリンターの電源を入れてください。
- [□] の場合、EOS用ソフトウェアは起動していますか？
→ EOS用ソフトウェアを起動して、再度接続操作を行ってください (図455)。
- カメラとアクセスポイントで、同じ認証用のパスワードを設定していますか？
→ 暗号化の認証方式が【オープン】の設定で、パスワードを間違えるとこのエラーになります。
大文字、小文字の使い分けも確認して、正しい認証用のパスワードをカメラに設定してください (図517)。

12：接続先が見つかりません

- 接続先の機器とアクセスポイントの電源は入っていますか？
→ 接続先の機器とアクセスポイントの電源を入れて、しばらくお待ちください。それでも接続できないときは、再度接続操作を行ってください。

21：DHCPサーバーからアドレスが割り当てられていません

カメラの確認内容

- カメラの設定がIPアドレス【自動設定】になっています。この設定で間違いないありませんか？
→ DHCPサーバーを使用していない場合は、カメラをIPアドレス【手動設定】にして設定を行ってください（518）。

DHCPサーバーの確認内容

- DHCPサーバーの電源は入っていますか？
→ DHCPサーバーの電源を入れてください。
- DHCPサーバーから割り当てられるアドレスに余裕はありますか？
→ DHCPサーバーが割り振るアドレスを増やしてください。
→ DHCPサーバーからアドレスが割り振られている端末を、ネットワークから外して減らしてください。
- DHCPサーバーは正常に機能していますか？
→ DHCPサーバーの設定を確認して、DHCPサーバーとして正常に機能しているか確認してください。
→ ネットワーク管理者がいるときは、DHCPサーバーを使用できる状態にするよう依頼してください。

22：DNSサーバーから応答がありません

カメラの確認内容

- カメラに設定しているDNSサーバーのIPアドレスは合っていますか？
→ IPアドレス【手動設定】にして、使用するDNSサーバーと同じIPアドレスをカメラに設定してください（図514、図518）。

DNSサーバーの確認内容

- DNSサーバーの電源は入っていますか？
→ DNSサーバーの電源を入れてください。
- DNSサーバーにIPアドレスと、そのアドレスに対応する名前を正しく設定していますか？
→ DNSサーバーにIPアドレスと、そのアドレスに対応する名前を正しく設定してください。
- DNSサーバーは正常に機能していますか？
→ DNSサーバーの設定を確認して、DNSサーバーとして正常に機能しているか確認してください。
→ ネットワーク管理者がいるときは、DNSサーバーを使用できる状態にするよう依頼してください。

ネットワーク全体の確認内容

- Wi-Fi接続しようとしているネットワークに、ゲートウェイ機能を持つルーターなどが使用されていますか？
→ ネットワーク管理者がいるときは、ネットワークのゲートウェイアドレスを聞いて、その内容をカメラに設定してください（図514、図518）。
→ カメラを含むネットワーク機器すべてに、ゲートウェイアドレスを正しく設定してください。

23：ネットワーク上に同じIPアドレスの機器が存在します

カメラの確認内容

- カメラと同じネットワークにWi-Fi接続している機器が、カメラと同じIPアドレスを使用していませんか？
 - ➡ カメラのIPアドレスを変更して、同じネットワークに接続している機器とIPアドレスが重複しないようにしてください。または、IPアドレスが重複している他の機器のIPアドレスを変更してください。
 - ➡ DHCPサーバーを使用するネットワーク環境で、カメラがIPアドレス【手動設定】の設定になっているときは、IPアドレス【自動設定】の設定にしてください（図490）。

■ エラー 20番台の対応について

- エラー 21～23が表示された場合は、下記の確認も行ってください。
- カメラとアクセスポイントで、同じ認証用のパスワードを設定していますか？
 - 暗号化の認証方式が【オープン】の設定で、パスワードを間違えるとこのエラーになります。大文字、小文字の使い分けも確認して、正しい認証用のパスワードをカメラに設定してください（図517）。

61：同じSSIDの無線LANネットワークがみつかりません

- アクセスポイントのアンテナとカメラの間に、見通しをさえぎる障害物はありませんか?
→ アクセスポイントのアンテナを、カメラからよく見える場所に移動してください (図511)。

カメラの確認内容

- カメラにアクセスポイントと同じSSIDを設定していますか?
→ アクセスポイントのSSIDを確認して、同じSSIDをカメラに設定してください。

アクセスポイントの確認内容

- アクセスポイントの電源は入っていますか?
→ アクセスポイントの電源を入れてください。
- MACアドレスでフィルタリングしている場合、使用しているカメラのMACアドレスをアクセスポイントに登録していますか?
→ 使用しているカメラのMACアドレスをアクセスポイントに登録してください。MACアドレスは【情報表示】の画面 (図499) で確認できます。

63：無線LANの認証に失敗しました

- カメラとアクセスポイントで、同じ認証方式を設定していますか？
→ カメラで設定できる認証方式は、[オープン]、[共有キー]、[WPA/WPA2-PSK] です。
- カメラとアクセスポイントで、同じ認証用のパスワードを設定していますか？
→ 大文字、小文字の使い分けも確認して、正しい認証用のパスワードをカメラに設定してください。
- MACアドレスでフィルタリングしている場合、使用しているカメラのMACアドレスをアクセスポイントに登録していますか？
→ 使用しているカメラのMACアドレスをアクセスポイントに登録してください。MACアドレスは【情報表示】の画面（図499）で確認できます。

64：無線LAN端末に接続できません

- カメラとアクセスポイントで、同じ暗号化方式を設定していますか？
→ カメラで設定できる暗号化方式は、WEP、TKIP、AESです。
- MACアドレスでフィルタリングしている場合、使用しているカメラのMACアドレスをアクセスポイントに登録していますか？
→ 使用しているカメラのMACアドレスをアクセスポイントに登録してください。MACアドレスは【情報表示】の画面（図499）で確認できます。

65：無線LANの接続が切れました

- アクセスポイントのアンテナとカメラの間に、見通しをさえぎる障害物はありませんか？
 - ➡ アクセスポイントのアンテナを、カメラからよく見える場所に移動させてください (図511)。
- 何らかの理由で、Wi-Fi接続が切れ、再接続できない状態になっています。
 - ➡ アクセスポイントにほかの機器からのアクセスが集中している場合や、電子レンジなどが近くで使用されている場合 (IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz帯))、雨天や高湿度などの影響が考えられます (図511)。

66：無線LANのパスワードが違います

- カメラとアクセスポイントで、同じ認証用のパスワードを設定していますか？
 - ➡ 大文字、小文字の使い分けも確認して、正しい認証用のパスワードをカメラに設定してください。

67：無線LANの暗号方式が違います

- カメラとアクセスポイントで、同じ暗号化方式を設定していますか？
 - ➡ カメラで設定できる暗号化方式は、WEP、TKIP、AESです。
- MACアドレスでフィルタリングしている場合、使用しているカメラのMACアドレスをアクセスポイントに登録していますか？
 - ➡ 使用しているカメラのMACアドレスをアクセスポイントに登録してください。MACアドレスは【情報表示】の画面 (図499) で確認できます。

68：無線LAN端末に接続できませんでした。始めからやり直してください。

- アクセスポイントのWPS（Wi-Fi Protected Setup）ボタンは、アクセスポイントで指示されている時間押し続けましたか？
→ WPSボタンをアクセスポイントの使用説明書で指示されている時間押し続けてください。
- アクセスポイントのすぐ近くで接続操作をしていますか？
→ 両方の機器にすぐ手が届く距離で接続操作を行ってください。

69：複数の無線LAN端末を検出したため、接続できませんでした。始めからやり直してください。

- ほかのアクセスポイントがWPS（Wi-Fi Protected Setup）のPBC方式（プッシュボタン接続方式）で接続操作を行っています。
→ しばらく待ってから接続操作を行ってください。

91：その他のエラー

- エラー 11～69以外の異常が発生しました。
→ カメラの電源スイッチを入れ直してください。

121：サーバーの空き容量が不足しています

- 送信先Webサーバーの空き容量が不足しています。
→ Webサーバー内の不要な画像を削除し、Webサーバーの空き容量を確認してから再度送信してください。

125：ネットワークの設定を確認してください

- ネットワークが接続されていますか?
→ ネットワークの接続状態を確認してください。

126：サーバーと接続できませんでした

- CANON iIMAGE GATEWAYがメンテナンス中か、一時的に負荷が集中しています。
→ しばらくしてからWebサービスの接続をやり直してください。

127：エラーが発生しました

- Webサービスの接続中に、エラー 121～126以外の異常が発生しました。
→ WebサービスのWi-Fi接続をやり直してください。

141：プリンターは処理中です。もう一度接続してください

- プリンターが印刷中ではありませんか?
→ 印刷が終わってからWi-Fi接続をやり直してください。
- プリンターにほかのカメラがWi-Fi接続していませんか?
→ ほかのカメラのWi-Fi接続を終了してから、Wi-Fi接続をやり直してください。

142：プリンター情報の取得に失敗しました。もう一度接続してください

- プリンターの電源は入っていますか?
→ プリンターの電源を入れてから、Wi-Fi接続をやり直してください。

151：送信を中止しました

- 何らかの理由で、パソコンへの画像の自動送信が中断されました。
→ カメラの電源スイッチを〈OFF〉にしてから再度〈ON〉にすると、自動送信が再開されます。

152：カードのスイッチが書き込み禁止位置になっています

- カードの書き込み禁止スイッチが、書き込み禁止位置になってしまんか?
→ カードの書き込み禁止スイッチを、書き込み可能位置にしてください。

無線通信機能での注意事項

無線通信機能使用時に「通信速度が遅くなる」、「接続が途切れる」などの現象が起きたときは、下記の例を参考にして対応してみてください。

カメラとスマートフォンとの距離について

カメラとスマートフォンが離れすぎていると、Bluetooth接続は可能でもWi-Fi接続ができないことがあります。その場合は、カメラとスマートフォンを近づけてWi-Fi接続を行ってください。

アクセスポイントのアンテナの設置場所について

- 室内で使用する場合、カメラを使用している部屋に設置してください。
- カメラとの間に、人や遮蔽物が入らない場所に設置してください。

近くにある電子機器について

下記の電子機器の影響でWi-Fiの通信速度が遅くなるときは、電子機器の使用をやめるか、機器から離れた場所で通信を行ってください。

- カメラのIEEE 802.11b/g/nは、2.4GHz帯の電波を使用してWi-Fiの通信を行っています。そのため、同じ周波数帯を使用するBluetooth機器や電子レンジ、コードレス電話機、マイク、スマートフォン、他のカメラなどを使うとWi-Fiの通信速度が遅くなります。

カメラを複数使うときの注意

- 1つのアクセスポイントに複数のカメラをWi-Fi接続するときは、カメラのIPアドレスが重複しないよう注意してください。
- 1つのアクセスポイントに複数のカメラをWi-Fi接続すると、通信速度が遅くなります。
- IEEE 802.11b/g/n（2.4GHz帯）のアクセスポイントが複数あるときは、電波干渉を少なくするために、Wi-Fiのチャンネルを、「1/6/11」、「2/7」、「3/8」というように5チャンネル分、間を開けてください。

ワイヤレスリモートコントローラー BR-E1の使用について

- [Bluetooth機能] を [リモコン] に設定してワイヤレスリモートコントローラー BR-E1を使用しているときは、スマートフォンとBluetooth 接続することはできません。

セキュリティについて

セキュリティに関する設定が適切に行われていないときは、次のような問題が発生する恐れがありますので注意してください。

- **通信の傍受**

悪意ある第三者によってWi-Fiの電波を傍受され、通信内容を盗み見られる恐れがあります。

- **ネットワークへの不正アクセス**

悪意ある第三者によって、お使いのネットワークに不正に侵入され、情報の盗難・改ざん・破壊をされるといった被害に遭う恐れがあります。また、別の人物を装ってネットワークに不正な情報を流す「なりすまし」通信がされたり、「踏み台」と呼ばれる別の不正アクセスへの中継地点にされたりする恐れもあります。

こうした問題が発生する可能性を少なくするため、ネットワークのセキュリティを確保するための仕組みや機能を使用することをおすすめします。

ネットワークの設定を確認する

● Windowsの場合

Windowsの【コマンドプロンプト】を開き、ipconfig/allと入力して〈Enter〉キーを押します。

パソコンに割り当てられているIPアドレスのほかに、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNSサーバーの情報が表示されます。

● Mac OSの場合

Mac OS Xの【ターミナル】を開き、ifconfig -aと入力して〈Return〉キーを押します。[en0] 項目 [inet] の ***.***.***.*** がパソコンに割り当てられているIPアドレスです。

* 【ターミナル】については、Mac OS Xのヘルプを参照してください。

なお、□518でカメラに割り当てるIPアドレスを設定するときは、パソコンやほかのネットワーク接続機器とIPアドレスが重複しないよう、一番右側の数字を変えて設定します。

例) 192.168.1.10

[無線通信の設定]の画面について

[無線通信の設定] の画面では、無線通信機能の設定を変更できます。
[: 無線通信の設定] を選びます。



Wi-Fi設定

- 次ページを参照してください。

Wi-Fi機能

以下のWi-Fi機能が選択できます。

- スマートフォンと通信
- EOS Utilityでリモート操作
- Wi-Fi対応プリンターで印刷
- Webサービスへ画像を送信

Bluetooth機能 (429)

[Bluetooth機能] の画面を表示して、Bluetooth機能の設定や確認ができます。


ニックネーム

ニックネームを仮想キーボード (517) で変更できます。

設定初期化 (498)

無線通信の設定をすべて削除して初期化を行います。

[Wi-Fi設定]の画面について



Wi-Fi

飛行機内や病院内などで、電子機器や無線機器の使用が禁止されているときは、【使わない】に設定してください。

パスワード

【なし】に設定すると、Wi-Fi接続時のパスワードの入力を省略することができます（アクセスポイントとのWi-Fi接続時を除く）。

接続先履歴の表示

Wi-Fi接続した機器の履歴を【表示する】／【表示しない】が設定できます。

パソコンへの画像自動転送

専用ソフトウェアのImage Transfer Utility 2を使って、カメラ内の画像を自動的にパソコンへ送ることができます（図458）。


スマートフォンへの撮影時画像送信

撮影した画像をスマートフォンに自動送信することができます（図439）。

MACアドレス

カメラのMACアドレスの確認ができます。

仮想キーボードの操作方法について



(1) 文字を入力するエリア（入力エリア）

(2) 入力エリアでのカーソルの移動

(3) 入力した文字数/ 入力できる文字数

(4) キーボード

(5) 入力モードの切り換え

(6) スペース

(7) 入力エリアでの文字の削除


(8) キーボードの種類の変更

(9) 入力の終了

- (2)、(4) ~ (8) は <▲> <▼> <◀> <▶> で移動します。
- 入力する文字の決定や、入力モードの切り換えなどを行うときは <SET> を押します。


IPアドレスを手動で設定する場合

IPアドレス設定を手動で行います。なお、表示される項目はWi-Fi機能によって異なります。




1 [手動設定] を選ぶ

- [OK] を選びます。




2 項目を選ぶ

- 項目を選択すると、数値の入力画面が表示されます。
- ゲートウェイを使う場合は、[使う] を選んでから [アドレス] を選びます。



3 数値を入力する

- <▲> を回して上側の入力場所を選び、<▼> を回して入力する数値を選びます。<SET> を押すと選んだ数値が入力されます。
- <MENU> ボタンを押すと、入力を確定して手順2の画面に戻ります。




4 [OK] を選ぶ

- 必要な項目の設定が完了したら [OK] を選びます。
- 設定する内容が分からない場合は、『ネットワークの設定を確認する』(図514) を参照するか、ネットワーク管理者、またはネットワークに詳しい方に問い合わせてください。

Wi-Fi／Bluetoothの状態表示について

カメラのモニターで、無線通信機能の接続状態を確認することができます。



(1) Wi-Fi機能

(2) Bluetooth機能

(3) 電波強度

通信状態		Wi-Fi機能	電波強度
未接続	Wi-Fi：使わない	()	消灯
	Wi-Fi：使う	()	
接続開始		()	(点滅)
接続中		()	
送信中		()	
接続エラー		()	(点滅)

Bluetooth機能の表示

Bluetooth機能	接続状態	モニター
[使わない] 以外	Bluetooth接続中	
	Bluetooth未接続	
[使わない]	Bluetooth未接続	非表示


カスタム機能／マイメニュー

撮影スタイルに応じて、カメラの機能を細かく変更したり、カメラのボタンやダイヤルの機能を変更することができます。また、設定変更の頻度が高いメニュー機能とカスタム機能を選んで、マイメニュー タブに登録することができます。

メニュー目次:カスタム機能タブ

1	C.Fn	
C.Fn I:露出		526
C.Fn II:AF		530
C.Fn III:操作・その他		536
カスタム機能(C.Fn)一括解除		546
操作カスタマイズ設定の初期化		546

カスタム機能の設定方法



1 [C.FnI:露出] / [C.FnII:AF] / [C.FnIII:操作・その他] を選ぶ



2 カスタム機能番号を選ぶ

- <◀><▶> で設定するカスタム機能番号 (1) を選びます。



3 設定を変更する

- <▲><▼> で設定内容 (番号) を選びます。
- 手順2、3を繰り返して、他のカスタム機能を設定します。



4 設定を終了する

- <MENU> ボタンを押します。
- 手順1の画面に戻ります。

カスタム機能で変更できる内容

撮影スタイルに応じて、【】タブでカメラの機能を細かく設定することができます。

C.Fn I : 露出

C.Fn I-1 : 露出設定ステップ

シャッタースピードと絞り数値、および露出補正、AEB、ストロボ調光補正などの設定ステップを1/2段ステップにすることができます。

- 0 : 1/3段
- 1 : 1/2段

- [1/2段] 設定時は、図のように表示されます。



C.Fn I-2 : ISO感度設定ステップ

ISO感度の手動設定ステップを1段ステップに変更することができます。

- 0 : 1/3段
- 1 : 1段

- [1段] に設定しても、ISOオート設定時は1/3段ステップで自動設定されます。
● [1段] 設定時もISO40000に設定することができます（静止画撮影時）。

C.Fn I-3：ブラケティング自動解除

電源スイッチを〈OFF〉にしたときの、AEBとWBブラケティングの解除を設定することができます。

- 0：する
- 1：しない

C.Fn I-4：ブラケティング順序

AEBの撮影順序と、WBブラケティング撮影時の画像の記録順序を変更することができます。

- 0：0→---→+
- 1：---→0→+
- 2：+→0→-

AEB	WBブラケティング	
	B/A方向設定時	M/G方向設定時
0　：標準露出	0　：基準ホワイトバランス	0　：基準ホワイトバランス
-　：マイナス補正	-　：ブルー寄りに補正	-　：マゼンタ寄りに補正
+　：プラス補正	+　：アンバー寄りに補正	+　：グリーン寄りに補正

C.Fn I-5：ブラケティング時の撮影枚数

AEB撮影、WBブラケティング撮影時の撮影枚数を変更することができます。

なお、[ブラケティング順序] を [0→--→+] に設定したときは、下表のように撮影されます。

- 0：3枚
- 1：2枚
- 2：5枚
- 3：7枚

(1段ステップ設定時)

	1枚目	2枚目	3枚目	4枚目	5枚目	6枚目	7枚目
3：3枚	標準 (0)	-1	+1				
2：2枚	標準 (0)	±1					
5：5枚	標準 (0)	-2	-1	+1	+2		
7：7枚	標準 (0)	-3	-2	-1	+1	+2	+3

-  ● [2枚] 設定時は、AEBレベルを設定するときに補正方向 (+または-) を選ぶことができます。WBブラケティング設定時は、B/A方向、またはM/G方向の補正になります。


C.Fn I-6：セイフティシフト

被写体の明るさが変化して、自動露出で標準露出が得られる範囲を超えたとき、手動設定値をカメラが自動的に変更して、標準露出で撮影することができます。[Tv値/Av値] は〈Tv〉、〈Av〉 モードで機能します。[ISO感度] は〈P〉、〈Tv〉、〈Av〉 モードで機能します。

- 0：しない
- 1：Tv値/Av値
- 2：ISO感度

-  ● [ ISO感度に関する設定] の [ISO感度の範囲] [オートの低速限界] が初期状態から変更されていても、標準露出が得られないときは、セイフティシフトが優先されます。
- ISO感度でセイフティシフトが行われたときの下限感度、上限感度は、[オートの範囲] の設定によります ( 134)。ただし、手動設定されているISO感度が[オートの範囲] を超えているときは、手動設定した感度までの範囲でセイフティシフトが行われます。
- ストロボ撮影時も状況に応じてセイフティシフトが行われます。

C.Fn I-7：合焦後AEロックする測光モード



ワンショットAFでピントが合ったときに、露出を固定（AEロック）するかどうかを、測光モードごとに設定することができます。シャッターボタンを半押ししている間、露出が固定されます。AEロックする測光モードを選び、[✓] を付けます。[OK] を選ぶと設定されます。

C.Fn II : AF

C.Fn II-1 : 被写体追従特性

サーボAF時の測距中に、障害物がAFフレームを横切ったときや、AFフレームが被写体から外れたときの、被写体に対する追従性を設定することができます。

- 0 標準的な設定です。動いている一般的な被写体に適しています。

- 粘る : -2 / 粘る : -1

障害物がAFフレームを横切ったときや、AFフレームが被写体から外れたときでも、できるだけ狙っている被写体にピントを合わせ続けようとしています。-1よりも-2のほうが、狙っている被写体を長く捉え続けようとします。

その反面、意図しない被写体にピントが合ったときは、狙っている被写体に対するピント合わせに、やや時間がかかることがあります。

- 俊敏 : +2 / 俊敏 : +1

AFフレームで捉えた、距離の異なる被写体に、次々にピントを合わせることができます。最も近い被写体にピントを合わせたいときにも有効です。+1よりも+2のほうが、異なる被写体にレスポンス良く反応します。

その反面、意図しない被写体にピントが合いやすくなります。

C.Fn II-2：速度変化に対する追従性

被写体が急に動き出したときや、急に止まったときなど、速さが瞬時に大きく変化したときの、被写体に対するサーボAFの追従性の設定です。

- 0

移動速度がほぼ一定の（速度変化が少ない）被写体に適しています。

- -2/-1

移動速度がほぼ一定の（速度変化が少ない）被写体に適しています。0の設定でも被写体のわずかな動きや手前の障害物に影響されてピントが不安定なときに効果的です。

- +2/+1

急な動き出し、急加速、急減速、急停止する被写体に適しています。被写体の速さが瞬時に大きく変化しても、狙っている被写体にピントを合わせ続けます。例として、向かってくる被写体の急な動き出しに対しては「後ピン」、急な停止に対しては「前ピン」になります。
+1よりも+2のほうが、大きい速度変化に追従することができます。

その反面、被写体のわずかな動きに影響されやすくなり、ピントが一時的に不安定になることがあります。

C.Fn II-3：測距点乗り移り特性

被写体が上下左右に大きく移動したときの、被写体に対する測距点（AFフレーム）の乗り移り（切り換わり）による、追従性の設定です。

この機能は【 AF方式】が【 +追尾優先AF】【領域拡大AF (・・)】【領域拡大AF (周囲)】【ゾーンAF】のときに機能します。

- 0

測距点の乗り移りが緩やかな、標準的な設定です。

- +2/+1

狙っている被写体が上下左右に大きく移動して、被写体が測距点から外れても、周囲の測距点に乗り移って、被写体にピントを合わせ続けます。被写体移動の連続性と、コントラストなどを判断し、信頼性の高い測距点を選んで乗り移りが行われます。+1よりも+2のほうが、測距点が乗り移りやすくなります。

その反面、広角レンズなど被写界深度の深いレンズを使用したときや、遠くにある小さい被写体を撮影すると、意図しない測距点でピント合せが行われることがあります。

C.Fn II-4 : AF測距不能時のレンズ動作

AFでピントが合わせられないときのレンズの動作を設定することができます。

- 0 : サーチ駆動する

AFでピントが合わせられないときは、レンズを駆動させて、ピントの合う位置を探します。

- 1 : サーチ駆動しない

AFを開始するときにピントが大きくボケているときや、AFでピントが合わせられないときは、レンズの駆動を行いません。サーチ駆動により、ピントが大きくボケることを防止します。



- 超望遠レンズなど、測距範囲が広いレンズを使用したときにサーチ駆動を行うと、ピントが大きくボケて次のピント合わせに時間がかかることがあるため、[1:サーチ駆動しない]に設定することをおすすめします。

C.Fn II-5 : AF方式の限定



AF方式の選択項目を、使用するAF方式だけに限定することができます。

なお、AF方式については、[188](#)～[190](#)を参照してください。

使用を限定するAF方式を選び【✓】を付けます。【OK】を選びと設定されます。



- [1点AF] の [✓] を外すことはできません。

C.Fn II-6：縦位置/横位置のAFフレーム設定

縦位置撮影と横位置撮影で、AFフレームまたはゾーンAFフレームの位置を別々に設定することができます。

- 0：同じ

縦位置撮影、横位置撮影とも、同じ位置のAFフレームまたはゾーンAFフレームが設定されます。

- 1：別々に設定：フレーム

カメラの姿勢（①横位置状態、②グリップを上にした縦位置状態、③グリップを下にした縦位置状態）ごとに、AFフレームまたはゾーンAFフレームの位置を設定することができます。姿勢に応じて自動的にAFフレームまたはゾーンAFフレームの位置を切り換えるときに有効です。①②③のそれぞれの姿勢で設定した、AFフレームまたはゾーンAFフレームの位置が記憶されます。

C.Fn II-7：時のサーボAF開始測距点

AF方式を【+追尾優先AF】に設定したときに、どのAFフレーム（測距点）からサーボAFを開始するかを設定することができます。

- 0：自動

撮影状況に応じて【+追尾優先AF】のサーボAFを開始するAFフレームが自動的に決まります。

- 1：時に設定した開始測距点

AF動作が【サーボAF】、AF方式が【+追尾優先AF】に設定されているときに、任意設定したAFフレームからサーボAFが始まります。

- 2：回ロボット時に設定した測距点

スポット1点AF、1点AF、領域拡大AF（）、領域拡大AF（周囲）から、【+追尾優先AF】に切り換えたときに、それまで任意設定していたAFフレームからサーボAFが始まります。【+追尾優先AF】に切り換える前に設定していたAFフレームからサーボAFを開始したいときに有効です。

C.Fn III : 操作・その他

C.Fn III-1 : Tv/Av値設定時のダイヤル回転

シャッタースピード、絞り数値設定時のダイヤルによる設定方向を反転させることができます。

撮影モードが〈M〉のときは〈↑↓〉〈←→〉、それ以外の撮影モードでは〈↑↓〉の設定方向が反転します。〈M〉モード時に〈←→〉を操作したときの設定方向と、〈P〉〈Tv〉〈Av〉モード時に〈←→〉を操作して露出補正を行ったときの設定方向が同じになります。

- 0：通常
- 1：設定方向を反転

C.Fn III-2 : コントロールリングの回転

シャッタースピード、絞り数値設定時のRFレンズやマウントアダプターのコントロールリングによる設定方向を反転させることができます。

- 0：通常
- 1：設定方向を反転

C.Fn III-3 : フォーカスリングの回転

RFレンズのフォーカスリングの設定方向を反転させることができます。

- 0：通常
- 1：設定方向を反転

C.Fn III-4 : RFレンズMF操作敏感度

RFレンズのフォーカスリングを操作するときの感度を設定することができます。

- 0：リングの回転速度に応じて変動
- 1：リングの回転量に連動

C.Fn III-5：ボタンカスタマイズ

〈〉や〈〉などのボタンに、よく使う機能を割り当てることができます。また、静止画撮影時と動画撮影時で、同じボタンに別の機能を割り当てることができます。



1 操作部材を選ぶ



2 割り当てる機能を選ぶ

- 〈SET〉を押すと設定されます。

各ボタンに割り当てる機能の一覧

		機能			M-Fn
		測光・AF開始	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		AF停止		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		AFフレーム選択		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		AFフレームダイレクト選択			<input type="radio"/>
		AFフレーム中央戻し		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		ワンショットAF [→] サーボAF ^{*1}		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		タッチ&ドラッグAF		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		瞳AF ^{*1}		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		測光開始	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
		AEロック		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		AEロック（ホールド）		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		AEロック（押している間）	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
		AEロック/FEロック ^{*1}		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		露出補正（押しながら			<input type="radio"/>
		ISO感度設定（押しながら			<input type="radio"/>
		ストロボ機能設定 ^{*1}		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		FEL		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		動画		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		動画サーボAF一時停止			<input type="radio"/>

AF-ON	*	±	LENS	▲	◀	▶	▼	SET
○	○		○					
○	○		○					
○	○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○		○					
○	○		○					
○	○		○					
○	○		○					○
○	○		○					○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○		○					
○	○		○					
○	○		○					
○	○	○	○	○	○	○	○	○

カスタム機能で変更できる内容

		機能			M-Fn
	DIAL FUNC	ダイヤルファンクション設定		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		絞り込み ¹⁾		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	AUTO	Fvモード時、選択項目をリセット ¹⁾		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ALL AUTO	Fvモード時、Tv、Av、、ISOをリセット ¹⁾		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Q	クイック設定画面		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		拡大/縮小		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MENU	メニュー表示		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		記録画質選択 ¹⁾		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		ピクチャースタイル選択		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		フォルダ選択		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		フォルダ作成		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		モニターを一時的に明るくする		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		ディスプレイオフ		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		画面の表示先切り換え		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ECO	エコモード		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	()	Wi-Fi機能		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	OFF	無効		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


*1: 動画撮影の設定では割り当てできません。



- 〈LENS〉は、手ブレ補正機能付きの超望遠レンズに装備されている「AFストップボタン」を表しています。

C.Fn III-6：ダイヤルカスタマイズ

〈〉 〈〉 〈〉 に、よく使う機能を割り当てることができます。



1 操作部材を選ぶ



2 割り当てる機能を選ぶ

- 〈SET〉 を押すと設定されます。

各ダイヤルに割り当てできる機能の一覧

	機能			①
Tv	Mモード時、シャッタースピード変更	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Av	Mモード時、絞り数値変更	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Av±	Av値変更（測光するボタンを押しながら）			<input type="radio"/>
Tv±	Tv値変更（測光するボタンを押しながら）			<input type="radio"/>
ISO±	ISO感度設定（測光するボタンを押しながら）			<input type="radio"/>
[±]	露出補正（測光するボタンを押しながら）			<input type="radio"/>
Av	Av値変更			<input type="radio"/>
Tv	Tv値変更			<input type="radio"/>
ISO	ISO感度設定			<input type="radio"/>
[±]	露出補正			<input type="radio"/>
OFF	無効	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



●①は、RFレンズとマウントアダプターに装備されている「コントロールリング」を表しています。

C.Fn III-7：レンズなしレリーズ

カメラにレンズを取り付けていないときに、静止画撮影や動画撮影を許可するかどうかを設定することができます。

- 0：しない
- 1：する

C.Fn III-8：電源オフ時のレンズ収納

カメラの電源スイッチを〈OFF〉にしたときに、ギアタイプのSTMレンズ（例：EF40mm F2.8 STM）の繰り出している部分の自動収納を設定することができます。

- 0：する
- 1：しない

 ● オートパワーオフのときは、設定に関わらずレンズは収納されません。
● レンズが収納されたことを確認してからレンズを取り外してください。

 ● [0：する] 設定時は、レンズのフォーカスマードスイッチの設定（AF/MF）に
関わらず機能します。


C.Fn III-9：音声圧縮

動画撮影時の音声データの圧縮に関する設定です。[1:しない] を選ぶと、音声データを圧縮時よりも高音質で記録することができますが、ファイルサイズは大きくなります。

- 0：する
- 1：しない

- [1:しない] で撮影した動画ファイルを編集して圧縮保存すると、音声データも圧縮されます。
- 【動画記録サイズ】が **FHD 29.97P [PB]** (NTSC)、**FHD 25.00P [PB]** (PAL) のときは [1:しない] を選んでも音声データは圧縮されます。
- ビデオスナップでは、[1:しない] を選んでも音声データは圧縮されます。

カスタム機能の設定を解除する



● カスタム機能の設定の一括解除

[: カスタム機能(C.Fn)一括解除] を選ぶと、[ボタンカスタマイズ] と [ダイヤルカスタマイズ] 以外のカスタム機能の設定を一括で解除することができます。

● [ボタンカスタマイズ] と [ダイヤルカスタマイズ] の設定の解除

[: 操作カスタマイズ設定の初期化] を選ぶと、[ボタンカスタマイズ] と [ダイヤルカスタマイズ] の設定を解除することができます。

メニュー目次:マイメニュー タブ



マイメニューを登録する

設定変更の頻度が高いメニュー機能とカスタム機能を選んで、マイメニュー タブに登録することができます。

マイメニュー タブを追加（作成）する




1 [マイメニュー タブの追加] を選ぶ



2 [OK] を選ぶ

- 手順1、2を繰り返すと、[MY MENU5]まで作成することができます。


マイメニュー タブに項目を登録する



1 [MY MENU* : 設定] を選ぶ



2 [登録項目の選択] を選ぶ



3 項目を登録する

- 項目を選び <SET> を押します。
- 確認画面で [OK] を選ぶと登録されます。
- 6項目まで登録できます。
- <MENU> ボタンを押すと、手順2の画面に戻ります。

マイメニュー タブの設定



タブに登録した項目の並べ替え、項目またはタブの削除、タブの名称の変更を行うことができます。

● 登録項目の並べ替え

登録した項目の並び順を変えることができます。【登録項目の並べ替え】を選び、並び順を変える項目を選んで <SET> を押します。【◆】が表示された状態で <▲> <▼> で並び順を変え、<SET> を押します。

● 選択して削除／タブ内の全項目削除

登録した項目を削除することができます。【選択して削除】を選ぶと1項目ずつ削除、【タブ内の全項目削除】を選ぶと、タブ内に登録されている項目がすべて削除されます。

● タブの削除

現在設定しているタブを削除することができます。[タブの削除]を選ぶと、[MY MENU*] のタブが削除されます。

● タブ名の変更

タブの名称を [MY MENU*] から任意の名称に変更することができます。

1 [タブ名の変更] を選ぶ



2 文字を入力する

- [x] を選ぶか、〈削除〉ボタンを押して、不要な文字を消去します。
- 〈十字キー〉または〈SET〉を操作して文字を選び、〈SET〉を押します。
- [△] を選ぶと、入力モードが切り換わります。

3 入力を確定する

- 〈MENU〉ボタンを押して [OK] を選びます。

マイメニュー タブの全削除／全項目削除



作成したすべてのタブの削除、作成したすべてのタブに登録されている全項目の削除を行うことができます。

● マイメニュー タブの全削除


作成したタブをすべて削除することができます。【マイメニュー タブの全削除】を選ぶと、【MY MENU1】～【MY MENU5】のタブがすべて削除され、【★】タブが初期状態に戻ります。

● 全項目削除

【MY MENU1】～【MY MENU5】タブに登録されている項目だけを、すべて削除することができます。タブ自体は削除されません。【全項目削除】を選ぶと、作成したすべてのタブに登録されている全項目が削除されます。

- ❶ ● [タブの削除] 【マイメニュー タブの全削除】を行うと、【タブ名の変更】で設定した名前も削除されます。

メニュー表示の設定



[メニュー表示] を選ぶと、〈MENU〉ボタンを押したときに表示する画面を設定することができます。

● 通常表示

前回操作を行ったときに、最後に表示していたメニュー画面が表示されます。

● マイメニュー タブから表示

【★】タブの画面から表示されます。

● マイメニュー タブのみ表示

【★】タブの画面だけが表示されます ([] [] [] []) タブは表示されません)。

資料

この章では、撮影の参考になるカメラの機能情報などの説明を行っています。

ソフトウェアについて

ソフトウェアのダウンロード／インストール

EOS用または専用ソフトウェアを使うときは、最新版のソフトウェアをご使用ください。EOS用または専用ソフトウェアをダウンロードする際に、カメラ底面に記載のシリアル番号入力が必要になります。

- ソフトウェアをインストールする前に、カメラとパソコンを絶対に接続しないでください。ソフトウェアを正しくインストールできません。
- インターネットに接続していない状態では、パソコンにEOS用ソフトウェアをインストールすることはできません。
- 旧バージョンのソフトウェアでは、このカメラで撮影した画像をパソコンで正しく表示できません。また、このカメラで撮影したRAW画像の処理はできません。
- 旧バージョンのソフトウェアがインストールされている場合は、必ず最新版にアップデート（上書きインストール）してください。

1 ソフトウェアをダウンロードする

- パソコンからインターネットに接続し、キヤノンの下記のWebサイトにアクセスしてください。

canon.jp/eos-sw

- ソフトウェアをダウンロードします。
- パソコン上で解凍します。

● Windows

表示されたインストーラーファイルをクリックすると、インストーラーが起動します。

● Macintosh

dmgファイルが生成/表示されるので、次の手順でインストーラーを起動してください。

(1) dmgファイルをダブルクリックする

- ▶ デスクトップにドライブアイコンと、インストーラーファイルが表示されます。

インストーラーファイルが表示されないときは、ドライブアイコンをダブルクリックすると、インストーラーファイルが表示されます。

(2) インストーラーファイルをダブルクリックする

- ▶ インストーラーが起動します。

2 画面の指示に従ってインストールする

ソフトウェア使用説明書のダウンロードについて

ソフトウェア使用説明書（PDF ファイル）は、キヤノンのホームページからパソコンなどにダウンロードすることができます。

● ソフトウェア使用説明書のダウンロードサイト

canon.jp/eos-sw-manual




- 使用説明書（PDFファイル）を見るためには、Adobe Acrobat Reader DCなどのAdobe社製PDF閲覧用ソフトウェア（最新版推奨）が必要です。
- Adobe Acrobat Reader DCはインターネット上から無料でダウンロードできます。
- ダウンロードした使用説明書（PDFファイル）をダブルクリックすると、ファイルが開きます。
- PDF 閲覧用ソフトウェアの使い方については、そのソフトウェアのヘルプなどを参照してください。

パソコンに画像を取り込む

EOS用のソフトウェアを使って、カメラで撮影した画像をパソコンに取り込むことができます。パソコンに取り込む方法は、2通りあります。

カメラとパソコンを接続して画像を取り込む

1 ソフトウェアをインストールする (554)



2 カメラとパソコンを、インターフェースケーブル（別売）で接続する

- カメラのデジタル端子にプラグを差し込みます。
- パソコンのUSB端子にプラグを差し込みます。

3 EOS Utility を使って画像を取り込む

- EOS Utility使用説明書を参照してください。




- Wi-Fi接続中に、カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続しても、パソコンと通信できません。

カードリーダーで画像を取り込む

カードリーダーを使って画像をパソコンに取り込むことができます。

1 ソフトウェアをインストールする (554)



2 カードリーダーにカードを差し込む

3 Digital Photo Professionalを使って画像を取り込む


- Digital Photo Professional使用説明書を参照してください。



- EOS用ソフトウェアを使わずに、カードリーダーを使って画像を取り込むときは、カード内の「DCIM」フォルダをパソコンにコピーしてください。


カメラ内で充電する

USB電源アダプター PD-E1(別売)を使用して、カメラ内のバッテリーパック LP-E17を充電することができます。充電中にカメラを操作すると、充電が中断されます。




1 USB電源アダプターを接続する

- カメラの電源スイッチを〈OFF〉にした状態で、USB電源アダプターのプラグを、デジタル端子にしっかりと差し込みます。



2 電源コードを接続する

- 電源コードをUSB電源アダプターに接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ▶ 充電が始まり、アクセランプ(1)が緑色に点灯します。
- 充電が完了すると、アクセランプが消灯します。電源プラグをコンセントから抜き、カメラからUSB電源アダプターのプラグを外します。




- !
- バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間以上連続して充電しないでください。
 - 充電中に異常が発生した場合は、保護回路が働き充電が中止され、アクセランプが緑色に点滅します。電源プラグをコンセントから抜き、バッテリーの取り外し／取り付けを行ってから、2~3分後にもう一度コンセントに差し込んでください。改善しない場合は、修理受付窓口にご相談ください。



- アクセスランプが点灯しないときは、USB電源アダプターのプラグを一度抜いてから差し直してください。
- 充電時間や充電される量は周囲の温度や残量によって異なります。
- 安全に充電を行うため、低温下 (+5°C ~ +10°C) では、充電時間が長くなります。
- Wi-Fi接続中およびカード／バッテリー収納部ふたが開いた状態では、充電が行われません。


エクステンショングリップを使う

エクステンショングリップ EG-E1（別売）は、EOS RPをさらに持ちやすくするための専用アクセサリーです。カメラに取り付けた状態で、バッテリーやカードを入れたり取り出したりすることができます。




1 カード／バッテリー収納部ふたを外す

- カメラの電源を切ってからふたを外します。取り外したふたは、なくさないように保管します。



2 エクステンショングリップを固定する



- 左図のように取り付け、着脱ダイヤルを回して固定します。





3 エクステンショングリップのふたを開く

- バッテリーおよびカードの入れ方と取り出し方は『バッテリーとカードを入れる／取り出す』(図42) を参照してください。



- カード／バッテリー収納部ふたをカメラに取り付け直すときは、ふたを90度以上開いた状態で取り付けてください。

故障かな？と思ったら

「カメラが故障したのかな？」と思ったら、下記の例を参考にしてカメラをチェックしてください。なお、チェックしても状態が改善しないときは、修理受付窓口にご相談ください。

電源関連

充電器で充電できない

- 純正のバッテリーパック LP-E17を使用してください。

充電器のランプが高速点滅する

- (1) 充電器またはバッテリーに異常が発生した場合や、(2) バッテリーと通信できない場合（純正以外のバッテリー使用時）は、保護回路が働き充電が中止され、オレンジ色のランプが点滅します。(1) の場合は、充電器のプラグをコンセントから抜き、バッテリーの取り外し／取り付けを行ってから、2～3分後にもう一度コンセントに差し込んでください。改善しない場合は、修理受付窓口にご相談ください。

充電器のランプが点滅しない

- 充電器に取り付けたバッテリーの内部温度が高い場合は、安全のため充電を行いません（消灯）。また、充電中何らかの原因により、バッテリーが高温になった場合は、自動的に充電を停止します（点滅継続）。なお、バッテリーの温度が下がると自動的に充電が始まります。

USB電源アダプター（別売）で充電できない

- カメラの電源スイッチが〈ON〉のときは充電は行われません。
- 充電中にカメラを操作すると、充電は中断されます。

USB電源アダプターでの充電中にアクセスランプが点滅する

- 充電中に異常が発生した場合は、保護回路が働き充電が中止され、アクセスランプが緑色に点滅します。電源プラグをコンセントから抜き、バッテリーの取り外し／取り付けを行ってから、2～3分後にもう一度コンセントに差し込んでください。改善しない場合は、修理受付窓口にご相談ください。

USB電源アダプターでの充電でアクセスランプが点灯しない

- USB電源アダプターのプラグを一度抜いてから差し直してください。

電源スイッチを〈ON〉にしてもカメラが作動しない

- カード／バッテリー収納部ふたが閉まっているか確認してください（42）。
- バッテリーがカメラにきちんと入っているか確認してください（42）。
- バッテリーを充電してください（40）。

電源スイッチを〈OFF〉にしてもアクセスランプが点灯／点滅する

- カードへの画像記録中に電源を切ると、アクセスランプが数秒間点灯／点滅します。画像記録が終了すると、自動的に電源が切れます。

[ご使用のバッテリーにCanonのロゴはありますか?] と表示される

- 純正のバッテリーパック LP-E17を使用してください。
- バッテリーの出し入れを行ってください (図42)。
- バッテリーの接点が汚れているときは、やわらかい布などでふいてください。

バッテリーの消耗が早い

- フル充電したバッテリーを使用してください (図40)。
- バッテリーの性能が劣化している可能性があります。【 : バッテリー情報】でバッテリーの劣化状態を確認してください (図381)。劣化している場合は、新しいバッテリーをお買い求めください。
- 以下の操作を行うと、撮影可能枚数が少なくなります。
 - シャッターボタン半押しの状態を長く続ける
 - AFのみを行って撮影しない操作を頻繁に行う
 - レンズの手ブレ補正機能を使う
 - Wi-Fi/Bluetooth（無線通信）機能を使用する

電源が勝手に切れる

- オートパワーオフ機能が働いています。自動的に電源が切れないようにしたいときは、【 : 節電】の【オートパワーオフ】を【しない】にしてください (図372)。
- 【オートパワーオフ】を【しない】に設定していても、【ディスプレイオフ】や【ファインダーオフ】で設定した時間放置すると、モニターやファインダーの表示が消えます (カメラの電源は切れません)。
- 【 : エコモード】を【切】に設定してください。

撮影関連

レンズが装着できない

- EFレンズ、EF-Sレンズを装着するにはマウントアダプターが必要です。なお、EF-Mレンズは使用できません。

撮影・記録ができない

- カードが正しくセットされているか確認してください (図42)。
- カードの書き込み禁止スイッチを、書き込み・消去可能な位置にしてください (図42)。
- カードの空き容量がない場合は、空き容量のあるカードに交換するか、不要な画像を消去してください (図42、図314)。
- ピントを合わせたときに、AFフレームがオレンジ色のときは撮影できません。もう一度シャッターボタンを半押ししてピントを合わせなおすか、手動でピントを合わせてください (図54、図214)。

カードが使えない

- カードのトラブルに関するメッセージが表示されたときは、図44、図581を参照してください。

カードを他のカメラに入れるとエラーになる

- SDXCカードはexFAT形式でフォーマットされるため、このカメラで初期化したカードを他のカメラに入れると、エラーが表示され使用できないことがあります。

画像がボケている／ブレている

- レンズのフォーカスマードスイッチを〈AF〉にしてください（**48**、**51**）。
- 手ブレを起こさないように、シャッターボタンを静かに押してください（**54**）。
- 手ブレ補正機能を搭載したレンズのときは、手ブレ補正スイッチを〈ON〉にしてください。
- 暗い場所では、シャッタースピードが遅くなることがあります。シャッタースピードを速くする（**98**）、ISO感度を上げる（**131**）、ストロボを使用する（**222**）、三脚を使用するなどの方法で撮影してください。
- **70**の『ブレの少ない画像を撮影するには』を参照してください。

ピントを固定したまま構図を変えて撮影できない

- AF動作をワンショットAFにしてください。サーボAFのときはフォーカスロック撮影はできません（**71**、**185**）。

連続撮影速度が遅い

- 高速連続撮影時の連続撮影速度は、バッテリー残量、温度、フリッカーレンズの種類、ストロボ使用、撮影機能の設定などの条件により低下することがあります（**208**）。

連続撮影可能枚数が少なくなる

- 芝生など細かいパターンの被写体を撮影すると、1枚あたりのファイルサイズが大きくなり、実際に連続撮影できる枚数が、**583**に目安として示した連続撮影可能枚数より少なくなることがあります。

カードを変えても連続撮影可能枚数の表示が変わらない

- 別のカードに変えても（例：高速タイプのカードを使用しても）、表示される連続撮影可能枚数は変わりません。また、**583**の表に記載している連続撮影可能枚数は、その試験条件のカードで実際に連続撮影できる枚数を示しています（書き込み速度が高速なカードなほど、実際に連続撮影できる枚数が多くなります）。そのため、表示される連続撮影可能枚数と、実際に連続撮影できる枚数は異なることがあります。

高速連続撮影時に高速表示が行われない

- 181**を参照して、高速表示が行われる条件を確認してください。

クロップ撮影時に一部の記録画質が選択できない

- [1.6倍（クロップ）] 設定時、およびEF-Sレンズ使用時は、記録画質 **M**/**M**/**S1**/**S1**は選択できません。

アスペクト比が設定できない

- EF-Sレンズ使用時は、アスペクト比の設定はできません（[1.6倍（クロップ）] に自動設定されます）。

ISO100に設定できない／拡張ISO感度が選択できない

- [CAMERA : ISO感度に関する設定] で [ISO感度の範囲] の設定を確認してください。
- [CAMERA : 高輝度側・階調優先] が [する] [強] に設定されているときは、ISO感度の設定範囲がISO200～40000になります（静止画撮影時）。[CAMERA : ISO感度に関する設定] の [ISO感度の範囲] で設定範囲を拡張しても、L (ISO50相当)、H1 (ISO51200相当)、H2 (ISO102400相当) は選択できません。[CAMERA : 高輝度側・階調優先] を [しない] に設定すると（ 137）、ISO100/125/160、およびL、H1/H2 が設定できるようになります。

露出を暗めに補正したのに明るく撮影される

- [CAMERA : オートライティングオプティマイザ] を [しない] に設定してください（ 136）。[弱め] [標準] [強め] に設定されているときは、露出補正、ストロボ調光補正で露出を暗めに補正しても、明るく撮影されることがあります。

マニュアル露出+ISOオート時に露出補正ができない

-  103を参照して露出補正を行ってください。

レンズ光学補正設定時に一部の項目が表示されない

- [デジタルレンズオプティマイザ] が [する] に設定されているときは、[色収差補正] [回折補正] は表示されませんが、ともに [する] の設定で撮影されます。
- 動画撮影時に [デジタルレンズオプティマイザ] [回折補正] の項目は表示されません。

〈Av〉〈P〉モードでストロボ撮影するとシャッタースピードが遅くなる

- [: 外部ストロボ制御] の [スローシンクロ] を、[1/180-1/60秒自動] または [1/180秒固定] に設定してください (図224)。

ストロボが発光しない

- カメラにストロボがしっかりと取り付けられていることを確認してください。

ストロボがいつもフル発光する

- EL／EXスピードライト以外のストロボを使用して、自動調光モードで撮影すると、常時フル発光します (図221)。
- ストロボカスタム機能の [調光方式] が [TTL] (自動調光) に設定されていると、常時フル発光します (図230)。

ストロボ調光補正ができない

- ストロボ側で調光補正量が設定されているときは、カメラで補正量の設定はできません。ストロボ側の設定を解除 (ゼロに設定) すると、カメラで設定できるようになります。

〈Av〉〈P〉モードでハイスピードシンクロができない

- [: 外部ストロボ制御] の [スローシンクロ] を [1/180-30秒自動] または [1/180-1/60秒自動] に設定してください (☞ 224)。

リモコン撮影ができない

- 静止画撮影を行うときは、ライブモードを〈〉または〈〉に設定してください (☞ 209)。動画撮影を行うときは、[: リモコン撮影] を [する] に設定してください (☞ 285)。
- リモコンの撮影タイミング切り替えスイッチの位置を確認してください。
- ワイヤレスリモートコントローラー BR-E1を使用するときは、☞ 217、☞ 399を参照してください。
- リモコンを使用してタイムラプス動画撮影を行うときは、☞ 273を参照してください。

撮影時に白いと赤いが表示される

- カメラ内部の温度が上昇していることを示しています。白い〈〉が表示されたときは、静止画の画質が低下することがあります。赤い〈〉が表示されたときは、もうすぐ撮影が自動的に終了することを示しています (☞ 291)。

動画撮影時に赤いが表示される

- カメラ内部の温度が上昇していることを示しています。赤い〈〉が表示されたときは、もうすぐ動画撮影が自動的に終了することを示しています (☞ 291)。

動画撮影が勝手に終了する

- 書き込み速度が遅いカードを使用すると、動画撮影が自動的に終了することがあります。動画が記録できるカードについては、[585](#)を参照してください。なお、書き込み速度については、カードメーカーのホームページなどで確認してください。
- 動画撮影を開始してから29分59秒経過すると、動画撮影が自動的に終了します。

動画撮影時にISO感度が設定できない

- 撮影モードが【 M】以外のときは、ISO感度が自動設定されます。【 M】モードのときは、ISO感度を任意に設定することができます ([589](#))。

動画撮影時にISO100に設定できない／拡張ISO感度が選択できない

- 【 ISO感度に関する設定】で【ISO感度の範囲】【 4Kの範囲】の設定を確認してください。
- 【 高輝度側・階調優先】が【する】に設定されているときは、ISO感度の設定範囲がISO200～になります。【 ISO感度に関する設定】の【ISO感度の範囲】【 4Kの範囲】で設定範囲を拡張しても、拡張ISO感度は選択できません。【 高輝度側・階調優先】を【しない】に設定すると ([137](#))、ISO100/125/160、および拡張ISO感度が設定できるようになります。

動画撮影時に露出が変化する

- 動画撮影中にシャッタースピードや絞り数値の変更を行うと、露出変化が記録されることがあります。
- 動画撮影中にズーム操作を行うときは、テスト撮影をおすすめします。動画撮影中にズーム操作を行うと、露出変化やレンズの作動音が記録されたり、録音される音量が不安定になったり、ピントがズレることがあります。

動画撮影時に画面がちらつく／横縞が写る

- 蛍光灯やLED照明などの光源下で動画撮影を行うと、画面のちらつきや、横縞（ノイズ）や露出ムラが記録されることがあります。また、露出（明るさ）や色あいの変化が記録されることがあります。【M】モードのときは、シャッタースピードを遅くすると、現象が緩和されることがあります。なお、タイムラプス動画を撮影したときは、現象がより強く発生することがあります。

動画撮影時に被写体がゆがむ

- 動画撮影中にカメラを左右に動かしたり（パンニング）、動きのある被写体を撮影すると、像がゆがんで写ることがあります。なお、タイムラプス動画を撮影したときは、現象がより強く発生することがあります。

動画撮影時に静止画が撮影できない

- 動画撮影時に静止画は撮影できません。静止画を撮影するときは、動画撮影を終了して、静止画の撮影モードを選んでから撮影してください。

無線通信機能関連

スマートフォンとペアリングできない

- Bluetooth Specification Version 4.1以上に対応しているスマートフォンを使用してください。
- スマートフォンの設定画面で、Bluetooth機能をONにしてください。
- スマートフォンのBluetooth機能設定画面では、カメラとのペアリングはできません。スマートフォンに専用アプリケーションのCamera Connect（無料）インストールしてください（ 420）。
- 一度ペアリングしたスマートフォンと再びペアリングするときに、スマートフォン側に前回ペアリングしたときのカメラの登録が残っていると、ペアリングすることができません。そのときは、スマートフォンのBluetooth設定で残っているカメラの登録を解除してから、ペアリングをやり直してください（ 432）。

Wi-Fi機能の設定ができない

- カメラとパソコンなどを、インターフェースケーブルで接続しているときは、Wi-Fi機能の設定はできません。インターフェースケーブルを取り外してから、設定を行ってください（ 418）。

インターフェースケーブルで接続した機器が使えない

- Wi-Fi接続中は、カメラとパソコンなどを、インターフェースケーブルで接続して使用することはできません。Wi-Fi接続を終了してからインターフェースケーブルで接続してください。

撮影や再生などの操作ができない

- Wi-Fi接続中は、撮影や再生などの操作ができないことがあります。Wi-Fi接続を終了してから操作を行ってください。

スマートフォンに再接続できない

- 同じカメラとスマートフォンの組み合わせでも、設定を変更したり、異なる設定を選んでいるときは、同じSSIDを選んでも再接続できなくなることがあります。そのときは、スマートフォンのWi-Fi設定で、カメラとの接続設定を削除してから、接続設定をやり直してください。
- 接続設定をやり直すときに、Camera Connectを起動したままにしていると、接続できないことがあります。そのときは、Camera Connectを一旦終了させてから再起動してください。

操作関連

〈LOCK〉 〈REC〉 〈MENU〉 〈DISP〉 で設定を変更できない

- 〈LOCK〉スイッチの電子ロックを解除してください (図58)。
- 【 : マルチ電子ロック】の設定内容を確認してください (図407)。

タッチ操作ができない

- 【 : タッチ操作】が【標準】または【敏感】に設定されているか確認してください (図379)。

ボタンやスイッチなどが思ったとおりに動かない

- 動画撮影時は【 : 動画撮影時シャッターボタンの機能】の設定を確認してください (図395)。
- 【 C.Fn III-5 : ボタンカスタマイズ】または【 C.Fn III-6 : ダイヤルカスタマイズ】の設定内容を確認してください (図537、図542)。

表示関連

メニュー画面に表示されるタブや項目が少ない

- かんたん撮影ゾーンのときは、一部のタブや項目は表示されません。また、メニュー画面に表示されるタブや項目は、静止画撮影時、動画撮影時で異なります。

[★] マイメニュー タブから表示される／[★] タブしか表示されない

- [★] タブの【メニュー表示】が【マイメニュー タブから表示】または【マイメニュー タブのみ表示】に設定されています。【通常表示】に設定してください(図552)。

ファイル名の先頭文字がアンダーバー(「_」)になる

- 【 : 色空間】を【sRGB】に設定してください。【Adobe RGB】に設定されているときは、先頭文字がアンダーバーになります(図147)。

ファイル名の先頭文字が「MVI_」になっている

- 動画ファイルです。

画像番号が0001から始まらない

- 画像が記録されているカードを使用すると、撮影した画像の番号が0001から始まらないことがあります(図363)。

撮影年月日／時刻が正しく表示されない

- 日付/時刻が正しく設定されているか確認してください (図374)。
- エリア、サマータイムの設定を確認してください (図374)。

画像に日付／時刻が写し込まれない

- 撮影した画像に日付/時刻は写し込まれません。画像データに撮影情報として記録されます。写真を印刷するときに、その情報をを利用して用紙に日付/時刻を入れることができます (図318)。

[###] が表示される

- カードに記録されている画像数が、カメラで表示できる桁数を超えると [###] と表示されます。

モニターの表示が不鮮明になる

- モニターが汚れているときは、やわらかい布などでふいてください。
- 液晶の特性で低温下での表示反応がやや遅くなったり、高温下で表示が黒くなったりすることがありますが、常温に戻れば正常に表示されます。

再生関連

画像の一部が黒く点滅する

- 【 : ハイライト警告表示】が【する】に設定されています (図351)。

画像に赤い枠が表示される

- 【 : AFフレーム表示】が【する】に設定されています (図352)。

画像再生時にAFフレームが表示されない

- 以下の画像を再生したときは、AFフレームは表示されません。
 - 〈SCN : 、〉モードで撮影した画像
 - マルチショットノイズ低減機能を使って撮影した画像
 - トリミングを行った画像
 - HDR撮影で【画像位置自動調整 : する】に設定して撮影した画像

画像が消去できない

- プロテクトされている画像は消去できません (図310)。

画像（静止画／動画）が再生できない

- 他のカメラで撮影した画像は再生できないことがあります。
- パソコンで編集した動画はカメラで再生できません。

再生できる画像が少ない

- 【 : 画像検索の条件設定】で再生する画像の絞り込みが行われています (図345)。検索条件を解除してください。

動画を再生すると操作音や作動音がする

- 動画撮影中にダイヤル操作やレンズ操作を行うと、その操作音も録音されます。指向性ステレオマイクロホン DM-E1（別売）の使用をおすすめします（**258**）。

動画が一瞬止まって見える

- 自動露出撮影時に、大きな露出変化が生じると、明るさが安定するまでの一瞬の間、記録を止める仕様になっています。このようなときは、[■M] モードで撮影してください（**241**）。

テレビに映像が表示されない

- [■:ビデオ方式] の [NTSC] [PAL] の設定（**378**）を確認してください（テレビが対応している方に合わせてください）。
- HDMIケーブルのプラグが根元までしっかりと差し込まれているか確認してください（**308**）。

動画ファイルが複数作成される

- 1回の撮影でファイルサイズが4GBを超えるときは、動画ファイルが複数作成されます（**254**）。ただし、SDXCカードをこのカメラで初期化してから撮影したときは、1回の撮影でファイルサイズが4GBを超えても1つのファイルに記録されます。

カードリーダーでカードを認識できない

- SDXCカードは、お使いのカードリーダーやパソコンのOSにより、カードリーダーに差しても正しく認識されないことがあります。そのときは、カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続し、EOS用ソフトウェアのEOS Utilityを使って画像を取り込んでください。

画像をリサイズできない

- JPEGのS2とRAW画像は、カメラでリサイズできません（図339）。

画像をトリミングできない

- RAW画像は、カメラでトリミングできません（図337）。

画像に輝点が発生する

- 撮像素子が宇宙線などの影響を受けると、撮影画像や撮影画面に「輝点（白、赤、青など）」が生じることがあります。【:センサークリーニング】の【今すぐクリーニング】を行うと（図382）、輝点の発生が改善することがあります。

センサークリーニング関連

センサークリーニング中にシャッター音がする

- [: センサークリーニング] の [今すぐクリーニング] を選んだときは、清掃中にシャッターの作動音がしますが、画像はカードに記録されません (382)。

撮像素子の自動清掃が行われない

- 電源スイッチの〈ON〉〈OFF〉を短い時間で繰り返すと、〈.〉が表示されないことがあります (46)。

パソコン接続関連


パソコンに画像が取り込めない

- EOS用ソフトウェアのEOS Utilityをパソコンにインストールしてください (554)。
- Wi-Fi接続中は、インターフェースケーブルを使用してパソコンと通信を行うことはできません。

カメラとパソコンを接続しても通信できない

- EOS用ソフトウェアのEOS Utilityを使用するときは、[: タイムラプス動画] を【しない】に設定してください (262)。

エラー表示



カメラに異常が発生すると、エラー画面が表示されます。表示される内容に従って対応してください。

- (1) エラーフラッシュアイコン
- (2) エラーコード

番号	メッセージ／対処方法
01	通信不良です。カメラ、レンズ、マウントアダプターの接点を確認してください カメラ/レンズ/マウントアダプターの接点清掃、純正レンズを使用、バッテリーの出し入れ (図30、図42)
02	カードにアクセスできません。カードを入れなおすか、交換するか、このカメラで初期化してください カード抜き差し、カード交換、カード初期化 (図42、図367)
04	カードがいっぱいになつたため、記録できませんでした。カードを交換してください カード交換、不要画像の消去、カード初期化 (図42、図314、図367)
06	センサークリーニングができませんでした。電源を入れなおしてください 電源スイッチ操作 (図46)
07, 10 20, 30 40, 50 60, 70 80	エラーが発生したため撮影できません。電源を入れなおすか、バッテリーを入れなおしてください 電源スイッチ操作、バッテリーの出し入れ、純正レンズを使用 (図46、図42)

* 上記の対処を行ってもエラーが表示されるときは、EOS・サポートナビ(canon.jp/eos-navi)から修理をお申込みいただくか、エラーフラッシュアイコンを控えて修理受付窓口にご相談ください。

データシート

静止画撮影

● 撮影可能枚数の目安

(約・枚)

温度	常温 (+23°C)	低温 (0°C)
撮影可能枚数	250	240

- モニター、フル充電のバッテリーパック LP-E17使用、CIPA（カメラ映像機器工業会）の試験基準による

● ISOオートの範囲

撮影モード	ISO感度設定	
	ストロボなし	ストロボあり
Fv/P/Tv/Av/M	ISO100~40000*	ISO100~1600*
B	ISO400*	ISO400*

* [オートの範囲] の [下限値] [上限値] による

- かんたん撮影ゾーン時のISO感度は自動設定

● 記録画質を選ぶときの目安

(約)

記録 画質	記録 画素数	ファイル サイズ (MB)	撮影可能 枚数	連続撮影可能枚数	
				標準	高速
JPEG					
■L	26M	9.1	3320	Full	Full
■L		4.9	6060	Full	Full
■M	12M	5.1	5820	Full	Full
■M		2.9	10280	Full	Full
■S1	6.5M	3.4	8750	Full	Full
■S1		2.0	14620	Full	Full
S2	3.8M	1.9	15760	Full	Full
RAW					
RAW	26M	29.1	1040	50	Full
CRAW	26M	17.1	1780	130	Full
RAW+JPEG					
RAW	26M	29.1+9.1	790	42	98
■L	26M	17.1+9.1	1160	66	170

- ・撮影可能枚数は、当社試験基準32GBカード使用時の枚数
- ・連続撮影可能枚数（バースト枚数）は、当社試験基準SDカード（標準：32GB／高速：UHS-II対応32GB）を使用し、当社試験基準（ 高速連続撮影、静止画クロップ/アスペクト：フルサイズ、ISO100、ピクチャースタイル：スタンダード）で測定
- ・ファイルサイズ、撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、被写体やカードの銘柄、静止画クロップ/アスペクト、ISO感度、ピクチャースタイル、カスタム機能などの設定により変動する
- ・「Full」と記載された条件のときは、カードの空き容量がなくなる（カードフル）まで撮影できる

● 高速タイプのSDカードを使用しても、連続撮影可能枚数の表示は変わりませんが、表に示した枚数の連続撮影ができます。

● 静止画クロップ/アスペクト設定時の記録画素数

(約・画素)

記録画質	フルサイズ (3:2)	1.6倍 (クロップ)
L / RAW / CR RAW	6240×4160 (約2600万)	3888×2592 (約1010万)
M	4160×2768* (約1150万)	—
S1	3120×2080 (約650万)	—
S2	2400×1600 (約380万)	2400×1600 (約380万)

記録画質	1:1 (アスペクト)	4:3 (アスペクト)	16:9 (アスペクト)
L / RAW / CR RAW	4160×4160 (約1730万)	5536×4160* (約2300万)	6240×3504* (約2190万)
M	2768×2768 (約770万)	3680×2768* (約1020万)	4160×2336* (約970万)
S1	2080×2080 (約430万)	2768×2080* (約580万)	3120×1752* (約550万)
S2	1600×1600 (約260万)	2112×1600* (約340万)	2400×1344* (約320万)

- ☞ ●「*」印の付いた画像は、正確なアスペクト（縦横）比になりません。
- JPEG画像のファイルサイズについては、583に記載しているフルサイズ撮影時の値を参考にしてください。【】を設定して同一条件で撮影したときは、【フルサイズ】の設定で撮影したときよりもファイルサイズが小さくなります。

動画撮影

● 動画が記録できるカード

動画記録サイズ			SDカード
4K	23.98P 25.00P	[IPB]	UHS-I、UHSスピードクラス3以上
FHD	59.94P 50.00P	[IPB]	SDスピードクラス10以上
	29.97P 25.00P	[IPB]	
	HDR動画		
	29.97P 25.00P	[IPB]	SDスピードクラス4以上
HD	59.94P 50.00P	[IPB]	
	29.97P 25.00P	[IPB]	

- ・動画クロップ撮影：[しない]、動画電子IS：[しない] 設定時
- ・表の内容は、動画をカードに記録するときに必要なカードの「書き込み／読み取り速度」(要求カード性能)。ただし、4K/フルHDタイムラプス動画撮影時の要求カード性能は「読み取り速度」

● 動画の総記録時間と1分間あたりのファイルサイズの目安

(約)

動画記録サイズ			カードごとの総記録可能時間			ファイル サイズ
			8GB	32GB	128GB	
4K	23.98P 25.00P	[IPB]	8分	35分	2時間20分	869MB/分
FHD	59.94P 50.00P	[IPB]	17分	1時間09分	4時間37分	440MB/分
FHD	29.97P 25.00P	[IPB]	33分	2時間15分	9時間01分	225MB/分
	HDR動画					
EHD	29.97P 25.00P	[IPB]	1時間26分	5時間47分	23時間11分	87MB/分
EHD	59.94P 50.00P	[IPB]	38分	2時間34分	10時間19分	196MB/分
	29.97P 25.00P	[IPB]	1時間13分	4時間53分	19時間34分	103MB/分

- ・動画クロップ撮影：[しない]、動画電子IS：[しない] 設定時

● カメラ内部の温度上昇により、表に示した時間よりも早く動画撮影が終了することがあります（図291）。

● 動画撮影可能時間の目安

(合計・約)

温度	常温 (+23°C)	低温 (0°C)
撮影可能時間	1時間40分	1時間30分

- ・フル充電のバッテリーパック LP-E17使用時
- ・【 : 動画記録サイズ】：FHD 29.97P [IPB] (NTSC)/FHD 25.00P [IPB] (PAL)、【 : 動画サーボAF】：[する] 設定時

● タイムラプス動画撮影可能時間の目安

(約)

タイムラプス動画撮影		常温 (+23°C)	低温 (0°C)
撮影間隔	モニター自動消灯		
2秒	しない	約2時間40分	約2時間30分
	する	約2時間50分	約2時間40分
10秒	しない	約2時間20分	約2時間10分
	する	約4時間40分	約4時間30分

- ・フル充電のバッテリーパック LP-E17使用時
- ・撮影条件により、撮影可能時間は変動する

動画撮影時のISO感度について

[] モード時

- フルHD/HD動画撮影時は、ISO100～25600の範囲で自動設定されます。
- 4K動画撮影時は、ISO100～12800の範囲で自動設定されます。
- [: ISO感度に関する設定] の [オートの上限] または [オートの上限] を [H2 (102400)] に設定すると (286)、自動設定範囲の上限がH2 (ISO102400相当) まで拡張されます。上限値を低く設定して、自動設定範囲を狭めることもできます。
- [: 高輝度側・階調優先] を [する] に設定したときは (137)、ISO 感度の自動設定範囲が、フルHD/HD動画撮影時：ISO200～25600、4K動画撮影時：ISO200～12800になります。

[M] モード時

- フルHD/HD動画撮影時に、ISO感度を【AUTO】に設定したときは、ISO100～25600の範囲で自動設定されます。
- 4K動画撮影時にISO感度を【AUTO】に設定したときは、ISO100～12800の範囲で自動設定されます。
- ISOオート設定時に、【 : ISO感度に関する設定】の【オートの上限】または【 オートの上限】を【H2 (102400)】に設定すると（ 286）、自動設定範囲の上限がH2（ISO102400相当）まで拡張されます。上限値を低く設定して、自動設定範囲を狭めることもできます。
- 手動設定のときは、フルHD/HD動画撮影時：ISO100～25600、4K動画撮影時：ISO100～12800の範囲で設定することができます。なお、【 : ISO感度に関する設定】の【ISO感度の範囲】または【 の範囲】を【H2 (102400)】に設定すると（ 286）、手動設定範囲の上限がH2（ISO102400相当）まで拡張されます。また、【上限値】【下限値】による範囲を初期状態から狭めることもできます。
- 【 : 高輝度側・階調優先】を【する】に設定したときは（ 137）、ISO感度の自動/手動設定時の下限がISO200になります。また、ISO感度を拡張する設定を行っても、上限の拡張は行われません。

画像の再生

● 撮影時の記録画質とリサイズできるサイズ

撮影時の記録画質	リサイズできるサイズ		
	M	S1	S2
L*	○	○	○
M		○	○
S1			○

* [: 静止画クロップ/アスペクト] で [1.6倍 (クロップ)] の設定で撮影した画像は、S2のみ選択可能

● リサイズした画像の画像サイズ

(約・画素)

記録画質	フルサイズ (3:2)	1.6倍 (クロップ)
M	4160×2768* (約1150万)	—
S1	3120×2080 (約650万)	—
S2	2400×1600 (約380万)	2400×1600 (約380万)

記録画質	1:1 (アスペクト)	4:3 (アスペクト)	16:9 (アスペクト)
M	2768×2768 (約770万)	3680×2768* (約1020万)	4160×2336* (約970万)
S1	2080×2080 (約430万)	2768×2080* (約580万)	3120×1752* (約550万)
S2	1600×1600 (約260万)	2112×1600* (約340万)	2400×1344* (約320万)


- 「*」印の付いた画像は、正確なアスペクト（縦横）比になりません。
●リサイズ条件により、画像がわずかにトリミングされることがあります。

情報表示

静止画撮影画面


〈INFO〉ボタンを押すと、押すたびに情報表示内容が切り換わります。

- ファインダー表示では表示位置が異なる項目もあります。
- 設定に応じた部分のみ表示されます。



- (1) 動画撮影可能時間
(2) 連続撮影可能枚数
(3) 撮影可能枚数／セルフタイマー撮影秒数
(4) フォーカスプラケット撮影／HDR撮影／多重露出撮影／マルチショットノイズ低減／バルブタイマー撮影／インターバルタイマー撮影
(5) 撮影モード／シーン判別アイコン
(6) AF方式
(7) AF動作
(8) ドライブモード
(9) 測光モード
(10) 記録画質
(11) 動画記録サイズ
(12) AFフレーム(1点AF)

- (13) パッテリー残量
(14) フォーカスプラケット撮影残り枚数／多重露出残り枚数／インターバルタイマー残り枚数
(15) 温度上昇警告
(16) 水準器
(17) ヒストグラム
(18) クイック設定ボタン
(19) フリックカーレス撮影
(20) ホワイトバランス／ホワイトバランス補正
(21) ピクチャースタイル
(22) オートライティングオプティマイザ
(23) 静止画クロップ／アスペクト
(24) フォルダ作成



- (25) ストロボ充電完了／FEロック／ハイスピードシンクロ
- (26) Wi-Fi電波強度
- (27) Wi-Fi機能
- (28) タッチシャッター
- (29) AEロック
- (30) シャッタースピード／マルチ電子ロック警告
- (31) Bluetooth機能
- (32) 紋り数値


- (33) ストロボ調光補正
- (34) 露出レベル表示
- (35) 撮影距離表示
- (36) 拡大ボタン
- (37) ISO感度
- (38) 高輝度側・階調優先
- (39) 露出シミュレーション
- (40) 露出補正
- (41) AEB撮影／FEB撮影
- (42) GPS受信状態

-  ● <INFO> ボタンを押したときに表示する内容を設定することができます (図388)。
- AF方式が【+追尾優先AF】のときや、カメラとテレビをHDMIケーブルで接続したときは、水準器は表示されません。
 - この他に、設定を変更したときに一時的に表示されるアイコンもあります。

動画撮影画面

〈INFO〉ボタンを押すと、押すたびに情報表示内容が切り換わります。

- ファインダー表示では表示位置が異なる項目もあります。
- 設定に応じた部分のみ表示されます。



(1) 水準器

(2) バッテリー残量

(3) 動画撮影可能時間／撮影経過時間

(4) 動画撮影モード／タイムラプス動画／シーン判別アイコン

(5) AF方式

(6) 動画記録サイズ

(7) 録音レベル (マニュアル)

(8) ヘッドフォン音量

(9) 動画電子IS

(10) 動画サポートAF

(11) 温度上昇警告

(12) AFフレーム (1点AF)

(13) ヒストグラム (マニュアル露出時)

(14) 動画撮影中

(15) ホワイトバランス／WB補正


(16) ピクチャースタイル

(17) オートライティングオプティマイザ

(18) ビデオスナップ

(19) GPS受信状態

(20) 拡大ボタン



- (21) 録音レベルメーター（マニュアル）
- (22) Wi-Fi機能
- (23) AEロック
- (24) シャッタースピード
- (25) 絞り数値
- (26) Wi-Fi電波強度
- (27) Bluetooth機能

- (28) 露出レベル表示
- (29) GPS受信状態
- (30) ISO感度
- (31) 高輝度側・階調優先
- (32) 露出補正
- (33) 撮影距離表示

- !**
- <INFO> ボタンを押したときに表示する内容を設定することができます（[図388](#)）。
 - AF方式が【+追尾優先AF】のときや、カメラとテレビをHDMIケーブルで接続したときは、水準器は表示されません。
 - 動画撮影中に水準器、グリッド、ヒストグラムを表示することはできません（表示した状態で動画撮影を開始すると、表示が消えます）。
 - 「動画撮影可能時間」は、撮影が始まると「撮影経過時間」に変わります。

-
- この他に、設定を変更したときに一時に表示されるアイコンもあります。

シーン判別アイコン一覧

撮影モードが〈A⁺〉のときは、カメラがシーンを判別して、シーンに合った全自動撮影が行われます。判別したシーンは、画面の左上に表示されます。

被写体 背景	人物		人物以外の被写体			背景色
	動いて いるとき*1	自然や 屋外シーン	動いて いるとき*1	近いとき*2		
明るい						灰色
逆光						
青空を含む						水色
逆光						
夕景	*3					*3 オレンジ色
スポットライト						紺色
暗い						
三脚使用時*1		*4*5		*4*5	*3	

*1: 動画撮影中は表示されません。

*2: 距離情報を持っているレンズを使用しているときに表示されます。なお、エクステンションチューブやクローズアップレンズ併用時は、実際のシーンと異なるアイコンが表示されることがあります。

*3: 判別可能なシーンから選ばれたアイコンが、適宜表示されます。

- シーンや撮影状態によっては、実際のシーンと異なるアイコンが表示されることがあります。

*4: 下記の条件が揃ったときに表示されます。

「撮影シーンが暗いとき」「夜景撮影時」「三脚などでカメラを固定しているとき」

*5: 下記のレンズを使用したときに表示されます。

· EF300mm F2.8L IS II USM · EF400mm F2.8L IS II USM

· EF500mm F4L IS II USM · EF600mm F4L IS II USM

· 2012年以降に発売された手ブレ補正機能内蔵レンズ

*4+*5 : *4と*5の条件がすべて揃ったときは、シャッタースピードが遅くなります。

再生画面

● 静止画の簡易情報表示




- (1) Wi-Fi機能
- (2) Wi-Fi電波強度
- (3) バッテリー残量
- (4) 再生番号／総記録画像数／検索結果
画像数
- (5) シャッタースピード
- (6) 絞り数値
- (7) 露出補正量
- (8) Bluetooth機能

- (9) パソコン／スマートフォンに送付済み
- (10) レーティング
- (11) 画像プロテクト
- (12) フォルダ番号-画像番号
- (13) 記録画質／画像加工済み／
トリミング
- (14) 高輝度側・階調優先
- (15) ISO感度



- 他のカメラで撮影した画像は、一部の撮影情報が表示されないことがあります。
- このカメラで撮影した画像は、他のカメラで再生できないことがあります。


● 静止画の詳細情報表示



- | | |
|----------------------|--|
| (1) 絞り数値 | (10) ヒストグラム（輝度/RGB） |
| (2) シャッタースピード | (11) ISO感度 |
| (3) 撮影モード／多重露出 | (12) 高輝度側・階調優先 |
| (4) ホワイトバランス | (13) スクロールバー |
| (5) オートライティングオプティマイザ | (14) ストロボ調光補正量／バウンス／
HDR撮影／マルチショットノイズ低減 |
| (6) ホワイトバランス補正量 | (15) 測光モード |
| (7) ピクチャースタイル／設定内容 | (16) ファイルサイズ |
| (8) 露出補正量 | (17) 記録画質／画像加工済み／トリミング |
| (9) 撮影日時 | |

- * RAW+JPEGで撮影した画像は、RAW画像のファイルサイズが表示されます。
- * RAW、RAW+JPEGの設定で、アスペクト比を設定して撮影した画像は（図119）、撮影範囲が線で表示されます。
- * 調光補正なしでストロボ撮影を行ったときは、〈〉が表示されます。
- * バウンス撮影を行った画像は、〈〉が表示されます。
- * HDR撮影を行った画像は、仕上がり効果のマーク（図172）とダイナミックレンジの調整幅が表示されます。
- * 多重露出撮影を行った画像は、〈〉が表示されます。
- * マルチショットノイズ低減処理が行われた画像は、〈〉が表示されます。
- * RAW現像、リサイズ処理、トリミング、クリエイティブアシストを行って保存した画像は、〈〉が表示されます。
- * トリミングを行って保存した画像は、〈〉が表示されます。

● 動画の詳細情報表示



* タイムラプス動画で、テスト撮影した静止画は、〈・□〉が表示されます。

- 動画再生時、【ピクチャースタイル】の【シャープネス】の【細かさ】【しきい値】は、
「*, *」と表示されます。

商標について

- Adobeは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
- Microsoft、Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Macintosh、Mac OSは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
- SDXCロゴは、SD-3C, LLC.の商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- DCF*は、(社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
- カメラの設定画面と本書内で使用されている「WPS」は、Wi-Fi Protected Setupを意味しています。
- Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、キヤノン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
- その他の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。

* DCFは、主としてデジタルカメラの画像を関連機器間で簡便に利用しあうことを目的として制定された(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の規格の「Design rule for Camera File System」の略称です。

MPEG-4使用許諾について

"This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard."

* 規定により英語で表記しています。

第三者のソフトウェアについて

本製品には、以下に示す第三者のソフトウェアが含まれています。

●AES-128 Library

Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.

LICENSE TERMS

The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed without the payment of fees or royalties provided that:

1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.

アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場合に最適な性能を発揮するように設計されており、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。

なお、純正品以外のアクセサリーの不具合（例えばバッテリーの液漏れ、破裂など）に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

- バッテリーパック LP-E17は、キヤノン製品専用です。指定外の充電器、および製品と組み合わせて使用した場合の故障、事故に関しては一切保証できません。

修理対応について

1. 保証期間経過後の修理は原則として有料となります。なお、運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。
2. 本製品の修理対応期間は、製品製造打切り後7年間です。なお、弊社の判断により、修理対応として同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。
3. 修理品をご送付の場合は、見本の撮影データやプリントを添付するなど、修理箇所を明確にご指示の上、十分な梱包でお送りください。

索引

数字

- 1点AF : 188, 193
1枚撮影 : 206
1枚表示 : 296
[4K] 3840×2160 (動画) : 249
4Kフレームキャプチャー : 306

アルファベット

A

- Adobe RGB : 147
AEB : 129
AEロック : 213
AF
 AF測距不能時のレンズ動作 : 533
 AF速度 : 283
 AF動作 : 185, 196
 AFフレーム選択 : 193
 AF方式 : 188
 AF方式の限定 : 533
 AF補助光 : 187, 201
 エリアAFフレーム : 80, 81, 192
 構図変更 : 71
 コンティニュアスAF : 199
 手動ピント合わせ : 214
 タッチ＆ドラッグAF : 183
 縦位置/横位置AFフレーム : 534
 電子音 : 380
 瞳AF : 198
 レンズの電子式手動フォーカス : 200
AFスタートボタン : 55
ALL-I : 265
Av (絞り優先AE) : 100
(A+) (シーンインテリジェントオート) : 68

B

- BGM : 336
Bluetooth機能 : 399, 418
 アドレス : 429
 接続 : 421
BUSY : 118
B (バルブ) : 106

C

- 〈C1〉 / 〈C2〉 / 〈C3〉 (カスタム撮影) : 408

D

- DPOF : 318

E

- Err : 581
exFAT : 254, 368

F

- FAT32 : 254, 368
FEB : 229
FEロック : 220
Full HD (動画) : 249
Fv (フレキシブルAE) : 104

G

- GPS : 402

H

- H1/H2 (拡張感度) : 133
[HD]1280×720 (動画) : 249
HDMI : 290, 308, 386
HDMI HDR : 387
HDMI出力 : 290
HDR逆光補正 : 88
HDR撮影 : 171

索引

HDR動画撮影 : 247

I

ICCプロファイル : 147

INFOボタン : 59

IPB : 252

ISO感度 : 131, 286

ISOオートの範囲 : 134, 582

ISO感度の範囲 : 133, 286

オートの低速限界（静止画） : 135

オートの範囲（静止画） : 134

J

JPEG（ジェイペグ） : 116, 583

L

LOCK : 58, 407

M

M-Fnボタン : 55

MF（手動ピント合わせ） : 214

MFピーキング : 216

MP4 : 252

MWB : 143

M（マニュアル露出） : 102

N

NTSC : 252, 378

O

ONE SHOT（ワンショットAF） : 186

P

PAL : 252, 378

P（プログラムAE） : 96

Q

[Q]（クイック設定） : 65

R

RAW+JPEG : 116, 583

RAW現像 : 325

RAW（ロウ） : 116, 117

S

〈SCN〉（スペシャルシーン） : 34, 75

SD、SDHC、SDXCカード →カード

SERVO（サーボAF） : 186

sRGB : 147

T

Tv（シャッター優先AE） : 98

U

UHS-II/UHS-I : 10

USB（デジタル）端子 : 32, 556

UTC : 406

W

WB（ホワイトバランス） : 140

Wi-Fi機能 : 415

Android : 420

Camera Connect : 420, 437

CANON iMAGE GATEWAY : 473

EOS Utility : 453

Image Transfer Utility 2 : 458

iOS : 420

IPアドレス : 518

MACアドレス : 499

PictBridge : 463

SSID : 434, 454, 462

Wi-Fi設定 : 516

WPS（Wi-Fi Protected Setup） : 488

印刷 : 464

印刷指定 : 467

選んで送信 : 443, 480
 カード内全画像送信 : 446, 483
 画像閲覧 : 437
 仮想キーボード : 517
 画像検索の条件設定 : 447, 485
 カメラアクセスポイントモード :
 492
 公開画像の設定 : 450
 再接続 : 493
 情報表示画面 : 499
 接続先の機器の編集 : 450, 496
 接続先履歴 : 493, 516
 接続情報の消去 : 497
 設定初期化 : 498
 送信画像サイズ : 440, 445, 481
 注意事項 : 511
 ニックネーム : 497
 ネットワークの設定 : 514
 ネットワーク変更 : 489
 ネットワーク名 : 434, 454, 462
 パスワード : 516
 プリンター : 461
 ペアリング : 422
 リモート操作 : 437

かな

あ

アクセサリーシュー : 31
 アクセスランプ : 43
 アスペクト比 → 静止画クロップ/アスペクト
 アッテネーター : 258
 後幕シンクロ : 228
 アルバム (ビデオスナップ) : 274,
 334
 安全上のご注意 : 25

い

位置決め穴 : 33
 位置情報 : 402
 色あい : 153
 色温度 : 144
 色空間 : 147, 329
 色収差補正 : 126, 330
 色の濃さ : 153
 印刷
 印刷指定 (DPOF) : 318
 フォトブック指定 : 322
 インターバルタイマー : 176
 インデックス表示 : 300

う

ウインドカット : 257

え

エクステンショングリップ : 560
 エコモード : 371
 絵文字 : 8
 エラー表示 : 581
 エリアAFフレーム : 80, 81, 192
 エリア (地域) : 374

お

応用撮影ゾーン : 35
 オートパワーオフ : 372
 オートフォーカス → AF
 オートライティングオプティマイザ :
 136
 オートリセット : 365
 お気に入りマーク : 340
 温度警告 : 232, 291
 音量 (動画再生) : 302, 303

か

カード : 10, 30, 42	ヒストグラム : 349
入れ忘れ防止 : 182	プロテクト（保護） : 310
書き込み禁止 : 42	レーティング : 340
初期化（フォーマット） : 367	画像送り（ジャンプ表示） : 347
トラブル : 44, 565	画像検索 : 345
物理フォーマット : 367	画素数 : 116, 583
カードなしレリーズ : 182	傾き補正 : 338
回折補正 : 126, 330	カメラ
階調優先 : 137	構え方 : 53
回転（画像） : 313, 366	カメラブレ : 107, 210
外部ストロボ →ストロボ	設定初期化 : 410
外部マイク : 258	簡易情報表示 : 597
顔+追尾優先 : 188, 191	かんたん撮影ゾーン : 34
拡大開始倍率／開始位置 : 355	感度 →ISO感度
拡大表示 : 195, 214, 299	
拡張ISO感度 : 131, 133, 286, 588	
拡張子 : 116, 252	き
各部名称 : 31	キッズ : 81
カスタム機能 : 523	機能ガイド : 370
カスタム撮影モード : 408	強制リセット : 365
画像	記録画質 : 116, 583
AFフレーム表示 : 352	
インデックス表示 : 300	
オートリセット : 365	
拡大表示 : 299	く
画像番号 : 363	クリック設定 : 65
強制リセット : 365	クリエイティブアシスト : 73, 331
検索条件 : 345	グリッド : 353, 390
再生 : 293	クローズアップ : 84
撮影情報 : 297, 598	
自動回転 : 366	け
ジャンプ表示（画像送り） : 347	言語 : 377
手動回転 : 313	
消去 : 314	こ
通し番号 : 364	高感度撮影時のノイズ低減 : 157
取り込み（パソコン） : 556	高輝度側・階調優先 : 137
ハイライト警告 : 351	高速表示 : 181
	高速連続撮影 : 206
	故障 : 562
	コントラスト : 136, 153
	コントロールリング : 58

コンビネーションIS : 261

さ

サーボAF

SERVO : 186

開始測距点 : 535

動画サーボAF : 280, 282, 283

再生 : 293

サイレントモード : 89

先幕シンクロ : 228

撮影画像の確認時間 : 122

撮影可能時間（動画） : 586

撮影可能枚数 : 582

撮影距離 : 391

撮影情報表示 : 388, 591

撮影モード

Av（絞り優先AE） : 100

〈A+〉（シーンインテリジェントオート） : 68

B（バルブ） : 106

〈C1〉/〈C2〉/〈C3〉（カスタム撮影） : 408

Fv（フレキシブルAE） : 104

M（マニュアル露出） : 102

P（プログラムAE） : 96

SCN（スペシャルシーン） : 75

Tv（シャッター優先AE） : 98

撮影モードガイド : 369

撮像素子の清掃 : 382

サブ電子ダイヤル : 57

サマータイム : 375

三脚ねじ穴 : 33

し

シーンインテリジェントオート : 68

シーン判別アイコン : 72, 595

視度調整 : 52

絞り込み : 101

絞り優先AE : 100

シャープネス : 153

シャッターボタン : 54

シャッターボタンの機能 : 395

シャッター優先AE : 98

ジャンプ表示 : 347

集合写真 : 78

充電 : 40, 558

周辺光量補正 : 124, 329

縮小表示 : 300

手動ピント合わせ : 214

消去（画像） : 314

初期化（フォーマット） : 367

シリアル番号 : 33

白とび : 351

シンクロ設定 : 228

シンクロ接点 : 31

す

水準器 : 388

ストラップ : 38

ストロボ（スピードライト） : 220

FEB : 229

FEロック : 220

カスタム機能 : 230

シンクロ（先幕／後幕） : 228

ストロボ制御（機能設定） : 222

スローシンクロ : 224

セイフティFE : 225

調光補正 : 220, 229

同調速度 : 221

マニュアル発光 : 226

ワイヤレス : 227

スピーカー : 33

スペシャルシーン（SCN） : 75

スポーツ : 80

スポット1点AF : 188, 193

スポット測光 : 211

スモール（記録画質）：116

スライドショー：343

せ

静止画クロップ/アスペクト：119,

584

セイフティシフト：529

設定初期化：410

カスタム機能：546

カスタム撮影モード：408

ストロボ機能設定：230

操作力カスタマイズ：546

マイメニュー：551

節電：372

セルフタイマー：209

全押し：54, 395

センサークリーニング：382

そ

ゾーンAF：189, 193

測距点乗り移り特性：532

速度変化に対する追従性：531

測光タイマー：138

測光モード：211

ソフトウェア：554

使用説明書：555

た

タイムラプス動画：262

多重露出：165

ダストディリートデータ：161

タッチ音：380

タッチシャッター：163

タッチ操作：64, 298, 379

縦位置画像回転表示：366

縦位置/横位置AFフレーム：534

ダブルタップ：298

ち

チャージャー：37, 40

中央部重点平均測光：211

調色（モノクロ）：154

調光補正：220, 229

長時間露光：106

長秒時露光のノイズ低減：159

著作権情報：411

て

ディスプレイオフ：372

低速連続撮影：207

デジタル端子：32, 556

デジタルレンズオプティマイザ：125, 329

手ブレ：54, 70

手持ち夜景：87

テレビを見る：308

電源：46

オートパワーオフ：372

撮影可能枚数：582

充電：40, 558

バッテリー残量：47

バッテリー情報：381

電子音：380

電池 → 電源

と

動画：235

AEロック：240

Av値1/8段設定：289

HDMI出力：290, 386

HDR動画撮影：247

圧縮方式：252

アッテネーター：258

ウィンドカット：257

オートスローシャッター：288

外部マイク	258
記録時間	255, 586
クロップ撮影	256
サーボAF時のAF速度	283
サーボAFの被写体追従特性	282
再生	301
撮影範囲	251
自動露出撮影	239
情報表示	593
前後カット	304
タイムラプス動画	262
動画記録サイズ	249
動画記録できるカード	585
動画サーボAF	280, 282, 283
動画撮影ボタン	31
動画電子IS	260
ビデオスナップ	274
ファイルサイズ	254, 586
フレーム切り出し	306
フレームレート	252
ヘッドフォン	258
編集	304
マイク	258
マニュアル露出撮影	241
録音／録音レベル	257
通し番号	364
ドライブモード	206
ドラッグ	64
トラブル	562
トリミング(画像)	337

な

流し撮り

に

認証マーク

の

ノイズ低減	
高感度撮影時	157
長秒時露光	159

は

バースト枚数	118, 583
ハイダイナミックレンジ	→HDR
ハイライト警告	351
パソコンへの画像取り込み	556
発光モード	226
バッテリー(電池)	→電源
バルブ撮影	106
バルブタイマー	107
半押し	54, 395
汎用ストロボ	221

ひ

ピクチャースタイル	148, 152, 155
被写界深度確認	101
被写体追従特性	530
ヒストグラム	349, 391
日付／時刻	374
ビデオスナップ	274
ビデオ方式	378
評価測光	211
表示先設定	394
ピント合わせ	→AF

ふ

ファームウェア	413
ファイルサイズ	254, 583, 586
ファイン(記録画質)	116
ファインダー	
グリッド	390
視度調整	52
情報表示	389
縦位置表示	390

表示形式 : 393	補正 : 145
ファインダーオフ : 372	マニュアル : 143
フィルター効果 (モノクロ) : 154	ホワイト優先 (AWB) : 142
風景 : 79	
フォーカスプラケット撮影 : 202	ま
フォーカスマードスイッチ : 48, 51	マイク : 258
フォーカスロック : 71	マイメニュー : 548
フォーマット (カード初期化) : 367	マニュアルフォーカス : 214
フォトブック指定 : 322	マニュアル露出 : 102
フォルダ作成／選択 : 361	マルチショットノイズ低減 : 157
付属品 : 3	マルチ電子ロック : 58, 407
部分測光 : 211	マルチファンクション : 55
プラケティング	
AEB : 129	み
FEB : 229	ミドル (記録画質) : 116
WB-BKT : 146	
フォーカスBKT : 202	む
フリッカーレス : 179	無線通信 : 398, 415
フレーム切り出し : 306	
フレームレート : 252, 378	め
フレキシブルAE : 104	メイン電子ダイヤル : 56
プログラムAE : 96	メニュー : 60
プログラムシフト : 97	カスタム機能 : 524
プロテクト (保護) : 310	機能設定 : 358
雰囲気優先 (AWB) : 142	再生 : 294
	静止画撮影 : 111
へ	設定操作 : 61
ヘッドフォン : 258	動画撮影 : 236
ヘルプ : 396	灰色 (グレー) 表示 : 63
文字サイズ : 397	マイメニュー : 548
	メモリーカード →カード
ほ	
ポートレート : 77	も
ボタンカスタマイズ : 538	モードダイヤル : 34
ホワイトバランス : 140	モニター : 30, 45
色温度指定 : 144	明るさ : 373
オート : 142	角度調整 : 45
ブラケティング : 146	モノクロ : 150

や

夜景ポートレート : 86

よ

要求カード性能 : 253, 585

ら

ラージ (記録画質) : 116

り

リサイズ : 339

リモートコントローラー : 217

リモートスイッチ : 219

リモコン端子 : 32, 219

領域拡大AF : 189, 193

料理 : 85

れ

レーティング : 340

レンズ : 48, 50

色収差補正 : 126, 330

回折補正 : 126, 330

光学補正 : 123, 329

周辺光量補正 : 124, 329

デジタルレンズオプティマイザ:
125, 329

フォーカスマードスイッチ : 48, 51

ロック解除 : 49, 51

歪曲収差補正 : 124, 329

レンズの電子式手動フォーカス : 200

連続撮影可能枚数 : 118, 583

連続撮影 (連写) : 206

ろ

録音／録音レベル : 257

露出シミュレーション : 139

露出設定ステップ : 526

露出補正 : 129

露出補正 (M+ISOオート) : 103

露出レベル表示 : 102, 592

わ

歪曲収差補正 : 124, 329

ワンショットAF : 186

Canon

キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

●製品情報や取り扱い方法に関するご相談窓口

製品に関する情報や、よくあるお問い合わせなどのサポート情報を掲載しています。
インターネットをご利用の方は、お気軽に立ち寄りください。

EOSホームページ : canon.jp/eos

EOS・サポートナビ : canon.jp/eos-navi

CANON iMAGE GATEWAY : ptl.imagegateway.net

※ お電話でのお問い合わせの場合

お客様相談センター 050-555-90002

受付時間：9:00～18:00

(1月1日～1月3日は休ませていただきます)

※ 上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9556をご利用ください。

※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。

※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●修理のお問い合わせ・お申し込み

らくらく修理便

・らくらく修理便（引取修理）のお申し込み : canon.jp/repair



・修理品持ち込み窓口一覧 :

<http://cweb.canon.jp/e-support/repair/list.html>

・電話でのお申し込み : 050-555-99077

リチウムイオン・バッテリーパック、チャージャーの「模倣品」にご注意ください
国内・国外を問わず、ネットオークションでリチウムイオン・バッテリーパック、チャージャーの「模倣品」が頻繁に出回っていますので十分にご注意ください。詳細は以下のURLをご覧ください。

<http://cweb.canon.jp/e-support/info/battery-anno.html>

本書の記載内容は2018年10月現在のものです。それ以降に発売された製品との組み合わせにつきましては、上記のお客様相談センターにお問い合わせください。なお、最新の使用説明書については、キヤノンのホームページをご覧ください。